


# 水栓柱パン・水鉢 取扱施工説明書 (VU50排水管用)

## 取付方法

### 1. 排水金具を取付けます。


\* 品番により図と一部形状が異なります。



●624-938、624-939の場合

裏から見た図


スタイロフォーム  
(発泡スチロール)



\*1 底面の中央のスタイロフォームは取外して作業することができます。作業完了後は必ずスタイロフォームを元の位置に戻してください。

**注意** 締付ナットは、陶器の破損を防止するため、ゴムパッキンの弾性を失わない程度に締付けてください。

### 2. 排水管に設置します。



排水管(VU50以上)に排水金具を差込み設置します。  
\* 製品により、排水管が排水金具のネジ部にかぶる場合もあります。

## 施工後の確認

- ①取付状態の確認  
ガタツキがないか確認をします。
- ②漏水、排水の確認  
排水経路の各部に漏水がないか確認をします。排水がスムーズに行われるか確認をします。

このたびは、水栓柱パン・水鉢をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

施工前・使用前に必ずお読みください。  
お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

## 安全上のご注意

施工・使用される前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

**注意** 気をつけていただきたい「注意」を表します。

**必ず実行** 必ず実行していただく「強制」を表します。

**禁止** してはいけない「禁止」を表します。

## 施工上のご注意

<b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●施工前に輸送中の破損がないか確認してください。</li> <li>●施工される際、水栓柱パン(水鉢)に人がのったり、重量物をのせたり、強い衝撃(物を落とす、たたくなど)を与えたりしないでください。破損および故障の恐れがあります。</li> <li>●施工後の確認を必ず行ってください。</li> </ul>
<b>必ず実行</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水栓柱パン(水鉢)は平らな場所に設置してください。</li> <li>●排水金具の締付ナットは、水栓柱パン(水鉢)の破損を防止するため、ゴムパッキンの弾性を失わない程度に締付けてください。</li> <li>●水栓柱パン(水鉢)は埋設しないでください。(水鉢脚をのぞく)</li> </ul>

## 使用上のご注意

<b>禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水栓柱パン(水鉢)に熱湯を流さないでください。破損および故障の恐れがあります。</li> <li>●水栓柱パン(水鉢)に人がのったり、重量物をのせたり、強い衝撃(物を落とす、たたくなど)を与えたりしないでください。破損および故障の恐れがあります。</li> <li>●水栓柱パン(水鉢)にひびが入ったり、割れた場合、破損部には素手で触らないでください。破損部でケガをする恐れがあります。</li> <li>●水栓柱パン(水鉢)にひびが入った状態で使用しないでください。突然割れてケガをする恐れがあります。</li> <li>●スチームクリーナーは、製品が破損する原因となりますので、使用しないでください。</li> </ul>
<b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●汚れを長く放置すると表面に汚れがしみ込むことがあります。水拭きをし、こまめにお手入れをしてください。</li> <li>●金属たわしやクレンザー・磨き粉など粒子の粗い洗剤・酸性や塩素系の洗剤・ベンジン・油などは、表面を傷めますので使用しないでください。</li> </ul>