

1 / 2 自在水栓用吐水口部

A-400 A-400-10 A-400-22
A-400-25 A-400-30
PK-A-400-22 PK-A-400-30

商品の機能が100%発揮されるよう、
本説明書の内容を十分ご理解のうえ
部品交換してください。

安全上のご注意


部品交換完了後、各部を操作し正常に作動すると共に水漏れなどの不具合が無いことを確認してください。

部品交換についてのご注意


部品交換方法は部品使用水栓の1つを例にして説明しています。水栓の外観形状が現場にて使用されている水栓と異なるかもしれませんが、方法手順は全く同様です。

部品交換方法

- ① モンキーレンチで袋ナットを左に回してゆるめ、自在吐水口を外します。




- ② 水栓本体の吐水口接続部に残っているUパッキンを外します。
Uパッキンは自在吐水口を外した際に一緒に外れる場合もありますが、多くの場合、水栓本体の吐水口接続部に残ります。




- ③ 新しい吐水口部からUパッキンを外し、水栓本体の吐水口接続部にセットします。

Uパッキンの向きに注意してください。



- ④ 自在吐水口を水栓本体の吐水口接続部に差し込み、袋ナットを手で右に回して締め付けてから、モンキーレンチで軽く増し締めします。
袋ナットの締め付けがゆるいと漏水し、固いと自在吐水口の回転が重くなります。



使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

(株)INAX「お客さま相談センター」

TEL ☎ 0120-1794-00

FAX ☎ 0120-1794-30

受付時間 平日 9:00～19:00

土日・祝日 10:00～18:00(夏期、年末年始の休みは除く)

修理のご依頼は

お求めの取扱店または

(株)INAXメンテナンス

TEL ☎ 0120-1794-11

受付時間 9:00～22:00 (365日受付&修理)

FAX ☎ 0120-1794-56

ホームページアドレス <http://www.i-mate.co.jp>