


エコアクアシャワー SPA

エコアクアスイッチシャワー SPA

BF-SM6 型
BF-SM6M 型

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
お読みになったあともすぐに取り出せる場所に大切に保管してください。



この説明書に記載されている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書をお渡しください。

工事店様へのお願い

この説明書をお客さまに必ずお渡しください。
また、定期的に交換が必要な部品があることをお客さまに必ずお伝えください。

| | |
|----------------------|----|
| ■ 商品概要 | 1 |
| ■ 安全上のご注意 | 5 |
| ■ ご使用方法 | 9 |
| ■ 凍結のおそれがある場合 | 12 |
| ■ 日常のお手入れ | 13 |
| ■ 定期的なお手入れ | 14 |
| ■ 定期的な部品交換のお願い | 16 |
| ■ 修理を依頼される前に | 17 |
| ■ アフターサービスについて | 21 |

はじめに

つかいかた


お手入れ

こんな時は


商品概要

エコアクアシャワー SPA の3つの吐水⇒ P.9


3つの吐水「シルクミスト」「アクアスプレー」「パワーマッサージ」を搭載した多機能シャワーです。



シルクミスト



アクアスプレー




パワーマッサージ


アクアスプレーは、シャワーヘッド内で水滴にたっぷりの空気を含ませることにより大粒のシャワーにし、少ない水量でもボリュームのある浴び心地にしています。

※感じ方には個人差があります。

シャワーヘッド断面




吐水切替スイッチ⇒ P.9
3種類のシャワーモードの切替えができます。



手元止水機能【エコアクアスイッチシャワー SPA の場合】


一時止水スイッチ⇒ P.11
手元で吐水 / 止水の切替えができます。



こんなときは



| | | |
|---------------------|--|-----------------------|
| シャワーから水・湯が出ない | ストレーナーが詰まっていますか？ 止水栓が閉まっていますか？ | ご使用の水栓の取扱説明書をご参照ください。 |
| | 一時止水スイッチが止水状態になっていませんか？ | P.11 |
| シャワーの流量が少ない・水の勢いが弱い | シャワーの流量を確認しましたか？ 本製品は、8～10L/分の流量で快適に浴びることができます。 | P.4 |
| スイッチの使い方が分からない | 「シャワーの吐水モード切替え」をご確認ください。 | P.9 |
| | 「一時止水スイッチ」をご確認ください。 | P.11 |
| その他のお困りごとは | 「修理を依頼される前に」をご確認ください。 | P.17 |

各部の名称



【エコアクアシャワー SPA】

【エコアクアスイッチシャワー SPA】



※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。
 ※品番によっては、シャワーエルボと減圧弁は同梱しておりません。

はじめに

ご使用前に

●シャワー流量の確認

洗面器（容量 3L）をいっぱいにするのに、約 20 ～ 25 秒が目安です。

シャワーの流量が少ない時はご使用の水栓の取扱説明書をご参照して流量を調整してください。





●シャワーホースの取付け

袋ナットの種類によって取付方法が異なります。下記の手順で取り付けてください。

【袋ナット（金属製）の場合】

【袋ナット（樹脂製）の場合】



1. パッキンがあることを確認してください。
2. 【袋ナット（金属製）の場合】袋ナットを工具（対辺 23）で締めてください。
【袋ナット（樹脂製）の場合】袋ナットを手で締めてください。




安全上のご注意

- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- ここに示した注意事項は状況により重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでも見ることができる場所に必ず保管してください。

用語および記号の説明

| | |
|---|--|
| 警告 | 「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」 |
| 注意 | 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」 |
|  | 「注意しなさい！」（上記の『警告』、『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。） |
|  (禁止) | 「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。） |
|  (分解禁止) | 「分解してはいけません！」 |
|  (指示) | 「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。） |





⚠ 警告：ヤケドをしないために

| | | |
|--|---|---|
|  (禁止) | 小さいお子さまだけでのご使用は避けてください。 ※ヤケドやケガをするおそれがあります。 |  |
|  (禁止) | シャワーには熱湯(45℃より高温)を通さないでください。 ※ヤケドをするおそれがあります。 |  |
|  (指示) | シャワー使用中に給湯器の設定温度を変えないでください。 ※高温の湯が出て、ヤケドをするおそれがあります。 |  |
|  (指示) | ご使用になる前に、または吐水モードを切り替えたときは、必ず素手で適温であることを確認してください。 ※高温の湯が出て、ヤケドをするおそれがあります。 |  |
|  (禁止) | マッサージ吐水は、顔に使用しないでください。 ※ヤケドやケガをするおそれがあります。 |  |
|  (禁止) | 【スイッチシャワーの場合】 シャワーを乱暴に床に置いたり、落としたりしないでください。 ※一時止水スイッチが吐水状態になり高温の湯が出て、ヤケドをするおそれがあります。 |  |
|  (指示) | 【スイッチシャワーの場合】 一時止水スイッチが吐水状態であることを確認してから、水栓本体のハンドルを操作してください。 ※一時止水スイッチが止水状態でも、水栓本体の操作で一瞬シャワーが出ることがあり、不意に水をかぶったり、ヤケドをしたりするおそれがあります。 |  |
|  (指示) | 給水圧力は必ず給湯圧力以上にしてください。 ※高温の湯が出て、ヤケドをするおそれがあります。 | 給水圧力 ≥ 給湯圧力  |

⚠ 警告：正しくご使用いただくために

| | | |
|--|--|--|
|  (分解禁止) | <p>修理技術者以外の方は絶対に、分解したり、修理・改造したりしないでください。 ※ケガや、故障・破損のおそれがあります。</p> |  |
|--|--|--|

⚠ 注意：正しくご使用いただくために

| | | |
|--|--|--|
|  (指示) | <p>【スイッチシャワーの場合】 ご使用後は、一時止水スイッチを吐水状態にし、水栓本体のハンドルで止水してください。 ※一時止水スイッチのみで長時間止水した場合、内部の水圧によりホースが劣化し、破損する可能性があります。</p> |  |
|  (指示) | <p>給水圧力が高い地域でご使用のときは、シャワーヘッドをしっかりと手で持ってください。 ※床に置いたシャワーヘッドが暴れたり、シャワーフックから落下してケガをするおそれがあります。</p> |  |
|  (禁止) | <p>シャワーヘッドを貯めた水に浸けないでください。 ※汚水や雑菌などが水栓内部に浸入するおそれがあります。</p> |  |
|  (指示) | <p>シャワーヘッドを取り付けるときは、ネジ部をまっすぐに挿入するようにしてください。 ※ネジ部が斜めになると、樹脂製のネジ部が潰れ、シャワーヘッドが取り付けなくなるおそれがあります。</p> |  |
|  (指示) | <p>シャワー流量が多い場合は、水栓の取扱説明書をご参照いただき、湯側・水側の流量調節栓を調整してください。 ※シャワーヘッドがシャワーフックから脱落するおそれがあります。</p> |  |

はじめに

⚠ 注意：凍結防止のために




(指示)

凍結のおそれがあるときは、ご使用後にシャワーヘッドをよく振って、水を抜いてください。

※シャワーヘッド内に水が残っていると、凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生のおそれがあります。

※凍結による破損は保証期間内でも有料修理となります。





ご使用方法



シャワーの吐水モード切替え

吐水切替スイッチの凸部を押すことで、3種類のシャワーモードに切り替えられます。


- 吐水切替スイッチは必ず凸部を押してください。
※それ以外の位置では、吐水モード切替えができないことがあります。
- ※吐水切替スイッチの切替操作が重いと感じる場合は、親指で切替操作するとスムーズに操作することができます。
- シャワー流量を十分に確保してください。
※流量が不足していると、吐水モード切替えができないことがあります。



【吐水モードの種類】




シルクミスト




アクアスプレー




パワーマッサージ



やさしく皮脂汚れを
洗い流せる柔らかな
ミスト



浴び心地よい空気を含んだ大粒の水
滴シャワー



強力かつリズムカ
ルな水流で、心地よ
いマッサージ感

水栓のハンドルにて、お好みの流量でご使用ください。各モードの流量の目安は、以下の時間で洗面器（容量 3L）をいっぱいにする流量です。

| 吐水モード | 目安の時間 |
|----------|-------------|
| アクアスプレー | 約 20 ～ 25 秒 |
| パワーマッサージ | 約 30 ～ 25 秒 |
| シルクミスト | 約 40 ～ 45 秒 |


シルクミスト吐水について

- 他の吐水モードよりぬるく感じる場合があります。シルクミスト吐水モードから他の吐水モードに切り替えたときは、吐水温度が高く感じるため、必ず素手で適温であることを確かめてからご使用ください。
 - チクチクと刺激を感じる場合があります。水栓のハンドルで流量を絞ったり、身体との距離を離したりすることで改善する場合があります。
- ※感じ方には個人差があります。

一時止水スイッチ

【エコアクアスイッチシャワー SPA の場合】

一時止水スイッチを押すことで、シャワーの吐水を一時的に止めることができます。再びシャワーを吐水する場合は、再度、一時止水スイッチを押してください。



ご使用のあとは、一時止水スイッチを「吐水」状態にし、水栓本体で止水してください。


シャワーの出し止めに関しては、ご使用の水栓の取扱説明書をご参照ください。

凍結のおそれがある場合

凍結が予想される場合は、水栓の取扱説明書に従って、水抜き操作をしてください。

【エコアクアスイッチシャワー SPA の場合】

必ず一時止水スイッチを「吐水」状態にして、水抜き操作を行ってください。



日常のお手入れ

いつまでもご愛用いただくために、普段のお手入れは次のことに注意してください。

布などを使用したお手入れ

- 汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取り、その後水拭きしてください。
- お手入れ後は、水滴や汚れ、洗剤を残さないようから拭きしてください。

重要

商品の表面を傷めるおそれのある以下のものは使用しないでください。

- クレンザー、磨き粉などの粒子を含んだ洗剤
- 酸性洗剤、塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤
- 研磨粒子入スポンジ、ナイロンたわし、ブラシなど
- シンナー、ベンジンなどの溶剤



※ヒビ割れや変形、変色、故障、性能劣化の原因となります。

- メラミンフォーム（スポンジ）をご使用の際は、こすりすぎるとキズがつくことがありますのでご注意ください。
- 壁面のタイルなどをカビ取り剤などで洗浄した場合は、タイルおよび水栓を十分水洗いしてください。

定期的なお手入れ

長くご使用いただくために定期的なお手入れをおすすめします。お手入れのときに異常を見つけた場合は、お買い求めの取扱店または LIXIL 修理受付センターへ修理をご依頼ください。

注意

シャワーヘッドを乱暴に床に置いたり、落としたりしないでください。
※不意に一時止水スイッチが吐水状態になり、高温の湯が出て、ヤケドをするおそれがあります。

散水板の掃除

ワイヤータイプの歯間ブラシ（最小通過径 0.7mm 以下）などを活用して、掃除してください。




散水板の汚れや目詰まりは、流量の低下やシャワーの飛び散り・シャワーヘッドからの漏水を招く原因になります。

- 歯間ブラシなどを奥まで挿入しないでください。
※中の部品が破損するおそれがあります。
- 歯間ブラシなどを強い力で挿入しないでください。
※散水穴が変形するおそれがあります。
※シャワーヘッドの中の部品が破損するおそれがあります。
- 歯間ブラシのワイヤーを曲げて使用しないでください。
※ワイヤーが折れて抜けなくなり、故障の原因になるおそれがあります。

吸気口の掃除

吸気口を定期的に掃除してください。

吸気口にゴミが詰まると、十分な空気が混入できなかったり、シャワーヘッド内部の残留水が排出できなくなったりするおそれがあります。



吐水切替スイッチの操作性の確認

吐水切替スイッチのモードを定期的に切り替えてください。

吐水モードを長期間切り替えずに使用すると、水アカなどが付着し、吐水切替機能が損なわれるおそれがあります。



定期的な部品交換のお願い

安全・快適にご使用いただくため定期的な部品交換が必要です。お買い求めの取扱店または LIXIL 修理受付センターへ修理をご依頼ください。

※部品交換の際は、商品状況により摩耗箇所以外の部品交換も必要な場合があります。

摩耗劣化する部品の交換

- 部品が摩耗・劣化すると漏水などの原因となるため交換が必要です
※保証期間外の各部品交換は、**有料**になります。
- 摩耗劣化する部品の例（水栓の種類によって異なります）

例) 逆止弁、ハンドル、ハンドシャワー、シャワーホース、シャワーフック、ソケット部、バルブ部（切替弁など）、温度調節カートリッジ、パッキンなど

〈定期的な点検・部品交換のめやす〉

使用年

/ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

お客さまによる日常のお手入れ・点検

消耗部品の交換

摩耗劣化部品の交換(逆止弁は3年~5年)

買換え
ご検討

修理を依頼される前に

次の項目の症状の場合は、水栓や給湯器の説明書をご確認ください。

- 温度が安定しない
- 温度調節がうまくできない
- 高温の湯が出ない
- 水栓のハンドルを閉じてても水が止まらない

| 水を止めたあとに少しの間水が垂れる | | |
|-------------------|---|------|
| ハンドルは閉まっていますか。 | 水栓の取扱説明書を参照し、水栓のハンドルが閉まっていることを確認してください。 | — |
| 故障ではありません | 止水後の散水板からの水垂れは、シャワーヘッド内の水が排出されるもので故障ではありません。 【角度調整式のシャワーフックをご使用の場合】 角度によっては、水を止めたときにシャワーから水が垂れやすくなる場合があります。その場合は、角度を調節してご使用ください。 | P.20 |

| 流量が少ない・水の勢いが弱い | | |
|-------------------|---|------|
| 流量調節栓は十分に開いていますか？ | 水栓の取扱説明書を参照し、流量調節栓が十分に開いていることを確認してください。 ※交換時は、前に比べて浴び心地に差を感じる場合があります。その場合は、流量調節栓を再度調整してください。 | — |
| 散水板にゴミが詰まっていますか？ | 散水板にゴミが詰まっている場合は取り除いてください。 | P.14 |

流量が少ない・水の勢いが弱い

| | | |
|--|--|----------|
| <p>【エコアクアスイッチシャワー SPA の場合】 減圧弁による影響ではありませんか？</p> | <p>シャワーホースなどの製品保護のため減圧弁を設置しています。減圧弁の減圧機能によりシャワーの最大流量が約 10L/分に抑えられています。洗面器（容量 3L）にシャワーを吐水し、約 20 秒弱で洗面器がいっぱいになるようであれば、減圧機能が働いているためであり、故障ではありません。</p> | <p>—</p> |
|--|--|----------|

シャワーヘッドから音がする

| | | |
|-------------------------|---|----------|
| <p>吐水時に音がしていませんか？</p> | <p>シャワーヘッド内部で空気を混入しているために発生する音であり、故障ではありません。</p> | <p>—</p> |
| <p>一時止水時に音がしていませんか？</p> | <p>一時止水した際に、水を止めた音が水栓内部で反響する場合があります。音の大きさが気になる場合は、シャワーの流量が 8 ~ 10L/分となるように水栓の流量調整を行ってください。 ※流量調整の方法は、ご使用の水栓の取扱説明書を参照してください。</p> | <p>—</p> |
| <p>吐水時に回転音がしていませんか？</p> | <p>水の勢いで内部部品が回転しているために発生する音であり、故障ではありません。</p> | <p>—</p> |

吐水時に水漏れする

| | | |
|---|---|----------|
| <p>シャワーヘッドとシャワーホースの接続部から水が漏れていませんか？</p> | <p>吐水量が少ない場合、シャワーヘッド内部で十分な吸気ができず、シャワーヘッド根本から水が漏れる場合があります。故障ではありません。 シャワーヘッドとシャワーホースの接続部をしっかりと締め付けてください。</p> | <p>—</p> |
|---|---|----------|

| 吐水時に水漏れする | | |
|--|---|-----|
| 水栓本体のシャワーエルボまたは減圧弁と、シャワーホースの接続部から水が漏れていませんか？ | シャワーホースの袋ナットとシャワーエルボまたは減圧弁の接続部をしっかりと締め付けてください。 | P.4 |
| 減圧弁の小穴から水が漏れていませんか？ | すぐに水が止まる場合、小穴から入った水が減圧弁内部の空気に押し出されているためです。故障ではありません。 水が漏れ続けている場合、減圧弁の故障が考えられます。取付店・販売店、またはLIXIL 修理受付センターへ修理をご依頼ください。 | P.3 |

| 吐水モードを切り替えたあとに他の吐水モードから水が垂れる | | |
|------------------------------|--|-----|
| 正しく吐水切替スイッチを押していますか？ | 吐水モードを切り替える場合は吐水切替スイッチの凸部を押してください。一時的にシャワーヘッド内にたまった水が出てくる場合がありますが、故障ではありません。 | P.9 |


| ミスト吐水に切り替えると冷たく感じる | | |
|--------------------|---|---|
| 故障ではありません。 | ミスト吐水は霧状で細かいため、冬の寒い時期などは周りの空気に比較的早く熱を奪われます。また体から離してご使用の場合は、肌寒く感じる場合があります。 | — |
| 給湯器は着火していますか？ | シャワー流量が不足していると、給湯器が着火しない場合があります。この場合は給湯器の設定温度を下げてください。 | — |

| ミスト吐水でチクチク感じる | | |
|---------------|--|-----|
| 故障ではありません | シャワー流量や圧力によっては水滴の大きさや水滴に含まれる微小な空気により、チクチクと刺激を感じることがあります。 | P.9 |

以上の確認を行っていただいても問題が解決されない場合は、「アフターサービスについて」をご参照いただき、お買い求めの取扱店またはLIXIL修理受付センターまでお問い合わせください。

●シャワー使用後の残留水について

シャワーヘッド内の水の排出は2～3分ほど続くことがあります。またシャワーヘッド内の水はすべて排出できないため、残留水となり、その後、振動などにより流れ出ることがあります。



【残留水の水垂れが気になる場合】

シャワーヘッドを振って残留水を排出してください。



アフターサービスについて

1. 修理サービスを依頼される前に

「修理を依頼される前に (P.17)」を確認してください。



警告

修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。

※ケガをしたり、故障・破損のおそれがあります。



(分解禁止)

2. 保証書と保証期間

保証書は、水栓の取扱説明書の裏表紙にあります。

保証期間は取付けの日から2年間です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3. 修理を依頼されるとき

<保証期間中は>

- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

<保証期間が過ぎているときは>

- 修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

<修理料金は>

- “技術料”+“出張料”+“部品代”で構成されています。

<連絡していただきたい内容>

- | | | |
|----------------|--------------|----------|
| 1.ご住所、ご指名、電話番号 | 2.商品名 | 3.品番 |
| 4.ご購入日 | 5.故障内容、以上の状況 | 6.訪問ご希望日 |

4. 部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後最低10年保有しています。この部品保有期間を修理対応可能な期間とさせていただきます。

保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

5. アフターサービス等についておわかりにならないとき

《修理のご依頼は》

お求めの取扱店または LIXIL 修理受付センターへ

■WEB サイトからの修理依頼はこちら

※24 時間依頼可能



リクシル修理

検索

<https://www.lixil.co.jp/support/>

■お電話でも修理を承ります

受付時間 9:00 ~ 19:00 **365日受付**

TEL **0120-179-411**

FAX **0120-179-456**

《使い方・お手入れ方法など商品に関するお問い合わせは》

■お客さま相談センター

受付時間 平日 9:00 ~ 18:00

土日・祝日 9:00 ~ 17:00

(ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く)

TEL **0120-179-400**

FAX **0120-179-430**

※フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP 電話などではご利用いただけません。下記番号をご利用ください。

TEL **0562-40-4050**

FAX **0562-40-4053**

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社 プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。

個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

株式会社 LIXIL

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問い合わせは

お客さま相談センターまで

TEL ☎ 0120-179-400

FAX ☎ 0120-179-430

受付時間

平日 9:00～18:00

土日・祝日 9:00～17:00

(ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く)

修理のご依頼は

お求めの取扱店またはLIXIL修理受付センターまで

■WEBサイトからの修理依頼はこちら



リクシル修理 🔍

<https://www.lixil.co.jp/support/>

TEL ☎ 0120-179-411

FAX ☎ 0120-179-456

受付時間 9:00～19:00

365日受付

インターネットホームページアドレス

<http://www.lixil.co.jp/>