

ノズルシャッター（着脱式）の交換方法

この度は、当社商品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
下記の交換手順に従い、正しく交換を行ってください。

※詳しくは取扱説明書をご覧ください。

●ノズルシャッターの取外し

1 〈フルオート便器洗浄付の場合〉

【自動洗浄】を「切」にする

KBシリーズの場合は、【止】と【おしり】を同じタイミングで
2秒以上押す

※「切」にしないと人を検知して、勝手に水が流れる場合があります。

2 便フタ・便座を開く

3 【ノズルそうじ】を押し、ノズルシャッターを開く

KBシリーズの場合は、洗浄強さ【強】と【弱】を同じタイミングで
2秒以上押す

※ノズル本体が少し前に出て、ノズルシャッターを押し上げます。このとき
ノズルから約3秒間水が出ます。

4 ノズルシャッターを両手で上方に引っ張り、取り外す



※取り外しにくい場合は、アームを押さえながら外してください。


5 【止】を押し、伸び出ているノズルを戻す

6 取り外したノズルシャッターを掃除する

●ノズルシャッターの取付け

- 1 ノズルが前に出ていない状態で、ノズルシャッターのツメ（2カ所）をベース面の凹部に強く押し込む

※ ノズルが前に出ている場合は、止スイッチを押して戻します。



[注意]

- “カチッ” と音がするまで押し込んでください。
- シャッターには、上下の向きがあり、決まった方向にしか取り付けできません。
- 無理な力を加えないでください。
※ 破損する恐れがあります。