



# ノズルシャッター (着脱式) の交換方法

この度は、当社商品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。  
下記の交換手順に従い、正しく交換を行ってください。

動画で確認

ノズルシャッターのお手入れ




※ 通信料はお客さまのご負担となります。

※ お使いの環境・端末によっては、閲覧できない場合があります。

## ● ノズルシャッターの取り外し

1 フルオート便器洗浄付・フルオート便座付の場合、「自動洗浄」と「フルオート便座」を「切」にする



[フルオート便座]


[自動洗浄]

※ 機種によってリモコンのスイッチ形状は異なります。

2 便フタと便座を開く


3 「ノズルシャッター」を取り外す

- 補足
- 「ノズルシャッター」の裏側にあるツメのあたりを持ちます。
  - 持ち上げるときに、次の図のように回転させるように持ち上げて外してください。




[ノズルそうじ]

※ 機種によってリモコンのスイッチ形状は異なります。




おしりノズルが伸びて、ノズルシャッターを押し上げる



ツメ (裏側)

両手で持ち、上に回転させるように持ち上げる

4 「おしりノズル」を戻す



[止]


※ 機種によってリモコンのスイッチ形状は異なります。

# ●ノズルシャッターの取り付け

## 1 「ノズルシャッター」を取り付ける

✎ 補足


- 「ノズルシャッター」の向きが逆になると正しく取り付けることができません。





△ 注意

- 「ノズルシャッター」に強い力をかけない (破損の恐れ)

ノズルシャッターの向きを本体に合わせる



ツメの位置を合わせる



「カチッ」と音がするまで押し込む