



# ノズル先端の交換方法

この度は、当社商品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。  
下記の交換手順に従い、正しく交換を行ってください。

**動画で確認**




**ノズルのお手入れ**

※ 通信料はお客様のご負担となります。

※ お使いの環境・端末によっては、閲覧できない場合があります。

## ● ノズルの取り外し

- 1 フルオート便器洗浄付・フルオート便座付の場合、「自動洗浄」と「フルオート便座」を「切」にする




※ 機種によってリモコンのスイッチ形状は異なります。


- 2 便フタと便座を開く

- 3 [ノズルそうじ] を押し、ノズルを出す

- 補足** • 「ビデノズル」を交換する場合は、もう一度 [ノズルそうじ] を押してください。




※ 機種によってリモコンのスイッチ形状は異なります。



- 4 ノズル先端を取り外す

- 補足** • ノズルを少し引き出すようにして、ノズル奥側を手でおさえてください。

- 注意** • ○ リングを傷つけない  
(漏水の原因)




# ●ノズルの取り付け

## 1 ノズル先端を取り付ける




- 補足
- ノズル先端を取り付ける前にノズルが戻ってしまった場合は、「ノズルの取り外し」の手順3に従いノズルを出してください。



## 2 結合部を確認する



- 注意
- 取り付け後に次のことを確認する
    - ノズル本体と先端の中心マークが合っていること
    - 結合部に隙間がなく、平らになっていること  
(故障の恐れ、シャワー洗浄の角度が変わってしまう恐れ)




## 3 ノズルを戻す



- 注意
- ノズルに強い力をかけない
  - ノズルを無理やり手で引っ張り出したり、押し戻したりしない  
(破損の恐れ・故障の原因)
  - 歯ブラシでこすらない  
(キズの原因)



- 補足
- 誤って引っ張り出したり、押し戻したりした場合は、電源プラグをコンセントから抜き、10秒ほど待ってから再び電源プラグを差し込んでください。



※ 機種によってリモコンのスイッチ形状は異なります。