


施工説明書


シャワートイレ用分岐口付 芯間変更用ユニオン

このたびは当社商品をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。

- この施工説明書をよくお読み、正しく本商品を施工してください。
- 施工後は必ず試運転を行ってください。
- お客様に必ず本書をお渡しください。
- 製品に同梱されている取扱説明書・施工説明書もご覧ください。



シャワートイレ用分岐口



芯間変更用
ユニオン(同梱品)

プレート (同梱品)
プレートを
使用して施工
してください。

仕様	袋ナット式接続用	クリップ式接続用
定流量弁		
あり※1	K-T001	
あり	A-8735	左記品番+A-1879※2
なし	A-8736	


※1 ホルダー色が黄色です。白色はA-8735ですので組み間違いに注意ください。
※2 シャワートイレの本体給水ホースが、クリップ式の場合は、ソケット (A-1879) が別途必要です。

取替手順

1 ユニオンの取り外し


[シャワートイレ用分岐口が無い場合]

- ① ユニオンをパイプレンチで矢印の方向に回して外します。




[シャワートイレ用分岐口が有る場合]


- ① シャワートイレ用分岐口の溝から90°の位置に回して、ユニオン穴の位置と合わせます。



- ② ドライバーなどをシャワートイレ用分岐口に奥までさし込み、矢印の方向にユニオンを回して外します。



- ② ユニオンの溝に同梱のプレートを添え、プレートの穴にドライバーなどを差し込み、矢印の方向に止まるまで回して取り付けます。



- ④ フラッシュバルブ本体を止水栓および洗浄管と接続してください。

※ 本体の取付け方法は、施工説明書を参照してください。

- ⑤ シャワートイレとの接続


事前にシャワートイレの設置を終了してから、シャワートイレとの接続を行ってください。

注意

シャワートイレとの接続を行う際は、止水栓を閉めてから行ってください。
※水が噴き出し、家財などを濡らす財産損害の恐れがあります。

[袋ナット式で接続する場合]

- ① シャワートイレの本体給水ホースをシャワートイレ用分岐口に取付けます。
※シャワートイレの本体給水ホースにパッキンが付いているか確認してください。




注意

Oリングを傷つけないように注意してください。
※Oリングが切れたり、傷ついたりすると漏水します。

[クリップ式で接続する場合]


- ① シャワートイレ用分岐口にソケット(別売)を取付けます。
※ソケットにパッキンが付いているか確認してください。
- ② シャワートイレの本体給水ホース先端に付いている保護カバーを外し、本体給水ホースをソケットに差し込みます。
- ③ クリップを取り付けた後に折り曲げ、確実にハマっていることを確認してください。



注意

クリップの先端がカチッと音がするまではめ込んでください。
※きちんとハマっていないと漏水します。

- ③ 芯間変更用ユニオンのラインがフラッシュバルブ本体に隠れていることを確認します。



- ⑥ 施工完了後、止水栓を開き漏水がないことを確認します。

商品・施工方法についてのお問い合わせは、お客様相談センターまで ナビダイヤル TEL 0570-017-173

受付時間 平日 9:00 ~ 18:00 土・日・祝日 9:00 ~ 17:00 (ゴールデンウィーク・夏期・年末年始の休みは除く)