

## ハンドドライヤー スピードジェット

KS-580A (100V ヒーターなし)

KS-580AH (100V ヒーターあり)

### 取扱説明書

工事店様へのお願い  
貴店名ならびに据付引渡日を保証書にご記入の上、お客さまに必ずお渡しください。

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。

不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

### もくじ

安全上のご注意	2
取扱上のご注意	5
各部の名称	6
特長	7
ご使用方法	8
お手入れ方法	11
点検・修理依頼	16
アフターサービスについて	17
仕様	18
保証書	19

# ●安全上のご注意 (お使いになる前に必ずお読みください。)

- ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

## 用語および記号の説明

- 警告** ..... 「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」
- 注意** ..... 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」
-  ..... 「注意しなさい！」(上記の『警告』『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。)
-  ..... 「してはいけません！」(一般的な禁止記号です。)
- 禁止**
-  ..... 「分解してはいけません！」
- 分解禁止**
-  ..... 「バスルームやシャワールームなどの水場で使用してはいけません！」
- 水場禁止**
-  ..... 「ぬれ手禁止！」(一般的な行動指示記号です。)
- ぬれ手禁止**
-  ..... 「指示通りにしなさい！」(一般的な行動指示記号です。)
- 指示実行**
-  ..... 「電源プラグをコンセントから抜きなさい！」
- 電源プラグを抜く**

## 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理・改造は行わないでください。



分解禁止

※**発火、感電したり、異常作動してケガをすることがあります。**

コンセントで使用する場合、15A以上のコンセントを単独で使用してください。



指示実行

※他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

水につけたり、水をかけないでください。



禁止

※**発火、ショート、感電、故障の原因となります。**

お手入れの際は、必ず電源スイッチをお切りください。



指示実行

※**感電の恐れがあります。**

バスルーム等の水のかかる場所や、表面に水滴を生じるような湿気が多い場所、結露する場所では使用しないでください。



水場禁止

※**発火、ショート、感電、故障の原因となります。**

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。



指示実行

※**発火、ショート、感電の原因となります。**

交流100V以外では使用しないでください。



禁止

※**火災、感電、故障の原因となります。**

引火性のあるものを近づけて使用しないでください。



禁止

(灯油、ガソリン、シンナーなど)  
※**爆発や火災の原因となります。**

本体が破損した場合、コンセントから電源プラグを抜いて、または元電源（ブレーカーなど）を切って（専用配線の場合）、修理を依頼してください。



電源プラグを抜く

※**そのまま使用するとショートや感電の原因となります。**

吹出し口や吸込口をふさいだり、ものを差し込まないでください。



禁止

※**特に針金や傘などの金属物を差し込むと感電する危険性があります。**

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っばったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。



禁止

※**電源コードが破損し、発火、ショート、感電の原因となります。**

取付位置を移動する場合はお買い上げの販売店、または工事店にて実施してください。



指示実行

※**ケガの原因になります。**

電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよくふいてください。



指示実行

※**火災の原因になります。**

## 警告

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しないでください。  
 ※発火、ショート、感電の原因となります。



禁止

本体の上に吸いかけのタバコは絶対に置かないでください。  
 ※焼け焦げがついたり、火災の原因となります。



禁止

塩害地域および腐食性・中性・還元性ガスのあるところでは使用しないでください。  
 ※発火、ショート、故障の恐れがあります。また、機器の寿命が短くなります。



禁止

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。  
 ※感電の恐れがあります。



ぬれ手禁止

## 注意

本体にぶらさがったり、寄りかかったりしないでください。  
 ※ケガをしたり故障の原因となります。



禁止

お手入れの際はゴム手袋を着用してください。  
 ※ケガをする恐れがあります。



指示実行

直射日光が当たる場所では、使用しないでください。  
 ※誤動作したり、プラスチック部品が劣化し破壊する恐れがあります。



禁止

エアフィルターを必ず取付けてから使用してください。  
 ※フィルターを取付けていないとほこりが入り、火災の原因となります。



指示実行

手の乾燥以外に使用しないでください。  
 ※不適切な用途で使われますと、事故の原因となります。



禁止

ドレンタンクを必ず本体に取付けて使用してください。  
 ※本体に水が入り、漏電・感電の恐れがあります。



指示実行

# ●取扱上のご注意

- 長時間使用されない場合は、安全のため運転スイッチを切ってください。
- エアフィルターにゴミ等が詰まると、風量が少なくなり、乾燥性能が低くなります。  
エアフィルターを取り外し、清掃してください。(P.14 をご覧ください)
- ドレンタンクの容量は約 0.6 リットルです。  
1 週間に 1 回程度清掃してください。(P.15 をご覧ください)  
使用頻度が高い場合は、清掃間隔を短くしてください。  
※たまった水を捨てないと、ドレンタンクから水があふれ、床面がぬれます。

## お願い


次のような場所では使用しないでください。

- 0℃未満になるような場所。 ● 塩害地域 ● 温泉地域
- ほこりの多い場所 ● 40℃以上になる場所。
- 屋外 ● 結露する場所
- 腐食性、中性、還元性ガスのあるところ  
(製品の寿命が短くなったり、故障の原因となります。)
- 日光、強い光が当たる場所。  
※センサーが誤動作する恐れがあります。
- 直接水がかかる場所 ● 厨房
- 食材、食器等の近く。  
※水滴がかかる恐れがあります。
- 手に薬品などがついたまま使用しないでください。  
※機器の寿命が短くなります。
- 乗りものに取付けないでください。
- 水を製品内部に吸い込んだ場合には、機器の故障や吸音材が吸湿し、菌が繁殖する可能性がありますので、エアフィルターおよび吸気口付近に水を付着させないように十分注意をお願いします。
- 消毒槽のある部屋、プール、浴室




# ●各部の名称

※図の網かけ部分は抗菌加工しています。(吹出ノズル部は除く)


各部の名称



## スイッチカバーの内部 (スイッチカバーの開けかた…8ページ参照)



### コンセントを使用する場合(交流100Vのみ)



※電源プラグは電源コードが下になるようにコンセントに差し込んでください。

- 「簡易ヒーターの入れかた」を参照して簡易ヒーターを「入/切」してください。(P.9参照)
- 「風量調節のしかた」を参照して風量を調節してください。(P.10参照)

# ●特長

- 「ノータッチ乾燥」だから衛生的。
- 濡れた手をジェット風でスピード乾燥。電気代だけだから経済的。
- いたずら防止タイマー付きなので安心して使えます。
- ゴミ処理、タオル交換の手間がいない簡単メンテナンス。
- 抗菌加工タイプです。

## いたずら防止タイマー

いたずら防止のために、約 40 秒間連続して使用すると自動的に運転を停止します。(いたずら防止タイマー)  
続けて使用する場合は、一旦手を引き抜いて再度手を入れてください。


## ヒーターの特長 (KS-580AHの場合)

温かいジェット風 … ●ヒーターによりジェット風を温めるので、冷風感がなく冬場の使用も寒さを感じません。  
●温風により乾燥が早くなります。

### メモ

- 連続使用する場合、温風温度が高くなり、やけどの恐れがあるため、簡易ヒーターは動作しません。
- 冬場や冷房がかかっている場所等で使用された場合、風が温くなるまで時間がかかります。
- 室温が 20℃以下で使用すると温風感が損なわれます。立ち上がり温度グラフを参照下さい。

### ■立ち上がり温度グラフ




# ●ご使用方法

## ■電源の入れかた

### 1 スイッチカバーを開ける

### 2 運転スイッチを押して、運転ランプ(青色)を点灯する。

- ・手挿入部に手や物を入れたまま運転スイッチを入れないでください。
- ※センサーの感度が悪くなり、正常に運転できない場合があります。
- ・ドレンタンクを外したまま運転スイッチを入れないでください。
- ※ドレンタンクを戻した際にドレンタンクを検知し、動作しつづけてしまう場合があります。一度、運転スイッチをOFFにし、再度運転スイッチをONにしてください。
- 「簡易ヒーターの入れかた」を参照してヒータースイッチを「ON/OFF」にしてください。(P.9 参照)
- 「風量調節のしかた」を参照して風量を調節してください。(P.10参照)




### 3 スイッチカバーを閉じる

#### ●スイッチカバーの開けかた


本体上面にあるスイッチカバーの目印位置 (・・・) をカチッというまで押し込んでください。指を離すとスイッチカバーが開きます。

#### ●スイッチカバーの閉めかた

スイッチカバーを閉じた後、目印位置 (・・・) をカチッというまで指で押し込んでください。



## ■手洗い後の手の乾かしかた



・上記範囲で使用してください  
 ※環境により検知範囲が異なる場合があります



## 風で水滴をふきとばしたあと、手もみをしてください

- 手挿入部に手を入れると、自動的に運転を開始します。
  - 製品に正面約 15 mmまで近づくとセンサーが反応する場合があります。
- ※アルコールや薬品などの消毒液を手に付けた状態では使用しないでください。  
 (製品を傷めます)


### いたずら防止タイマー

いたずら防止のために、約40秒間連続して使用すると自動的に運転を停止します。(電源ランプが点滅)  
 続けて使用する場合は、いったん手を引き抜いて再度手を入れてください。

## ■簡易ヒーターの入れかた (KS-580AHのみ)

- 1 スイッチカバーを開く
- 2 風量スイッチかヒータースイッチのどちらかを押し、設定のランプを点灯させる。
- 3 ヒータースイッチを「ON」にする

※連続使用の場合、温風温度が高くなり、やけどのおそれがあるため、簡易ヒーターは動作しません。また、室温が低いと温風が温かく感じられない場合があります。




### 設定の確認について

ヒーターランプと風量ランプは設定後、約10秒後に消灯します。(省エネのため)  
 設定を確認するときは、ヒータースイッチか風量スイッチを短く1回押すと設定された状態のランプが点灯します。

# ●ご使用方法 つづき

## ■風量調節のしかた


- 1 スイッチカバーを開く
- 2 風量スイッチかヒータースイッチのどちらかを押して、設定のランプを点灯させる。  
※KS-580Aの場合は、ヒータースイッチはありません。
- 3 風量スイッチを押す
  - 風量スイッチを押すごとに風量ランプが点灯します。



## ■運転ランプと他が点滅したら (故障や異常時に運転ランプが点滅します)

### ●『「故障かな?」と思ったら』

- 1 スイッチカバーを開き、風量ランプの点滅を確認後、運転スイッチ及び漏電遮断器を「OFF」する  
運転ランプが消灯したのを確認してください。



- 2 1分経過後、運転スイッチを「ON」にし、スイッチカバーを閉じる
- 3 それでも点滅を続ける場合は、運転スイッチおよび漏電遮断器を切って（または電源プラグを抜いて）、お買上げの販売店へご連絡ください。

- 電源系の電流ヒューズ熔断時は運転ランプは点灯しません。

## ■長期間使用しない場合

- 漏電遮断器を「OFF」にしてください。  
電源が入った状態では約0.4Wの電力を消費します。

# ●お手入れ方法

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことに注意してください。

## お手入れ前の注意

### ⚠ 警告

お手入れの際は、必ず運転スイッチを切ってからお手入れをしてください。



指示実行

本体に水をかけないでください。  
※発火、ショート、感電、故障の原因となります。



禁止

### ⚠ 注意

- お手入れの際はゴム手袋を着用してください。  
※ケガをする恐れがあります。



指示実行

お手入れ方法

## 各部のお手入れ

### 1. 本体外装部のお手入れ ※汚れが目立つ前に

- 抗菌加工部（13ページ図の網かけ部）は表面に菌が付着したときに抗菌効果を発揮します。
- 表面に汚れがあると抗菌効果が発揮できません。  
※かたくしぼった布でふいてください。  
汚れがひどい場合は中性洗剤を浸した布を使用し、その後、乾いた布でよくふき取る。
- ※センサー部分の汚れを取り除く。（誤動作防止のため）

# ●お手入れ方法 つづき

## 「お願い」

---

- 中性洗剤を使用してください。
- シンナー、ベンジンなどや酸性またはアルカリ性のトイレ用洗剤、ナイロンたわしなどは使用しないでください。（プラスチックおよび塗装面を傷めます）
- 本体外装はアルコール清掃ができますが、清掃した後は、アルコールが残らないように拭き取ってください。
  - ※アルコールとは消毒用エタノール（濃度 83%以下）を指します。
  - ※アルコールを直接製品にかけないでください。
- 化学ぞうきんは、その注意書きに従ってください。
- 消毒液は商品を傷めます。
- お手入れが終了し、運転スイッチを入れるときに、手挿入部に手を入れたまま運転スイッチを入れたり、手挿入部に異物が入ったまま運転スイッチを入れたり、ドレンタンクを抜いたまま運転スイッチを入れますと、センサーの感度を悪くする恐れがありますので、ご注意ください。センサーの感度が悪くなったときは、一旦運転スイッチを切って、1分以上経過した後、再度スイッチを入れ直してください。

## 1. 本体外装・手挿入部の清掃 ※汚れが目立つ前に

### 警告

- お手入れの際は、必ず運転スイッチを切る
- 本体に水をかけない


### 注意

- お手入れの際はゴム手袋を着用する

■抗菌加工部（下図の網かけ部）は表面に、菌が付着したときに抗菌効果を発揮します。


■表面に汚れがあると抗菌効果が発揮できません。

### 1 スイッチカバーを開き、運転スイッチを「OFF」にする



### 2 本体外装と手挿入部をかたくしぼった布でふく

- 汚れがひどい場合は中性洗剤を浸した布を使用し、その後、中性洗剤をしっかりと除去し、乾いた布でよくふき取る。
- 水分が多量に残った布でふくと製品内部に水が浸入する恐れがありますので、必ずかたくしぼった布でふいてください。
- センサー部分の汚れを取り除く。  
※手挿入部の透明面部分が白く汚れていると、センサーの感度が悪くなり、誤動作することがあります。週に1回程度、清掃してください。



### 3 運転スイッチを「ON」にする

# ●お手入れ方法つづき

## 2. エアフィルターの清掃 ※1週間に1回程度

**注意** ●エアフィルターの清掃をしなかった場合、風量・風速が十分に出ず乾燥性能が低下したり、フィルター部に付着し推積したほこりに菌が付着し繁殖したりする恐れがあります。


### 1 エアフィルターを取り外す

### 2 エアフィルターの汚れを取る

- 軽く手でたたか、掃除機でほこりを吸い取る。
- 汚れのひどい場合は、ぬるま湯か水で汚れを落とす。

「お願い」


- エアフィルターを水洗いした場合は、よく乾かして十分に水気を取ってください。
- エアフィルターを火やドライヤー等、熱のあるもので乾かすことは絶対に行わないでください。



エアフィルター  
エアフィルター  
をななめに取り  
外す



エア  
フィルター



### 3 エアフィルターを元通り取付ける

- エアフィルターが確実に取付けられているか確認する。  
(エアフィルターがはずれていると、ゴミ・ホコリが本体内に侵入し、製品寿命が短くなることがあります)

### 3. ドレンタンクの排水と清掃 ※満水になる前に（1週間に1回以上）

- 手から吹き飛ばした水のことをドレンといいます。
- ドレンがドレンタンクの満水ラインを越えないように1週間に1回以上捨ててください。
- ドレンをためたままにしておくと、臭いの原因や、溜った水が床にたれて、床が汚れる恐れがあります。

- ドレンタンクを取り外すときは、必ず運転スイッチを切ってください。

※運転スイッチが「ON」の状態ではドレンタンクを取り外すと、ドレンタンクを戻した際に運転する場合があります。

その場合は、ドレンタンクを取り外した状態でいったん運転スイッチを「OFF」にして、再度運転スイッチを「ON」にしてください。

- ドレンタンクを外したまま電源を入れないでください。ドレンタンクを取付けた時に誤動作する恐れがあります。

#### ドレンタンクを水平に引き出す






- 水がこぼれないように水平に運ぶ。

#### 1 水受けを開けてドレンを捨てる

#### 2 ドレンタンクと水受けを洗い、水をよくふき取る

#### 3 ドレンタンクに水受けをして、元通り本体に取付ける

- ドレンタンクに水受けをのせ、手前にスライドさせてください。
- 本体奥まで確実に取付ける。



お手入れ方法

# ●点検・修理依頼

簡単に故障が直る場合がありますので、修理を依頼される前に下記の項目をご確認ください。

現象	点検	処置
手を入れても風が出ない	表示部のランプは点灯していますか？ 停電ではありませんか？	<ul style="list-style-type: none"> <li>●漏電遮断器を「入」にします。</li> <li>●コンセントプラグを差し込みます。 (コンセント接続の場合)</li> <li>●運転スイッチを「ON」にします。</li> </ul>
	手の入れ方が不十分ではありませんか？	●手挿入部の奥まで入れ直します。
	手挿入部に手を入れたまま、運転スイッチを入れていませんか？ センサーに異物、汚れが付いていませんか？	●運転スイッチを「OFF」にして、表示部のランプが消灯してから異物や汚れを取り除きます。運転スイッチ「OFF」から1分以上経過したことを確認し、再度運転スイッチを「ON」にします。
風が止まらない	手挿入部内のセンサー部が汚れていませんか？ 運転スイッチ ON 時、または運転スイッチ ON 後 1 秒以内に手等を挿入されるとセンサー感度が異常となり手を抜いても止まらなくなる場合があります。 ドレンタンクを抜いたまま運転スイッチを入れますとセンサー感度が異常となり、手を抜いても止まらなくなります。	
	ヒータースイッチが「切」になっていませんか？（ヒーターありの場合）	●ヒータースイッチを「入」にします。
風が冷たい 温風にならない	空調がきいていない（室温20℃以下）	●本製品はヒーターを内蔵していますが、室温が低いと温風が暖かく感じられない場合があります。
	室温が高くありませんか？	●連続で使用すると、簡易ヒーターが作動しないことがあります。
点検ランプが点滅している	電源に異常があると点灯または点滅することがあります。 運転スイッチ ON 時、または運転スイッチ ON 後 1 秒以内に手等を挿入されると点検ランプが点滅または早点滅することがあります。	●運転スイッチを一旦「OFF」にして、表示部のランプが全て消灯したのを確認した後（1分以上経過後）に再度運転スイッチを「ON」にします。

点検・修理依頼

※上記点検・処置をされても故障が直らない場合は下記手順を行い停止させ、取扱店またはLIXIL修理受付センターへご相談ください。

- コンセント式の場合：運転スイッチを切り、電源プラグを抜く。
- 専用配線の場合：運転スイッチを切り、漏電遮断器を切る。

## モーターの寿命について

- モーターの寿命は1日400回使用で7年が目安です。
- 電源電圧の高い地域でご使用の場合や1人当たりの使用時間の長い場合など、使用状況によっては寿命が短くなる場合があります。
- モーターの寿命で風が出なくなります。（この時、臭気、音をとまうことがあります但し異常ではありません）モーターの寿命で風が出てこなくなりましたら取扱店またはLIXIL修理受付センターに連絡してモーターを交換してください。（有料）

# ●アフターサービスについて

## ■修理依頼・ご相談について

より安全にご使用いただくために、次の場合は必ずお求めの取扱店にご相談ください。

- “取扱説明書” どおりに使用されても、まだご不明な点があるとき

### ⚠ 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

※ケガをする恐れがあります。



分解禁止

## ■保証書と保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は取付日より2ケ年です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

## ■修理を依頼されるとき

お求めの取扱店または、保証書に記載のLIXIL修理受付センター（フリーダイヤル）をご利用ください）までご相談ください。

### 〈保証期間中は〉

- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

### 〈保証期間が過ぎているときは〉

- 修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。


### 〈修理料金は〉

- “技術料” + “出張料” + “部品代” で構成されています。

### 〈連絡していただきたい内容〉

1. ご住所、ご氏名、電話番号
2. 商品名
3. 品番  
(KS-580A, KS-580AH)
4. ご購入日
5. 故障内容、異常の状況
6. 訪問ご希望日

形名表示位置  
電源電圧表示位置



# ●アフターサービスについて

## ■部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後最低10年保有しています。この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。

保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

## ■アフターサービス等についておわかりにならないとき

取扱店またはお客さま相談センター（保証書に記載のフリーダイヤルをご利用ください）へお問い合わせください。

# ●仕様

## [KS-580A、KS-580AH]

品番	KS-580A	KS-580AH
風速	強：110m/s、弱：65m/s	
吹き出し	片面ジェット乾燥	
乾燥時間	強：約6～10秒 弱：約18～27秒	強：約5～9秒 弱：約15～24秒
運転音	強：58dB、弱：50dB	
電源	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	強：360W、弱：130W	ヒーター入 強：590W、弱：330W (ヒーター切 強：360W、弱：130W)
待機電力	0.4W以下	
電源コード有効長さ	1.3m（連結端子も接続可）	
モーター	整流子モーター	
ヒーター	—	PTCヒーター
安全装置	温度ヒューズ 過電流遮断機能	
風量切替	強・中・弱の3段階	
ヒーター切替	—	入・切
外形寸法	幅245×奥行143×高さ470	
部品重量	約4kg	
カバー材質	全面抗菌入りABS樹脂（一部除く）	
水受け部	あり（0.6L）	
モーター寿命	400回/日使用で7年(概算)	

# 保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求めの取扱店に修理をご依頼ください。

※ 品番・取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

<b>品名：</b> ハンドドライヤー スピードジェット <b>(品番：</b> )			
<b>保証期間</b>	取付日より <b>2</b> ヶ年	取付日	年 月 日
<b>お客さま</b>	おなまえ	<b>取扱店名</b>	
	おところ		
	おでんわ ( )	TEL ( )	-

**お客さまへ**

- ・保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。
- ・お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

## 無料修理規定 (保証規定)

1. 「取扱説明書」、「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、取扱説明書に記載のお客さま相談センターまたはLIXIL修理受付センターにご相談ください。
4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。(免責事項)
  - (1) 用途以外(車庫、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等)に使用した場合の故障及び損傷等の不具合
  - (2) 指定業者や施工説明書等に基づかない施工及び工事に起因する不具合
  - (3) お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
  - (4) 専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
  - (5) 建築躯体の変形(強度不足・ゆがみ)等製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合
  - (6) 経年変化使用に伴う外観上の現象(塗装の色あせ、もらい錆等)または使用に伴う消耗部品の摩擦などにより生じる不具合
  - (7) 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境(煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス)に起因する不具合
  - (8) 小動物(犬、猫、ねずみ、昆虫等)の行為または蔓(つる)や根などの植物の害に起因する不具合
  - (9) 天災地変(火災、爆発等事故、落雷、地震、噴火、風水害、津波、地盤沈下、凍結、雪害等)に起因する不具合による故障および損傷
  - (10) 戦争・暴動等破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
  - (11) 自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
  - (12) 消耗品(パッキン)類、配管中の異物のつまり等による故障及び損傷
  - (13) 水道水以外を給水したことによって生じた故障及び損傷(※水道水とは、水道事業者が供給する上水をいう)
  - (14) 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷
  - (15) 給水・給湯配管の錆、砂やごみなどの異物の配管内流入及び水あか固着に起因する不具合
  - (16) 保証書の期限切れまたは提示がない場合
  - (17) 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によってお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店または取扱説明書に記載のお客さま相談センターにお問い合わせください。
7. 修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10ヶ年です。

商品のお問い合わせはお客さま相談センターまで

修理のご依頼はLIXIL修理受付センターまで

TEL ☎ 0120-179-400

FAX ☎ 0120-179-430

受付時間 平日 9:00～18:00

土日・祝日 9:00～17:00

(ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く)

※フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP電話などではご利用できない場合がございます。下記番号をご利用ください。  
TEL 0562-40-4050  
FAX 0562-40-4053

TEL ☎ 0120-179-411

FAX ☎ 0120-179-456

受付時間 9:00～19:00 (365日受付)

## 株式会社 LIXIL

ホームページアドレス <http://www.lixil.co.jp/>

GSZ-1171 (20071)