



湯水混合水栓単水栓

一般地用

LF-740 (/SAB) 寒冷地用

一般地・寒冷地用

LF-74 (/SAB)

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき

誠にありがとうございました。

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。

不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

転居される場合、次に入居される方にこの説明書をお渡しください。


もくじ

特長	1
各部の名称	1
ご使用上の注意	1
お手入れ	2
アフターサービスについて	2

●特長

- シンプルな細身の筒形デザインであり、いろいろな場面にコーディネイトしやすくなっています。
- ハンドグリップ部分は、軟質材を使っているので握り易くなっています。

●各部の名称



●ご使用上の注意

●ガス給湯器と組み合わせてご使用の場合

- 比例制御式の給湯器の設定は、温度調節を高温にしてください。
- 能力切替付の給湯器では、能力を季節に合わせてご使用ください。
※吐出量を絞って使用すると給湯器が着火しない場合がありますのでご注意ください。
- 給水圧力が低いときや水温が高いときは、給湯器が着火しない場合があります。このときは、給湯器の設定温度（能力切替付は能力）を少し下げてお試しください。

●吐出量の調節

水圧が高いところで使用される場合は水側の止水栓を絞ってご使用ください。

湯の吐出量と水の吐出量がだいたい同じになるように水の量を絞ってください。

- お湯をお使いになるときは、必ず水側から開栓してください。その後ゆっくり湯側を開栓し、お好みの温度に調節してください。
※湯側を先に開栓すると高温の湯が吐出し、ヤケドをする恐れがあります。
- 高温の湯をお使いのときには、吐水口（パイプ）は高温になっています。金具の表面に直接、肌を触れないようにしてください。
※ヤケドをする恐れがあります。
- お湯を止めるときは、必ず湯側のハンドルから閉めてください。
※次に使用すると水栓内に滞留した高温の湯が出て、ヤケドをする恐れがあります。
- 高温の湯をお使いの後は、水栓内に高温の湯が残らないようしばらく水を流してください。
※次に使用すると水栓内に滞留した高温の湯が出て、ヤケドをする恐れがあります。
- ハンドル操作の急閉止は配管からの漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。
※漏水で家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。
- 修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
※ケガしたり、故障・損害の恐れがあります。

●お手入れ

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことに注意してください。

- 汚れは、乾いた柔らかい布でふきとてください。それでも落ちないときは、水ぶきしてください。
- 水栓の表面を傷める恐れのある以下のものは使用しないでください。
 - クレンザー、磨き粉等の粒子の粗い洗剤
 - 酸性洗剤、塩素系漂白剤
 - ナイロンたわし、ブラシ等
 - シンナー、ベンジン等の溶剤

●アフターサービスについて

- アフターサービス等についてご不明な点がありましたら、取扱店または当社支社やお客様相談室等（連絡先はご愛用フォルダーに記載）へお問い合わせください。

取扱店(店名・住所・TEL)

取付日

年 月 日

GMS-0022(95060)