

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求めの取扱店に修理をご依頼ください。
*品番・取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名及び品番	幼児用暖房便座 (品番: CF-)		
保証期間	取付日より2ヶ年	取付日	年 月 日
お客さま	おなまえ	様	取扱店
	おところ	無効	
	おでんわ		TEL() -

お客さまへ
・保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。
・お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

無料修理規定 (保証規定)

- 「取扱説明書」・「ラベル」などの注意事項に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
- 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。ご転居、ご購入品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、LIXIL 修理受付センターにご相談ください。
- 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。(免責事項)
 - 車両・船舶などで使用した場合の故障及び損傷
 - 施工説明書に指示する方法以外の工事または取付が原因で生じた故障及び損傷
 - 不当な使用や不注意・過失で生じた故障及び損傷
 - 掃除・維持管理上の不備による汚れ・さびなどによる不具合
 - 不当な修理・改造や取付後の移動を行ったことが原因で生じた故障及び損傷
 - 建物の柱・壁・床の変形(強度不足、ゆがみ)など、製品以外の不具合で生じた故障及び損傷
 - 消耗部品(パッキン・電池・電球など)の劣化
 - 公害やガス害(硫化水素ガスなど)、気象条件及び環境条件による現象(凍害・塩害・結露・染みだし・かびなど)、異常水圧・異常電磁波による故障及び損傷
 - 小動物(ねずみ・昆虫など)の行為によって生じた故障及び損傷
 - 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変による故障及び損傷
- 水道水以外を給水したことによって生じた故障及び損傷(※水道水とは、水道事業体が供給する上水をいう。)ただし、中水仕様の場合、該当部位(便器洗浄機能部)は除く。
- 異物の配管内流入・水あか固着・排水の詰まりによって生じた故障及び損傷
- 指定外の電源(電圧・周波数)によって生じた故障及び損傷
- 保証書の期限切れ、または提示がない場合
- 本書に品番・取付日・お客さまのおなまえ・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明な場合、お買い求めの取扱店または本書に掲載の、お客さま相談センターにお問い合わせください。修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

年	月	日	損傷と処置	サービス担当者

株式会社 LIXIL
ホームページアドレス <http://www.lixil.co.jp/>
GPC-1007B(19081)

幼児用暖房便座

CF-7DCK (1 - 2 歳児用)

CF-43DCK (3 - 5 歳児用)

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき

誠にありがとうございました。

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お読みになった後必ず取り出せる場所に、大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。転居される場合、次に入居される方にこの説明書をお渡しください。

安全上の注意 (お使いになる前に必ずお読みください。)

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく恐れがあります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

警告

- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。**
ぬれ手禁止 ※ 感電の恐れがあります。
- 電源プラグは根元まで十分差し込む。**
指示実行 ※ 感電・火災の恐れがあります。
- 電源プラグの抜き差しはプラグ本体を持って行う。**
指示実行 ※ コード部を持って抜差しを行うとプラグやコードが破損し、感電や火災の恐れがあります。
- 本体、操作部や電源プラグに水や洗剤をかけない。**
水かけ禁止 ※ 感電・火災の原因になります。
- 電源プラグは定期的にコンセントから抜いて乾いた布でふき取る。**
指示実行 ※ 電源プラグにたまったホコリにより火災の恐れがあります。
- 長時間使用するときには便座温度を「切」にする。**
指示実行 ※ 「切」以外の設定で長時間使用されますと、低温ヤケドをおこす恐れがあります。
- バスルームなどの湿気の多い場所には設置しない。**
水場使用禁止 ※ 感電・火災の原因になります。
- 電源コードにキズを付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、狭み込んだりしない。**
禁止 ※ 電源コードが破損し、感電・火災の恐れがあります。
- AC100V 以外では使用しない。**
禁止 ※ 火災の原因になります。
- タコ足配線はしない。**
禁止 ※ 火災の原因になります。
- 分解や改造は絶対に行わない。**
分解禁止 ※ 感電・火災・ケガの原因になります。

注意

- ガタついているコンセントは使用しない。**
禁止 ※ 感電・火災の原因になります。
- 本体、電源プラグやコードが故障(異音・異臭・発煙・高温・割れ)した場合、ただちにコンセントから電源プラグを抜き、修理を依頼し、故障したまま使用しない。**
指示実行 ※ 感電・火災の恐れがあります。
- バスルームなどの湿気の多い場所には設置しない。**
水場使用禁止 ※ 感電・火災の原因になります。
- 分解や改造は絶対に行わない。**
分解禁止 ※ 感電・火災・ケガの原因になります。

警告

- 指示実行**
- 禁止**
- 指示実行**
- 禁止**
- 禁止**
- 禁止**
- 禁止**
- 禁止**
- 禁止**

警告

この表示を守らず誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う恐れが想定される内容を示します。

注意

この表示は「注意しなさい!」の記号です。(上記の「警告」、「注意」と併記して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。)

禁止

この表示は、してはいけない「禁止」の記号です。

指示実行



この表示は、必ず実行していただく「指示実行」の記号です。

注意

- 指示実行** プラスチック部のお手入れは、便座に使用できる(プラスチック用)洗剤を使用する。
※ トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、クレゾールなどを使用すると、プラスチック部が破損し、ケガ、感電、火災の恐れがあります。
- 指示実行** タバコや灰皿などの火気類を近づけない。
※ 火災の恐れがあります。
- 指示実行** 長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜く。
※ 火災の恐れがあります。
- 指示実行** お掃除のときには必ず電源プラグをコンセントから抜く。
※ 感電の恐れがあります。
- 指示実行** お子さまが使用されるときは、周りの方が転倒に注意する。
※ ケガをしたり、破損したりすることがあります。
- 禁止** 便器のお手入れに塩素系洗剤・酸性洗剤・消毒剤は使用しない。
※ 気化したガスにより、故障・破損の原因になります。
- 禁止** 本体の上に乗らない。
※ 破損してケガをする恐れがあります。
- 禁止** 操作部の上に乗ったりしない。
※ 破損してケガをする恐れがあります。

各部のなまえとご使用方法

■全体図



■操作部

1 電源の入れかた

電源プラグをコンセントに差し込みます。

便座温度ランプが点灯していることを確認します。
※ 便座温度ランプが点灯しない場合は【電源】を押してください。

警告

- AC100V 以外では使用しない。
- タコ足配線はしない。
- ※ 火災の原因になります。

禁止

2 便座の暖めかた

【便座温度】を押します。

※ 便座温度は2段階(「低(約30℃)」、「高(約36℃)」)に切り替えられますので、お好みの温度に設定してください。
※ スイッチを押すたびに、表示ランプが切り替わります。
※ 便座はすぐに暖まりません。あらかじめ使用する10~15分前にスイッチを入れておけば、快適にご使用できます。
※ 「切」に設定したい場合は電源を切ってください。

警告

長時間使用するときには、便座温度を「切」にしてください。
指示実行 ※ 「切」以外の設定で長時間使用されますと、低温ヤケドをおこす恐れがあります。

3 節電 (ワンタッチ節電)

長時間使用しない夜間など、スイッチを押してから一定時間、便座のヒーターを「切」にして消費電力を抑える節電機能です。24時間ごと(毎日同じ時間から)に繰り返します。

【節電】を押します。

※ 節電は4段階(「切」、「9h(9時間節電)」、「12h(12時間節電)」、「15h(15時間節電)」)に切り替えられます。
※ スイッチを押すたびに、表示ランプが切り替わります。



幼稚園・保育園 ON ▶ 8:00~17:00 OFF ▶ 17:00~翌8:00	早期保育・延長保育 ON ▶ 7:00~19:00 OFF ▶ 19:00~翌7:00	ショッピングセンター ON ▶ 8:00~23:00 OFF ▶ 23:00~翌8:00
---	---	--

4 チャイルドロック

お子さまによる誤操作を防ぐためのロック機能です。操作部のスイッチ操作をロックします。

【電源】を6秒以上押します。

※ チャイルドロックランプが点灯します。
※ ロックを解除するときは、もう一度【電源】を6秒以上押します。
(チャイルドロックランプが消灯します。)

お取り扱い上の注意

■故障を起こさないために守ってください

直射日光が当たらないようにしてください。
※ プラスチック部が変色することがあります。

本体・便座などのプラスチック部を乾いた布やトイレットペーパーなどでふかないでください。
※ キズがつき光沢なくなることがあります。

便座の開閉は乱暴に行わないでください。
※ 割れたり漏電など故障の原因となることがあります。

ぬれた手で操作部をさわらないでください。
※ 故障の原因になります。

プラスチック部にトイレ用消臭剤をかけないでください。
かかった場合は、すぐにふき取ってください。
※ 光沢なくなることがあります。

不適切な便座カバーを取り付けしないでください。
※ 市販品のご使用にあたっては、当社では責任を負いかねます。お客さまの責任でご判断ください。
※ 便座カバーのボタン部分と便器とがぶつかり、便座が割れることがあります。

本体や付属品にストーブやヒーターなどを近づけすぎないでください。
※ 変色や故障の原因になります。

お手入れ方法

《日頃のお手入れ》

注意 お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

本体のお手入れのしかた

- 柔らかい布で水ぶきをしてください。
汚れは放っておくと落ちにくくなりますので、固くしぼった柔らかい布でこまめに水ぶきをしましょう。また、水ぶきは静電気を防ぎます。静電気はホコリを引き寄せ、黒く汚れる原因になります。
- お手入れには当社純正のシャワートイレお掃除クリーナー(別売品)またはトイレ用おそうじティッシュ(別売品)をおすすめします。
市販の便座用洗剤が使用できますが、中には適さない製品があります。ご不明な点は洗剤メーカーに確認してから使用してください。
- 注意** 乾いた布やトイレットペーパーでふかないでください。
※ キズつきの原因になります。

警告

本体や電源プラグに水や洗剤をかけないでください。
※ 感電・火災の恐れがあります。

注意

プラスチック部のお手入れには、便座に使用できる洗剤以外(トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、クレゾール)は使用しないでください。
※ プラスチック部が割れてケガや感電・火災の原因になります。
※ 感電・火災の原因になります。

抗菌シートについて

- 便座には抗菌プラスチック、操作部には抗菌シートを採用しています。

KILAMIC 抗菌商品について

- KILAMIC 抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますが、ホコリ・油膜などが表面を覆った場合には、十分な抗菌効果を発揮できないことがあります。
- KILAMIC 抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますが、細菌が全くなくなるわけではありません。従って感染などが防げるわけではありません。
- 抗菌製品技術協議会の抗菌製品規格 SIAA に適合した製品です。(CF-43DCK の場合) KILAMIC 抗菌商品は、経済産業省と抗菌製品技術協議会(SIAA)の推進によって抗菌 JIS 規格 (JISZ2801) から ISO 規格 (ISO22196) になりました。

修理を依頼する前に

簡単に故障が直る場合がありますので、修理を依頼される前に下記項目を確認ください。
確認しても故障が直らない場合は、お求めの取扱店またはLIXIL 修理受付センターにご相談ください。
保証期間内でも有料になることがありますので、下記項目や保証書の記載内容をよくご確認ください。

機能	現象	原因	処置
すべての機能が動作しない (操作部の表示ランプが点灯しない)	電源コンセントに電気がきていますか。	停電、ブレーカーなどを確認します。	
	電源が「切」になっていませんか。	【電源】を押し、「入」にします。操作部の表示ランプが点灯していることを確認します。	
	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。	電源プラグを完全に差し込みます。電源プラグを差し直すときは、10秒程度時間をあけてください。	
	100V 以外の電圧がかかっていませんか。	電源プラグを抜き、修理を依頼してください。	
操作部のスイッチを押しても動作しない (操作部の表示ランプは点灯している)	チャイルドロックが設定されていませんか。	【電源】を6秒以上押し、チャイルドロックを「切」にします。	
便座が暖かくない	便座温度が適当な温度に調節されていますか。	【便座温度】を押し、適当な温度に調節します。	
	節電中ではありませんか。	節電を解除します。	
便座の側面が冷たい	便座の暖房機能は、便座上面を暖めることを目的としているため、側面に触れると冷たく感じる場合があります。製品の特性であり、故障ではありません。		

その他	現象	原因	処置
本体がガタつく、ずれる	六角ナットが緩んでいませんか。	六角ナットを締め直してください。	
	電源表示が点滅している	便座の機能に不具合が生じている。	【電源】を「切」にしても点滅している場合は、 故障していますのでコンセントから電源プラグを抜いて修理を依頼してください。
便座裏側にある後ろ足(奥の出っぱり)が便器に着いていない(浮いている)	故障ではありません。後ろ足(奥側の出っぱり)は浮く設計になっていますので、そのままご使用ください。		
便座裏側にある前足の片側が便器についていない	故障ではありません。前足の片側は浮く設計になっていますので、そのままご使用ください。		

別売品のご案内

当社では、快適なトイレ空間作りのお手伝いとして、メンテナンス用品をはじめとする、数々の別売品を用意しております。

別売品について

- トイレ用おそうじティッシュ (品番: CWA-36-4SET)
- シャワートイレお掃除クリーナー (品番: CWA-20)

便座や便フタなどのプラスチック部には、プラスチックを傷めない、トイレ用おそうじティッシュ・シャワートイレお掃除クリーナーをお使いください。



別売品の購入方法

- **直接、購入される場合**
当社商品の販売店でお求めください。
- **宅配サービスをご利用される場合**
宅配サービスでは送料が別途必要となります。
 - ・お電話にてご注文いただく場合
LIXIL パーツショップ水廻り部品販売窓口へご連絡ください。
[ご注文フリーダイヤル]
電話番号 ☎ 0120-126-015
受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日・夏期・年末年始の休みは除く)
 - ・インターネットにてご注文いただく場合
[ホームページアドレス]
<http://inax.lixil.co.jp/aftersupport/sales/index.html>
(インターネットではお取り扱いしていない商品もございます。あらかじめご了承ください。)

こんなときは

省エネのために。

- 便座の設定はむやみに高温にしない
- 季節の気温に合わせてこまめに温度調節をする
- 節電機能のある機種ではできるだけ節電機能を利用する
- 不在時はこまめに電源を切る

使う洗剤は？

便座などのプラスチック部のお手入れには、プラスチックに害のない洗剤を使用してください。
また、便器部(陶器)のお手入れには、塩素系・酸性洗剤・消毒剤を使用しないでください。

便座の側面が冷たい。

便座の暖房機能は便座上面を暖めることを目的としているため、側面に触ると冷たく感じる場合があります。



アフターサービス

1. 修理を依頼される前に

商品が故障したら「故障かなと思ったら」を参照してください。
それでも故障が直らない場合は、お求めの取扱店またはLIXIL 修理受付センターにご相談ください。なお、不具合でなくても下記の場合はご相談ください。

- 取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点がある場合
- コードの傷みやコンセントのガタつき
- コンセントや電源プラグ、コードの過熱

上記の場合、そのままにしておくと思わぬ事故につながる恐れがあります。必ずご相談ください。

⚠ 警告

本体・電源プラグ・コードが故障(異音・異臭・発煙・高温・割れ)した場合は、ただちにコンセントから電源プラグを抜き、修理を依頼してください。
※ 感電・火災の原因になります。



⚠ 警告

分解や改造は絶対に行わない。
※ 感電・火災・ケガの原因になります。



2. 保証書をご覧ください

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は取付けの日から**2年間**です。


保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3. 修理を依頼されるとき

■保証期間中の修理	■保証期間経過後の修理
修理に際しては、必ず保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって修理させていただきます。	修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。料金の内訳は、技術料+出張料+部品代です。

■連絡していただきたい内容

- ご住所・ご氏名・電話番号
- タイプ名・品番・色番・製造番号
(右図を参照してください。)
- お取付け日(保証書をご覧ください)
- 故障内容・異常の状況(できるだけ詳しく)
- 訪問ご希望日



4. 補修用性能部品の最低保有期間

暖房便座の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。保有期間経過後の修理では、部品がない場合がありますのでご了承願います。
※ 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 定期点検のおすすめ

有料となりますが、次のような場合は定期的に点検を受けていただくことをおすすめします。

- ご使用上支障がなくても長くお使いいただくため、お買上げより3年たったもの
- 温泉地域および海岸付近など、特に腐食をおこしやすいところで使用されるもの

定期点検については、LIXIL 修理受付センターまでご相談ください。
点検料金の内訳は、点検料(技術料)+出張料+部品代(交換した場合)です。

6. 商品についての使い方・お手入れ方法などのお問い合わせ

お客さま相談センター
TEL ☎ 0120-179-400
FAX ☎ 0120-179-430

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・IP電話などではご利用になれない場合がございます。
下記番号をご利用ください。
TEL:0562-40-4050
FAX:0562-40-4053

受付時間 平日 9:00~18:00
土・日・祝日 9:00~17:00
(ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く)

7. 商品についての修理・定期点検のご依頼は

LIXIL修理受付センター
TEL ☎ 0120-179-411
FAX ☎ 0120-179-456

受付時間9:00~20:00 (365日受付)
ホームページアドレス <http://www.lixil.co.jp/support/>

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。
個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

重大事故防止のためお願い

温水洗浄便座は電気製品です

故障したままのご使用や長年のご使用は、電子・電気部品が劣化し発煙発火の恐れがあります



定期的な点検をおすすめします

安心してご使用いただくため、定期的な点検(有料)をおすすめします。また、**長期間(10年以上)ご使用の温水洗浄便座は買い替え**をご検討ください。
販売店、工事店またはメーカーへご連絡ください。

故障したまま使わないでください

火災や感電、室内漏水の原因になります。異常に気づいたら、すぐに**電源プラグを抜き、止水栓を閉めてご使用を中止し、販売店、工事店またはメーカーへご連絡**ください。

温水洗浄便座・暖房便座を安全に使う3つのポイント

- 1 **まず自分で安全チェックを**
- 2 **異常があれば販売店、工事店またはメーカーにご連絡を**
- 3 **長期間お使用の製品は点検と買い替えを**

温水洗浄便座 セルフ安全チェックポイント

次のような症状は、火災や感電の原因になります。電源プラグを抜き、止水栓を閉めて、すぐに販売店、工事店またはメーカーへご連絡してください。

<input type="checkbox"/> 便座のゴム足が外れている。ガタつきがある	<input type="checkbox"/> 製品から水漏れしている(内部の電子・電気部品が被水)
<input type="checkbox"/> 便座コードがぬじれたり、便座で挟み込んだりしている	<input type="checkbox"/> 操作部のシールがめくれたり、ひび割れたりしている
<input type="checkbox"/> 便座にひびや割れがある	<input type="checkbox"/> (内部の電子・電気部品が被水)
<input type="checkbox"/> 便座が異常に熱いときや、冷たいときがある	<input type="checkbox"/> 電源コードが熱くなっている
	<input type="checkbox"/> 電源プラグの差込部が発熱・変色している

一般社団法人 日本レストルーム工業会 <http://www.sanitary-net.com/>
発行元: **日本レストルーム工業会** トイレナビ 検索

経済産業省 一般社団法人 リビングアメニティ協会



仕様

品名	幼児用暖房便座 (1・2歳用)	幼児用暖房便座 (3・5歳用)
品番	CF-7DCK	CF-43DCK
定格電源	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	40W	35W
省エネ区分	暖房便座	
年間消費電力量	62kWh/年*1 (節電機能切時: 90kWh/年)	76kWh/年*1 (節電機能切時: 110kWh/年)
使用温度範囲	0~40℃	
商品寸法	幅225×奥行368×高さ41mm	幅296×奥行379×高さ41mm
商品重量	約1.5kg	
電源コード	0.3m(電源プラグから操作部までの長さ) 1.0m(操作部から便座までの長さ)	
ヒーター容量	40W	35W
表面温度	室温・低(約30℃)・高(約36℃):2段階切替 節電設定時:室温	
安全装置	温度ヒューズ	

※1: 省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値。
注意 この商品は、日本国内向け仕様です。海外での使用は、おやめください。