




差圧式給気ユニット

形名

P-18TQSU (天井据付専用)

取扱説明書 (据付説明書付)



形名表示(銘板)はシャッターに貼付けています

この差圧式給気ユニットは、気密性の高い住宅等で汚れた空気を排出するときに必要な新鮮外気を取入れるためのもので、レンジフードなどの換気扇とともに使用します。屋外側には適用端末部材を選んで据付けてください。

■据付けを始める前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全に据付けてください。

■据付けは販売店・工事店様が実施してください。

据付け終了後は、必ずこの説明書をお客様にお渡しください。

ご使用前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

なお、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で説明しています。



注意

誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの



指示に従い必ず行う

- 据付けは確実に(落下によるけがの原因)
- 据付けやお手入れの際は、手袋を着用する(着用しないとけがの原因)


お願い

■次のような場所には据付けないでください。
変色・変形します。

- 直接油煙のかかるところ
- 浴室・洗面所など湿気の多いところ
- 周囲に障害物があるところ

■据付けは天井据付とし、壁には据付けないでください。

外形寸法図



■付属部品

- パッキン…3mm・1本
- …5mm・1本
- 木ねじ…4本

■適用パイプ


- 鋼板管……………φ150
- 塩ビ管(VU) ……φ150 (6番管)

■適用屋外端末部材

<p>屋内</p> <p>45°</p> <p>屋外</p> <p>ベントキャップ</p>	<p>屋内</p> <p>屋外</p> <p>深形フード</p>
<p>屋内</p> <p>45°</p> <p>屋外</p> <p>丸形フード</p>	<p>屋内</p> <p>屋外</p> <p>耐外風高性能フード 風の強い所</p>


※鳥、虫の侵入防止には防虫網付フードを使用してください。

据付方法



1. グリル下部の手掛部(シャッターロック用ツマミの奥)に指を掛け、グリルを手前に引きながら斜めに持ち上げてはまず。
2. シャッター固定用のテープを取りはずす。

据付方法 つづき



- 3.パイプを天井材の張り位置まで配管する。
- 4.天井材を張り、取付位置にφ157の穴を開ける。
- 5.ダクト接続口に付属のパッキンを巻き付け、パイプに差し込み、付属の木ねじ(4本)で確実に固定する。
- 6.レンジフードなどを運転・停止させ、シャッターの開閉がスムーズに動作するか確認する。

差圧感応圧力の調節をする場合

- シャッター中央のバネ圧力調節用ピースを標準位置から右約9回転で高圧力設定、左約6回転で低圧力設定になります。

作動圧力設定	作動開始圧力	設定方法
高	30Pa	右約9回転時
標準	20Pa	工場出荷時
低	10Pa	左約6回転時

お願い

- 高圧力設定時、バネ圧力調節用ピースを「高圧力」側に回し過ぎますとシャッターが開きません。シャッターが開かなくなった場合は、バネ圧力調節用ピースを3~5回「低圧力」側に回してください。
- 7.グリルの手掛部を確認して取付ける。

使用方法




- この差圧式給気ユニットは、常時「アケル」状態で使用しますが、台風など外風の侵入がばげしいときはグリルのシャッターロック用ツマミを回転させ「シマル」にします。その後必ず「アケル」状態にすることを忘れないでください。

お手入れ

フィルターや本体、グリルにほこりが付着しますと風量低下などの原因になりますので、約2か月に1回を目安に清掃してください。

注意

- お手入れの際は、手袋を着用する
(着用しないとけがの原因)



1. グリルをはずす。
シャッターロック用ツマミは「アケル」にしてグリルの手掛部(シャッターロック用ツマミの奥)に指を掛け、グリルを下方方向に引き、本体前側のグリル引掛部からグリルをはずしてください。
2. グリルの内側に差し込んであるフィルターをはずす。
3. フィルターの清掃(フィルターは再生タイプです)
軽く手でたたかまたは、掃除機でほこりを吸い取ります。汚れのひどい場合は台所用中性洗剤を溶かした水または、ぬるま湯(40℃以下)に浸して押し洗いをし、よく乾かします。

お願い

- フィルターを熱湯で洗ったり、もみ洗いしたり、直接火で乾かすことはしないでください。
 - フィルターは、水洗い5~6回を目安に交換してください。(交換用フィルター:P-18QSF)
4. フィルターをグリルの内側に図のように差し込み、グリルを取付ける。

お願い

- フィルターを入れ忘れますと壁が汚れる原因となりますので、フィルターを入れ忘れないよう十分注意してください。
- お手入れに下記の溶剤や洗剤を使用しないでください。
シンナー、アルコール、ベンジンなどの溶剤、ガソリン、灯油、カビ取り洗剤、柑橘系などの植物系洗剤、スプレー、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザーなどの研磨剤材入りの洗剤、殺菌剤、消毒剤など(異常音の発生、変質、変色の原因になります)

アフターサービス

ご不明な点や修理に関するご相談はお買上げの販売店か下記窓口にご相談ください。

- ご相談窓口 平日 9:00~12:00 13:00~19:00 (土・日・祝・弊社休日以外)
三菱電機 換気送風機技術相談センター 電話: 0120-726-471 (無料)

※電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号