

三菱ダクト用換気扇

優良住宅部品「BL部品」認定
<換気ユニット サニタリー用ファン>

〔浴室・トイレ・洗面所用〕

1 部屋換気用		2 部屋換気用	
形名	BL規格	形名	BL規格
VD-10ZS12-BL	浴室用I型	VD-13ZF12-BL	2室用I型
VD-15Z12-BL	浴室用II型	VD-15ZF12-BL	2室用II型

据付説明書

販売店・工事店様用

据付けを始める前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全に据付けてください。

別冊の「取扱説明書」はお客様用です。必ずお渡しください。

■据付け、壁穴工事はお買上げの販売店・工事店様が実施してください。

■電気工事は電気工事士の方が実施してください。


■この製品は、浴室・トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗の天井に据付けてください。それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因となります。

■形名によって据付方法が異なりますので、据付け前に形名をご確認ください。

■この製品には市販の埋込スイッチ、またはシステム部材のコントロールスイッチが必要です。その他屋外フードなどは三菱換気送風機総合カタログをご確認の上、別途ご用意ください。

■電子式スイッチ（半導体制御による速調・温度・湿度・タイマースイッチなど）やホタルスイッチをご使用の場合は組合せ上、不具合の発生するおそれがありますので、ご使用の際はあらかじめご確認ください。

■接続ダクトは外形寸法図に示すダクト径の塩化ビニル管・アルミフレキシブルダクト・鋼板管のいずれかをご用意ください。



優良住宅部品（BL部品）について

■当社の定める据付要領を逸脱しない据付けに不具合（瑕疵）が生じ、据付作業者が無償修理や損害賠償を行った場合、BLマークの証紙の貼付（または刻印など）がされている住宅部品については、一般財団法人ベターリビングのBL保険制度により、保険金が支給されます。

■BL保険制度については、一般財団法人ベターリビングのホームページ（<http://www.cbl.or.jp/>）をご覧ください。

1. 安全のために必ず守ること

誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



誤った取り扱いをしたときに、
死亡や重傷などに結びつく
可能性のあるもの



誤った取り扱いをしたときに、
軽傷または家屋・家財などの
物的損害に結びつくもの

本文中や本体に使われている図記号の意味は次のとおりです。



警告

	●内釜式風呂を据付けた浴室には据付けない 排気ガスが浴室に逆流し、一酸化炭素中毒をおこす原因。		●交流100Vを使用する 直流や交流100V以外を使用した場合に感電の原因。
	●浴室にコントロールスイッチを設けない 感電の原因。		●メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板などが電気的に接触しないよう据付ける 漏電した場合に発火の原因。
	●製品に直接水やお湯、かび取剤などをかけない ショート・感電の原因。		●電気工事の際、裸線に接触しない 感電の原因。
	●改造や工具を必要とする分解はない 火災・感電・けがの原因。 分解・修理は修理技術者のいる販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。		●湿気の多い場所ではアースを確実に取付ける 故障や漏電した場合に感電の原因。

! 注意

	●直接炎のあるおそれのある場所や有機溶剤・可燃性ガスのある場所には据付けない。 火災の原因。		●据付け際は必ず手袋を着用するけがの原因。
	●台所・厨房・飲食店など、熱気や油煙が発生する場所には据付けない 本体・部品の落下によるけがの原因。		●本体の据付けは十分強度のあるところを選んで確実に行う 落下によるけがの原因。
	●中性洗剤以外の洗剤・殺菌剤・消毒剤を頻繁に使用する場所には据付けない 本体・部品の落下によるけがの原因。		●部品の据付けは確実に行う 落下によるけがの原因。
	●電気工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う 接続不良や誤った電気工事は感電・火災の原因。		

2. 据付け前のお願い

! 注意


- 台所・厨房・飲食店など、熱気や油煙が発生する場所には据付けない
本体・部品の落下によるけがの原因。
- 中性洗剤以外の洗剤・殺菌剤・消毒剤を頻繁に使用する場所には据付けない
本体・部品の落下によるけがの原因。

据付けにあたって

- ダクト用システム部材の使用については、地区により異なる規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁（特に消防署）にご相談ください。
- 高温（40°C以上）になるところには据付けないでください。早期故障の原因となります。
- 温泉には据付けないでください。腐食（落下）、漏電（感電）、早期故障の原因となります。
- 業務用24時間風呂のような常時湿気のある場所では寿命が短くなる場合があります。
- 浴室などの湿気の多いところに据付ける場合は漏電ブレーカーを取付けてください。
- 効果的な換気を行うために給気口を設けてください。
- 傾斜天井には据付けないでください。シャッター開閉不良、振動、異常音の原因となります。
- 製品上部を断熱材などで覆わないでください。早期故障の原因となります。


据付位置

- 浴室など湿気の多い場所では、グリルから水滴が落ちても不快にならない位置に据付けてください。
- グリルを取りはずしやすくするためグリル側面と部屋の壁面が150mm以上離れる位置に製品を据付けてください。
- 浴室と他の部屋で使用する場合は本体を必ず浴室に据付けてください。本体から水滴が落ちることがあります。（VD-13ZF12-BL, VD-15ZF12-BL）



天井・ダクト工事


- 天井材は、振動・共鳴音防止のため強度のあるものを使用ください。
- 排気ダクトは雨水の浸入やドレン水の逆流を防ぐため屋外に向けて1/100以上の下り勾配をつけてください。
- 次のようなダクト工事はしないでください。風量低下や異常音発生の原因となります。
 - 極端な曲げ
 - 多数の曲げ
 - ダクト接続口のすぐそばでの曲げ
 - しぶり




- 天吊金具を使用する場合、製品の着脱には天井裏での作業が必要です。天井裏での作業ができるよう製品の近くに点検口を設けてください。点検口がない場合、製品取替えなどで天井などを壊す費用は、お客様のご負担となります。

3. 外形寸法図


■VD-10ZS12-BL



■VD-15Z12-BL



■VD-13ZF12-BL、VD-15ZF12-BL




付属部品

付属部品	木ネジ (ステンレス製) (本体固定用)	木ネジ (副吸込グリル取付用)	副吸込グリル	カバープレート取付ネジ	カバープレート	副吸込側ダクト接続口
VD-10ZS12-BL VD-15Z12-BL	6本	—	—	—	—	—
VD-13ZF12-BL VD-15ZF12-BL	7本	4本	1個	4本	2枚	1個

4. 据付方法

1 ダクト工事


※天吊金具を使用される場合は“天吊金具を使用する場合”をご覧ください。



壁排気穴から本体のダクト接続口および副吸込位置 (2部屋換気用のみ) までダクト配管する。

●ダクトはダクト接続口に力が加わらないよう天井より吊る。(力が加わるとシャッター開閉不良、風漏れの原因となります)

2 野縁組立



内寸がA寸法、高さが45mm以下になるよう天井の野縁と補助野縁で据付枠を組む。

(野縁高さを45mm以上で据付すると、シャッター開閉不良、異常音の原因となります)


お願ひ

- 天井がたわまないように、十分強度のある野縁に据付けてください。
- 野縁を組立てる際は、据付穴のピッチと据付穴の詳細図をご確認ください。
A寸法が大きいと、木ネジが垂直に打てなくなり、野縁の割れによる固定不具合が発生します。

※VD-10ZS12-BL、VD-15Z12-BLは**3 ダクト接続(1部屋換気用の場合)**、

VD-13ZF12-BL、VD-15ZF12-BLは**3 ダクト接続(2部屋換気用の場合)**へつづく

3 ダクト接続 (1部屋換気用の場合)



ダクト接続口の取りはずし

- 図のように本体と引掛部のすき間にマイナスドライバーを差し込み、回してダクト接続口をはずす。
- ダクト接続口は無理に引き抜かないでください。


お願ひ

- ダクト接続口に無理な力が加わらないよう注意してください。
(無理な力が加わるとシャッター開閉不良や風漏れの原因となります)

2 ネジでダクトを接続する場合


ネジによる接続

- 図のように矢印から水平に70mmの位置に市販のドリルネジで固定する。スパイラルダクトでハゼ部が上記70mmの位置にくる場合は、矢印から水平に60mmの位置に固定する。
- ドリルネジの長さはダクトの種類に合わせ、右表を参照してください。シャッター開閉や固定不良の原因となります。
- 風漏れのないよう市販のアルミテープなどでネジの頭をテapingする。



ダクト呼び径 φ100の場合	100~105 (スパイラルなど)	106~110	114 (VP管など)
ねじ呼び長さ	10	13	16

4 本体の据付け (1部屋換気用の場合)




本体の差し込み

- 本体の穴とダクト接続口の内側のツメおよび本体の立上り部とダクト接続口の引掛部がはまりこむように本体とダクト接続口を接続する。

お願ひ

- 羽根を持って本体の据付けを行わないでください。
(本体に羽根があり、異常音の発生や羽根破損の原因となります)



本体の固定


- 本体がダクト接続口に密着していることを確認してから、付属の木ネジ5本で本体をすき間のないようにしっかりと固定する。
(すき間があると風漏れの原因となります)
- 天吊金具を使用する場合は、付属の木ネジ4本で向かい合う2辺の据付穴を使用し、固定してください。
- ダクト接続口を仮固定している木ネジ1本を締め付ける。
- 風漏れのないよう市販のアルミテープなどでダクト接続部をテapingする。

お願ひ

- 浴室などへの設置で、据付穴から天井裏に湿気が漏れるおそれのある場合には、テapingやコーティングなどにより据付穴を塞いでください。

4. 据付方法 つづき

3 ダクト接続 (2部屋換気用の場合)




ダクト接続口の取りはずし
●図のように本体と引掛けのすき間にマイナスドライバーを差し込み、回してダクト接続口をはずす。

お願ひ

- ダクト接続口は無理に引き抜かないでください。

1




建物および部屋の配置により、据付位置・排気方向・副吸込口方向・壁排気穴の位置決め

- (1) 副吸込口は3方向選択ができるため、使用する副吸込口方向を決める。
- (2) 使用しない本体の副吸込口は、カバープレートを本体外側からネジ止めをしてふさぐ。

お願ひ

- カバープレートは使用しない接続口に確実に据付けてください。(本体とカバープレートの間にすき間があると、換気不足や天井裏への湿気漏れの原因となります)

3




ダクト接続口と副吸込側ダクト接続口の仮固定

- (1) ダクト接続口と副吸込側ダクト接続口をダクトに差し込む。
- (2) ダクト接続口、副吸込側ダクト接続口のフランジ部を野縁に密着させて付属の木ネジ各1本で仮固定する。
ダクト接続口側は「A」印の穴、副吸込側ダクト接続口は「B」印の穴を使用します。
- 塩化ビニル管と接続する場合、ダクト方向の微調整が可能です。
(全方向7°)
(VD-13ZF12-BL、VD-15ZF12-BLの副吸込側ダクト接続口も同様です)

お願ひ

- ダクト接続口に無理な力が加わらないように注意してください。
(力が加わると風漏れの原因となります)
- ダクト接続をネジで行う場合は **3 ダクト接続 (1部屋換気用の場合)** ネジでダクトを接続する場合を参照してください。

4 本体の据付け (2部屋換気用の場合)




本体の差し込み

- (1) 本体は副吸込側ダクト接続口にはめ込んだ後、ダクト接続口にはめ込む。
- (2) 本体の穴とダクト接続口の内側のツメおよび本体の立上り部とダクト接続口の引掛け部がはまり込むように本体とダクト接続口を接続する。

お願ひ

- 羽根を持って本体の据付けを行わないでください。
(本体に羽根があたり、異常音の発生や羽根破損の原因となります)

2



本体の固定

- (1) 本体がダクト接続口に密着していることを確認してから、付属の木ネジ5本で本体をすき間のないようしつかり固定する。
(すき間があると風漏れの原因となります)
- 天吊金具を使用する場合は、付属の木ネジ4本で向かい合う2辺の据付穴を使用し、固定してください。
- (2) ダクト接続口、副吸込側ダクト接続口を仮固定している木ネジ各1本を締め付ける。
- (3) 風漏れのないよう市販のアルミテープなどでダクト接続部をテーピングする。

お願ひ

- 浴室などへの設置で、据付穴から天井裏に湿気が漏れるおそれのある場合には、テーピングやコーキングなどにより据付穴を塞いでください。


5 電気工事

電線同士の接続や接地工事を行う場合は電気工事士の方が「電気設備に関する技術基準を定める省令（および同解説）」および「内線規程」に従い実施してください。

お願い

- 結線間違いや異電圧印加などの誤結線を行いますとモーターが故障します。
誤結線によるモーター故障の場合は、サービス費用（交換部品代含む）はお客様のご負担となりますので結線図を十分ご確認の上、結線してください。

VD-10ZS12-BL、VD-13ZF12-BL、VD-15ZF12-BLの場合

■結線図 (太線部分を結線する)**■適応コントロールスイッチ**

本体形名	コントロールスイッチ	
	形名	定格
VD-10ZS12-BL	P-10SW2	4A - AC300V
VD-13ZF12-BL		
VD-15ZF12-BL		


■結線方法

1. 電源コード先端には、2極接地面差込プラグ (7A、125V、WF7004相当品) が取付けられていますので同形のコンセントまたはコードコネクタボディを設置する。
2. 電源プラグをコンセントまたはコードコネクタボディに差し込む。

お願ひ

- 電源電線は本体上部のモーターに接触しないようにしてください。

VD-15Z12-BLの場合

■結線図 (太線部分を結線する)**■適応コントロールスイッチ**

本体形名	コントロールスイッチ	
	形名	定格
VD-15Z12-BL	P-02SW	4A - AC300V
	P-03SW	
	P-04SW2	

●コントロールスイッチ（ランプ付）の仕様により、「強・弱」切替でランプの点灯が薄くなったりちらついたりすることがあります但異常ではありません。

■電圧チェック表

- 線間電圧が下記の電圧であることを確認してください。



- 電気工事の際、裸線に接触しない感電の原因。

線間電圧(V)

スイッチ	測定期	共通-強	共通-弱
切	0	0	
入-強	100	0	
入-弱	0	100	


■結線方法

1. 電源コード先端には、3極接地面差込プラグ (7A、125V、WF5415相当品) が取付けられていますので同形のコンセントまたはコードコネクタボディを設置する。
2. 電源プラグをコンセントまたはコードコネクタボディに差し込む。

お願ひ

- 電源電線は本体上部のモーターに接触しないようにしてください。

6 天井材を張る




形名	A寸法
VD-10ZS12-BL	20
VD-15Z12-BL	
VD-13ZF12-BL	25
VD-15ZF12-BL	

- (1) 天井材を張る。
- (2) 本体のフランジ部分と天井材は必ず2~3mmのすき間があくよう角穴を開ける。

お願い

- ・天井材の厚さは左図A寸法以下で据付けてください。
(グリルが天井材に密着しない場合があります)

7 グリルの据付け



本体側の場合


- (1) グリルのバネを指先で縮め長穴に差し込む。
バネは本体側へ片側ずつ差し込むとスムーズに据付けられます。
- (2) 手を放し軽くグリルを押し上げ天井材に密着させる。

副吸込側の場合 (2部屋換気用)

- (1) 内寸120角となるように野縁を組む。
- (2) 副吸込グリルとグリル取付枠に分ける。


お願い

- ・フレキシブルダクトに差し込む場合は必ずテーピングしてください。
(風漏れ防止)
- (3) 付属の木ネジ4本でグリル取付枠を天井材に固定する。
- (4) 副吸込グリルをグリル取付枠に合わせて上に押し上げ据付ける。



本体側と副吸込側の風量調節のしかた (VD-13ZF12-BL, VD-15ZF12-BL)

●本体グリルの風量調節板を移動させることにより本体と副吸込側の風量割合を変更することができます。



穴位置	本体風量：副吸込風量
①	約 1.5 : 1 (工場出荷時)
②	約 2 : 1
③	約 2.5 : 1
④	約 3 : 1

お願い

- ・風量調節板はテープで固定されています。風量調節板を移動した場合は、再び風量調節板をテープで固定してください。
- ・風量調節板を取りはずしたまま使用しますと、副吸込側から吸い込まなくなりますので風量調節板を取りはずしたまま使用しないでください。

天吊金具を使用する場合




野縁に強度がない場合は天吊金具を使用して据付ける方法も併用してください。

下図の位置にあらかじめ市販の吊りボルト (M8) を埋め込む。

■VD-10ZS12-BL
天吊金具P-O3TK2
据付位置(2点吊り)

■VD-15Z12-BL
天吊金具P-O5TK
(別売システム部材)
据付位置(2点吊り)

■VD-13ZF12-BL
VD-15ZF12-BL
天吊金具P-O5TK(別売システム部材)
据付位置(2点吊り)



お願い


- ・本体付近に必ず点検口を設けてください。
本体着脱の際、天井をはがさないと据付けられない場合があります。

天吊金具(別売システム部材)を本体に固定する。


P-O3TK2使用の場合

- (1) 固定金具を取り付穴に差し込む。
- (2) 天吊金具を本体に引っ掛けて内側から取付ネジで固定する。

■VD-10ZS12-BL (P-O3TK2) の場合




■VD-15Z12-BL, VD-13ZF12-BL, VD-15ZF12-BL (P-O5TK) の場合



P-O5TK使用の場合

- ・天吊金具を本体に引っ掛けて内側から取付ネジで固定する。



本体が水平になるように天吊金具を吊りボルトに据付け、ナットがゆるまないようワッシャー・ナットにて確実に固定する。

お願い

- ・下側のナットには緩み防止機能付ナットの使用や接着剤・緩み防止剤などにより緩み止めを施してください。

5. 試運転およびお客様への説明

- ・コントロールスイッチがある場合は、切/入、強/弱切り替えが正しくできるか確認してください。
- ・異常な音や振動がないか確認してください。

お客様への説明	別冊の取扱説明書に従って、正しい使い方をお客様、発注者(オーナー、ゼネコン)または管理者に説明してください。
---------	--------------------------------------------------------

6. 修理を依頼する前に

■試運転時に、次のような症状があれば点検してください。

こんなとき	原因	点検・処置
電源スイッチを入れても羽根が回転しない 強/弱どちらか動かない	分電盤のブレーカーが「切」になっている 正しく結線されていない 羽根が本体に接触している	ブレーカーを「入」にする 結線を確認する(スイッチ部/電源線接続部) ※換気扇にAC100Vが供給されていることを確認する ※ 5 電気工事 の電圧チェック表を確認する 羽根をモーターに押し込む(VD-10ZS12-BL)
運転中に異常な音や振動がある	本体・グリルが確実に据付けられていない 羽根・グリルに異物が付着している 本体の固定(天吊金具・ネジ止め)が弱い 換気風路の抵抗が大きい(ガラリ・アンダーカット) 換気風路の抵抗が大きい(ダクト配管) 換気風路の抵抗が大きい(屋外フード) 羽根が本体に接触している	正しく据付け直す 異物を取り除く 本体の固定を確認する ガラリ・アンダーカットを開けて給気する ダクトのつぶれ、急な曲がりを修正する 屋外フードのほこりを清掃する(特にリフォーム時) 羽根をモーターに押し込む(VD-10ZS12-BL)
副吸込グリル側から吸い込まない	本体グリルの風量調節板が取付けられていない	本体グリルに風量調節板を取付ける(VD-13ZF12-BL, VD-15ZF12-BL)

※ティッシュペーパー1枚(2枚1組のティッシュは1枚に分ける)を副吸込グリルに近づけ吸付くかどうかで簡単に副吸込グリルの吸込みを確認できます。

※必要に応じて**7 グリルの据付け**、**本体側と副吸込側の風量調節のしかた**をもとに、風量調節をしてください。

