

# 排気カバー(上方排気)

138-N600  
C121



**警告**

正しく安全にご使用いただくためこの工事説明書をよく読んでから指定された工事を行う

## 工事説明書

### ■ 付属部品の確認


取り付ける前に必ず確認する。

品番	品名	個数
①	排気カバー本体	1
②	注意ラベル	1

### ■ 取り付け手順

#### ＜排気カバーを取り付ける前に＞

1. 機器のフロントカバーまたは、電気配線用扉を開ける。
2. 漏電安全装置のテストボタンを押す。または、電源プラグを抜いてAC100Vを切る。
3. ハーネスの風量切替コネクタを抜く。




4. 漏電安全装置のリセットボタンを押す。または、電源プラグを差し込んで通電する。機器のフロントカバーまたは、電気配線用扉を元通り取り付け。

#### ＜お願い＞

- ・ ①のOリングが筒の溝に正しく収まっていることを確認し、機器に取り付けてください。


- 1 機器に組み付けの排気筒先端のキャップ、Oリングを外す。



#### ＜ご注意＞

排気吹き出し方向の可燃材料以外の材料との離隔距離が600mm以上あることを確認する。  
※排気ガスが壁面ではね返り、機器が燃焼不良を発生する場合がありますので600mm以上を確保する。

- 2 ①を①で取り外したネジ(4本)を使用して機器に取り付ける。  
※ネジ固定時に電気ドライバー・インパクトドライバー等を使用する場合、強く締めすぎないように注意する。  
※排気カバーは垂直に取り付け、傾かないよう注意する。  
注:排気口が必ず上向きになるように取り付ける。



※①と排気筒の取り付け穴は図のように穴の中心が合わないことがあります①を機器側へ強く押し込みながらネジ(4本)で取り付ける。

- 3 ②を貼り付ける。

