



施工完了 チェックシート

◆施工完了後は、必ず以下のポイントをチェックしてください◆

確認日	年 月 日
確認者	


1□から7□を



1□

クイックファスナーを 正しく取り付けていますか

- クイックファスナーが確実に固定されていること。
- 給水ホースが回らないように持ち、クイックファスナーが軽く回ること。
- 給水ホースを引っ張つても抜けないこと。



* クイックファスナーが正しく取り付けされていないと水漏れが発生するおそれがあります。
再度、取り付け手順に従ってください。

2□

止水栓を開けていますか

- 水道の元栓を閉めた場合は開けてください。
- 十分開いてないと洗浄強さが得られないことがあります。

3□

水漏れしていませんか

- 水漏れないか必ず確認してください。
- 水漏れしている場合は、必ず止水栓を閉め、再度正しく接続してください。

4□


電源は入っていますか

- 電源ランプが点灯していることを確認してください。

5□

リモコン、ひとセンサー(CH842/843のみ) を正しく取り付けていますか

- 直射日光や他の機器の熱の影響を受けやすい場所への取り付けは避けてください。
- リモコン、ひとセンサーは赤外線で信号を送信しています。天井との間に棚などの障害物がないか確認してください。



配管方法などはイラストと異なる場合があります。

お願い ●試運転は、必ず行ってください。【P.20】

6□

着座センサーは 正常に働きますか


- ポリ袋など便器にはさむ。
- 便座の左後部を押し、「カチッ」と音がするのを確認してください。本体側面の着座ランプが点灯します。便座の左後部を押しながら、
 点灯 2秒押し
- おしり または ヒデ を押し、洗浄水が上に出ることを確認してください。
- 便座の脚ゴムが便器の上にきっちり載っていなかつたり、ノズルの下の凸が便器に載り上げていませんか。正しい位置に取り付けができるない場合は、正しい位置に本体を取り付け直してください。

7□

取付ボルトがゆるんで いませんか

- 取付ボルトのナットは、手でしっかりと締めてください。

ビューティ・トワレ



パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2021

施工説明書

温水洗浄便座 家庭用

品番 CH842
CH843
CH844
CH845

ページ

準備

取付

試運転

確認

1	●安全上のご注意.....	2
	●施工の流れ.....	3
	●各部の名前と同梱部品の確認.....	4
2	●施工の前に.....	6
	●トイレの給水を止める	7
	●既設の温水洗浄便座、一般便座を取り外す	8
	●給水ホースを本体に取り付ける	9
	●本体を取り付ける	10
	●分岐金具(給水ホース付き)を取り付ける	12
	●給水管を取り付ける	13
	●アース線を接続する	13
	●止水栓を開ける	13
	●同梱部品で施工できない場合	14
	●リモコンを取り付け、電源を入れる	16
	●ひとセンサー、クッションを取り付ける	18
3	●試運転	20
4	●こんなときは	22
	●施工完了チェックシート	裏表紙

施工説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。
特に「安全上のご注意」[P.2] は、施工前に必ずお読みください。
●施工説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。
●施工完了後、施工説明書はお客様にお渡しください。
●施工説明書のイラストはCH842で説明しています。

パナソニックホームページのサポート情報の画面から取り付け方を動画で公開しています。通信料金はお客様のご負担となります。



ADL944PZJCC0
CS0421-10421

安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

△警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

△注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

△警告

■ 電源コード、電源プラグを破損するようなことはしない

(傷んだまま使用すると、感電やショートして火災の原因)

■ 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しない

(感電や発熱による火災の原因)

■ むれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

(感電の原因)

■ 上水道以外には接続しない

(ぼうこう炎や皮膚の炎症などを起こす原因)
(腐食や異物付着による水漏れの原因)

■ 電池は誤った使い方をしない

- (+)と(−)を逆に入れない
- 新・旧、電池や違う種類の電池と一緒に使わない
- 被覆のはがれた電池は使わない
(液漏れ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因)

■ バスルーム内など湿気の多い場所には設置しない

(感電や火災の原因)

△注意

■ D種接地工事を行う
(アース工事がされていないと、漏電のときに感電する原因)

■ 電源プラグは根元まで確実に差し込む
(差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因)

■ 施工は、施工説明書に従って確実に行う
(説明書に従って行わないと、水漏れ、火災、感電の原因)


■ 施工は、必ず同梱部品および指定の部品を使用する
(指定の部品を使用しないと、水漏れ、火災、感電の原因)

■ 電気工事は、内線規程に従って施工する
(内線規程に従わないと、火災、感電の原因)

■ 定格15 A・交流100 Vのコンセントを単独で使う
(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)

■ コンセントのアース端子にアース線を取り付ける
(アース工事がされていないと、漏電のときに感電する原因)

■ 本体接続口は、落下等でストレスをかけない
(ストレスをかけると割れが発生し、水漏れの原因)



!

■ 水道工事などは、市町村の水道条例に基づいて行う
(条例に基づいて行わないと、水漏れの原因)

■ 移動や施工時、本体を持つ

(アース工事がされていないと、漏電のときに感電する原因)

施工の流れ

各部の名前と同梱部品の確認

P.4
P.5

施工の前に

市販のフレキシブルパイプで施工可能

市販のフレキシブルパイプで施工できない

P.6

市販のフレキシブルパイプで施工できない場合
専門業者への依頼をお勧めします
タイプ A B C D

P.14
P.15


トイレの給水を止める

P.7

既設の温水洗浄便座、一般便座を取り外す


P.8

給水ホースを本体に取り付ける




P.9

本体を取り付ける




下からナット締めができる便器の場合



P.10

下からナット締めができない便器の場合(上面施工)



P.11

分岐金具(給水ホース付き)を取り付ける

タイプ A B C D

P.12

給水管を取り付ける

P.13

アース線を接続する / 止水栓を開ける

P.13

リモコンを取り付け、電源を入れる

P.16

ひとセンサー、クッションを取り付ける (CH842/843のみ)

P.18

試運転


P.20

施工完了チェックシートで確認する


裏表紙

各部の名前と同梱部品の確認

施工方法によっては、パッキンなど、使用しない部品があります。



⑤ 説明書セット
(取扱説明書・施工説明書)




⑥ クッション【P.19】
(CH842/843のみ)




*ひとセンサーセットに同梱

〈リモコン用〉

⑦ リモコンセット
(CH842/843)




リモコン
(CH844/845) *パワー脱臭はCH844のみ



リモコン
リモコンホルダー
リモコンホルダーはリモコンにセットされています。

⑧ 取付ねじセット



樹脂プラグ
2個



ねじ
2個

⑨ 乾電池セット
単4形
アルカリ乾電池
2個


樹脂プラグ
2個



ねじ
2個

〈ひとセンサー用〉(CH842/843のみ)

⑩ ひとセンサーセット



ひとセンサー
ひとセンサー
ホルダー

ひとセンサーはひとセンサーにセットされています。

⑪ 取付ねじセット



樹脂プラグ
2個



ねじ
2個

⑫ 乾電池セット
単4形
アルカリ乾電池
2個



樹脂プラグ
2個



ねじ
2個

⑩⑪の取付ねじセットは共用です。

【同梱部品】 同梱部品をチェックしてください。



番号	部品名	数量	チェック欄
①	給水ホース分岐金具付	1	<input type="checkbox"/>
②	パッキンセット (パッキン青厚さ2 mm ×1) パッキン黒厚さ4 mm ×1 パッキン黒厚さ2.5 mm ×1 スリップワッシャー白 ×1	1	<input type="checkbox"/> (②の部品袋に同梱)
③	クイックファスナー	1	<input type="checkbox"/> (②の部品袋に同梱)
④	取付ボルトセット	1	<input type="checkbox"/>
⑤	説明書セット (取扱説明書・施工説明書)	1	<input type="checkbox"/>
⑥	クッション (CH842/843のみ)	2	<input type="checkbox"/>

リモコン用	⑦ リモコンセット (リモコン リモコンホルダー)	1	<input type="checkbox"/>
	⑧ 取付ねじセット	1	<input type="checkbox"/>
	⑨ 乾電池セット(単4形アルカリ乾電池)	1	<input type="checkbox"/>

ひとセンサー用	⑩ ひとセンサーセット (ひとセンサー ひとセンサー ホルダー)	1	<input type="checkbox"/>
	⑪ 取付ねじセット	1	<input type="checkbox"/>
	⑫ 乾電池セット(単4形アルカリ乾電池)	1	<input type="checkbox"/>

お知らせ


- 操作音について(本体から音がします)
「ピッ」 →各スイッチを押したとき、
ひとセンサー(CH842/843のみ)が
入室を検知したとき
- 「ピー」 →停止スイッチを押したとき、
各スイッチの「切」設定時
- 「ピピピ」 →操作を受け付けないと(洗浄や乾燥スイッチは着座しないと受け付けません)
- 「ピーピー」 →洗浄強さの段階が【最弱】または【最強】まで達し、
これ以上受け付けないと
洗浄位置の段階が【最前】または【最後】まで達し、
これ以上受け付けないと

施工の前に

トイレの給水管を確認し、必要な別売品を準備してください。


■初めて温水洗浄便座を取り付ける場合

- 市販のフレキシブルパイプで施工可能



〔給水管の長さの確認〕


- ①フレキシブルパイプで接続する場合は、購入が必要です。
A寸法に合った下表の部材を購入してください。



- ②既設の給水管を使用して接続する場合は、給水管の切断が必要です。【P.13】

* 市販のフレキシブルパイプで施工できない→【P.15 C D】

- 止水栓のない(寒冷地用など)
給水管から給水する場合
- フラッシュバルブから
給水する場合




- ①別売品またはホームセンターなどで市販品を購入してください。

- ②フレキシブルパイプの設置例


	フレキシブルパイプの長さ	品番
別売品	250 mm	☆ AD-HS25B
	300 mm	☆ AD-HS30B
	350 mm	☆ AD-HS35B
	400 mm	☆ AD-HS40B
市販品	400 mm以上	A寸法の市販品を購入してください。

☆は、システム部材開発センター扱い(別売品)です。



- ③A寸法が約150 mmより短い場合、給水管が外れない場合、給水管に専用のストレーナー(フィルタ)が付いている場合

同梱のフレキシブルパイプは使えません。
→【P.14 B】



* 同梱の給水ホースでは短い場合


別売の給水ホースが必要です。販売店でご購入ください。→【P.9 お知らせ】

* 便器がアラウーノV便器、下からナット締めできない便器の場合

別売の上面施工ボルトセットが必要です。販売店でご購入ください。→【P.11】

■既設の温水洗浄便座から取り替える場合

- 市販のフレキシブルパイプで施工可能



* 市販のフレキシブルパイプで施工できない→【P.14 A】

- 止水栓のねじ部分が分岐水栓になっている場合


お願い

- 本体の取り付けが完了するまで電源プラグをコンセントに差し込まないでください。故障の原因となります。
- 本体内の残水が凍結している場合は、本体を暖かい部屋に放置し、残水がとけてから施工してください。
- 必ず同梱の給水ホース分岐金具付をご使用ください。
- 既設の温水洗浄便座から取り替える場合は、既設のひとセンサーやリモコンは必ず取り外してください。(干渉して誤動作します)
- この商品は水道水を使って検査をしています。商品を取り出す際に多少の水滴が出ることがあります、故障ではありません。
- 使用水圧範囲は49~735 kPa{ 0.5~7.5 kgf/cm² }です。
- 本体は2本の取付ボルトと、前の片側の脚ゴムの3点で支える構造です。便座の片側が浮いていますが、便座の強度に問題ありません。【P.21】
- 便器の種類によっては、便座脚ゴムが便器の上に載らず、がたつく場合があります。販売店にご相談ください。

お知らせ

- この商品は水道水を使って検査をしています。商品を取り出す際に多少の水滴が出ることがあります、故障ではありません。
- 使用水圧範囲は49~735 kPa{ 0.5~7.5 kgf/cm² }です。
- 本体は2本の取付ボルトと、前の片側の脚ゴムの3点で支える構造です。便座の片側が浮いていますが、便座の強度に問題ありません。【P.21】
- 便器の種類によっては、便座脚ゴムが便器の上に載らず、がたつく場合があります。販売店にご相談ください。

■ご準備いただくもの



メジャー




プラス
ドライバー



マイナス
ドライバー



スパナ
(23 mm用)



モンキー
レンチ




バケツ・ぞうきん

トイレの給水を止める


■止水栓がある場合 → 止水栓を閉める

●マイナス溝タイプ




- 止水栓を閉じるまで回した後、ロータンクのレバーを回し水を流しきってください。

●ハンドルタイプ



■止水栓がない場合 → 家の水道の元栓を閉める

- 元栓を閉める前にガス湯沸器や洗濯機などを使用中の場合は止めてください。
- 閉栓後は近くの蛇口などで給水が止まっていることを確認してください。
- 施工完了後は、水道の元栓を十分開いてください。



一般的な
マンションの場合




メーターBOXの止水栓を閉める
水道メーターと一緒に
なった元栓の場合



止水栓キーなどで閉める
埋込み式の元栓の場合

既設の温水洗浄便座、一般便座を取り外す

- ① 〈既設の温水洗浄便座から取り替える場合〉
電源プラグを抜き、アース線を外す



- ② 〈初めて温水洗浄便座を取り付ける場合〉一般便座を取り外す
〈既設の温水洗浄便座から取り替える場合〉既設の温水洗浄便座を取り外す

下からナット締めができる便器の場合


- ナットをモンキーレンチなどでゆるめる。
- ナット、樹脂ワッシャー、パッキンBを外し便座を取り外す。




- (ナットがさびてゆるまないときは)
●市販のねじゆるめスプレー剤などでゆるめる。
●取れないときは、金のこなどでボルトを切断する。



- ③ 〈初めて温水洗浄便座を取り付ける場合〉
ナットをゆるめ、給水管（給水ホースまたはフレキシブルパイプ）を取り外す





- 配管内の残水が出ますので、バケツなどで受けしてください。




〈既設の温水洗浄便座から取り替える場合〉

ナットをゆるめ、分岐金具を取り外す



- クリップを取り外す
- 分岐水栓から給水ソケットとストレーナーを外す





- 配管内の残水が出ますので、バケツなどで受けしてください。


給水ホースを本体に取り付ける

重要：クイックファスナーを正しく取り付けないと重大な水漏れの原因


- ① 本体接続口に給水ホースをまっすぐ差し込む（同梱の給水ホース（L型）以外は取り付けできません）



- ② クイックファスナーで本体接続口と給水ホースの接続部をはさみ込む




- ③ クイックファスナーのフックを確実に固定する



* クイックファスナーを外すときは逆の手順となります。


- ④ 必ず確認してください

- ① クイックファスナーが軽く回ること



軽く回ること

- ② 給水ホースを引っ張って抜けないこと




給水ホースを引っ張って抜けないこと

お知らせ

給水ホースが短い場合は、別売品をご購入ください。

1300 mm用 ☆AD-DL432-13
2500 mm用 ☆AD-DL432-25

☆は、システム部材開発センター扱い（別売品）です。



給水ホースの向きを変更できます


少し力を入れて方向を変えてください。

本体を取り付ける

下からナット締めができる便器の場合


① 本体を取り付ける

- 同梱の取付ボルトより各部品を取り外す。
- 取付ボルトの頭を本体裏面にある本体固定板の溝に差し込む。




- 取付ボルトを便器の穴に差し込み固定する。

【設置位置の目安】




お願い

正しく取り付けないと着座検知しません。(洗浄できません)



② 本締めする

- ナットを手で締め付ける。



本体が便器から脱着できる構造のため、少しがたつきが生じることがあります。異常ではありません。

本体を便器に施工後、本体を軽く手前に引っ張ってしっかりと固定されていることを確認してください。

P.10の取り付けができる場合は下記作業は不要です。

下からナット締めができない便器の場合(上面施工)

下記別売品が必要ですので、ご購入ください。

〈⊕別売品〉 上面施工ボルトセット
(品番: ADL55DWZHQC0)

⊕は、サービスルート扱い(別売品)です。

① 本体固定板を取り外す


- 本体裏面にある本体固定板を取り外す。

ノズル収納部は絶対に押さないでください。
(ノズルが出なくなる原因)




② 本体固定板を取り付ける

- 別売の上面施工ボルトセットで本体固定板を便器に仮締めする。



標準便器サイズ 大型便器サイズ




③ 本体を取り付け、位置を確認する

- 本体固定板の中心と本体の中心を合わせる。
- 本体を両手で軽く便器面に押し付けながら矢印方向にすべらせ「カチッ」と音がするまで押し込む。
●電源コードをはさみ込まないようにする。
- 本体の取付位置を確認する。
●位置が良くない場合は、本体を外して本体固定板の位置を調整する。

お願い

正しく取り付けないと着座検知しません。(洗浄できません)【P.10】



④ 本体を一度外して、本体固定板を便器に固定する

- 本体脱着ボタンを押しながら本体を手前に引き出し、固定ねじをプラスドライバーで締め付ける。

⑤ 本体を取り付ける

本体が便器から脱着できる構造のため、少しがたつきが生じることがあります。異常ではありません。


本体を便器に施工後、本体を軽く手前に引っ張ってしっかりと固定されていることを確認してください。

分岐金具(給水ホース付き)を取り付ける

★は、同梱部品です。

〈初めて温水洗浄便座を取り付ける場合〉

分岐金具を止水栓に取り付ける



- タイプ2、3、4の場合は同梱のフレキシブルパイプは使用しません。
既設の給水ホース(フレキシブルパイプ)を使用してください。
ただし、既設の給水ホースにストレーナーが入っており縁にパッキンがある場合は専門業者にお問い合わせください。(劣化のおそれがあるため、新しいパッキン付きストレーナーに交換が必要です)

〈タイプ1の場合〉

P.13 給水管を取り付ける


〈分岐金具の締め付け方〉

回り止めのために「プライヤー・モンキー・レンチ等」の工具でこの部分を固定する
時計方向に手で仮締めをし、スパナで締め付ける
締付トルク：10～15 N·m{100～150 kgf·cm}
(指定場所以外を工具で固定したり、
給水ホースを持って締め付けない)



〈既設の温水洗浄便座から取り替える場合〉

分岐金具を止水栓に取り付ける



P.13 給水管を取り付ける

給水管を取り付ける

★は、同梱部品です。

- 既に給水管がフレキシブルパイプや給水ホースで接続されている場合は、そのまま使用できます。

フレキシブルパイプを使用する場合

フレキシブルパイプを使用し、接続する。



お願い

フレキシブルパイプは



- 必要な長さを確認し、別売品またはホームセンターなどで市販品を購入してください。【P.3】
- 曲げ過ぎない
- 何度も曲げ直さない(折れことがあります)
- 切断しない



既設の給水管を使用する場合

給水管にストレーナー(フィルター)がある場合


- 給水管が短い場合は、専門業者にお問い合わせください。(市販の給水管等の購入が必要です)
- 分岐金具側に給水管を接続し、ロータンク給水口にあうような長さに給水管を切断。(フレア加工している場合は、切断長さに注意)
- 分岐金具への差込代は約10 mmを必ず確保する。



アース線を接続する

コンセントにあるアース端子に、必ず接続してください


(アース付きコンセントでない場合は、アース工事を販売店にご依頼ください)



止水栓を開ける

各接続部が確実に接続されていることを確認してください。

- 水道の元栓を閉めた場合は十分に開けてください。
- 手洗いボールから水があふれたり、飛び散らない程度にまたは、洗浄中の通水音が気にならない程度に止水栓の軸をゆっくり開けてください。




同梱部品で施工できない場合

●専門業者への依頼をお勧めします


■家の水道の元栓を閉める → [P7]

A 既設の分岐水栓が下図のタイプ




止水栓を元に戻す場合

B 既設の給水管が下図のタイプ




止水栓を元に戻せない場合
止水栓が外ねじ式の場合
止水栓が内ねじ式の場合

① 既設の分岐水栓を止水栓から外す




●配管内の残水が出ますので、バケツなどで受けてください。


② 止水栓を元に戻す



③ 止水栓が閉まっていることを確認し、給水管を外す




④ 分岐金具を取り付ける
(分岐金具の締め付け方) → [P.12]



② 別売品の分岐水栓を販売店で購入し、接続する



③ 分岐金具を別売品の分岐水栓に接続する




詳しい取り付け方法は、別売品の説明書を参照してください

別売品(市販品)が必要です。別売品購入後、まずP.7～P.11を行った後、下記要領で取り付けを行ってください。

★は、同梱部品です。
☆は、システム部材開発センター扱い(別売品)です。
㊃は、サービスルート扱い(別売品)です。


C 止水栓のない(寒冷地用など)給水管から給水する場合

① 市販の給水管を手配し、取り付ける



分岐金具への差込代は約10 mmを必ず確保する。

② 市販の給水管に分岐金具を取り付ける



●取り付け順・方向を間違わない。

P.13 アース線を接続する


D フラッシュバルブから本体へ給水する場合

フラッシュバルブがリモコン式や和風便器式など、下記別売品では対応できない場合もあります。その場合は市販のアダプターなどの手配が必要です。


TOTO製の場合

① 別売品のフラッシュバルブ用アダプター(接続金具)を取り付ける

- 右図のような取付口がある場合、アダプター(接続金具)は不要です。
- 取付口がない場合は、別売品のアダプター(接続金具)を取り付ける。




〈☆別売品：フラッシュバルブ用アダプター(接続金具)〉
フラッシュバルブの形状などにより、使用するアダプター(接続金具)が異なります。




② フラッシュバルブ用アダプター(接続金具)に分岐金具を取り付ける

LIXIL(INAX)製の場合

① ①部を外し、別売品のフラッシュバルブ用アダプター(接続金具)を取り付ける



〈☆別売品：フラッシュバルブ用アダプター(接続金具)セット〉



② フラッシュバルブ用アダプター(接続金具)に分岐金具を取り付ける

- 別途、下記別売品の購入が必要です。
- ④別売品 キャップセット (品番：DL542A-Z6JS0)

詳しい取り付け方法は、別売品の説明書を参照してください



P.13 給水管を取り付ける

P.13 アース線を接続する

P.13 アース線を接続する

リモコンを取り付け、電源を入れる


- 黒い天井や壁などでは、リモコンからの送信を本体が受信しにくい場合があります。
(本体の受信部側の壁などに取り付けることをおすすめします)
- リモコンを固定する前にリモコンと本体が送受信していることを確認してください。




① リモコンからリモコンホルダーを外し、電池ふたを開け、単4形アルカリ乾電池を入れる

■乾電池の破裂や液漏れを防ぐために安全上のご注意【P.2】を必ずお守りください。

〈CH842/843〉



〈CH844/845〉



② 電源プラグを差し込み、リモコンと本体の送受信を確認する

① 電源プラグを差し込む

- 本体の電源ランプが約10秒間点滅後、点灯する



② リモコンを壁面の取り付けたい位置に合わせ、約10分以内におしりまたはビデ洗浄スイッチを押す

- 本体の電源ランプが1回点滅し、本体から「ピピピ」と音がします。
(着座した状態での確認は洗浄水が出ますのでご注意ください)

↓
送受信可能な位置です。

- 電源ランプが1回点滅しない場合は、電源プラグを差し込み直して取り付け位置を変更してから再度、送受信確認をしてください。

お知らせ • 手順②で着座ランプも3回点滅しますが異常ではありません。



③ リモコンホルダーを壁面にねじで取り付ける

A. ねじ止めできる壁材

- 各種合板
- ビニールクロス(内面の壁材が各種合板)の場合など

B. ねじ止めできない壁材


- タイル
- コンクリート
- 石こうボードなど

「注意」※1

ねじ止めできない場合

別売品のビューティ・トワレ用リモコンプレートでペーパーホルダーに取り付けできます。販売店でご購入してください。

別売品ビューティ・トワレ用リモコンプレート
品番：AD-DLRCP1-F




詳しい取り付け方法は、別売品の説明書を参照してください

2連式のペーパーホルダーには取り付けできません。


※1 石こうボードの厚みは13 mm以上を想定しています。13 mm以下の石こうボードでは同梱の樹脂プラグでは安定しない場合があります。市販の石こうボード用プラグをお買い求めください。

④ リモコンホルダーにリモコンを差し込む

〈CH842/843〉



〈CH844/845〉




ひとセンサー、クッションを取り付ける

(CH842/843のみ)

ひとセンサーの検知範囲について

- ひとセンサーは人(発熱体)の動きを検知し、便ふたの開閉を自動で行います
黒い天井や壁などでは、ひとセンサーからの送信を本体が受信しにくい場合があります。
- 〈トイレのパターン別、取付位置例〉
 - ひとセンサーを正しく作動させるために、トイレ内に入った時、人を確実に検知する位置に取り付けてください。ひとセンサーが人を検知すると本体から「ピッ」という受付音がします。
 - ひとセンサーと天井の間に棚などの障害物がない位置に取り付けてください。
 - ひとセンサーを便座の方向に向けて取り付けると誤作動する場合があります。
扉の対向面の壁に取り付けてください。(扉が引き戸の場合も同様)


- トイレの幅が約80 cmの場合、ひとセンサーの検知幅は約40 cmになります。



ご注意

次のような場所に取り付けるのは避けてください。

- 直射日光の当たるところに取り付けた場合、カーテンや窓の外の木々の揺れで、直射日光がさえぎられると、誤作動することがあります。




お知らせ

- ひとセンサーが人を検知すると、便ふたを自動で開きます。室温が30 °Cを超えると直射日光が当たったときに作動しないことがあります。(人と周囲の温度差が少ないときは、熱の変化を検知しにくいため)
- トイレで暖房器具などを使用すると、ひとセンサーが温風の熱を検知して誤作動することがあります。

1 ひとセンサーからひとセンサーholdeを外し、電池ふたを開け、単4形アルカリ乾電池を入れる

■乾電池の破裂や液漏れを防ぐために安全上のご注意【P.2】を必ずお守りください。



2 ひとセンサーと本体の送受信を確認する(位置決め)

- ①リモコンの自動開閉スイッチが「入」になっていることを確認する
- ②便ふたを閉じ、一旦トイレから外に出る
- ③1~2分以上経過後、トイレに入り、便ふたが開くことを確認する

お知らせ

- ひとセンサーが人を検知すると、本体から「ピッ」と音がします。
- リモコンのランプは1分以上放置すると消灯します。
自動開閉ランプは消灯していますが、自動開閉は正常に行います。


■
自動開閉
ランプ点灯

3 ひとセンサーholdeを壁面にねじで取り付ける

A.ねじ止めできる壁材	B.ねじ止めできない壁材	ツルツルで固い平らな壁材(タイル)
<ul style="list-style-type: none">各種合板ビニールクロス(内面の壁材が各種合板)の場合など	<ul style="list-style-type: none">タイルコンクリート石こうボードなど <p>※1 石こうボードの厚みは13 mm以上を想定しています。13 mm以下の石こうボードでは同梱の樹脂プラグでは安定しない場合があります。市販の石こうボード用プラグをお買い求めください。</p>	
<p>ねじ</p>	<p>①壁面に下穴をあけ、樹脂プラグを差し込む (直径 5.8 mm) (深さ 35 mm)</p> <p>②ねじ2本で壁面に取り付ける</p> <p>ねじ</p>	

※1 石こうボードの厚みは13 mm以上を想定しています。13 mm以下の石こうボードでは同梱の樹脂プラグでは安定しない場合があります。市販の石こうボード用プラグをお買い求めください。


4 ひとセンサーholdeにひとセンサーを差し込む



クッションを取り付ける

便ふたがロータンクに強く当たる場合や、便座が便ふたに強く当たることを軽減するため同梱のクッションを下図を参考に貼り付けてください。

- 貼る前に、汚れ、水分などを拭き取ってから貼り付けてください。




便ふたが勢いよく開き、バウンドする! 便ふたが開ききらない!

- 便ふたの開く強さを変更することができます。【取扱説明書 P.34】


試運転

- ① 水道の元栓、止水栓が開いていることを確認する
(十分開いていないと洗浄強さが得られないことがあります)
給水接続部から水漏れがないことを確認する


- ② ノズルシャッターを固定している
青色テープをはがす




- ③ 本体梱包用のポリ袋などをはさむ
(便座と便器の間)





- ④ 電源プラグが差し込まれている
ことを確認する





- ⑤ 漏電テストスイッチを2秒以上押す
漏電検知機能が作動し、電源が切れます。
●漏電テスランプ(赤)点灯。
●電源ランプ(緑)消灯。



- ⑥ 電源プラグを抜き、約5秒待つ
●漏電テスランプ(赤)が消灯することを
確認する。



- ⑦ 電源プラグを差し込む
●電源ランプが約10秒間点滅後、
点灯に換わります。
●ECONAVIランプ (CH842のみ)
が点灯。
●脱臭が始まります。 (CH842/843
のみ) (作動音がします)





リモコン

(CH842/843)

(CH844/845) *パワー脱臭は
CH844のみ

リモコンの
ふたを開けて



- ⑧ 便座の左後部を押しながら (着座ランプ点灯)

リモコンの または を押し

ポリ袋の上から手をあて温水が出ることを確認する

(温水が出ない場合は、リモコンの で設定温度を
切り換えてください)

*止水栓を閉じたまま手順 ⑧ を行うと、洗浄水が出ず、ノズルが戻ります。
止水栓を十分開いてから手順 ⑧ を行ってください。

十分に開いてないと低流量異常

(電源ランプと節電ランプが2回点滅を繰り返す)
が発生する場合があります。【止水栓を開ける : P.13】



●脱臭が始まります。(CH844のみ) (作動音がします)

●止めるときは を押す。(ノズルが戻りノズルを洗浄します)

〈便座の左後部を押さずに「おしり」または「ビデ」を押した場合〉
→着座検知しないため動作しません。再度、手順 ⑧ を行ってください。

- ⑨ を押し、便座温度が設定されていることを確認し約5分待つ

- ⑩ 便座を手で触り、あたたかくなっていることを確認する

- ⑪ 取扱説明書に従って、おしり・ビデ洗浄など機能の確認をする

- ⑫ ポリ袋を外す


ノズル周辺部から出る水について

- ノズル周辺部から出る水は、水圧調整の逃がし水で
故障ではありません。
- 手順 ⑧ でノズル周辺部から水が出ますが、お湯の温度や流量を
安定させるための水で故障ではありません。
(学習機能が働くため初回設置時は少し長く水が出ます)



着座検知について

- 便座の後ろ脚と前の片側の脚および便座と本体ケースの間に隙間
がある状態が正常です。
この隙間がないと座ったときに着座検知しません。【P.10】



お知らせ







- 電源ランプと漏電テスランプが点滅する場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。
その後、工事店または販売店へ連絡してください。
- 便座の上から押さえると、着座ランプが点灯します。
また、その状態で洗浄スイッチを押した場合、洗浄水が出ます。

こんなときは

ホームページで
ご確認いただけます。



メモ欄

現象	原因	処置	参照ページ
着座検知しない	便座の脚ゴムが便器面に載っていない	本体を正しく取り付ける	10
電源ランプと節電ランプが2回点滅を繰り返す 	●水道の元栓、止水栓が十分に開いていない ●止水栓を開にする前に電源プラグをコンセントに差し込んだ	水道の元栓、止水栓を十分に開き、電源プラグを抜く。(約10秒待つ) その後、再度試運転を行う	13 20
洗浄水が出ない 洗浄強さが弱い	水道水フィルター(水抜き栓)がつまっている 	掃除する	取扱説明書
	水道の元栓が十分に開いていない	水道の元栓を十分に開く	7
	止水栓が開くなっている	止水栓を十分に開く	13
	ロータンクに給水中	水が貯まるのを待つ	—
ロータンクに水が入らない、止まらない	ロータンク内の浮子がゆがんでいる	浮子がゆがまないように袋ナットを締め付け直す	13
手洗いボールから水はねする 通水音(シュー)がする	水圧が高く給水量が多い	止水栓を適量に絞る	13
 接続部から水漏れする	給水ホース先端のOリングにゴミが付着  ナットの締め付け力が不足 締め過ぎによるパッキンなどのずれ クイックファスナーの差し込み不足やズレ 	Oリングのゴミを取り除く 増し締めする ずれをなくす 確実に固定する 	9 — 12 9
電源が入らない	漏電テストスイッチを押したなどで漏電検知機能が作動(漏電テ스트ランプが点灯) 	電源プラグを抜き、約5秒待つ。 漏電テஸ트ランプが消灯後、電源プラグを差し込む 	20
(CH842/843のみ) ひとセンサーが検知しない 	●人がいても体の動きがない ●電池の入れ忘れ	●体を動かしてください (センサーは熱の変化を検知する) ●電池を入れる	18~19
天井までの仕切壁のない連なっているトイレで2台以上設置の場合、リモコンで操作したときに他の本体が誤作動する	取扱説明書「保証とアフターサービス」の修理ご相談窓口にご連絡ください		

施工後の注意

凍結するおそれのある場合や長期間(1週間以上)使用しない場合は、水抜きをしてください(取扱説明書「凍結予防のしかた・長期間使用しないときは」参照)

確認