



Panasonic®



## 取扱説明書

家庭用 脱衣所暖房衣類乾燥機

品番 FY-13SW5  
FY-13SWL5(換気運動タイプ)



## もくじ

安全上のご注意	2~3
お願いとお知らせ	4
各部の名前と使いかた(品番表示位置)	5~6
運転前の準備	7
運転時間の変えかた	8
風向の変えかた	9~10
使いかた	11~16
お手入れのしかた	17~18
故障かな!?	19
保証とアフターサービス	20
仕様	21
保証書	裏表紙

保証書付き

工事説明書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



## 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



## 注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



## 警告

### お買い上げの販売店にご相談ください



#### 使いかたに注意する

- 設置工事・移動再設置・分解・修理・改造は、自分でしない  
(発火・水漏れ・感電・けがなどの原因)



- 浴室に内釜式風呂を設置している場合は取り付けない  
(一酸化炭素中毒をおこす原因)
- 本体の近くや温風が当たる範囲に化粧品の瓶や可燃性ガスの含まれるスプレーなどを置かない  
(発火・爆発・変質の原因)
- 頭髪や身体を乾かすために使用しない  
また、長時間にわたり直接温風や送風を身体に当てない  
(脱水症状、低温やけど、体調悪化、健康障害などの原因)
- 食用油、動物系油脂、機械油、ドライクリーニング油、アロマオイル、パーマ液、ベンジン、シンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)などの付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥運転をしない  
また、温風が当たる範囲に積まない  
(油の酸化熱による、自然発火や引火の原因)



- 地震・火災など緊急の場合や雷が発生しているときは、あわてずすみやかに運転を停止してブレーカーを「OFF」にする  
(思ぬ事故の原因)
- 洗濯物のポケットにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確認する  
(火災の原因)

### 電池について…



- 電池は、乳幼児の手の届くところに置かない  
万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 電池を火の中に入れたり、加熱、分解、改造はない  
(絶縁物やガス排出弁などを損傷させたりして、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。)
- 被覆のはがれた電池は使わない  
電池には安全のため被覆をかぶせています。  
これをはがすとショートによる火災の原因になりますので絶対にはがさないでください。
- 使い切った電池は、すぐにリモコンから取り出す  
(電池の液漏れや発熱・破裂の原因)



- 異常時(こげ臭い、異常音など)は、運転を停止して分電盤のブレーカーを「OFF」にする  
(感電・火災の原因)

### 分電盤のブレーカーについて



### 機器には…



- 本体各部に直接水やお湯、かび取り剤などをかけない  
(内部に水が入りショートしたり、本体が劣化し強度がなくなる原因や、感電の原因)
- 吹出口や吸入口などに指や棒を入れたり、本体の吹出口(風向ルーバーなど)に洗濯物を吊り下げたりしない  
特に小さなお子さまがいるご家庭では注意してください。  
(けが、やけど、火災の原因)



- 電池のアルカリ液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗い、医師の治療を受ける  
(失明など障害のおそれがあります)

- 電池の取り扱いは次のことを守る
  - ・+ - を間違えない
  - ・同じ時期に買った同じブランド・種類の電池を使う
  - ・充電式の乾電池(Ni-Cd,ニッケル水素など)は使わない
  - ・ショートさせない  
(液漏れや破裂の原因)

## ⚠ 注意

### 使いかたに注意する



禁止

- ドライクリーニング表示の衣類、熱に弱い衣類、縮みの気になる衣類、麻、再生繊維（レーヨンなど）を使った衣類、ニット織りの衣類の乾燥はさける  
(縮みや変色、形崩れの原因)
- 一般家庭用以外の目的に使用したり、精密機器・食品・動植物・美術品の乾燥や保存などに使わない  
(品質低下や動植物へ悪影響をおよぼす原因)
- エアーフィルターをはずしたまま運転しない  
(けが、故障の原因)
- 衣類吊り下げ用パイプには布団を干さない  
(変色の原因)
- 運転中および停止直後に吹出口に手や顔を近づけない  
(やけどの原因)
- 洗濯物は、本体の吹出口(風向ルーバー)に近づけない(必ず150 mm以上離す)  
(衣類が変色する原因)
- 運転中はフロントカバーをはずしてファンやヒーターに触れたり、指や棒を入れない  
(けが、やけどの原因)
- 他の暖房器具と併用したり、温風吹出口付近でドライヤー等の熱を使用する機器を使用しない  
(やけど、故障の原因)
- エアーフィルターの出し入れをするときは必ず運転を止める（エアーフィルターは5ページを参照）  
(けがの原因)
- 機器がしっかりと取り付けられているか確認する  
(落下によりけがをする原因)
- 壁や扉、他の電化製品に温風が強く当たらないようにする  
(壁や扉、他の電化製品が変色や変形、故障する原因)  
(使用環境によっては、吹出口から150 mm離れたところで温風の温度が最大約70 °Cになります)

### 機器には…



禁止

- 吹出口や吸入口に紙、布、異物などを入れたり、風向ルーバーやエアーフィルターをふさいだりしない  
(けが、やけどの原因)
- 本体・フロントカバーにぶら下がったり、ものを乗せたりしない  
(落下によりけがをする原因)
- 衣類吊り下げ用パイプにぶら下がったり、異常に重いものを干したりしない  
(けがの原因)
- 火気を近づけない  
(火災の原因)

### お手入れのときには…



禁止

- 以下のような作業をしない
  - ・スリッパをはいての作業
  - ・不安定な台に乗っての作業
  - ・転倒など、けがの原因)



- 以下のことを守る
  - ・運転を停止する
  - ・本体が冷えていることを確認する
  - ・手袋などで手を保護する
  - ・足元に注意する
  - ・お手入れのあとは、部品を確実に取り付ける  
(けが、やけどの原因)

### 使用を終了した機器は…



- 使用を終了した機器は放置せず撤去する  
(落下によりけがをする原因)

# お願ひとお知らせ

## お願ひ

- 付属品・指定のもの（別売部品）を使用する
- 油煙が発生する場所・周囲が40 °C以上になる場所では使用しない
- 風向ルーバーの風向調整は、ワイヤレスリモコンから操作する  
(手で風向ルーバーを動かすと、正しい位置からの位置ずれ、故障の原因)
- 機器・ワイヤレスリモコン・衣類吊り下げ用パイプに浴室用洗剤、かび取り剤、塩素系洗剤、殺虫剤、アルコールなどを吹きかけない  
万一かかった場合は、布を水に浸してかたく絞り、ふき取ってください  
(故障やさび、ひび割れ、変色の原因)
- エアーフィルターは定期的に手入れする  
(フィルター目つまりにより風量が減ったり、運転音が大きくなる原因)
- 密閉性や断熱性の悪い脱衣所においては、残り時間を長めに設定する  
(機器の性能が十分に発揮できない場合があります)
- 脱衣所の通気口は、家具などでふさがない  
(新鮮な空気が取り入れられず、乾燥性能や換気性能が低下する場合があります)
- テレビやラジオなどは、本体から0.5 m以上離して使う  
(映像の乱れ、雑音の原因)
- ワイヤレスリモコンは、お子さまがいたずらしないように注意する  
(子どもがワイヤレスリモコンを水の中に落とし、ショートして故障するなどの思わぬ事故の原因)
- 脱衣所の広さは、以下を目安とする  
1.5坪（床寸法が1.6 m×2.4 m）まで
- ワイヤレスリモコンに故意に水やお湯、かび取り剤などをかけない  
(ショートして故障するなどの原因)
- 吹出方向に家具などの障害物を置かない  
(暖房性能や乾燥性能が低下する場合があります)
- 本体の近くで有機溶剤を使用しない  
(故障の原因)
- 本体運転中にスプレー等を使用しない  
(故障の原因)
- 温泉など腐食性のガスが発生する場所で使用しない  
(故障の原因)

## お知らせ

故障ではありません。そのままお使いください。


- 運転ボタンを押してから機器本体が運転開始するまで時間がかかる  
(風向ルーバーなどの切り換えに時間がかかる場合があります)
- ポンプタイプの容器に入った液体（シャンプー、洗顔料、石けんなど）が、注ぎ口から漏れる場合がある  
(ポンプ内の空気が膨張して液体が押し出されるためです)
- 最初に運転するときや、長時間お使いにならなかったあと運転するときなど、ニオイがすることがある  
(ヒーター表面の付着物がやけるためです)
- 運転中は、金属製のもの（貴金属のアクセサリーやメガネなど）は室温や温風により熱くなる

## ご確認ください


- 脱衣所/洗面所の壁に取り付けられていますか？  
(浴室内など別の場所に設置すると、感電・火災の原因)
- ワイヤレスリモコンは壁面にしっかりと取り付けられていますか？  
(落下により故障する原因)
- 電気容量は十分確保されていますか？  
(他電気機器を同時使用の場合、電気容量不足になる可能性があります)

# 各部の名前と使いかた(品番表示位置)

## ■本体



## ■本体受信部



## ■この脱衣所暖房衣類乾燥機は次の4つの運転モードでご使用になれます。

運転モード	用 途	運 転 状 態	
		ファン	ヒーター
乾燥 (標準/ゆっくり)	●衣類の乾燥	(運転) ※1	(運転) ※2
予備暖房 (強/弱)	●入浴前の脱衣所の暖房	(運転)	(運転)
涼風 (強/弱)	●入浴後の涼しさを得る (冷房ではありません)	(運転) ※1	停止
換気	●脱衣所の換気	(運転) ※1	停止


※1 FY-13SWL5は換気扇と本体を連動させることで、乾燥/涼風/換気機能がご使用になれます。

※2 乾燥(ゆっくり)は、運転開始時にヒーターがOFF、タイマーの残り時間が終了する直前にヒーターがONになります。

## ■運転モードの切り換えは、風向ルーバー角度変更・ヒーターの冷却運転をおこなうため、約30秒間動作しない場合があります。

# 各部の名前と使いかた(品番表示位置)(続き)

## ■ワイヤレスリモコン



## ■液晶表示部



※ワイヤレスリモコン操作時は必ず本体からの受信音(ピッ)を確認してください。

受信音がないときは、ワイヤレスリモコンの表示内容どおりの動作を本体が受信できていません。例えば、ワイド/スポットのワイヤレスリモコンの表示と本体の動きが逆になります。


※途中に信号をさえぎるものがないようにしてください。

※投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

※ワイヤレスリモコンは本体受信部に向けて操作してください。

※ワイヤレスリモコンの取り付け位置によっては受信しにくい場合があります。

リモコンホルダーからワイヤレスリモコンをはずして、本体受信部にワイヤレスリモコンを向けて操作してください。



# 運転前の準備



予備暖房

## 予備暖房

- ・ 窓と扉を閉める。
- ・ 吹出方向に障害物を置かない。

乾燥

## 乾燥

- ・ 浴室からの湿気などにより脱衣所が乾燥していない場合は、衣類乾燥時間が長くなります。  
あらかじめ換気運転をおこなってください。
- ・ 衣類の乾燥は、脱水してから干す  
脱水が不十分なままの衣類を乾燥すると、乾燥時間が長くかかります。
- ・ 衣類と衣類の間隔をあけて干す。  
風向ルーバーの向きは、温風が衣類によく当たるように  
ワイヤレスリモコンで風向を設定してください。
- ・ 窓と扉を閉める。  
※浴室の換気扇と連動している場合は、浴室の扉を開ける。

換気

## 換気

- ・ 窓と扉を閉める。

# 運転時間の変えかた



## 運転中に ▼ 時間設定 ▲ ボタンを押す

- ・押すたびに運転の残り時間を変更します。
- ・押し続けると早送りします。
- ・設定後、残り時間を1分刻みでカウントダウンします。
- ・一度設定すると、運転モードごとに時間を記憶します。

## 予備暖房(強・弱)のときは

**0:10** ~ **6:00** (出荷時は **0:30**)

- ・押すたびに10分刻みで増減します。

## 涼風(強・弱)のときは

**0:10** ~ **12:00** (出荷時は **3:00**)

- ・押すたびに10分刻みで増減します。

## 乾燥(標準)のときは

**0:10** ~ **6:00** (出荷時は **3:00**)

- ・押すたびに10分刻みで増減します。

## 乾燥(ゆっくり)のときは

**6:00** ~ **12:00** (出荷時は **8:00**)

- ・押すたびに10分刻みで増減します。

## 換気のときは

**0:10** ~ **12:00** (出荷時は **3:00**)

- ・押すたびに10分刻みで増減します。

・**12:00** を表示しているときに ▼ 時間設定 ▲ の ▲ を押すと、連続換気運転に設定できます。

連続換気運転時は、連続換気と表示します。

# 風向の変えかた

## ■上下の風向角度の切り換え

予備暖房・乾燥・涼風運転中に **風向** ボタンを押す

- 押すたびに風の向きが切り換わります。
- 一度設定すると、運転モードごとに風向ルーバーの位置を記憶し、次回からは記憶した風向ルーバーの位置で運転開始します。
- 運転モードによりスイング時の風向ルーバーの動作範囲が異なります。



### 予備暖房/涼風のとき

風向1 → 風向2 → 風向3 → 風向4 → 風向5 → スイング  
【初期設定】

### 乾燥のとき

風向1 → 風向2 → 風向3 → 風向4 → 風向5 → スイング1 → スイング2  
【初期設定】

※乾燥(ゆっくり)の風向は「スイング1／スイング2」のみです。


### スイング時の風向ルーバーの上下動作範囲

風向ルーバーの上下角度	
予備暖房 (強)	約30~90°
予備暖房 (弱)	約30~90°
涼風 (強)	約30~90°
涼風 (弱)	約30~90°
乾燥 (標準)	スイング1 約60~85° スイング2 約30~60°
乾燥 (ゆっくり)	スイング1 約60~85° スイング2 約30~60°

### お知らせ

- 乾燥運転（標準／ゆっくり）時の風向ルーバー動作「スイング1／スイング2」は時々風向ルーバーが動く仕様としているため、止まっているように見えますが、乾燥時間短縮のためにこのような動作にしています。異常ではありません。

## 風向ボタンを押したときの動作




# 風向の変えかた(続き)


## ■ワイドとスポットの切り換え

予備暖房・乾燥・涼風運転中に **ワイド  
スポット** ボタンを押す

- 押すたびに「ワイド」⇒「スポット」が切り換わります。
- 初期設定は、予備暖房および涼風は「スポット」、乾燥は「ワイド」で設定されています。  
一度設定すると、運転モードごとに「ワイド」/「スポット」を記憶します。




ワイド







スポット

ワイド/スポット  
ボタン



## ワイド/スポット風向のおすすめ使用方法

	予備暖房運転	乾燥運転
ワイド	●脱衣所全体をあたためたい。 	●洗濯物の量が多い。 
スポット	●足元を集中してあたためたい。 (脱衣所の床をあたためることはできません) 	●洗濯物の量が少ない。 (ジーンズ1枚やTシャツ2~3枚など) 

## 換気のとき

換気運転中は、風向ルーバーは開きません。

### お願い


- 風向調整は、ワイヤレスリモコンから操作してください。  
運転中に手で風向ルーバーを動かすと、正しい位置からずれたり、故障の原因となります。

### お知らせ

- 風向ルーバーの開き具合によっては、運転音が少し大きく聞こえますが、機器の故障ではありません。

# 使いかた

## 1. 予備暖房




- ① **予備暖房** を押す。(初期設定は30分です)  
予備暖房運転を開始します。  
運転中は、ボタンを押すたびに運転（強/弱）が切り換わります。
- ② 風向を変更する場合は **風向** を押す。(9ページ参照)  
ワイドとスポットを変更する場合は **ワイド** を押す。(10ページ参照)
- ③ 残り時間を変更する場合は **▼ 時間設定 ▲** を押す。(8ページ参照)  
(連続運転はできません)  
残り時間がなくなると停止します。
- 途中で停止する場合は **切** を押す。  
※停止したあと、ヒーター冷却のためファンが約10秒間運転します。

### お知らせ

- 脱衣所の大きさや断熱性能、窓の有無、外気温などにより、予備暖房運転をしても脱衣所の温度があまり上がらないことがあります。  
そのときは、運転時間を長く設定してください。
- 本製品は壁の上方からの温風吹き出し方式です。脱衣所内上下の温度差によって足元が寒く感じる場合があります。また脱衣所の床をあたためることはできません。
- 予備暖房運転中にバスルームの換気運転を同時に起こなうと、バスルームの給気口から脱衣所のあたたまつた空気が排出され、予備暖房の効果が落ちることがあります。
- 温風でも直接身体に当たると肌寒く感じることがあります。入室の際は運転を停止することをおすすめします。また、直接風が身体に当たらないようにするか、弱運転に切り換えることで肌寒さを緩和することができます。
- 運動している換気扇がない場合も、予備暖房運転は使用できます。（FY-13SWL5の場合）

## 2. 涼 風




- ① **涼風** を押す。(初期設定は3時間です)  
涼風運転を開始します。  
運転中は、ボタンを押すたびに運転（強/弱）が切り換わります。
- ② 風向を変更する場合は **風向** を押す。(9ページ参照)  
ワイドとスポットを変更する場合は **ワイド** を押す。(10ページ参照)
- ③ 残り時間を変更する場合は **▼ 時間設定 ▲** を押す。(8ページ参照)  
(連続運転はできません)  
残り時間がなくなると停止します。
- 途中で停止する場合は **切** を押す。

### お知らせ

- 冷房ではありません。
- FY-13SWL5の場合は、運動している換気扇との同時運転となります。  
運動している換気扇がない場合は、送風のみで換気はできません。
- 運動している換気扇がない場合も、ワイヤレスリモコンの表示は「涼風（強）」または「涼風（弱）」と表示し、本体（循環部分）の運転ランプは点灯します。

# 使いかた(続き)

## 3. 乾燥



① **乾燥** を押す。(初期設定は乾燥(標準)運転は3時間、乾燥(ゆっくり)運転は8時間です)

乾燥運転を開始します。

運転中は、ボタンを押すたびに運転(標準/ゆっくり)が切り換わります。

② **風向を変更する場合は 風向** を押す。(9ページ参照)

**ワイドとスポットを変更する場合は ワイド/スポット** を押す。(10ページ参照)

乾燥(標準)運転の風向は「風向1～風向5、スイング1／スイング2」

乾燥(ゆっくり)運転の風向は「スイング1／スイング2」が選択できます。

※乾燥運転(標準/ゆっくり)時の風向ルーバー動作「スイング1／スイング2」は時々風向ルーバーが動く仕様としているため、止まっているように見えますが、乾燥時間短縮のためにこのような動作しています。異常ではありません。

③ **残り時間を変更する場合は ▼ 時間設定 ▲ を押す。**(8ページ参照)

(連続運転はできません)

残り時間がなくなると停止します。

途中で停止する場合は **切** を押す。

※停止したあと、ヒーター冷却のためファンが約10秒間運転します。

### 洗濯物の干しかたのコツ

●洗濯物の間隔は、温風がいきわたるようにすき間(約5 cm)をあける。  
(ハンガーの数は、衣類吊り下げ用パイプ1本あたり7～10本が適当です)

●厚手の洗濯物(ジーパン・トレーナーなど)

- 温風の吹出口近くに吊り下げる。
- ベルト部などの乾きにくい部分は吹出口近くにし、  
ポケットは裏返して外へ出すと乾きやすくなります。

●薄手の洗濯物や乾きやすい化織の衣類

- (Tシャツ・ブラウス・下着など)
- 衣類吊り下げ用パイプの両端に吊り下げる。

●長めの洗濯物(ズボン・バスタオルなど)

- 伸ばして干す。  
(シワになりにくく、形崩れしません。)  
(多少乾燥時間が長くなります。)

●衣類吊り下げ用パイプの両端は乾きにくいので、  
途中で風の当たりやすい中央と両端の洗濯物の  
吊り下げ位置を入れかえる。


(風向がワイドの場合、図のように中央約80 cmが風の当たりやすい範囲です)



※ステンレス製の衣類吊り下げ用パイプに  
金属製ハンガーを使用すると、ハンガーの  
さびにより衣類吊り下げ用パイプもさびる  
ことがありますので、注意してください。

●乾燥(標準)運転……衣類を乾かしたい場合におすすめします。

●乾燥(ゆっくり)運転……衣類を乾かすとき電気代が気になる場合におすすめします。(下図参照)



※乾燥(ゆっくり)運転は、涼風(強)運転と乾燥(標準)運転を組み合わせて電力消費を抑えた乾燥です。

※運転開始後は、あらかじめ設定された時間に停止します。

※大量の衣類(3 kg以上)を乾かしたい場合や梅雨・冬期の使用には適していません。

## 衣類乾燥時間の目安

衣類	数量
ワイシャツ	2枚
パジャマ(上下)	1セット
半袖木綿メリヤスシャツ	2枚
ブリーフ	4枚
くつ下	2足
枕カバー	1枚
トレーニングウェア(上下)	1セット
作業服(上下)	1セット
合計	約3.0 kg
乾燥時間	約2時間25分
電気代の目安	約87円

### 〈測定条件〉

- 脱衣所1.5坪（床寸法：1.6 m×2.4 m）
- 乾燥（標準）・風向ワイド・スイング1
- 気温20 °C 相対湿度60 %
- 洗濯物は脱水機で5分間脱水したものを使用
- 脱衣所は乾燥している状態
- 〈ご参考〉
- 冬期（気温5 °C 相対湿度60 %）の場合  
表に比べて40~60 %程度長くかかります。
- 梅雨時（気温25 °C 相対湿度80 %）の場合  
表に比べて10~30 %程度長くかかります。
- 電気料金目安単価：27円（税込）/kWh
- 乾燥時間は、衣類の総重量が洗濯前の重量に戻るまでの時間です。干しかた、衣類の種類などにより乾きムラが残り、完全に衣類が乾燥した状態ではない場合があります。

### お知らせ


- ・脱衣所が乾燥していない場合（入浴後に扉を開けたままにしたときなど）は、衣類乾燥時間が長くなります。  
あらかじめ換気運転をおこなってください。
- ・脱衣所の広さの基準より床寸法が広い場合、衣類乾燥時間が長くかかります。
- ・乾燥時間は脱衣所の広さや種類・室温・外気温・洗濯物の種類や量・脱水状態により異なります。
- ・密閉性や断熱性の悪い脱衣所においては、脱衣所暖房衣類乾燥機の性能を十分に発揮できないため、乾燥時間の目安より長く設定してください。
- ・FY-13SWL5の場合は、連動している換気扇との同時運転となります。  
連動している換気扇がない場合は、衣類の乾燥はできません。  
連動している換気扇がない場合も、ワイヤレスリモコンの表示は「標準乾燥」または「ゆっくり乾燥」と表示し、本体（循環部分）の運転ランプは点灯します。

## 衣類吊り下げ用パイプを取り付ける場合

下記の位置に、衣類吊り下げ用パイプ（市販品）を取り付ける。

単位：mm

- 衣類吊り下げ用パイプを購入されるときは必ず1本当たり5 kg以上の重量に耐えるステンレス製などのさびにくい品物を選んで取り付けてください。
- 衣類吊り下げ用パイプの取り付け位置は、必ず推奨位置で取り付けてください。（推奨位置以外で取り付けますと、乾燥時間が長くなります）
- 衣類吊り下げ用パイプに直接洗濯物をかけないでください。  
ハンガーまたはパラソルハンガーを傾けて干さないでください。（本体より150 mm確保できません）
- 推奨位置に取り付けできない場合は、取り付け範囲の位置へ取り付けてください。  
(ただし、乾燥時間は長くなります)



### 注意



禁止

- 洗濯物は、本体の吹出口（風向ルーバー）に近づけない  
(必ず150 mm以上離す)  
(製品に近づけすぎると、衣類が変色する原因)
- 衣類吊り下げ用パイプには布団を干さない  
(変色の原因)

# 使いかた(続き)

## 4. 換 気



### お知らせ

- ・換気運転中は、風向ルーバーは開きません。
- ・FY-13SWL5の場合は連動する換気扇が運転します。連動している換気扇がない場合は換気はできません。連動している換気扇がない場合も、ワイヤレスリモコンの表示は「換気」と表示し、本体（循環部分）の運転ランプは点灯します。

① **換気** を押す。(初期設定は3時間です)

換気運転を開始します。

② 残り時間を変更する場合は ▼ 時間設定 ▲ を押す。(8ページ参照)

※12:00を表示しているときに時間設定▲を押すと、連続換気運転に設定できます。連続運転時に▼で残り時間12:00になります。

残り時間がなくなると停止します。

途中で停止する場合は 切 を押す。

## 5. 予約設定/予約解除



### 予約設定

※運転中は設定できません。運転を停止させてから設定してください。  
(必要な場合は予約設定後に再度運転を開始してください)

#### 1 開始するまでの時間を設定する。

① **予約設定** を押す。

ワイヤレスリモコンの「予約」が点滅します。

② 運転を開始するまでの時間を ▼ 時間設定 ▲ で設定する。

※例えば、1時間後に運転を開始したい場合は 1:00 と設定してください。

③ **予約設定** を押す。

※途中でキャンセルしたい場合は **予約解除** を押してください。

#### 2 運転モードを設定する。

④ 予約したい運転モードのボタンを押す。

※予備暖房・乾燥・涼風運転の場合、風向、ワイド/スポットを変更することができます。

#### 3 運転する時間を設定する。

⑤ ▼ 時間設定 ▲ で設定する。

※例えば、30分間運転したい場合は 0:30 と設定してください。

#### 4 予約設定を確定する。

⑥ **予約設定** を押す。(予約設定の完了です)

※本体から「ピッ」と音が鳴り、本体受信部の **予約** ランプが点灯します。


※途中でキャンセルしたい場合は **予約解除** を押してください。

(次ページに続きます)


<設定例> 1時間後に予備暖房を30分運転する場合



予約設定完了時表示  
(本体受信部)



予約設定完了時表示  
(ワイヤレスリモコン)  
液晶表示部



予約解除

① ワイヤレスリモコンの [予約解除] または、本体受信部の [予備暖房 切] を押す。

ワイヤレスリモコンの [予約解除] で予約を取り消した場合

「予約」が取り消されます。

本体から「ピッピッ」と音が鳴り、本体受信部の [予約] ランプが消灯します。

本体受信部の [予備暖房 切] で予約を取り消した場合

「予約」が取り消されます。

運転している場合は、その運転も停止し、本体から「ピッピッ」と音が鳴り、本体受信部の [予約] ランプが消灯します。

※リモコンの予約表示は消えません。また、運転している場合はその表示も消えません。

※再度予約したい場合は、ワイヤレスリモコンの [予約解除] を押して予約を取り消し、再度 [予約設定] で予約を設定してください。

※再度運転したい場合は、[切] を押して、再度運転したいモードのボタンを押してください。


予約内容の確認

※予約設定がされていないと確認できません。

① [予約設定] を押す。

運転モードと運転を開始するまでの時間の確認ができます。

(例) 予備暖房（強）運転を開始するまでの時間が30分の場合




ワイヤレスリモコン  
液晶表示部

② さらに [予約設定] を押す。

運転モードと風向、運転する時間の確認ができます。

(例) 予備暖房（強）運転を1時間運転する場合



ワイヤレスリモコン  
液晶表示部

※予約内容を変更したい場合は、予約を取り消したあとに再度予約の設定をおこなってください。

# 使いかた(続き)

## ワイヤレスリモコンの電池交換のしかた

### ■電池交換の目安


- ・約1年間は使えますが、液晶表示部の表示が薄いとき、または表示しないときや、受信できる距離が短くなった場合は、早めに電池を交換してください。
- ・電池の「使用推奨期限」に近いものをお使いの場合や、ワイヤレスリモコンの使用頻度によっては、交換期限が早くなる場合があります。

### ■電池交換でのお願い


- ・電池は、単4形乾電池(2個)をお使いください。
- ・長時間使用しないときは電池を取り出してください。
- ・湿度の高い場所で電池ふたの開閉はおこなわないでください。
- ・リモコンが濡れている状態で、電池ふたを開くと内部に水が入るおそれがありますので、十分に水をふき取ったあと、乾いた手でおこなってください。
- ・電池ふたを閉めるときは、電池ふた部のゴムに髪の毛やホコリなど異物を挟み込まないように注意し、確実に閉めてください。  
異物が付着した場合は、柔らかい布でふき取ってください。
- ・表示がない、すべて表示するなど異常のある場合は電池を入れ直してください。
- ・電池ふたを開閉するときは、メダルなどを使用してください。ドライバーを使用するとロックが破損する可能性があります。電池ふたのロックは、表示されているマークの範囲位置を越えないように回して確実に閉めてください。
- ・ワイヤレスリモコンが操作できないときは、本体受信部の「予備暖房/切」ボタンをご使用ください。  
予約を設定している場合は予約がまず解除されます。  
予備暖房運転をする場合は、再度本体受信部の「予備暖房/切」ボタンを押してください。

### ■電池の交換方法


- 1.メダルなどを使用してロックを左に回転させ、「」に合わせる。




- 2.くぼみに指を引っ掛け、電池ふたを開ける。




- 3.電池を入れる。  
( $\ominus$ ,  $\oplus$ を正しく)



- 4.電池ふたを閉める。



- 5.メダルなどを使用してロックを右に回転させ「」に合わせる。



### ■使用済みの電池はお住まいの地域の分別方法に従って捨ててください。

(捨てる際にはテープなどを巻き付けて絶縁してください)

## 警告



- 電池の取り扱いは次のことを守る
  - ・+ - を間違えない
  - ・同じ時期に買った同じブランド・種類の電池を使う
  - ・充電式の乾電池(Ni-Cd,ニッケル水素など)は使わない
  - ・ショートさせない  
(液漏れや破裂の原因)

# お手入れのしかた

## ⚠ 警告



- 本体各部に故意に水やお湯、かび取り剤などをかけない  
(内部に水が入りショートしたり、本体が劣化し強度がなくなる原因や、感電の原因)
- 吹出口や吸込口などに指や棒を入れたり、本体の吹出口（風向ルーバーなど）に洗濯物を吊り下げるしない  
特に小さなお子さまがいるご家庭では注意してください。（けが、やけど、火災の原因）
- 分電盤のブレーカーをぬれ手で切/入しない  
(感電の原因)
- お手入れの前は分電盤のブレーカーを「OFF」にする  
(感電やけがをする原因)



## ⚠ 注意



- 以下のような作業をしない
  - ・スリッパをはいての作業
  - ・不安定な台に乗っての作業
- フロントカバーをはずしてファンやヒーターに触れたり、指や棒を入れない  
(けが、やけどの原因)



- 以下のことを守る
  - ・運転を停止する
  - ・本体が冷えていることを確認する
  - ・手袋などで手を保護する
  - ・足元に注意する
  - ・お手入れのあとは、部品を確実に取り付ける  
(けが、やけどの原因)

### お願い

- ・台所用中性洗剤を薄めてお使いください  
(住宅用、家具用アルカリ性合成洗剤や、かび取り剤などは樹脂部の変色、破損のおそれがあります)  
(浴室用洗剤も使用しないでください)
- ・お手入れ後、熱による乾燥はしないでください  
(変形、変質の原因)



下記のようなものなどは使用しないでください。



### ワイヤレスリモコン (1か月に1回程度)

布を水に浸してかたく絞り、汚れを軽くふき取る



※洗剤を使用しないでください


### フロントカバー(1か月に1回程度)

①運転を停止する

②乾いた柔らかい布で、からぶきする

汚れが気になるときは、台所用中性洗剤を薄めて布を浸し、よく絞って汚れをふき取り、最後に水に浸してかたく絞った布でふき取ってください。

③格子部などのすき間の汚れは、綿棒などを使ってふき取る




※風向ルーバーの汚れをふき取る際は、無理な力を加えないようにおこなってください。

# お手入れのしかた(続き)

## エアーフィルターのお手入れ(3か月に1回程度)


本体受信部の「フィルターチェック/予約」ランプの点滅は、エアーフィルターの清掃時期をお知らせしています。エアーフィルターのお手入れをしてください。(循環用ファンの累積運転時間が約3か月(約300時間)に達した場合に表示します)  
目づまりがひどい場合には、お手入れの回数を多くしてください。



### ①本体を停止させたあと、分電盤のブレーカーをOFFにする。

### ②エアーフィルターを取りはずす。

エアーフィルターの取っ手に指を掛け、真下に引いてはずす。  
※エアーフィルターは本体(フロントカバー)の左右両側にあります。




### ③ホコリを取る。

掃除機または歯ブラシで軽くホコリを落とす。

※汚れがひどい場合

水で軽く洗う。さらに汚れがひどい場合は、ぬるま湯か台所用中性洗剤を薄めた液に浸して軽く洗ってください。  
乾燥するときは、日陰で十分乾燥してください。

※水平などごとに置いて乾燥してください。  
(斜めに置くとエアーフィルターの形が崩れることがあります)



### ④エアーフィルターを取り付ける。

フロントカバーの差し込み溝にエアーフィルターを奥まで確実に差し込む。

※エアーフィルターの差し込み溝は本体(フロントカバー)の左右両側にあります。

※エアーフィルターは左右で形が異なります。左右を間違えると奥まで差し込めません。

※不確実な取り付けは本体機能の低下や異常音、振動の原因となります。


### ⑤分電盤のブレーカーをONにする。

### ⑥フィルターチェック表示を消去する。


※本体運転中は操作ができません。運転を停止してから操作してください。

※「フィルターチェック/予約」ランプが点滅していない場合も、下記操作をすると循環用ファンの累積運転時間がリセットされます。

#### ワイヤレスリモコンから操作する場合




#### 本体受信部から操作する場合



#### お願い

- 火気による乾燥は、絶対にしないでください。(変形の原因)
- エアーフィルターを極端に曲げたり、曲げた状態で長時間放置したり、無理な力を加えないでください。
- エアーフィルターをはずしたまま運転しないでください。  
(故障の原因)



# 故障かな!?

■次の表に従って調べていただき、なお異常があるときは必ずブレーカーを切り、お買い上げの販売店・工事店・販売会社・管理会社、またはこの説明書に記載の修理に関するご相談窓口に修理を依頼（ご相談）してください。

症 状	原 因	対 応
吹き出し風量が少ない。 あたたまらない。 乾燥しない。	エアーフィルターが目づまりしている可能性があります。	エアーフィルターのお手入れをしてください。（18ページ）
送風音が大きい。	エアーフィルターが目づまりしている可能性があります。	エアーフィルターのお手入れをしてください。（18ページ）
	エアーフィルターが正しく取り付いていない可能性があります。	エアーフィルターを正しく取り付け直してください。（18ページ）
本体受信部の運転ランプが点滅する。 操作しようとするとブザーが4回鳴る。	本体のセンサーまたはヒーターが故障している可能性があります。	修理依頼をされる際に、本体の症状（表示状態）をご連絡ください。
ワイヤレスリモコンで操作ができない。	電池が消耗している可能性があります。	電池が消耗しはじめると本体の真下では受信できない場合があります。 ワイヤレスリモコンの発信部を本体受信部へ向けて操作してください。（5～6ページ）
ワイヤレスリモコンの表示が薄い。		電池を交換してください。（16ページ）
ワイヤレスリモコンの表示が消えたり、ついたりする。		ワイヤレスリモコンの操作ができないときは、本体受信部の「予備暖房/切」ボタンをご使用ください。（5ページ）
ワイヤレスリモコンで操作ができない。	電池の向きが間違っている可能性があります。	電池の向きを正しく直してください。（16ページ）
電池交換しても何も表示されない。		ワイヤレスリモコンの操作ができないときは、本体受信部の「予備暖房/切」ボタンをご使用ください。（5ページ）
「フィルターチェック/予約」ランプが点滅する。	エアーフィルターの清掃時期をお知らせしています。	エアーフィルターのお手入れをしたあと、フィルターチェック表示を消去してください。（18ページ）
予備暖房・乾燥運転でぬるい風ができる。	吹出口が熱くなりすぎるので防止するためです。 一時的にヒーターをOFFにしています。	故障ではありません。 そのままお使いください。
スイングにしても風向ルーバーが止まっている。	風向の上位置と下位置で数秒間～数分間止まります。	故障ではありません。 そのままお使いください。（9ページ）
冬期などに屋外の排気口から白い湯気のようなものが見えたり、結露した水が落ちたりする場合がある。	脱衣所のあたたかい空気が冷やされて白く見えたり結露する現象です。	故障ではありません。 そのままお使いください。
運転開始時や停止時、また運転モードが切り換わるときや停電復帰後に「コトコト」や「カッカッ」、「カタカタ」などの音がする。	風向ルーバーの動作時や位置確認時に音が発生する場合があります。	故障ではありません。 そのままお使いください。

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 ( ) -

お買い上げ日 年 月 日

## 修理を依頼されるときは

「故障かな！？」(19 ページ) でご確認のあと、直らないときは、まず電源を切って、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名 脱衣所暖房衣類乾燥機

●品番

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

※補修用性能部品の保有期間 **10年**

部品代 部品および補助材料代

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後 10 年保有しています。

出張料 技術者を派遣する費用

●転居や贈答品などでお困りの場合は、22 ページに記載のご相談内容に応じた窓口にご相談ください。

## 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

# 仕様

電源	品番	運転	換気風量 m³/h		循環風量 m³/h		騒音 dB		消費電力 W		
			50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
単相 100 V 50/60 Hz	FY-13SW5	予備暖房	強	—	—	230	230	46	46	1310	1330
			弱	—	—	145	130	35	32	1210	1190
		乾燥	標準	90	90	230	230	46.5	46.5	1340	1360
		涼風	強	90	90	230	230	46.5	46.5	64	73
			弱	90	90	145	130	37.5	35.5	51	51
		換気	—	90	90	—	—	36	36	26	27
	FY-13SWL5	予備暖房	強	—	—	230	230	46	46	1310	1330
			弱	—	—	145	130	35	32	1210	1190
		乾燥	標準	(※)	(※)	230	230	46	46	1310	1330
		涼風	強	(※)	(※)	230	230	46	46	38	46
			弱	(※)	(※)	145	130	35	32	25	24
		換気	—	(※)	(※)	—	—	(※)	(※)	(※)	(※)

上記仕様は静圧0 Pa(パスカル)時の値です。

静圧0 Pa(パスカル)とは、脱衣所暖房衣類乾燥機におよぼす圧力が「0(ゼロ)」の状態を示します。

■この脱衣所暖房衣類乾燥機は、ご使用にならないときでも約0.5 Wの電力を消費しています。

■消費電力は、周囲温度30 °Cの場合の値です。

■乾燥(ゆっくり)運転は涼風(強)運転と乾燥(標準)運転の組み合わせです。

風量、騒音、消費電力の仕様は涼風(強)運転と乾燥(標準)運転の値となります。

■FY-13SWL5の乾燥、涼風の騒音、消費電力には接続される換気扇のものは含みません。

■(※)の仕様は接続される換気扇により異なります。

## 長期使用製品安全表示制度に基づく機器表示について

### (機器への表示内容)

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内容の表示を機器におこなっています。

### (設計上の標準使用期間とは)

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

#### ●「経年劣化とは」

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

●設置状況や環境、使用頻度が右記の条件と異なる場合、または業務用など本来の使用目的以外でご使用された場合は、10年よりも短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。



【製造年】機器に記載しています。

【設計上の標準使用期間】10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

### ■標準使用条件 日本工業規格 JIS C 9921-2 による

環境条件	電圧 周波数 温度 湿度 設置条件	単相100 V 50 Hz / 60 Hz 20 °C (JIS C 9603による) 65 % 標準設置 (工事説明書による)
負荷条件	脱衣所サイズ	1.5坪タイプ (床寸法1.6 m×2.4 m)
	衣類質量	2 kg
想定時間	1年間の使用時間	換気時間 (連続換気) 乾燥時間 暖房時間 7808時間/年 650時間/年 302時間/年

※FY-13SWL5は、長期使用製品安全表示制度の対象外です。

パナソニック 総合お客様サポートサイト <http://www.panasonic.com/jp/support/>



### 換気送風商品 使い方・お手入れなどのご相談窓口



フリーダイヤル  
**0120-878-314**

受付時間 9:00～18:00 (年中無休)

■FAX 0570-044-500

Help desk for foreign residents in Japan  
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787  
Open : 9:00 - 17:30  
(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

家電専門店・量販店でご購入されたお客様へ



### パナソニック 修理に関するご相談窓口



フリーダイヤル  
**0120-878-554**

パナは イイヨ



■上記電話番号がご利用  
いただけない場合  
03-6633-6700

■FAX フリーダイヤル **0120-878-225**

便利な修理サービスサイト  
<http://club.panasonic.jp/repair/>

住宅会社・工務店・工事店でご購入されたお客様へ



### パナソニック ライフソリューションズ 修理に関するご相談窓口



フリーダイヤル  
**0120-872-150**

パナニ イコー

【受付時間】  
月～土 / 9:00 ~ 19:00

日・祝日・年末年始 / 9:00 ~ 18:00

■上記電話番号がご利用  
いただけない場合  
06-6906-1090

パナソニック ライフソリューションズ 修理サービスサイト  
<http://sumai.panasonic.jp/support/repair/>

### 愛情点検

長年ご使用の脱衣所暖房衣類乾燥機の点検を！



このような  
症状はあり  
ませんか

- スイッチを入れても回転音が不規則に聞こえたり、回転しない。
- 運転中に異常音がしたり振動がある。
- 異臭がする。
- その他、異常を感じる。



ご使用  
中止

このような症状のときは、事故防止のために  
すぐに電源を切ってからお買い上げの販売店  
または工事店に点検・修理をご依頼ください。

パナソニック株式会社

パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

© Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2019

## 〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申し込みください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。  
(ハ) この商品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取扱場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害  
(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)  
などによる故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び  
損傷  
(ヘ) 本書のご提示がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、  
あるいは字句を書き換えられた場合  
(チ) 離島または離島に連する遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に  
要する実費
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7.修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

### 修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間にについては取扱説明書をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.

見  
本

(きつとつ) (ひじり)

Panasonic

出張修理

## 脱衣所暖房衣類乾燥機保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には  
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。  
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載して  
おります。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い  
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

* 品番 <small>お買い上げの 製品品番□に チェックして ください</small>	<input type="checkbox"/> FY-13SW5 <input type="checkbox"/> FY-13SWL5
保証期間 <small>お買上 け日から</small>	<small>本体 1年間</small>
* お買上日	年 月 日
* お客様 <small>ご住所 お名前 電話( )</small>	見本 様
* 販売店 <small>住所・販売店名 電話( )</small>	—

パナソニック株式会社  
パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番 TEL(0568)81-1511(大代表)

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。