

## 工事説明書 カクピタフード

品番	FY-CUXE04	FY-CUXE04-K	FY-CUXE04-W
	FY-CUXAE04	FY-CUXAE04-K	FY-CUXAE04-W
	FY-CUXE06	FY-CUXE06-K	FY-CUXE06-W
	FY-CUXAE06	FY-CUXAE06-K	FY-CUXAE06-W

- 防火ダンパー付カクピタフードは火災の延焼防止に用いられるものです。
- 防火ダンパー付カクピタフードの使用については地域により規制が異なりますので所轄の消防署などにご相談ください。
- 取り付け工事終了後は、必ずこの説明書をお客様にお渡しください。

工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。  
特に「安全上のご注意」は、施工前に必ずお読みください。  
・工事説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

### 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 <b>警告</b> 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。	 <b>注意</b> 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

 してはいけない内容です。	 実行しなければならない内容です。
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

 <b>警告</b>	 <b>注意</b>
 <b>分解禁止</b>	 <b>禁止</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■仕様変更・改造は絶対にしない 火災・感電・けがの原因になります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■通路などの人が容易に触れる場所には取り付けない 板金部品などの切り口や本体の突起、角などでけがをすることがあります。</li> </ul>
 <b>禁止</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■防火ダンパーを密閉または半密閉の燃焼設備(給湯器、風呂釜など)の排気ダクトには使用しない ダンパーが閉じて排気ガスが逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことがあります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■部品は確実に取り付ける 落下により、けがをするおそれがあります。</li> <li>■本体は十分強度のあるところにしっかり取り付け、強度不足の場合には補強する 落下により、けがをするおそれがあります。</li> <li>■施工の際は、皮手袋を着用する 板金部品などの切り口や本体の突起、角などでけがをすることがあります。</li> <li>■本体は指定の方法で確実に取り付ける 落下により、けがをするおそれがあります。</li> <li>■設置工事は必ず専門の工事業者に依頼する けがをするおそれがあります。</li> <li>■使用を終了した製品は放置せず、撤去する 万一の場合、落下により、けがをするおそれがあります。</li> </ul>

■VP管への取り付けはできません。

#### ■取り付けについて

1. 厨房(台所)、ボイラー室の換気扇の排気ダクトなどは排気温度が高くなり、温度ヒューズ72℃では溶断する可能性がありますので、設置をさせていただきます。
2. 温度ヒューズの保守点検が容易な場所に限りご使用ください。

#### ■保守点検について

1. 温度ヒューズはメンテナンス部品です。  
破断、発錆、腐食している場合は、新品(有償)と交換してください。  
(塩害エリア等使用環境によって温度ヒューズの寿命が短くなる場合があります)
2. 温度ヒューズの交換は、銘板に表示する温度ヒューズを使用してください。
3. 防火ダンパー、温度ヒューズが正常な状態であることを定期的(6か月に1回程度)に確認してください。
4. 温度ヒューズの交換・フードの清掃は、ガラリーをはずしておこなってください。

■適用ダクトは、不燃性ダクトをご使用ください。

お願い

防火ダンパー付機種をご使用の場合

## 各部の名前と寸法


お願い この製品専用の付属品あるいは指定のもの以外は使用しないでください。 単位: mm

### ■付属品

取付ねじ…2本 

### 防火ダンパー無


品番	適用ダクト径
FY-CUXE04	φ100
FY-CUXE04-K	
FY-CUXE04-W	
FY-CUXE06	φ150
FY-CUXE06-K	
FY-CUXE06-W	



※イラストは、FY-CUXE04です。  
※( ) 内寸法は、φ150の機種を示します。

### 防火ダンパー付き

品番	適用ダクト径
FY-CUXAE04	φ100
FY-CUXAE04-K	
FY-CUXAE04-W	
FY-CUXAE06	φ150
FY-CUXAE06-K	
FY-CUXAE06-W	



※イラストは、FY-CUXAE04です。  
※( ) 内寸法は、φ150の機種を示します。


# 施工方法

以下の手順に従って施工してください。

## (1) 本体裏面に防水用コーキング材を施す。

### お願い


- 水抜きのため、下部は2 cm程度あけて、防水用コーキング材を施してください。



## (2) フードを取付ねじで壁に固定する。

### お願い


- ねじの締め付けに注意してください。  
(壁面の凹凸などによっては、変形するおそれがあります。)
- ねじの締め付けの際、ドライバーはビットの長いものを使用してください。
- 壁面の強度が不足する場合は、アンカープラグ(市販品)を使用してください。



## (3) コーキング充填部(フードと壁面との間)に防水用コーキング材を施す。

### お願い

- フードの端面までしっかりと防水用コーキング材を充填してください。



パナソニック株式会社  
パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番 TEL(0568)81-1511