

# ガス衣類乾燥機用 本体保護カバー

## DC-31A,DC-54A,DC-80A 取付説明書


このたびは、ガス衣類乾燥機用本体保護カバーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。機器を正しく安全に使用していただくために、ガス衣類乾燥機の設置工事説明書とこの取付説明書をよくお読みいただき、正しく取り付けてご使用ください。

**取り付けをされる方へのお願い** 取り付けが終わったら、ガス衣類乾燥機本体と同梱の設置工事説明書に基づいて必ず再確認を行ってください。この説明書はお客様にお渡しください。

### ご 注 意

- この本体保護カバーは、リンナイガス衣類乾燥機専用です。DC-31Aは乾燥容量3kgタイプ、DC-54Aは乾燥容量5kgタイプ。(RDT-52SAシリーズを除く)、DC-80Aは乾燥容量8kgタイプに使用します。他の用途には使用しないでください。
- この取付説明書は衣類乾燥機の取付説明書、設置工事説明書とともに、大切に保管してください。
- 本体保護カバーは、完全防水ではありません。ガス衣類乾燥機は直接水や雨がからない場所に設置してください。
- 本体保護カバーに同梱のトップ保護カバーを必ずご使用ください。
- トップ保護カバーの向きは4方向に取り付けが出来ます。雨水などの入りにくい方向に取り付けてください。
- 衣類の出し入れの時以外は面ファスナーを確実に留めておいてください。
- 本体保護カバーが汚れたときは布等で拭いて汚れを落とすてください。


### 各 部 の 名 称



### 取 付 順 序


#### 1 本体保護カバーの取付

- ①本体カバーの面ファスナー（6カ所）を外した状態でガス衣類乾燥機の上から取り付ける。




- ②別売の排湿トップを、本体保護カバーの穴部に通す。

(通しにくいときは、排湿トップをいったん外してから通してください。)



- ③前カバーと本体保護カバーを面ファスナー（6カ所）で留める。




## ② トップ保護カバーの取付

トップ保護カバーを別売の排湿トップに取り付け、面ファスナー（5カ所）を確実に留める。


### 注意

雨水などの入りにくい方向に別売の排湿トップを向けてから、面ファスナー（5カ所）を留めてください。




## ③ 本体保護カバーの固定

付属の固定ヒモを機器下部に通して、固定穴に入れて両端を結ぶ。  
※固定穴は保護カバーの内側にあります。




## 本体保護カバーを取り付けた後、乾燥機を使用する場合

① 本体保護カバーの面ファスナー（6カ所）を外す。



② 前カバーを2つ折りにして上に置く。



※前カバーを閉じた状態で運転することもできます。  
(衣類の取り出し忘れに注意してください。)

