取扱説明書
基本編
浴室リモコン／台所リモコン

家庭用

リモコンセット	MBC-300V(C)	MBC-300VC(C)
	MBC-300VF(C)	MBC-300VCF(C)
	MBC-302V(C)	MBC-302VC(C)
	MBC-302VF(C)	MBC-302VCF(C)
	MBC-MB300VC(A)	MBC-MB302VC(A)
浴室リモコン	BC-300V(C)	BC-300VC(C)
台所リモコン	MC-300V(C)	MC-302V(C)
	MC-300VC(C)	MC-302VC(C)
	MC-300VCA(C)	MC-302VCF(C)

浴室リモコン　BC-300V(C)
BC-300VC(C)
BC-MB300VC(A)



台所リモコン　MC-300V(C)
MC-300VC(C)
MC-300VCA(C)
MC-300VCF(C)
MC-300VF(C)
MC-302V(C)
MC-302VC(C)
MC-302VCF(C)
MC-302VF(C)

ご愛用の皆様へ

●このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
●お買い上げのリモコンによって、外観が異なる場合があります。ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき正しくお使いください。
●給湯器をより上手に使いこなす便利機能については、別冊の「応用編」をご覧ください。
●スマートフォンのアプリと連動して給湯器や暖房などの操作、状態の確認をする場合は接続ガイド（別冊）をお読みください。
※MC-302VC(C)・MC-302V(C)・MC-302VF(C)・MC-302VCF(C)のみ
●ご使用の給湯器の取扱説明書も併せてお読みください。
●取扱説明書はいつでも使用できるよう大切に保管し、使用方法が分からないときにお読みください。
●この製品は国内専用です。

もくじ

ページ

●主な機能紹介 3

●各部のなまえとはたらき 5

浴室リモコン(BC-300V(C)・BC -300VC(C)) 5

浴室リモコン（BC-MB300VC(A)） 7

台所リモコン（MC-300V(C)・MC-300VC(C) / MC-300VCA(C)・MC-302VC(C) / MC-302V(C)） 9

台所リモコン（MC-300VF(C)・MC-300VCF(C) / MC-302VF(C)・MC-302VCF(C)） 11

台所リモコン（表示部の補足） 13

●安全なご利用のために 14

安全上のご注意（必ずお守りください） 14

●お使いになる前の準備 17

初めてお使いのとき 17

時計を合わせる 19

●お湯を使う 21

給湯温度を調節する 21

優先スイッチの使いかた 24

●おふろを入れる 26

自動運転でおふろを入れる 26

お好きな時間におふろを入れる（予約時刻設定） 30

お好きな時間におふろを入れる（予約設定） 32

おふろの水位を調節する（全自動タイプ） 33

おふろの湯量を調節する（自動湯はりタイプ） 35

おふろの温度を調節する 37

おふろの保温時間を変更する 38

マイクロバブルを使って入浴する 39

●おふろに入って操作する 40

おふろを熱くする（おいだき） 40

おふろをぬるくする（たし水） 42

おふろのお湯をふやす（たし湯） 43

浴室から人を呼びたいとき 44

●インターホンの使いかた 45

浴室と台所で通話する 45

★浴室暖房（ミストサウナ）を使う 47

浴室暖房を運転させる 47

浴室暖房を設定する（予約時刻設定） 50

浴室暖房を設定する（予約設定） 52

ページ

★床暖房を使う 54

床暖房運転をする 54

床暖房スイッチを設定する 58

床暖房のタイマー運転をする（時刻設定） 60

床暖房のタイマー運転をする(床暖房タイマー) 62

床暖房のひかえめ運転をする 64

床暖房の部屋名称を表示する 65

★暖房を使う 66

床暖房・浴室暖房（ミストサウナ）以外の暖房の使いかた 66

★温水温度暖房を使う 69

温水温度暖房運転をする 69

温水温度暖房のタイマー運転をする(時刻設定) 73

温水温度暖房のタイマー運転をする(温水温度暖房タイマー) 75

温水温度暖房の省エネ暖房をする 77

温水温度暖房の省エネの時間帯を設定する 79

●停電時にお湯を使う 81

停電時にお湯を使う 81

●自動浴槽洗浄システムをお使いの場合は 84

自動浴槽洗浄システムをお使いの場合は 84

●知っておいてください 85

故障かな？と思ったら 85

アフターサービスについて 86

★の機能は、ご使用の機器がガス給湯暖房用熱源機の場合のみお使いいただけます。

ページ

●主な機能紹介	3
●各部のなまえとはたらき	5
●安全なご利用のために	14
●お使いになる前の準備	17
●お湯を使う	21
●おふろを入れる	26
●おふろに入って操作する	40
●インターホンの使いかた	45
★浴室暖房（ミストサウナ）を使う	47
★床暖房を使う	54
★暖房を使う	66
★温水温度暖房を使う	69
●停電時にお湯を使う	81
●自動浴槽洗浄システムをお使いの場合は	84
●知っておいてください	85

※下記の記載については、機器本体の取扱説明書の該当ページも併せてご参照ください。

記載	本体取扱説明書の項目名
安全・快適にご使用いただくためにぜひお読みいただきたい内容……	「安全上のご注意」
お客様がご使用の機器本体の品名・製品のタイプ……	「お使いになる前に」
凍結予防の方法……	「冬期の凍結による破損防止について」
機器本体の点検やお手入れの方法……	「日常の点検・お手入れのしかた」
長期間機器を使用しない場合の対処法……	「長期間使用しない場合は」
機器本体の症状別の対処法……	「故障かな？と思ったら」
仕様表・能力表……	「主な仕様・能力表」
アフターサービスや保証、機器の修理、移設に関する内容……	「アフターサービスについて」

エコロジーと安心・安全。
地球にも、ご家族にも、みんなに

自動運転で湯はり。
お湯の入れ過ぎ・沸かし過ぎもありません。
☞ 26 ページ

おふろの沸き上がりをメロディーと音声でお知らせ。
☞ 27 ページ

消費エネルギーが見える。
☞ 応用編 39 ページ

スマートフォンのアプリと連動して給湯器や暖房などの操作、状態の確認ができます。
※ MC-302VC（C）・MC-302V（C）・MC-302VF（C）・MC-302VCF（C）のみ
☞ 接続ガイド（別冊）



環境にやさしいお湯の使いかたを提案します。

※ 詳しい説明が記載されている参照先のページを☞ で示しています。

やさしい。

優先切替スイッチでシャワー中も安心。お湯の使用中に他の人が給湯温度を変えてしまうのを防ぎます。
☞ 24 ページ

通話スイッチで台所と会話ができます。お子様やお年寄りの入浴に便利・安心。
☞ 45 ページ



次ページをご覧ください

テレコントロール機能

- MC-300VCA（C）は、市販のテレコントロール機器（JEM-A 規格品）※ 1 の接続が可能です。
- テレコントロール機器に接続することにより、外出先から電話で、ふろの自動湯はりや床暖房※ 2 の運転・停止ができます。
- お使いになられるときは、テレコントロール機器の説明書をよく読み、お使いください。

※ 1 ホームオートメーション機器、HA 機器とも呼ばれています。
※ 2 お客様の給湯・暖房の設置構成により、使用できる機能は変わります。

浴室リモコン（BC-300V（C）・BC-300VC（C））

操作部



	名称	ランプカラー	内容
1	**BC-300V（C）** 呼び出しスイッチ		押すと台所リモコンのブザーが鳴ります。 このスイッチは運転スイッチが「切」のときでもお使いになれます。 （☞ 44 ページ）
	BC-300VC（C） 通話スイッチ・ランプ	（黄緑）	押すと台所リモコンのブザーが鳴り、通話ができます。 このスイッチは運転スイッチが「切」のときでもお使いになれます。 （☞ 46 ページ）
2	優先スイッチ・ランプ	（オレンジ）	給湯温度が変更できるリモコンを切り替えるときに使います。 このランプが点灯し、表示部に［優先］と表示されているときにのみ、浴室リモコンで給湯温度を変更できます。（☞ 24 ページ）
3	運転スイッチ・ランプ	（黄緑）	お湯を出したり、おふろを入れるときに押して「入」にします。 もう一度押すと「切」になります。入：黄緑ランプ点灯／切：消灯。
4	自動スイッチ・ランプ	（オレンジ）	自動でおふろにお湯を入れる（湯はり）ときに押します。（☞ 26 ページ）
5	おいだきスイッチ・ランプ	（オレンジ）	おふろをおいだきするときに押します。（☞ 40 ページ）

カバーの中のスイッチ

	名称	ランプカラー	内容
6	ふろ湯量スイッチ		おふろの湯はり量を変更するときに使います。（☞ 34・36 ページ）
7	設定変更スイッチ・ランプ	（オレンジ）	各種設定をするときに使います。（☞ 応用編 17 ページ）
8	保温時間スイッチ		おふろの保温時間を変更するときに使います。（☞ 38 ページ）
9	給湯温度 ▲ ▼ スイッチ・ランプ	（オレンジ）	給湯温度を変更するときに押します。（☞ 21 ページ） 設定を変更するときにも使います。
10	決定スイッチ・ランプ	（オレンジ）	設定を確定して終了するときに押します。
11	たし水スイッチ		おふろをぬるくするときに押します。（☞ 42 ページ）
12	たし湯スイッチ		おふろのお湯をふやすときに押します。（☞ 43 ページ）
13	ふろ温度 ▲ ▼ スイッチ・ランプ	（オレンジ）	おふろの設定温度を変更するときに使います。（☞ 37 ページ） 設定を変更するときにも使います。
14	エネ LIVE スイッチ		現在のお湯の使用量を確認するときに使います。（☞ 応用編 40 ページ）
15	Eco モードスイッチ		Eco モード運転を開始するときに押します。（☞ 応用編 14 ページ）

表示部



	名称	ランプカラー	内容
1	燃焼ランプ	（オレンジ）	機器が燃焼しているときに点灯します。
2	給湯優先表示		この表示が点灯中は、浴室リモコンでのみ給湯温度が変更できます。 （☞ 21 ページ）
3	Eco モード設定表示		Eco モードが設定されているときに表示します。（☞ 応用編 14 ページ）
4	保温表示		おふろのお湯の保温中に表示します。（☞ 27 ページ）
5	高温ランプ	（オレンジ）	給湯温度が 60℃に設定されているときに点灯します。（☞ 22 ページ）
6	ウルトラファインバブルランプ	（白）	ウルトラファインバブルを含んだお湯を使用しているときに点灯します（※）。
7	給湯温度表示		給湯温度の目安を表示します。（☞ 21 ページ）
8	凍結予防表示		機器が自動的に凍結予防運転を行っているときに表示します。
9	時刻表示		現在の時刻を 24 時間表示で表示します。（☞ 19 ページ） エネ LIVE を表示します。（☞ 応用編 40 ページ）

※ウルトラファインバブルを含んだお湯を供給できる給湯器をご使用の場合に表示します。
給湯器の取扱説明書をご確認ください。

●「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

〈ふろ表示〉

- **ふろ温度表示**
  おふろの温度の目安を表示します。（☞ 37 ページ）
- **ふろ予約表示**
  自動湯はりが予約してあるときに表示します。
  （☞ 31 ページ）
- **ふろ水位表示**
  おふろの水位（湯量）の目安を表示します。
  （☞ 34 ページまたは 36 ページ）
- **ふろ運転表示**
  自動・おいだき・たし湯・たし水運転中や
  凍結予防運転中に点滅します。



お願い

- スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聞こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないように注意してください。
- スイッチの操作は、「ピッ」という操作音を確認しながら、ゆっくりと確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合があります。

浴室リモコン（BC-MB300VC(A)）

操作部



	名称	ランプカラー	内容
1	通話スイッチ・ランプ	（黄緑）	押すと台所リモコンのブザーが鳴り、通話できます。 このスイッチは運転スイッチが「切」のときでもお使いになれます。 （☞ 46 ページ）
2	Micro Bubble	（青）	マイクロバブル運転をするときに押します。（☞ 39 ページ）
3	運転スイッチ・ランプ	（黄緑）	お湯を出したり、おふろを入れるときに押して「入」にします。 もう一度押すと「切」になります。入：黄緑ランプ点灯／切：消灯。
4	自動スイッチ・ランプ	（オレンジ）	自動でおふろにお湯を入れる（湯はり）ときに押します。（☞ 26 ページ）
5	おいだきスイッチ・ランプ	（オレンジ）	おふろをおいだきするときに押します。（☞ 40 ページ）

カバーの中のスイッチ

	名称	ランプカラー	内容
6	ふろ湯量スイッチ		おふろの湯はり量を変更するときに使います。（☞ 34・36 ページ）
7	設定変更スイッチ・ランプ	（オレンジ）	各種設定をするときに使います。（☞ 応用編 17 ページ）
8	保温時間スイッチ		おふろの保温時間を変更するときに使います。（☞ 38 ページ）
9	給湯温度 ▲ ▼ スイッチ・ランプ	（オレンジ）	給湯温度を変更するときに押します。（☞ 21 ページ） 設定を変更するときにも使います。
10	決定スイッチ・ランプ	（オレンジ）	設定を確定して終了するときに押します。
11	優先スイッチ		給湯温度が変更できるリモコンを切り替えるときに使います。表示部に［優先］と表示されているときにのみ、浴室リモコンで給湯温度を変更できます。（☞ 24 ページ）
12	たし水スイッチ		おふろをぬるくするときに押します。（☞ 42 ページ）
13	たし湯スイッチ		おふろのお湯をふやすときに押します。（☞ 43 ページ）
14	ふろ温度 ▲ ▼ スイッチ・ランプ	（オレンジ）	おふろの設定温度を変更するときに使います。（☞ 37 ページ） 設定を変更するときにも使います。
15	エネ LIVE スイッチ		現在のお湯の使用量を確認するときに使います。（☞ 応用編 40 ページ）
16	Eco モードスイッチ		Eco モード運転を開始するときに押します。（☞ 応用編 14 ページ）

表示部



	名称	ランプカラー	内容
1	燃焼ランプ	（オレンジ）	機器が燃焼しているときに点灯します。
2	給湯優先表示		この表示が点灯中は、浴室リモコンでのみ給湯温度が変更できます。 （☞ 21 ページ）
3	Eco モード設定表示		Eco モードが設定されているときに表示します。（☞ 応用編 14 ページ）
4	保温表示		おふろのお湯の保温中に表示します。（☞ 27 ページ）
5	高温ランプ	（オレンジ）	給湯温度が 60℃に設定されているときに点灯します。（☞ 22 ページ）
6	ウルトラファインバブルランプ	（白）	ウルトラファインバブルを含んだお湯を使用しているときに点灯します（※）。
7	給湯温度表示		給湯温度の目安を表示します。（☞ 21 ページ）
8	凍結予防表示		機器が自動的に凍結予防運転を行っているときに表示します。
9	時刻表示		現在の時刻を 24 時間表示で表示します。（☞ 19 ページ） エネ LIVE を表示します。（☞ 応用編 40 ページ）

※ウルトラファインバブルを含んだお湯を供給できる給湯器をご使用の場合に表示します。
給湯器の取扱説明書をご確認ください。

●「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

〈ふろ表示〉

- **ふろ温度表示**
  おふろの温度の目安を表示します。（☞ 37 ページ）
- **ふろ予約表示**
  自動湯はりが予約してあるときに表示します。
  （☞ 31 ページ）
- **ふろ水位表示**
  おふろの水位（湯量）の目安を表示します。
  （☞ 34 ページまたは 36 ページ）
- **ふろ運転表示**
  自動・おいだき・たし湯・たし水・マイクロバブル運転中および凍結予防運転中に点滅します。



お願い

- スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聞こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないように注意してください。
- スイッチの操作は、「ピッ」という操作音を確認しながら、ゆっくりと確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合があります。

台所リモコン（MC-300V（C）・MC-300VC（C）・

操作部



	名称	ランプカラー	内容
1	運転スイッチ・ランプ	（黄緑）	お湯を出したり、おふろを入れるときに押して「入」にします。 もう一度押すと「切」になります。　入：黄緑ランプ点灯／切：消灯。
2	自動スイッチ・ランプ	（オレンジ）	自動でおふろにお湯を入れる（湯はりする）ときに押します。 （☞ 26 ページ）
3	おいだきスイッチ・ランプ	（オレンジ）	おふろをおいだきするときに押します。（☞ 40 ページ）
4	MC-300VC（C） MC-300VCA（C） MC-302VC（C） 通話スイッチ・ランプ	（黄緑）	押すと浴室リモコンのブザーが鳴り、スイッチを押している間だけ通話できます。 このスイッチは運転スイッチが「切」のときでもお使いになれます。 （☞ 45 ページ）

カバーの中のスイッチ

	名称	ランプカラー	内容
5	メニュースイッチ		メニューから各種設定を行うときに使います。
6	お気に入りスイッチ		「お気に入り」を呼び出すときに使います。（☞ 応用編 60 ページ）
7	エネルックスイッチ		省エネのため、機器が使用したガス・水・電気の使用量や金額が確認できる「エネルック」の表示や設定をするときに使います。（☞ 応用編 33 ページ）
8	選択 ▲◀▶▼ スイッチ		給湯温度を変更するときに押します。設定を変更するときにも使います。
9	決定スイッチ		設定を確定して終了するときに押します。
10	戻るスイッチ		前の画面に戻るときに押します。

表示部



	名称	ランプカラー	内容
1	燃焼ランプ	（オレンジ）	機器が燃焼しているときに点灯します。
2	月日・時刻表示		現在の月日･時刻を表示します。時刻は24時間表示です。（☞ 19ページ）
3	凍結予防表示		機器が自動的に凍結予防運転を行っているときに表示します。
4	高温ランプ	（オレンジ）	給湯温度が 60℃に設定されているときに点灯します。（☞ 22 ページ）
5	ウルトラファインバブルランプ	（白）	ウルトラファインバブルを含んだお湯を使用しているときに点灯します（※）。
6	Eco ガイドランプ		エネルックで設定した目標に対する現在の使用状況を４色で表示します。（☞ 応用編 42 ページ）
7	給湯優先表示		この表示が点灯中は、台所リモコンでのみ給湯温度が変更できます。（☞ 25 ページ）
8	給湯温度表示		給湯温度の目安を表示します。（☞ 21 ページ）
9	表示機器切り替えタブ		メイン画面に表示する内容を機器ごとに切り替えます。◀で示した機器が表示されます。 接続されている機器のみが表示されます。（☞ 13 ページ）
10	エネ LIVE 表示		お湯の使用量の積算値またはエネルギーの瞬時使用量を表示します。（☞ 応用編 39 ページ）
11	ふろ予約表示		自動湯はりが予約してあるときに表示します。（☞ 31 ページ）
12	ふろ運転表示		自動湯はり・保温・おいだき運転中に点滅します。（☞ 26・40 ページ）
13	お湯はり中 ふろの運転内容表示		自動湯はり・保温・おいだき運転中に運転内容を表示します。（☞ 26 ページ） ふろ予約中は予約時刻を表示します。（☞ 31 ページ）
	MC-302（C）シリーズのみ ふろ洗浄中表示		ふろ洗浄中は［掃除中］と表示します。（☞ 13 ページ）
14	Ecoﾓｰﾄﾞ Eco モード設定表示		Eco モードが設定されているときに表示します。（☞ 応用編 13ページ）

※ウルトラファインバブルを含んだお湯を供給できる給湯器をご使用の場合に表示します。
給湯器の取扱説明書をご確認ください。

●「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

台所リモコン（MC-300VF（C）・MC-300VCF（C）・

操作部



	名称	ランプカラー	内容
1	運転スイッチ・ランプ	（黄緑）	お湯を出したり、おふろを入れるときに押して「入」にします。 もう一度押すと「切」になります。　入：黄緑ランプ点灯／切：消灯。
2	自動スイッチ・ランプ	（オレンジ）	自動でおふろにお湯を入れる（湯はりする）ときに押します。 （☞ 26 ページ）
3	床暖房スイッチ・ランプ	（オレンジ）	床暖房をするときに使います。（☞ 54 ページ）
4	MC-300VCF（C） MC-302VCF（C） 通話スイッチ・ランプ	（黄緑）	押すと浴室リモコンのブザーが鳴り、スイッチを押している間だけ通話できます。 このスイッチは運転スイッチが「切」のときでもお使いになれます。 （☞ 45 ページ）

カバーの中のスイッチ

	名称	ランプカラー	内容
5	メニュースイッチ		メニューから各種設定を行うときに使います。
6	おいだきスイッチ		おふろをおいだきするときに押します。（☞ 40 ページ）
7	お気に入りスイッチ		「お気に入り」を呼び出すときに使います。（☞ 応用編 60 ページ）
8	エネルックスイッチ		省エネのため、機器が使用したガス・水・電気の使用量や金額が確認できる「エネルック」の表示や設定をするときに使います。（☞ 応用編 33 ページ）
9	選択 スイッチ		給湯温度を変更するときに押します。設定を変更するときにも使います。
10	決定スイッチ		設定を確定して終了するときに押します。
11	戻るスイッチ		前の画面に戻るときに押します。

MC-302VF（C）・MC-302VCF（C）

表示部



	名称	ランプカラー	内容
1	燃焼ランプ	（オレンジ）	機器が燃焼しているときに点灯します。
2	月日・時刻表示		現在の月日・時刻を表示します。時刻は 24 時間表示です。 （☞ 19 ページ）
3	凍結予防表示		機器が自動的に凍結予防運転を行っているときに表示します。
4	高温ランプ	（オレンジ）	給湯温度が 60℃に設定されているときに点灯します。（☞ 22 ページ）
5	ウルトラファインバブルランプ	（白）	ウルトラファインバブルを含んだお湯を使用しているときに点灯します（※）。
6	Eco ガイドランプ		エネルックで設定した目標に対する現在の使用状況を４色で表示します。 （☞ 応用編 42 ページ）
7	給湯優先表示		この表示が点灯中は、台所リモコンでのみ給湯温度が変更できます。 （☞ 25 ページ）
8	給湯温度表示		給湯温度の目安を表示します。（☞ 21 ページ）
9	表示機器切り替えタブ		メイン画面に表示する内容を機器ごとに切り替えます。◀で示した機器が表示されます。 接続されている機器のみが表示されます。（☞ 13 ページ）
10	エネ LIVE 表示		お湯の使用量の積算値またはエネルギーの瞬時使用量を表示します。 （☞ 応用編 39 ページ）
11	ふろ予約表示		自動湯はりが予約してあるときに表示します。（☞ 31 ページ）
12	ふろ運転表示		自動湯はり・保温・おいだき運転中に点滅します。（☞ 26・40 ページ）
13	お湯はり中 ふろの運転内容表示		自動湯はり・保温・おいだき運転中に運転内容を表示します。 （☞ 26 ページ） ふろ予約中は予約時刻を表示します。（☞ 31 ページ）
	MC-302（C）シリーズのみ ふろ洗浄中表示		ふろ洗浄中は［掃除中］と表示します。（☞ 13 ページ）
14	Ecoﾓｰﾄﾞ Eco モード設定表示		Eco モードが設定されているときに表示します。（☞ 応用編 13ページ）

※ウルトラファインバブルを含んだお湯を供給できる給湯器をご使用の場合に表示します。
給湯器の取扱説明書をご確認ください。

●「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

台所リモコン（表示部の補足）

表示部の補足説明

温水暖房端末の接続状況により、台所リモコンの表示機器切り替えタブが異なります。

	表示
給　湯	

温水暖房端末	表示
床暖房	
暖　房	
浴室暖房	

機器なし	暖房	浴室暖房	暖房＋浴室暖房
			

床暖房 1 か所	床暖房 2 か所	床暖房 3 か所

浴室暖房＋床暖房 1 か所	浴室暖房＋床暖房 2 か所	浴室暖房＋床暖房 3 か所

自動浴槽洗浄システムをお使いの場合※MC-302(C)シリーズのみ

洗剤とお湯を使って浴槽の汚れをすすぎ落とします。専用リモコンまたはどこでもリンナイアプリを使って操作できます。

ふろ掃除中は［掃除中］と表示します。

自動浴槽洗浄システムの機能の動作中にリモコンの操作が制限・変更されます。（☞ 84 ページ）
操作方法などは、自動浴槽洗浄システムの取扱説明書をご覧ください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

■製品を正しくお使いいただくためや、お客様や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。
お願い	この表示は本機器を安全・快適に使うため、是非理解していただきたい事例を示しています。

上記に述べる軽傷、物的損害とはそれぞれ次のようなものをいいます。

軽　　傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などをさします。
物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

■絵表示には次のような意味があります。

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。	触れないこと　 分解禁止　 ぬれ手禁止
この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。	電源プラグをコンセントから抜く

⚠警告

改造・分解禁止

■絶対に改造・分解は行わない

改造・分解は一酸化炭素中毒など思わぬ事故や故障の原因になります。また、火災の原因になります。

床暖房の使用上の注意

- スプレー缶・カセットこんろ用ボンベ・ライターなどを床暖房の上に置かないでください。熱で圧力が上がり、爆発するおそれがあります。
- 床暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間座ったり寝そべったりしないでください。低温やけどを起こす心配があります。
  特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげることが必要です。
  ①乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を動かせない方
  ②疲労の激しいときやお酒や睡眠薬を飲まれた方
  ③皮膚や皮膚感覚の弱い方



分解禁止　 一般的な禁止

次ページへ

安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠警告

やけど防止のため

■出始めのお湯は手や体にかけない

お湯を止めた後に再使用するときや、お湯の量を急に少なくしたとき、トイレの水を流すなど大量の水を使用して給水圧が下がったとき、あるいは万が一機器の故障の際には、熱いお湯が出ることがあります。やけどの予防のために出始めのお湯は手や体にかけないでください。

■給湯使用時は給湯栓が熱くなるのでやけどに注意する

■シャワー・給湯の使用中は、使用者以外はお湯の温度を変更しない

突然、熱湯が出てやけどをしたり、冷水が出て思わぬ事故につながることがあります。

■手のひらで湯温を十分に確認する

- やけど防止のため、お湯を出す前にリモコンの給湯温度表示を確認し、出始めのお湯は体にかけないようにして、手で湯温を確かめてからお使いください。特に高温のお湯を使った後に再使用する場合は、配管中に熱いお湯が残っていることがありますのでご注意ください。また、使い始めは正常でも使用中に熱くなる場合もありますので、熱いお湯が出た場合はすぐに使用を中止してください。なお、このような状態が続く場合は機器の故障の可能性がありますので、お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所にご連絡ください。
- おいだき中やおいだき後は、浴槽の上部と下部で湯温に差がある場合があります。やけど防止のため、入浴時にはよくかきまぜて、湯温を手で確かめてから入浴してください。
- 給水温が高い場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出ることがあります。このような場合は湯量を多めにしたり、必要に応じて水を混ぜてから湯温を確認してお使いください。
- おふろ沸かし（沸かし直し）時やおいだき運転中は、循環アダプター付近が熱くなっていますので注意してください。保温中も定期的においだきしますので注意してください。また、循環アダプターも熱くなっていますので、さわらないでください。

⚠注意

床暖房の取り扱いについて

- 床暖房に鋭利なものを落としたり、刺したり、くぎ打ちなど衝撃を加えないでください。床暖房が破損し、水漏れの原因になります。
- 暖房以外の特殊な用途（衣類の乾燥、動物の飼育、植物の栽培、食品の保存など）に使用しないでください。思わぬ事故の原因になります。
- 電気カーペットやこたつなどとの併用や、床暖房の上にカーペットなどを敷かないでください。性能を発揮できなかったり、熱がこもって床材の割れ・そり・隙間の原因になります。
- 床暖房の上で、車椅子やキャスター付きの椅子、家具を使用しないでください。床材の傷、へこみの原因になります。
- 床暖房の上に、家具などを直接置かないでください。家具などに熱がこもり、ひずみなどの原因になります。
- 床暖房の上に、テレビなどのリモコンを長時間置かないでください。リモコンの故障の原因になります。
- ピアノなどの重量物を設置する場合は、パットなどの緩衝材を敷き、一か所に荷重がかからないように設置してください。床暖房が破損し、水漏れの原因になります。
- 床下の防腐、防蟻処理時、床暖房や配管などに処理剤が付着しないよう注意してください。床暖房が破損し、水漏れの原因になります。
- 重量物を移動させるときは、引きずらずに持ち上げて移動させてください。床材の傷、へこみの原因になります。

※椅子の脚など床と接触する部分には、フェルトなどを貼って保護してください。

⚠注意

床暖房の取り扱いについて

- 床暖房の上に水などがこぼれたら、すみやかに拭き取ってください。水、薬品、しょうゆ、ペットの排泄物などがついたままにしておくと、床材の変色、腐食の原因になります。
- 閉めきった部屋で長時間床暖房を使用する場合は、換気してください。閉めきった部屋で長時間使用すると、ごくまれに体調が悪くなる場合があります。窓を開けるなどして換気してください。
  ※これは、接着剤や床材に含まれるホルムアルデヒドが原因のひとつと考えられますが、床暖房以外の原因も考えられるため、施工店にご相談ください。
- 床材のお手入れは、床材メーカーの取り扱い方法に従ってください。また、床材の張り替えは床材メーカーの指定工法で施工してください。詳しくは床材メーカーへお問い合わせください。

お願い

■リモコンの取り扱いについて

- 浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。マイクやスピーカーの穴に水膜がはり、マイクの感度が落ちたり、スピーカーの音が聞こえにくくなります。また、台所リモコンは防水タイプではありませんので水をかけないようにしてください。故障の原因になります。
- お子様がいたずらしないよう、注意してください。
- 炊飯器、電気ポットなどの蒸気や温風をあてないようにしてください。故障の原因になります。
- スピーカーに耳を近付けて使用しないでください。大きな音が出ることがあり、聴覚障害などを引き起こすおそれがあります。
- リモコンは乱暴に扱わないでください。故障の原因になります。

■リモコンの設置場所について

- 室温が55℃を超えるサウナなどへは取り付けないでください。
  (5 ～ 55℃の範囲で使用してください)
  故障の原因になります。
- 浴室リモコンと台所リモコンの設置場所が近い場合、ハウリング（キーンなどの大きな音がする現象）を起こすことがあります。そのような場合は施工店に連絡して、リモコンの設置場所や向きを変更してください。
- 浴室リモコンのみや台所リモコンのみでの単独使用はできません。必ずセットでご使用ください。

■リモコンからテレビやラジオを遠ざけてください

- テレビやラジオはリモコンおよびリモコン線から1m以上離してください。
  画像や音声が乱れることがあります。

■お手入れの際の注意

- けがには十分ご注意ください。
- リモコンの掃除には、塩素系・酸性・アルカリ性の洗剤、研磨剤入りの洗剤、シンナー・ベンジン・エタノールなどの有機溶剤、メラミンスポンジやたわしなどの硬いものを使用しないでください。変色・変形・割れ・傷などの発生や印刷・文字などが消えたり、機器の故障の原因となります。
- 台所リモコンに洗剤をかけたり、水洗いしたりしないでください。また、台所リモコンの周りの壁にかけて垂れた洗剤や水はリモコンにかからないように拭きとってください。リモコンに洗剤や水が浸入して、故障の原因になります。





■別売部品について

- 別売部品はお使いのガス熱源機用のもの以外は使用しないでください。事故や故障の原因になります。

一般的な禁止　必ず行うこと

初めてお使いのとき

機器が使えるように準備します。

1 給水元栓を全開にする

●給水元栓は機器の下部または側部にあります。



2 水が出ることを確認する

●台所、浴室、洗面所など、お湯を使う場所のすべての給湯栓を開けて確認します。

※水が出ることを確認したら、給湯栓を閉めてください。

※サーモスタット式やワンレバーの混合水栓の場合は、最高温度の位置にした状態で確認してください。

※確認後は、使用時の設定温度に戻してください。



3 電源プラグをコンセントに差し込み、分電盤のスイッチを「入」にする

●コンセントは、機器付近の壁などにあります。



■停電モード対応の機器をお使いの場合

台所リモコン

●スタンバイモード中の画面が表示されます。約５分間経過すると表示は消えます。

浴室リモコン

●停電マークが点滅します。約５分間経過すると表示は消えます。

表示が消える前に 運転 入/切 を押すと、運転「入」になります。

※スタンバイモード中に台所リモコンの 決定 を約５秒間長押しすると停電モードに切り替えることができます。（☞ 81 ページ）

スタンバイモード中は暖房操作や凍結予防機能がはたらきません。

台所リモコン



浴室リモコン

※停電モードに対応していない機器をお使いの場合は、上記は表示されません。

4 **ガス栓を全開にする**

ガス栓は機器の下部または側部にあります。

- 初めてお使いのときや停電から復帰した直後は、一度、リモコンの運転スイッチを「入」にしてから各操作を行ってください。



⚠警告

- ぬれた手で電源プラグをさわらないでください。感電のおそれがあります。

⚠注意

- サーモスタット式やワンレバーの混合水栓の場合は、再使用時の設定温度にご注意ください。

時計を合わせる

本製品をお使いになる前に、台所リモコンで時計を合わせてください。

- 予約運転でおふろを入れたり、エネルック機能を利用するには、時計を現在時刻に合わせておく必要があります。
- お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

※運転スイッチが「入」「切」どちらの状態でも設定できます。

台所リモコン

1 メニュー **を押す**

2 ▼ **または** ▲ **で［リモコン設定］を選択する**



3 ▶ **または** 決定 **を押す**

4 ▼ **で［現在時刻］を選択する**



5 ▶ **または** 決定 **を押す**

- 表示画面の年の数字が太枠で囲まれます。初めて時計設定するときは［2016］が表示されます。



台所リモコン

6 ▲ または ▼ で現在の年、日付、時刻に合わせる





- ▶ または 決定 で年→月→日→時刻の順に太枠が切り替わり、太枠で囲まれたところが設定できます。
- ◀ または 戻る で時刻→日→月→年の順に太枠が切り替わります。
- スイッチを押し続けると…
  ▲：10 分単位で進みます。
  ▼：10 分単位で戻ります。
- 現在の日付、時刻に近付いたら、1 回ずつ押して設定します。
- 時刻は 24 時間表示です。

7 時刻を設定中に 決定 を押す



- 音声で『現在時刻を設定しました』とお知らせして、設定が完了します。
- 決定 を押した瞬間が 0 秒になります。時報などに合わせて押せば、より正確に設定できます。
- 時刻合わせが完了すると、すべてのリモコンに現在時刻が表示されます。

※ 決定 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

- 運転入/切 が「切」のときの時計表示を点灯するか消灯するかを切り替えることができます。（応用編 19 ページ「画面や音の設定を変更する」参照）

お願い

- 電源プラグが抜けた場合や停電後には［ー：ー ー］の表示になります。再度時刻を合わせてください。

お知らせ

- 停電があったときや時刻が設定されていない状態で、運転スイッチを「入」にしたときは表示画面の時刻表示に［ー：ー ー］が点灯します。
- 初めて電源を入れたときは、［現在時刻が設定されていません。］と表示されます。［設定する］を選択し、手順 5 ～ 7 に従って設定してください。



給湯温度を調節する

給湯栓やシャワーから出るお湯の温度を 32℃～ 60℃の範囲（17 段階）で調節できます

台所リモコン　浴室リモコン

1 運転 入/切 を「入」にする

- 画面に給湯温度などが表示されます。
- 「切」のときは、運転 入/切 を押して「入」にします。

［台所リモコン］



［浴室リモコン］



2 ［優先］が表示されていることを確認する

- 優先表示または優先ランプが点灯しているリモコンでのみ給湯温度を変更できます。
- 台所リモコン・浴室リモコンは、それぞれが優先になった場合の給湯温度を記憶しています。優先が切り替わると、優先になったリモコンが記憶していた温度が給湯温度になります。

［台所リモコン］



※表示されていないときは、24 ページの「優先スイッチの使いかた」を参照してください。

［浴室リモコン］



※ BC-MB300VC(A)はスイッチのランプがありません。

表示画面に給湯温度などが表示されます。

3 ▲ または ▼ で、給湯温度を設定する

- スイッチを押すたびに…
  - ▲：温度が 1 段階上がり、音程が上がるメロディーと共に、音声で『給湯温度を○○℃に設定しました』とお知らせします。
  - ▼：温度が 1 段階下がり、音程が下がるメロディーと共に、音声で『給湯温度を○○℃に設定しました』とお知らせします。
- スイッチを押し続けると…
  - ▲：連続で温度が上がります。
  - ▼：連続で温度が下がります。
- 押し続けると、45℃以下では連続して変わります。46℃以上に設定したいときは、1 回ずつ押してください。

［台所リモコン］

［浴室リモコン］

- 調節できる温度は 32℃～ 60℃の 17 段階です。
  1 回スイッチを押すごとに 1 段階ずつ変わります。
  上図は 41℃に設定した場合ですが、実際の温度は季節や配管の長さによって異なります。およその目安とお考えください。
- 給湯温度の目安



台所リモコン　浴室リモコン

4 給湯栓を開いてお湯を出す

●お湯を出している間は、燃焼ランプ（🔥）（オレンジ）が点灯します。

※お湯を出す量が少ないと、燃焼ランプが消えて、お湯が水になることがあります。



［台所リモコン］

［浴室リモコン］



※給湯設定温度を 60℃に設定すると、音声で『熱いお湯が出ます』『給湯温度を 60℃に設定しました』とお知らせして、[高温ランプ]が点灯し、注意を促します。

※音声案内（☞ 応用編 19 ページ）が「多い」に設定されているときに給湯温度 60℃で出湯すると、最後にお湯を使ってから 10 分以上経っている場合はお湯を使うと音声で『熱いお湯が出ます』『給湯温度は 60℃です』とお知らせします。

※給湯温度（上限の温度）は変更することもできます。（☞ 応用編 23 ページ）

次ページへ

給湯温度を調節する

⚠警告

- 高温でお湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから行ってください。
- おふろ（特にシャワー）の使用中は絶対にリモコンの運転スイッチを「切」にしないでください。お湯が急に水になります。
- やけど防止のため、おふろ（特にシャワー）の使用中は、絶対に台所リモコンで給湯温度を変更しないでください。シャワーの温度も変更されます。
  浴室リモコンが優先になっているときは、台所リモコンでは給湯温度を変更できないので、安心してシャワーなどをお使いいただけます。

混合水栓使用時のご注意

- サーモスタット式水栓をご使用の場合、水栓によってはハンドルの設定よりぬるいお湯が出ることがあります。その場合は、リモコンの給湯温度をハンドルの温度より高めに設定してください。詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。
- 運転が「切」の状態で水を使用する場合は、必ずハンドルの設定を「水」の位置にしてください。「湯」の位置で水を流すと、機器内が結露して点火不良や故障の原因になります。



サーモスタット式水栓の例

お知らせ

- おふろへ湯はり中は、リモコンの表示とは異なる温度（ふろ温度）のお湯が出ることがあります。
- リモコンの運転スイッチ「入」「切」や給湯栓の開閉時または給湯使用後しばらくすると、モーターが動く音がすることがありますが、これは再使用時の点火をより早くし、お湯の温度を早く安定させるために機器が作動している音で異常ではありません。
- 停電復帰時は運転スイッチが「切」の状態になり、その後運転スイッチを「入」にしたリモコンに優先が移ります。このとき、それぞれのリモコンの温度設定は停電前と同じです。
- 給湯やシャワー使用時に、ふろ配管に残っていた水が循環アダプターから出てくることがありますが、異常ではありません。
  夏場など水の温度が高いときに給湯温度を低く設定した場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出ることがあります。
- 給湯温度は運転を「切」にしても記憶されます。

優先スイッチの使いかた

給湯温度が変更できるリモコンの優先権を変更します。

●お湯を使用中に他の人が給湯温度を変えると、お湯の温度が変わり、やけどをすることがあります。このような事故を防止するため、どちらか一方の権利のあるリモコンでしか温度を変えられないようになっており、この給湯温度を変更することができる権利を「優先権（優先）」といいます。（リモコンを２台以上設置の場合）

浴室リモコン

1 **優先** **を押す**

●音声で『給湯温度が変更できます』とお知らせして、優先ランプ（オレンジ）または表示画面に［優先］が点灯し、給湯温度を変更できる優先権を持つことができます。

●優先スイッチを 1 回押すごとに、優先権が以下のように交互に切り替わります。
「浴室リモコン」⟷「台所リモコン」

●台所リモコンで給湯温度の変更ができないときは、運転スイッチを一度「切」にし、再度「入」にして、表示画面に［優先］の表示を点灯させます。



※ BC-MB300VC(A)はスイッチのランプがありません。

浴室リモコンの表示画面に［優先］が表示されます。



⚠警告

●やけど防止のため、おふろ（特にシャワー）の使用中は優先権を切り替えないでください。

お知らせ

●浴室以外の場所の給湯栓からも浴室と同じ温度のお湯を供給します。1 つの機器に接続されているすべてのリモコンで、常に同一の給湯温度を表示します。

●台所リモコンと浴室リモコンは、それぞれが優先権を持っていたときに設定した給湯温度を記憶しています。優先権が切り替わると、優先権を持ったリモコンが記憶していた温度が給湯温度になります。

●給湯温度の変更以外は、どのリモコンでも優先権に関係なく他の設定を変更できます。

優先スイッチの使いかた

［優先］について

●［優先］表示の出ているリモコンでのみ給湯温度が変更できます。

●台所・浴室・洗面所などにあるすべての給湯栓に対して、機器から同じ温度のお湯が供給されます。

※どのリモコンにも同じ給湯温度が表示されます。そのため、お湯の使用中に他の人が給湯温度を変えると、お湯の温度が変わり、やけどをすることがあります。このような事故を防止するため、どちらか一方のリモコンでしか給湯温度を変えられないようになっています。

■給湯温度設定のしくみ

優先表示が出ているリモコンで、給湯温度を［41℃］→［42℃］に変更すると…

台所リモコン

もう一方のリモコンの表示も［41℃］→［42℃］に変わります。



浴室リモコン

浴室でお湯を使っていないことを確認してから変更してください。

●運転スイッチを「入」にしたリモコンに最初は優先表示が出ます。

●優先表示のないリモコンで給湯温度を変えようとすると、音声で『給湯温度は変更できません』とお知らせします。

自動運転でおふろを入れる

リモコンの自動スイッチを押すだけで自動的に湯はりし、一定時間保温します。

●お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

台所リモコン　浴室リモコン

1 浴槽に排水栓とふたをする

●おふろのお湯の量や保温時間・おふろの設定温度の調節は、33 ～ 38 ページを参照してください。



2 運転 入/切 を「入」にする

●「切」のときは、運転 入/切 を押して「入」にします。

●運転ランプ（黄緑）が点灯します。



表示画面に給湯温度などが表示されます。

3 自動 を押す

●音声で『○○℃でお湯はりをします』とお知らせして自動ランプ（オレンジ）が点滅し、湯はりを始めます。

このとき表示画面には［お湯はり中］が表示されます。



［台所リモコン］



［浴室リモコン］

お願い

●残り湯を排水するときは、自動スイッチのランプ（オレンジ）が消灯していることを確認してから行ってください。

●自動湯はり中に水栓などからお湯や水を入れたり、入浴したりすると、お湯があふれることがあります。自動湯はり中は、お湯や水を入れないでください。

●自動スイッチの入 / 切を何度も繰り返さないでください。お湯があふれることがあります。

●保温中にお湯をもっとふやしたい場合は、「おふろのお湯をふやす（たし湯）」（☞ 43 ページ）を参照してください。

お知らせ

●お湯はりをするときに、浴室暖房乾燥機が浴室の温度が低いことを検知し、浴室暖房の使用をおすすめする表示をします。検知する温度は、浴室暖房乾燥機のリモコンで変更できます。

※ご使用の機器が対応している浴室暖房乾燥機の場合に使用できます。

※浴室暖房おすすめ表示を［しない］に設定している場合（☞ 応用編 21 ページ）や、浴室暖房連動を［入］または［自動］に設定している場合（☞ 応用編 25 ページ）は表示されません。



自動運転でおふろを入れる

台所リモコン　浴室リモコン

●（台所リモコンのみ）
右図の表示が出ている間（約 10 秒間）に ▲ または ▼ で、［ふろ温度］、［ふろ水位］または［ふろ湯量］、［浴室暖房］を設定できます。
※［浴室暖房］は浴室暖房が設置されている場合に表示されます。
※自動湯はり運転の開始と同時に、浴室暖房乾燥機の暖房（ミストサウナ）運転を開始（連動）することができます。（☞ 応用編 25 ページ）

［台所リモコン］



●自動湯はりを途中で止めたいときは、再度 自動 を押してランプを消灯させます。浴室暖房連動を「入」または「自動」に設定して自動湯はりした場合、浴室暖房も「切」になります。
●湯はり終了後（保温中）は自動ランプが点灯に変わります。
●保温中の表示が出ている間は、約 30 分（気温によって時間が変化します）ごとにお湯の温度をチェックして温度が下がっていれば自動的においだきし、全自動タイプはお湯が減ると自動的にたし湯します。この保温時間は 38 ページの「おふろの保温時間を変更する」の手順で変更できます。
●保温時間が終了すると保温中の表示が消え、自動スイッチランプ（オレンジ）も消えます。保温を途中で止めたいときは、自動スイッチを押してランプ（オレンジ）を消灯させてください。
●保温中の表示が出ている間にぬるく感じたときは、おいだきスイッチ（☞ 40 ページ）を押すか、ふろ設定温度を上げてください。（☞ 37 ページ）

［台所リモコン］

［浴室リモコン］

完了が近くなると…
ブザーが鳴り、音声で『まもなくおふろが沸きます』とお知らせします。

（注）残り湯があるときやふろ設定湯量（水位）が少ない（2分以内に湯はりが完了する）ときに自動運転をした場合は、完了前のお知らせはしません。

湯はりが終わると…
メロディーが鳴り、音声で『おふろが沸きました』とお知らせします。
保温時間（工場出荷時：4 時間）までお湯が保温されます。

⚠注意

●保温中のおいだき運転時には循環アダプターから泡が出てくることがあります。
また循環アダプターからは熱いお湯が出てきますので身体などに直接あてないようにしてください。

冬期の入浴について

●冬期など浴室・脱衣室と居室の温度差が大きいときは、急激な温度変化による身体への悪影響（ヒートショック）によって、特に高齢者は入浴時の事故につながるおそれがあります。入浴時に暖房機器で浴室と脱衣室を暖めるなどしてください。浴室を暖めるには、シャワーでお湯を流したり、浴槽にふたをしないでお湯はりする方法もあります。

お知らせ

- 残り湯があるとき、または、ふろ設定湯量（水位）が少ない（2分以内に湯はりが完了する）ときに自動運転をした場合は、完了前のお知らせはしません。
- 湯はり中に台所・洗面所・浴室のシャワーなどを使用した場合、お湯の温度はおふろの設定温度（☞ 37 ページ）になる場合があります。また、給水温度や給水圧などの条件によっては、お湯が少ししか出ないことやまったく出ないこともありますが、機器の異常ではありません。
- 湯はりを始めると、しばらくは浴槽の循環アダプターからお湯が出たり止まったりします。残り湯の量を確認しているためで、故障ではありません。
- おふろの温度や湯はり量・保温時間の調節方法は、33 ～ 38 ページを参照してください。
- 自動湯はり中やおいだき中には循環アダプターから泡が出てくることがあります。
- 全自動（フルオート）タイプの機器は、入浴後に運転スイッチが「入」で自動スイッチが「切」のときに浴槽の排水栓を抜くと、ふろ配管洗浄（セルフクリーン）機能がはたらきます。（☞ 応用編 25 ページ）
  なお、浴槽の排水栓を抜くのはポンプが停止して残り湯の水面が安定した後（自動スイッチを「切」にしてから 1 分以上経過後）にしてください。
- 浴室暖房（ミストサウナ）運転を停止するときは浴室暖房乾燥機のリモコンを「切」にするか、47 ページの「浴室暖房（ミストサウナ）運転をする」の手順に従って操作し、浴室暖房（ミストサウナ）運転を停止してください。
- 夏期など給水温度が高い場合は、設定湯量（水位）まで水はり後おいだき運転を行うことがあります。また、冬期など気温の低い場合は、ふろ設定温度まで沸きあげるのに時間がかかることがあります。
  ※上記のような場合は『まもなくおふろが沸きます』とお知らせしてから湯はりが完了までに時間がかかることがあります。（機器の異常ではありません）
- 自動浴槽洗浄システムをお使いの場合、「ふろ掃除」運転中は湯はり運転はできません。「ふろ掃除」運転が終了してから湯はりを開始してください。MBC-302(C)シリーズ、MBC-MB302VC(A)専用の機能です。

全自動（フルオート）タイプと自動湯はり（オート）タイプの相違

※ご使用の機器が、全自動（フルオート）タイプか自動湯はり（オート）タイプかは、機器本体の取扱説明書でご確認ください。

全自動（フルオート）タイプ

ふろ設定温度で、設定水位まで自動湯はり。残り湯があるときでも、設定水位まで自動湯はり。

保温中は外気温度と設定温度をチェックし、湯温が下がると自動おいだき。

保温中は設定水位より約 3cm 下がると、自動たし湯。

浴槽から排水すると配管内の残り湯を新しいお湯で押し流します。

自動湯はり（オート）タイプ

ふろ設定温度で、設定湯量まで自動湯はり。

保温中は外気温度と設定温度をチェックし、湯温が下がると自動おいだき。

お湯をふやしたいときは、「おふろのお湯をふやす（たし湯）」を参照してください。（☞ 43 ページ）

※自動たし湯機能はオフに設定できます。（☞ 応用編 12 ページ）

マイクロバブルと自動湯はりの連動※BC-MB300VC(A)のみ

自動湯はり終了後（保温開始時）にマイクロバブル運転を開始します。

- 自動湯はり中は、Micro Bubble ランプ（青）が点灯し、湯はり後にマイクロバブル運転が開始すると点滅します。マイクロバブル運転中の表示は 39 ページを参照してください。
- マイクロバブル運転が終了すると Micro Bubble ランプ（青）が消灯し、フィニッシング運転を約 30 秒行ってから終了します。
- マイクロバブル運転は約 20 ～ 30 分です。残り回数表示は 5 → 5 → 4 → 4…1 → 1 と（10 回）表示します。

※機器と浴槽との距離や配管形状によって時間が異なります。

- マイクロバブル運転を連動させたくない場合や自動湯はり中にマイクロバブル運転をキャンセルする場合は連動設定を「OFF」にしてください。（☞ 応用編 21 ページ）
- マイクロバブル運転中に途中で止めるときはもう一度、Micro Bubble スイッチを押します。Micro Bubble ランプ（青）が消灯し、フィニッシング運転を約 30 秒行ってから終了します。

自動運転でおふろを入れる

全自動（フルオート）タイプで残り湯があるときの自動運転のご注意

残り湯が十分あるとき

湯量がふえ、お湯があふれることがあります。
沸かし直しには、おいだき をお使いください。
（☞ 40 ページ）



循環アダプター（浴槽２穴タイプは下部循環口）がかくれているとき

沸き上がり湯量は設定量通りになりますが、多少ばらつく可能性があります。



循環アダプター（浴槽２穴タイプは下部循環口）の下にあるとき

沸き上がり湯量は設定量通りになりますが、設定量が少ない（水位が低い）場合は多少ばらつきます。



自動湯はり（オート）タイプで残り湯があるときの自動運転のご注意

残り湯が十分あるとき

湯量がふえ、お湯があふれることがあります。
沸かし直しには、おいだき をお使いください。
（☞ 40 ページ）



循環アダプター（浴槽２穴タイプは下部循環口）がかくれているとき

沸き上がり湯量は設定量通りになりますが、多少ばらつく可能性があります。
残り湯が設定温度に近いときは、約６リットルだけ湯はりします。



循環アダプター（浴槽２穴タイプは下部循環口）の下にあるとき

新たに設定量の湯はりをすることもあり、その場合は残り湯分だけ湯量がふえますので、浴槽からのあふれにご注意ください。



お好きな時間におふろを入れる（予約時刻設定）

予約運転とは、ご希望の時間におふろを沸かす（湯はりを完了させる）機能です。
毎日同じ時間におふろを入れたり、帰宅後すぐにおふろに入りたいときなどに便利です。

- 必ず時計を合わせてから操作してください。（☞ 19 ページ）
- お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

台所リモコン

1 メニュー **を押す**

2 **［ふろ］で** 決定 **または** ▶ **を押す**



3 ▲ **または** ▼ **で［予約時刻］を選択する**



4 決定 **または** ▶ **を押す**

5 ▲ **または** ▼ **で予約時刻を設定する**

- スイッチを押し続けると…
  ▲：10 分単位で進みます。
  ▼：10 分単位で戻ります。

  設定したい時刻に近付いたら、1 回ずつ押し、1 分ごと設定します。
- 現在時刻が設定されていない場合は、時刻設定画面が表示されます。現在時刻を設定してください。時刻の設定については、19 ページを参照してください。



6 決定 **を押す**

- 音声で『予約時刻を設定しました』とお知らせして、予約時刻の設定が完了します。

※決定 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。



お好きな時間におふろを入れる（予約時刻設定）

台所リモコン

7 **おふろの予約が［切］に設定されている場合**
［ふろ予約を「入」に設定しますか？］と表示されるので、
▲ または ▼ で［設定する］を選択する



8 **決定 を押す**

- 音声で『設定しました』とお知らせして、おふろの予約が完了します。
- 予約運転が設定され、表示画面に ⏲ と予約時刻が表示されます。

［台所リモコン］

［浴室リモコン］

- おふろの予約を［切］に設定する場合は、手順 1 から操作して、手順 3 で［ふろ予約］を選択し、▲ または ▼ で［切］を選択します。

9 **浴槽に排水栓とふたをする**

- 湯はりが完了し、予約した時刻になるとメロディーが鳴り、音声で『おふろが沸きました』とお知らせします。
- 保温時間（工場出荷時：4 時間）の間はお湯が保温されます。



お知らせ

※予約運転の場合は湯はり完了前のお知らせはしません。
（注）予約運転の場合は予約時刻の約 30 分前から湯はり運転を開始します。なお、浴槽の大きさや設定湯量・湯はり温度・給水圧・給水温などの条件によっては、湯はり完了時刻と予約時刻が合わないこともありますが、異常ではありません。
※浴槽に残り湯があるときに予約運転を行うと、おふろの沸き上り時刻に大きなばらつきが出ることがありますが異常ではありません。
- 自動浴槽洗浄システムをお使いの場合、湯はり開始時間に「ふろ掃除」運転をしているときは「ふろ掃除」運転が終了してから湯はりを開始します。MBC-302(C)シリーズ、MBC-MB302VC(A)専用の機能です。

お好きな時間におふろを入れる（予約設定）

お好みの時刻におふろを沸かします（湯はりを完了します）。

- 必ず時計を合わせてから操作してください。（☞ 19 ページ）
- お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

台所リモコン

1 メニュー **を押す**

2 **［ふろ］で** 決定 **または** ▶ **を押す**



3 ▲ **または** ▼ **で［ふろ予約］を選択する**



4 決定 **または** ▶ **を押す**

5 ▲ **で［入］を選択する**

- 音声で『おふろの予約を設定しました』とお知らせして、おふろの予約が完了します。



6 決定 **を押す**

7 **浴槽に排水栓とふたをする**

- 湯はりが完了し、予約した時刻になるとメロディーが鳴り、音声で『おふろが沸きました』とお知らせします。
- 保温時間（工場出荷時：4 時間）の間はお湯が保温されます。



お知らせ

- 毎日同じ時刻に湯はりする場合は、毎日1 ～6を操作してください。
- 浴室暖房が自動湯はりと連動する設定の場合、浴室暖房も「入」になります。（連動設定は☞ 応用編 25 ページ）
- 自動浴槽洗浄システムをお使いの場合、湯はり開始時間に「ふろ掃除」運転をしているときは「ふろ掃除」運転が終了してから湯はりを開始します。MBC-302(C)シリーズ、MBC-MB302VC(A)専用の機能です。

おふろの水位を調節する（全自動タイプ）

浴槽に湯はりする水位の目安を設定できます。

- お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

台所リモコン

1 メニュー **を押す**

2 **［ふろ］で** 決定 **または** ▶ **を押す**



3 ▲ **または** ▼ **で［ふろ水位］を選択する**

4 決定 **または** ▶ **を押す**

※水位の目安については、「全自動（フルオート）タイプの水位の目安」次ページを参照してください。

水位の目安が表示されます。（水位表示）

- 全自動（フルオート）タイプでいう水位とは、循環アダプター（浴槽２穴タイプは下部循環口）からどれだけ上まで湯はりするかという目安をいいます。リモコンの水位表示との関係は「全自動（フルオート）タイプの水位の目安」次ページを参照してください。ただし、浴槽の形状などによりばらつきますので、実際の水位とは異なります。

※工場出荷時には、[レベル6]に設定されています。

5 ▲ **または** ▼ **でお好みの水位（レベル）に変更する**

- スイッチを押すたびに…
  - ▲：１目盛り上がります。
  - ▼：１目盛り下がります。

6 決定 **を押す**

- 音声で『おふろの水位を○○に設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

※決定 を押さなくても、そのまま１分経過すると自動的に設定が完了します。

浴室リモコン

1 ふろ湯量 を押す

●音声で『おふろの水位を変更できます』とお知らせします。

※水位の目安については、「全自動（フルオート）タイプの水位の目安」下表を参照してください。



●全自動タイプでいう水位とは、循環アダプター（浴槽２穴タイプは下部循環口）からどれだけ上まで湯はりするかという目安をいいます。リモコンの水位表示との関係は「全自動（フルオート）タイプの水位の目安」下表を参照してください。ただし、浴槽の形状などによりばらつきますので、実際の水位とは異なります。

※工場出荷時は［6］に設定されています。

2 ▲ または ▼ でお好みの水位（レベル）に変更する

●スイッチを押すたびに…
- ▲：１目盛り上がります。
- ▼：１目盛り下がります。

●▲▼を押すと、ランプが点滅から点灯に変わります。

3 決定 を押す

●音声で『おふろの水位を○○に設定しました』とお知らせします。

●ランプが点滅から消灯に変わります。



おふろの水位が設定されます。

※決定を押さなくても、そのまま１分経過すると自動的に設定が完了します。

全自動（フルオート）タイプの水位の目安

水位表示の目盛りは、循環アダプター（浴槽２穴タイプは下部循環口）からの高さの目安を示しています。

浴槽1穴タイプ



浴槽2穴タイプ



●浴槽によっては、高い水位に設定すると、お湯があふれることがあります。

水位表示と循環アダプター（浴槽２穴タイプは下部循環口）からの高さの目安は以下のようになります。洋バス用･和バス用の設定により、高さの目安が異なります。（ ）内は浴槽隣接設置タイプのふろ給湯器の場合です。

水位表示（レベル）		循環アダプター（浴槽２穴タイプは下部循環口）からの高さの目安（cm）	
		洋バス用設定	和バス用設定
高い	12	29（35）	43（43）
	11	27（33）	40（41）
	10	25（31）	37（39）
	9	23（29）	34（37）
	8	21（27）	31（34）
	7	19（25）	28（31）
	6	17（23）（工場出荷時）	25（28）
	5	15（21）	22（25）
	4	13（19）	19（22）
	3	11（17）	16（19）
低い	2	9（15）	13（16）
	1	7（13）	10（13）

※循環アダプター（浴槽２穴タイプは下部循環口）からの高さは目安です。浴槽の形状などにより、数 cm 高くなることがあります。

※洋バス用・和バス用の設定は、機器本体で切り替えます。設定の変更については、お買い上げの販売店にご連絡ください。工場出荷時は洋バス用設定になっています。

おふろの湯量を調節する（自動湯はりタイプ）

浴槽に湯はりする湯量の目安を設定できます。

- お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

台所リモコン

1 メニュー **を押す**

2 **［ふろ］で** 決定 **または** ▶ **を押す**



3 ▲ **または** ▼ **で［ふろ湯量］を選択する**

4 決定 **または** ▶ **を押す**

※湯量の目安については、「自動湯はり（オート）タイプの湯量の目安」次ページを参照してください。



- 自動湯はり（オート）タイプでいう湯量とは、浴槽に湯はりするお湯の目安の量をいいます。

※工場出荷時には、普通浴槽では 200 リットルになっています。

5 ▲ **または** ▼ **でお好みの湯量に変更する**

- スイッチを押すたびに…
  - ▲：1 目盛り上がります。
  - ▼：1 目盛り下がります。

6 決定 **を押す**

- 音声で『おふろの湯量を○○リットルに設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

※決定 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

浴室リモコン

1 ふろ湯量 を押す

●音声で『おふろの湯量を変更できます』とお知らせします。

※湯量の目安については、「自動湯はり（オート）タイプの湯量の目安」下表を参照してください。

●自動湯はりタイプでいう湯量とは、浴槽に湯はりするお湯の目安の量をいいます。

※工場出荷時は［200］に設定されています。

2 ▲ または ▼ でお好みの湯量に変更する

●スイッチを押すたびに…

▲：1目盛り上がります。

▼：1目盛り下がります。

●▲▼を押すと、ランプが点滅から点灯に変わります。

3 決定 を押す

●音声で『おふろの湯量を○○リットルに設定しました』とお知らせします。

●ランプが点滅から消灯に変わります。



おふろの湯量が設定されます。

※決定を押さなくても、そのまま1分経過すると自動的に設定が完了します。

自動湯はり（オート）タイプの湯量の目安

水位表示の目盛りは、浴槽に湯はりする湯量の目安を示しています。

●浴槽の大きさが340リットルを超える場合は、浴槽内のお湯の温度が一定にならない（熱いところとぬるいところがある）ことがあります。

●お子様のいたずらなどを防止するため、400、990、80、60リットルは、▲または▼を1秒以上押し続けないと設定できないようになっています。

※大浴槽設定の場合の550リットル以上に設定するときも同様です。

●湯はり量を60リットルまたは80リットルに設定したときは、湯はりが完了しても湯はり完了のお知らせおよび保温をしない場合があります。

●浴槽によっては、湯量を多く設定するとお湯があふれることがあります。

※浴槽の大きさによって普通浴槽・大浴槽の設定を、機器本体で切り替えできます。設定の変更については、お買い上げの販売店にご連絡ください。工場出荷時は普通浴槽設定になっています。

水位表示と湯量の目安は以下のようになります。普通浴槽・大浴槽の設定により、湯量の目安が異なります。

水位表示		湯量の目安（リットル） 普通浴槽設定	大浴槽設定	
高い	表示なし	—	700	
		—	650	
		990	600	
		400	550	
	12	350	500	
	11	300	450	
	10	280	400	
	9	260	380	
	8	240	360	
	7	220	340	
	6	200（工場出荷時）	320	壁貫通型ガスふろ給湯器以外
	5	180（工場出荷時）	300	壁貫通型ガスふろ給湯器
	4	160	280	
	3	140	260	
	2	120	240	
	1	100	220	
	1	80	—	
低い	1	60	—	

※湯量は目安です。

おふろの温度を調節する

おふろの温度を 33℃～ 48℃の範囲（16 段階）で変更できます。

- お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

台所リモコン

1 メニュー **を押す**

2 **［ふろ］で** 決定 **または** ▶ **を押す**



3 **［ふろ温度］で** 決定 **または** ▶ **を押す**

4 ▲ **または** ▼ **で お好みの温度に変更する**

- スイッチを押すたびに…
  - ▲：1℃ずつ上がります。
  - ▼：1℃ずつ下がります。
- 音声で『おふろの温度を○○℃に設定しました』とお知らせします。
- 押し続けると 45℃以下では連続して変わります。46℃以上に設定したいときは、1 回ずつ押してください。

5 決定 **を押す**

※決定 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

浴室リモコン

1 ▲ **または** ▼ **で ふろ温度を変更する**

ふろ温度の目安が表示されます。

- スイッチを押すたびに…
  - ▲：1℃ずつ上がります。
  - ▼：1℃ずつ下がります。
- 音声で『おふろの温度を○○℃に設定しました』とお知らせします。
- 押し続けると 45℃以下では連続して変わります。46℃以上に設定したいときは、1 回ずつ押してください。

お知らせ

- 温度表示は目安です。

■ふろ温度の目安

ぬるい ⇐ ⇒ 熱い

33	…	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

※設定できる温度は 33 ～ 48℃の 16 段階です。1℃きざみで 1 回スイッチを押すと 1℃変わります。

- 上記の設定温度と、浴槽のお湯の温度は異なります。温度の違いは浴槽形状や配管長さなどによって異なるほか、同じ温度のお湯でも季節によって体感温度には差がありますので、あくまでも目安とお考えいただき、必要に応じて設定温度を変更してください。
- のぼせなどによる浴室内での事故を防ぐため、41℃以下 10 分以内での入浴を推奨します。

※設定できるふろ最高温度（上限の温度）は変更できます。（☞ 応用編 23 ページ）

おふろの保温時間を変更する

自動運転や予約運転で湯はりした後の保温時間を変更できます。

- お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

台所リモコン

1 メニュー **を押す**

2 **［ふろ］で** 決定 **または** ▶ **を押す**



3 ▲ **または** ▼ **で**
で［保温時間］を選択する



4 決定 **または** ▶ **を押す**



※工場出荷時は 4 時間に設定されています。

5 ▲ **または** ▼ **で**
保温時間を変更する

- 保温時間は、0·1·2·4・6・8 時間から選択できます。



6 決定 **を押す**

- 音声で『保温時間を○時間に設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

※決定 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

浴室リモコン

1 保温時間 **を押す**

※工場出荷時は 4 時間に設定されています。

- 音声で『保温時間を変更できます』とお知らせします。
- 画面に保温時間が表示されます。

2 ▲ **または** ▼ **で**
保温時間を変更する

- 保温時間は、0·1·2·4・6・8 時間から選択できます。
- ▲ ▼ を押すとランプが点滅から点灯に変わります。

3 決定 **を押す**



- 音声で『保温時間を○時間に設定しました』とお知らせします。
- ランプが点滅から消灯に変わります。

保温時間が設定されます。

※決定 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

マイクロバブルを使って入浴する

微細な空気の泡が作るやわらかな白いお湯で入浴をお楽しみいただけます。
●浴室リモコンで操作できます。
※「Micro Bubble」スイッチがあるリモコンのみ操作できます。

浴室リモコン

1 運転 入/切 を「入」にする

●【運転】スイッチのランプ（黄緑）が点灯します。



表示画面に給湯温度などが表示されます。

2 浴槽のお湯（水）の量を確認する

●循環アダプターの上までお湯（水）があることを確認します。

1穴タイプ



※２穴タイプは対応していません。

3 Micro Bubble スイッチを押す

●マイクロバブル運転が始まります。
● Micro Bubble ランプ（青）、ふろ運転表示が点滅し、マイクロバブル表示が点灯します。燃焼表示が点灯することもあります。
●マイクロバブル運転が終了すると Micro Bubble ランプ（青）が消灯し、フィニッシング運転を約 30 秒行ってから終了します。
●マイクロバブル運転は約 10 ～ 15 分です。
※機器と浴槽との距離や配管形状によって時間が異なります。

マイクロバブル運転中は、くるくる回る。
マイクロバブル運転の残り回数を表示。



お知らせ

● Micro Bubble スイッチを押してから、浴槽に空気の泡を含んだお湯の供給が始まるまで約 60 秒かかります。
●マイクロバブル運転開始時には配管内にたまった水が浴槽に排出されます。入浴時にこの水が冷たく感じる場合は、入浴前においだき運転するかおふろの自動保温機能を使って浴槽のお湯の温度が冷めないようにすれば、冷水感が緩和されて快適な入浴ができます。保温時間は工場出荷時には 4 時間に設定されていますが、38 ページの方法で変更することもできます。
●マイクロバブル運転を途中で止めるときはもう一度、Micro Bubble スイッチを押します。Micro Bubble ランプ（青）が消灯し、フィニッシング運転を約 30 秒行ってから終了します。
●自動浴槽洗浄システムをお使いの場合、マイクロバブル運転中に「ふろ掃除」運転の操作はできません。MBC-MB302VC（A）専用の機能です。

おふろを熱くする（おいだき）

おふろのお湯がぬるくなったときにおいだきできます。

- お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

台所リモコン　浴室リモコン

1 浴槽のお湯（水）の量を確認する

- 循環アダプター（浴槽２穴タイプは上部循環口）の上までお湯（水）があることを確認します。

※お湯（水）の量が少ないときは、右ページの「お湯（水）が循環アダプター（浴槽２穴タイプは下部循環口）より下にあるとき」を参照してください。

浴槽1穴タイプ



浴槽2穴タイプ



2 おいだき を押す

- 音声で『おいだきをします』とお知らせして、おいだきが始まります。

［台所リモコン］



［浴室リモコン］



※台所リモコンで右の画面が表示されている間（約 10 秒間）にふろ温度の設定ができます。

※浴室暖房をご使用中の場合は浴室暖房の入 / 切の設定ができます。

- 途中で停止したいときは、おいだき を押してください。

浴室暖房は切になりません。

［台所リモコン］



おふろを熱くする（おいだき）

お湯（水）が循環アダプター（浴槽２穴タイプは下部循環口）より下にあるとき

●浴槽のお湯（水）が循環アダプター（浴槽２穴タイプは下部循環口）より下にあるときは、以下のようになります。

※お使いの機器のタイプは機器本体の取扱説明書「お使いになる前に」を参照してください。



■全自動（フルオート）タイプの場合

●浴室リモコンで操作したとき
約６リットル湯はりした後、自動運転に切り替わります。
※おいだきランプが消灯し、自動運転ランプが点滅します。

●台所リモコンで操作したとき
約６リットル湯はりした後、約 10 分間ポンプ運転します。その後、リモコンに故障表示［632］が点滅して停止します。

■自動湯はり（オート）タイプの場合

約６リットル湯はりした後、約 10 分間ポンプ運転します。その後、リモコンに故障表示［632］が点滅して停止します。

⚠注意

●おいだき運転時には循環アダプターから泡が出てくることがあります。
また循環アダプターからは熱いお湯が出てきますので身体などに直接あてないようにしてください。

●上記の設定温度は機器出口での温度であり、浴槽のお湯の温度とは異なります。温度の違いは浴槽形状や配管長さなどによって異なるほか、同じ温度のお湯でも季節によって体感温度には差がありますので、あくまでも目安とお考えいただき、必要に応じて設定温度を変更してください。

お知らせ

●沸き上がるとメロディーが鳴り、音声で『おふろが沸きました』とお知らせします。
ただし、自動運転（保温）中はお知らせしません。

●浴室リモコンで操作したときの沸き上がりのメロディーを消したい場合は、応用編 17 ページを参照してください。

●おいだきは、台所リモコンで操作した場合と浴室リモコンで操作した場合で動きが異なります。
＜台所リモコン＞
・約１分間ポンプ運転した後、ふろ設定温度までおいだきします。なお、ふろ温度がふろ設定温度以上の場合は、約１分間ポンプ運転後に停止します。
＜浴室リモコン＞
・ふろ温度に関らずガス給湯暖房用熱源機は約５分間、ガスふろ給湯器は約３分間（※）おいだきします。ふろ設定温度以上にならなかったときは、ふろ設定温度までおいだきを継続します。
※おいだきはふろ最高温度に関係なく、スイッチを押すたびにされますので、沸かし過ぎにご注意ください。
※おいだき時間の変更は応用編 23 ページを参照してください。

●浴室暖房運転を停止するときは
・浴室暖房乾燥機のリモコンを「切」にするか、47 ページの「浴室暖房を運転させる」の手順に従って操作し、浴室暖房運転を停止してください。

●全自動（フルオート）タイプ・自動（オート）タイプともに断水している場合は循環アダプター（浴槽２穴タイプは下部循環口）の上まで水を入れてもおいだきできません。
断水時においだきスイッチを押すと、循環アダプターから気泡が出てリモコンに故障表示「632」または「032」が点滅して停止する場合があります。

●おいだき中にお湯（シャワー）を使用した場合は、一時的においだきが停止することがあります。

●ポンプ運転とは浴槽に残っているお湯をポンプで循環させる機能です。

●自動浴槽洗浄システムをお使いの場合、おいだき運転中に「ふろ掃除」運転の操作はできません。MBC-302(C)シリーズ、MBC-MB302VC(A)専用の機能です。

おふろをぬるくする（たし水）

おふろのお湯が熱いときに、水をたしてぬるくできます。

- お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

浴室リモコン

1 たし水 を押す

- 音声で『10リットルの水をたします』とお知らせして浴槽に注水します。
- 注水中は表示画面に右図の表示が出ます。
- たし水を途中で停止したいときは、右図の表示中に たし水 を押します。

2 ▼ または ▲ でたし水の量を選択する

- スイッチを押すたびに…
  - ▲：上がるメロディーと共に、たし水量が上がります。
  - ▼：下がるメロディーと共に、たし水量が下がります。
- 10 ⟷ 20 ⟷ 30 ⟷ 40 リットルの変更ができます。
- ▲ ▼を押すとランプが点滅から点灯に変わります。

3 決定 を押す

- 音声で『○○リットルに変更しました』とお知らせして、設定が完了します。

※ 決定 を押さなくても、そのまま10秒経過すると自動的に設定が完了します。

- ランプが点滅から消灯に変わります。



たし水中は、矢印が点滅します。



お知らせ

- 給湯（シャワー）使用中にたし水スイッチを押した場合、たし水運転は給湯を止めた後に始まります。
- たし水運転中に給湯（シャワー）使用すると、たし水運転は一時中断される場合があります。また、給湯栓からは水が出る場合があります。
- たし水運転中、循環アダプターから泡が出ることがあります。
- 自動浴槽洗浄システムをお使いの場合、たし水運転中に「ふろ掃除」運転の操作はできません。MBC-302(C)シリーズ、MBC-MB302VC(A)専用の機能です。

おふろのお湯をふやす（たし湯）

おふろのお湯が少なくなったときに、お湯をたすことができます。

- お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

浴室リモコン

1 たし湯 を押す

- 音声で『20 リットルのお湯をたします』とお知らせして、浴槽に注水します。
- 注水中は表示画面に右図の表示が出ます。
- たし湯を途中で停止したいときは、右図の表示中に たし湯 を押します。

2 ▼ または ▲ でお好みのたし湯の量を選択する



- スイッチを押すたびに…
  - ▲：上がるメロディーと共に、たし湯量が上がります。
  - ▼：下がるメロディーと共に、たし湯量が下がります。
- 10 ⟷ 20 ⟷ 40 ⟷ 60 リットルの変更ができます。
- ▲ ▼を押すとランプが点滅から点灯に変わります。

3 決定 を押す



たし湯中は、矢印が点滅します。

- 音声で『○○リットルに変更しました』とお知らせして、設定が完了します。
- ※決定 を押さなくても、そのまま 10 秒経過すると自動的に設定が完了します。
- ランプが点滅から消灯に変わります。

お知らせ

- 給湯（シャワー）使用中にたし湯スイッチを押した場合、たし湯運転は給湯を止めた後に始まります。
- たし湯運転中に給湯（シャワー）使用すると、たし湯運転は一時中断される場合があります。また給湯栓からはふろ設定温度のお湯が出ます。
- たし湯運転中、循環アダプターから泡が出ることがあります。
- 自動浴槽洗浄システムをお使いの場合、たし湯運転中に「ふろ掃除」運転の操作はできません。MBC-302(C)シリーズ、MBC-MB302VC(A)専用の機能です。

浴室から人を呼びたいとき

浴室リモコンから台所リモコンの呼び出し音を鳴らして、呼び出すことができます。
BC-300V（C）専用の機能です。
※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

浴室リモコン

1 呼び出し **を押す**

- 浴室リモコンのブザーが「ピー」と鳴ります。
- 台所リモコンのブザーが「ピーッピピピ」と５回鳴り、音声で『おふろで呼んでいます』とお知らせします。



浴室と台所で通話する

台所リモコンから浴室リモコンへ話しかけることができます。
MBC-300VC（C）・MBC-300VCF（C）・MBC-302VC（C）・MBC-302VCF（C）・MBC-MB300VC（A）・MBC-MB302VC（A）専用の機能です。
※運転が「入」「切」どちらの場合でも通話できます。

台所リモコン

1 通話 押しながら を押したままにする

●「ピーッピピピ」と鳴り、通話 押しながら が点滅（黄緑）します。

点滅（黄緑）

■浴室リモコンでは

●「ピーッピピピ」と呼び出し音が鳴り、通話 が点灯（黄緑）します。

2 呼び出し音が鳴り終わったら、通話 押しながら を押した状態でリモコンに向かってゆっくり話す

●ランプが点灯に変わってからお話しください。



■浴室リモコンでは

●台所リモコンからの声が聞こえます。

※台所リモコンからの通話中でも、浴室リモコンの 通話 を押すと、通話ランプが点滅に変わり、浴室からの通話に切り替わります。

3 話し終わったら、通話 押しながら を離す

●通話 押しながら を離すと、ランプが点灯から点滅に変わり、浴室からの通話に切り替わります。

●途中で通話を止めたいときは、通話 押しながら を押してランプを消灯させます。

※約 1 分経過するとランプが消灯します。

お願い

●通話しながらリモコンの通話スイッチ以外のスイッチを操作したりリモコンをたたいたりすると、通話先のリモコンから大きな音が出ますのでご注意ください。これは故障ではありません。
●通話の際は浴室または脱衣所（台所）の扉を閉めてください。扉を開けた状態で通話すると、ハウリング（キーンという大きな音）が起こることがあります。
●シャワーや浴室暖房乾燥機をお使いの際は、騒音によってインターホンが聞こえにくくなりますので、一時シャワーなどの使用を中止してください。
●台所リモコンの周囲に換気扇などがあると、騒音で通話が聞こえにくくなりますので、一時換気扇などの使用を中止してください。
●通話の際はリモコンから約 50cm 離れた距離で話してください。
●言葉が途切れたり声が小さいときは、リモコンに近付いて話してください。
●通話音量や通話の呼び出し音の大きさは変更できません。

浴室リモコンから台所リモコンへ話しかけることができます。
※運転が「入」「切」どちらの場合でも通話できます。

浴室リモコン

1 通話 を押す

●「ピーッピピピ」と鳴り、通話 が点滅（黄緑）します。



■台所リモコンでは

●「ピーッピピピ」と呼び出し音が鳴り、通話 押しながら が点滅（黄緑）します。

2 呼び出し音が鳴り終わったら、リモコンに向かってゆっくり話す

●ランプが点灯に変わってからお話しください。

●台所リモコンの 通話 押しながら が押されているときは、浴室リモコンの通話ランプ（黄緑）が点滅し、台所リモコンからの声が聞こえます。再び浴室リモコンから通話したいときは、通話ランプが点灯に変わってから、ゆっくりと話し始めてください。

●途中で通話を止めたいときは、通話 を押してランプを消灯させます。

3 話し終わったら、通話 を押す

●通話 を押すとランプが点灯から消灯に変わります。

※通話 を押さなくても、浴室からの通話状態が約1分経過するとランプが消灯します。

お知らせ

●浴室リモコンと台所リモコンの両方から同時に話すことはできません。通話スイッチのランプ（黄緑）が点灯している側が話をする側になります。点滅している側は聞く側になります。
●おふろの自動運転やおいだきなどのふろ運転中も通話できますが、通話スイッチのランプ（黄緑）が点灯または点滅中のリモコンでは、この間の音声（『おふろが沸きました』など）やメロディー・操作確認音は出なくなります。
●通話中に運転スイッチなどを操作すると、スイッチを押した音が相手に聞こえることがあります。
●通話スイッチのランプ（黄緑）が点灯（または点滅）している間（通話中）は、時計合わせやふろ湯量（水位）の設定・音声やメロディーの音量・省電力モードの設定の変更はできません。
●使用環境によっては通話音声に雑音が混ざったり、通話音声が一瞬途切れることがありますが、これはリモコンの故障ではありません。
●音楽プレーヤー機能を使っておふろで音楽を聴いているときにインターホン機能で台所リモコンから通話中は、音楽プレーヤーの音がかすかに聴こえる場合があります。浴室リモコンから通話可能な状態にすると、音楽プレーヤーの音はその間聴こえなくなります。

浴室暖房を運転させる

浴室暖房（ミストサウナ）の運転を開始できます。

- お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 浴室暖房（ミストサウナ）運転を行うためには、システムに対応した浴室暖房乾燥機およびガス熱源機が必要です。

台所リモコン

メイン画面から操作する場合

1 運転 入/切 **を「入」にする**

- 画面に給湯温度などが表示されます。
- 「切」のときは、運転 入/切 を押して「入」にします。



2 ◀ **を押す**

3 ▲ **または** ▼ **で［ ］を選択する**

4 決定 **または** ▶ **を押す**

5 ▲ **で［運転入］を選択する**

- 音声で『浴室暖房を開始します』とお知らせして、浴室暖房の運転を開始します。

表示画面

切	入

■浴室リモコンでは

※運転中でも燃焼が停止する場合は表示も消灯します。

6 決定 **を押す**

台所リモコン

メニューから操作する場合

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

1 メニュー **を押す**

2 ▲ **または** ▼ **で［浴室暖房］を選択する**



3 決定 **または** ▶ **を押す**

4 ▲ **または** ▼ **で［運転］を選択する**

5 決定 **または** ▶ **を押す**

6 ▲ **で［入］を選択する**

●音声で『浴室暖房を開始します』とお知らせして、浴室暖房の運転を開始します。



運転中の表示は 47 ページ参照

7 決定 **を押す**

お知らせ

■浴室暖房乾燥機の温度調節は？

●このリモコンでは浴室暖房乾燥機の暖房運転（またはミストサウナ運転）のみ行うことができます。温度調節その他の設定は、浴室暖房乾燥機のリモコンで行ってください。

●このリモコンで浴室暖房乾燥機の暖房運転（またはミストサウナ運転）を行った場合、ワイヤレスタイプの浴室暖房乾燥機のリモコンには何も表示されず「切」のままになっています。温度調節などを行いたい場合は、浴室暖房乾燥機のリモコンの暖房スイッチ（またはミストサウナスイッチ）も「入」にしてから行ってください。

■浴室暖房（ミストサウナ）をやめたいときは？

●もう一度浴室暖房スイッチを押すと停止します。
※リモコンの運転スイッチを「切」にしても浴室暖房（ミストサウナ）は停止しません。

次ページへ

浴室暖房を運転させる

ミストサウナ準備完了報知機能

ミストサウナ準備完了報知機能に対応した浴室暖房乾燥機およびガス熱源機をお使いの場合は、ミストサウナが準備完了すると、台所リモコンから音声で『ミストサウナの準備ができました』とお知らせします。

▼台所リモコン



お願い

- 運転開始は入浴される約 30 分前から行ってください。
- 浴室暖房（ミストサウナ）の運転開始時間は、浴室の種類や大きさ・気温や湿度によって異なります。浴室暖房乾燥機のリモコンで設定調整してください。

お知らせ

- ミストサウナ準備完了をお知らせするかどうかは浴室暖房乾燥機のリモコンで設定できます。詳しくは浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご確認ください。
- ミストサウナ準備完了報知するにはシステムに対応した浴室暖房乾燥機およびガス熱源機が必要です。
- 浴室暖房乾燥機の仕様や設置条件および使用環境によっては、ミストサウナ準備完了報知をしない場合があります。
- 冬期の一番ぶろのように浴室が冷えているとき、あらかじめ入浴前に予備暖房（温風によって浴室を暖める）またはミストサウナ運転をしておくと、入浴時に感じる肌寒さをやわらげてくれます。

浴室暖房を設定する（予約時刻設定）

浴室暖房（ミストサウナ）を開始する時刻を設定できます。

- 必ず時計を合わせてから操作してください。（☞ 19 ページ）
- お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

※運転が「入」「切」どちらの場合でも設定できます。

台所リモコン

1 メニュー **を押す**

2 ▲ **または** ▼ **で［浴室暖房］を選択する**



3 決定 **または** ▶ **を押す**

4 ▲ **または** ▼ **で［予約時刻］を選択する**



5 決定 **または** ▶ **を押す**

6 ▲ **または** ▼ **で予約時刻を設定する**

- スイッチを押し続けると…
  - ▲：10 分単位で進みます。
  - ▼：10 分単位で戻ります。

  設定したい時刻に近付いたら、1 回ずつ押し、1 分ごと設定します。
- 現在時刻が設定されていない場合は、時刻設定画面が表示されます。現在時刻を設定してください。時刻の設定については、19 ページを参照してください。



浴室暖房を設定する（予約時刻設定）

台所リモコン

7 **決定 を押す**

●音声で『予約時刻を設定しました』とお知らせして、予約時刻の設定が完了します。

※決定 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。



8 **浴室暖房予約が［切］になっている場合**

［浴室暖房予約を「入」に設定しますか？］と表示されるので、▲ または ▼ で［設定する］を選択する



9 **決定 を押す**

●音声で『設定しました』とお知らせして、浴室暖房予約が完了します。予約設定については、次ページを参照してください。

浴室暖房を設定する（予約設定）

お好みの時刻に浴室暖房（ミストサウナ）を開始します。
- 必ず時計を合わせてから操作してください。（☞ 19 ページ）
- お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

※運転が「入」「切」どちらの場合でも設定できます。

台所リモコン

1 メニュー **を押す**

2 ▲ **または** ▼ **で［浴室暖房］を選択する**



3 決定 **または** ▶ **を押す**

4 ▲ **または** ▼ **で［浴室暖房予約］を選択する**

- 現在時刻が設定されていない場合は、現在時刻を設定するかしないかの選択画面が表示されます。



5 決定 **または** ▶ **を押す**

6 ▲ **で［入］を選択する**

- 音声で『浴室暖房の予約を設定しました』とお知らせして、浴室暖房予約が完了します。



7 決定 **を押す**

浴室暖房を設定する（予約設定）

お願い

- 運転開始は入浴される約 30 分前から行ってください。
- 浴室暖房（ミストサウナ）の運転開始時間は、浴室の種類や大きさ・気温や湿度によって異なります。浴室暖房乾燥機のリモコンで設定調整してください。
- 毎日同じ時刻に浴室暖房を運転する場合は、毎日 1 ～ 7 を操作してください。

お知らせ

- 浴室暖房予約中は、（時計）と予約時刻が表示されます。

- 浴室暖房予約を［入］にすると、予約時刻に浴室暖房乾燥機が暖房（ミストサウナ）運転を開始します。

床暖房運転をする

本リモコンでは最大３か所（床暖房 1、床暖房 2、床暖房 3）まで床暖房できます。（お客様の設置構成により変わります）

- 操作説明は、床暖房１で説明しますが、床暖房２、床暖房３も操作方法は同じです。
- お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- メニューに床暖房等の表示が出ない場合や、台所リモコンで運転できない床暖房がある場合は、床暖房リモコンで運転してください。

台所リモコン

床暖房スイッチから操作する場合（MC-300VF（C）・MC-300VCF（C）・MC-302VF（C）・MC-302VCF（C）のみ）

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

1 床暖房 **を押す**

- 音声で『床暖房を開始します』とお知らせして床暖房ランプが点灯し、床暖房運転を開始します。
- 床暖房運転を停止する場合は再度 床暖房 を押してください。
- 設定された場所の床暖房（☞ 58 ページ）が運転を開始します。

表示画面

切	入



お知らせ

- 温度設定はメイン画面およびメニュー画面からの操作を参照ください。（☞ 55 ～ 57 ページ）
- 床暖房運転を停止する場合は、床暖房 を押します。台所リモコンで運転できる床暖房で、運転中のものはすべて停止します。メイン画面およびメニュー画面からの操作でも停止できます。（☞ 55 ～ 57 ページ）

次ページへ

床暖房運転をする

台所リモコン

メイン画面から操作する場合

1 運転 入/切 **を「入」にする**

- 画面に給湯温度などが表示されます。
- 「切」のときは、運転 入/切 を押して「入」にします。



2 ◀ **を押す**

3 ▲ **または** ▼ **で［ 1 ］を選択する**

- 床暖房２を開始する場合は［ 2 ］、床暖房３を開始する場合は［ 3 ］を選択してください。



4 決定 **または** ▶ **を押す**

5 ▲ **または** ▼ **で［運転入］を選択する**

- 音声で『床暖房を開始します』とお知らせして、床暖房運転を開始します。
- 床暖房運転を停止する場合は、手順 1 から操作して、手順 5 で［運転切］を選択すると、音声で『床暖房を停止します』とお知らせして、床暖房運転を停止します。



運転中の表示は 54 ページ参照

6 決定 **または** ▶ **を押す**

7 ▲ **または** ▼ **でお好みの温度レベルを選択する**

- レベル１～レベル９の９段階で設定できます。
- スイッチを押すたびに…
  - ▲：温度が上がるメロディーと共に音声で『温度レベルを○○に設定しました』とお知らせします。
  - ▼：温度が下がるメロディーと共に音声で『温度レベルを○○に設定しました』とお知らせします。



工場出荷時は［4］に設定されています。

8 決定 **を押す**

※決定 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

台所リモコン

メニューから操作する場合

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

1 メニュー **を押す**

2 ▲ **または** ▼ **で［床暖房 1］を選択する**

- 床暖房 2 を設定する場合は［床暖房 2］、床暖房 3 を設定する場合は［床暖房 3］を選択してください。



3 決定 **または** ▶ **を押す**

4 **［運転］で** 決定 **または** ▶ **を押す**

5 ▲ **または** ▼ **で［入］を選択する**

- 音声で『床暖房を開始します』とお知らせして、床暖房運転を開始します。
- 床暖房運転を停止する場合は、手順 1 から操作して、手順 5 で［切］を選択すると、音声で『床暖房を停止します』とお知らせして、床暖房運転を停止します。



運転中の表示は 54 ページ参照

6 決定 **を押す**

7 ▼ **で［温度レベル］を選択する**

8 決定 **または** ▶ **を押す**

床暖房運転をする

台所リモコン

9 ▲ **または** ▼ **でお好みの温度レベルを選択する**

- レベル１～レベル９の９段階で設定できます。
- スイッチを押すたびに…
  - ▲：温度が上がるメロディーと共に音声で『温度レベルを○○に設定しました』とお知らせします。
  - ▼：温度が下がるメロディーと共に音声で『温度レベルを○○に設定しました』とお知らせします。



工場出荷時は［4］に設定されています。

10 決定 **を押す**

⚠警告

- 床暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間座ったり寝そべっていると低温やけどを起こす心配があります。特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげることが必要です。
  - ・乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を動かせない方
  - ・疲労の激しいときやお酒や睡眠薬を飲まれた方
  - ・皮膚や皮膚感覚の弱い方

⚠注意

- 床暖房の上に電気カーペットを敷かないでください。床材の割れ・そり・隙間の原因となります。
- カーペット式床暖房の上に鋭利なものを落としたり、刺したりしないでください。温水パイプが破損します。

床暖房スイッチを設定する

床暖房スイッチで暖房する場所を設定します。
●床暖房が 1 か所の場合は表示されません。
●MC-300VF（C）・MC-300VCF（C）・MC-302VF（C）・MC-302VCF（C）専用の機能です。
※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコン

1 メニュー **を押す**

2 ▲ **または** ▼ **で［リモコン設定］を選択する**



3 決定 **または** ▶ **を押す**

4 ▲ **または** ▼ **で［床暖房スイッチ］を選択する**



5 決定 **または** ▶ **を押す**

床暖房スイッチを設定する

台所リモコン

6 ▲ **または** ▼ **で設定する場所を選択する**

■床暖房が２か所の場合



●設定する場所の設定は、以下から選択できます。
・［床暖房 1 ＋床暖房 2］
・［床暖房 1］
・［床暖房 2］

※工場出荷時は［床暖房 1 ＋床暖房 2］に設定されています。

■床暖房が 3 か所の場合



●設定する場所の設定は、以下から選択できます。
・［床暖房すべて］
・［床暖房 1 ＋床暖房 2］
・［床暖房 2 ＋床暖房 3］
・［床暖房 1 ＋床暖房 3］
・［床暖房 1］
・［床暖房 2］
・［床暖房 3］

※工場出荷時は［床暖房すべて］に設定されています。

7 決定 **を押す**

●音声で『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

※決定 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

床暖房のタイマー運転をする（時刻設定）

床暖房のタイマー運転時刻を設定します。

- 必ず時計を合わせてから操作してください。（☞ 19 ページ）
- 操作説明は、床暖房 1 で説明しますが、床暖房 2、床暖房 3 も操作方法は同じです。
- お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコン

1 メニュー **を押す**

2 ▲ **または** ▼ **で［床暖房 1］を選択する**

- 床暖房 2 を設定する場合は［床暖房 2］、床暖房 3 を設定する場合は［床暖房 3］を選択してください。



3 決定 **または** ▶ **を押す**

4 ▲ **または** ▼ **で［タイマー］を選択する**



5 決定 **または** ▶ **を押す**

6 ▲ **または** ▼ **で［タイマー①時刻］を選択する**

- タイマー②を設定する場合は［タイマー②時刻］を選択してください。
- タイマー①とタイマー②で別の時刻が設定できます。

7 決定 **または** ▶ **を押す**

8 ▲ **または** ▼ **で時刻を変更する**

- 決定 または ▶ で［入時刻］→［切時刻］の順に時刻設定が切り替わります。
- 10 分単位で設定できます。
- スイッチを押し続けると…
  - ▲：1 時間単位で進みます。
  - ▼：1 時間単位で戻ります。



床暖房のタイマー運転をする（時刻設定）

台所リモコン

9 **決定** を押す

●音声で『タイマー時刻を設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

※決定 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

10 ▲ または ▼ で［設定する］を選択する

11 **決定** を押す

●音声で『設定しました』とお知らせして、タイマー設定が「入」に設定されます。

タイマー運転の使いかたの例

（例）	時刻設定	画面	補足
床暖房 1 タイマー①	6:00 ～ 9:00		・タイマー①は（朝）、タイマー②は（夜）の時間帯を設定します。 ・タイマー①：［入］、タイマー②：［入］に設定すると朝と夜にタイマー運転します。 ・タイマー①：［入］、タイマー②：［切］に設定すると朝のみタイマー運転します。 ・タイマー①：［切］、タイマー②：［入］に設定すると夜のみタイマー運転します。
床暖房 1 タイマー②	18:00 ～ 21:00		

お知らせ

●入時刻のみ、切時刻のみの設定ができます。
〈入時刻のみタイマー設定する場合〉
　●切時刻を［－：－－］に合わせてください。
〈切時刻のみタイマー設定する場合〉
　●入時刻を［－：－－］に合わせてください。
※［－：－－］は手順 8 で 23：50 と 0：00 の間に設定するか ▲ と ▼ を同時に押すと表示されます。
●タイマー運転が[入]の場合は、タイマー時刻を変更できません。変更する場合は、タイマー運転を[切]にしてください。

床暖房のタイマー運転をする（床暖房タイマー）

床暖房のタイマーを設定します。

- 必ず時計を合わせてから操作してください。（☞ 19 ページ）
- 操作説明は、床暖房 1 で説明しますが、床暖房 2、床暖房 3 も操作方法は同じです。
- タイマーの時刻設定をしてから操作してください。（☞ 60 ページ）
- タイマーは、設定を解除するまで、毎日設定時刻にタイマー運転します。
- お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコン

1 メニュー **を押す**

2 ▲ **または** ▼ **で［床暖房 1］を選択する**

- 床暖房 2 を設定する場合は［床暖房 2］、床暖房 3 を設定する場合は［床暖房 3］を選択してください。



3 決定 **または** ▶ **を押す**

4 ▲ **または** ▼ **で［タイマー］を選択する**



5 決定 **または** ▶ **を押す**

6 ▲ **または** ▼ **で［タイマー①運転］を選択する**

- タイマー②を設定する場合は［タイマー②運転］を選択してください。



7 決定 **または** ▶ **を押す**

床暖房のタイマー運転をする（床暖房タイマー）

台所リモコン

8 ▲ **または** ▼ **で［入］を選択する**



- 音声で『床暖房タイマーを設定しました』とお知らせして、床暖房タイマー運転を設定します。
- タイマーを解除する場合は、手順 **1** から操作して手順 **8** で［切］を選択すると、音声で『床暖房タイマーを解除しました』とお知らせして、床暖房タイマー運転を解除します。

9 決定 **を押す**

お知らせ

- 床暖房タイマー設定「入」中は次のようなマークが表示されます。（台所リモコンのみ）
- 1台の床暖房ごとに2個までタイマー設定できます。

床暖房のひかえめ運転をする

秋口や春先など、床温度を低い温度で使いたいときに設定してください。

- 操作説明は床暖房 1 で説明しますが、床暖房 2、床暖房 3 も操作方法は同じです。
- お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 高効率タイプの床暖房をお使いの場合は表示されません。

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコン

1 メニュー **を押す**

2 ▲ **または** ▼ **で［床暖房 1］を選択する**

- 床暖房 2 を設定する場合は［床暖房 2］、床暖房 3 を設定する場合は［床暖房 3］を選択してください。



3 決定 **または** ▶ **を押す**

4 ▲ **または** ▼ **で［ひかえめ］を選択する**



5 決定 **または** ▶ **を押す**

6 ▲ **または** ▼ **で［する］を選択する**



7 決定 **を押す**

- 音声で『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

※決定 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

お知らせ

- 床暖房を使っているときに浴室暖房乾燥機または他の床暖房を使用すると、床温度がわずかに上がることがあります。
- ご使用の床（表面）の材料によっては、ひかえめ「切」から「入」へ設定を変えたとき床温度の変化が小さいことがあります。

床暖房の部屋名称を表示する

床暖房を使用している部屋名称を表示します。

- 操作説明は、床暖房 1 で説明しますが、床暖房 2、床暖房 3 も操作方法は同じです。
- お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコン

1 メニュー **を押す**

2 ▲ **または** ▼ **で［床暖房 1］を選択する**

- 床暖房 2 を設定する場合は［床暖房 2］、床暖房 3 を設定する場合は［床暖房 3］を選択してください。



3 決定 **または** ▶ **を押す**

4 ▲ **または** ▼ **で［部屋名称］を選択する**



5 決定 **または** ▶ **を押す**

6 ▲ **または** ▼ **でお部屋の名称を選択する**

- ［キッチン］、［リビング］、［ダイニング］、［子供部屋］、［和室］、［洋室］、［寝室］の 7 種類から選択できます。



7 決定 **を押す**

- 音声で『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

※決定 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

お知らせ

- メイン画面に選択した登録名称が表示されます。

〈表示例〉

床暖房・浴室暖房（ミストサウナ）以外の暖房の使いかた

放熱器やシステム（パネルヒーター）リモコン（別売品）、床暖房リモコン（別売品）で操作します。

⚠警告

●パネルヒーターの表面にさわらないでください。やけどの危険性があります。特に小さなお子様のいる家庭では注意が必要です。

1 暖房する部屋の放熱器やシステム（パネルヒーター）リモコン、床暖房リモコンの運転スイッチを「入」にし、お好みの温度に設定する

（放熱器（暖房）の取扱説明書もご覧ください）

●燃焼中は給湯リモコンの表示画面に燃焼表示（🔥）が点灯します。

放熱器やシステム（パネルヒーター）リモコン、床暖房リモコンの運転スイッチの「入」「切」で機器の暖房運転ができない場合、下記操作で機器を運転します。

■暖房運転をする

●お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

※メニューに暖房表示が出ない場合はこの機能は使用できません。

台所リモコン

メイン画面から操作する場合

1 運転 入/切 を「入」にする

●画面に給湯温度などが表示されます。

●「切」のときは、運転 入/切 を押して「入」にします。



2 ◀ を押す

3 ▲ または ▼ で［ ］を選択する

次ページへ

床暖房・浴室暖房（ミストサウナ）以外

台所リモコン

4 決定 **または** ▶ **を押す**

5 ▲ **または** ▼ **で［運転入］を選択する**

- 音声で『暖房を開始します』とお知らせして、暖房運転を開始します。
- 暖房を停止する場合は、手順 1 から操作して、手順 5 で［運転切］を選択します。

  音声で『暖房を停止します』とお知らせして、暖房運転を停止します。

表示画面

切	入
	

6 決定 **を押す**

7 **放熱器の操作をする**

- 放熱器に温度調節機能がある場合は放熱器に付属の取扱説明書に従い操作してください。

メニューから操作する場合

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

1 メニュー **を押す**

2 ▲ **または** ▼ **で［暖房］を選択する**



3 決定 **または** ▶ **を押す**

の暖房の使いかた

台所リモコン

4 ▲ **または** ▼ **で［入］を選択する**

- 音声で『暖房を開始します』とお知らせして、暖房運転を開始します。
- 暖房を停止する場合は、手順 1 から操作して、手順 4 で［切］を選択します。
  音声で『暖房を停止します』とお知らせして、暖房運転を停止します。



運転中の表示は 67 ページ参照

5 決定 **を押す**

6 **放熱器の操作をする**

- 放熱器に温度調節機能がある場合は放熱器に付属の取扱説明書に従い操作してください。

お知らせ

- 一部の機種では、給湯と暖房の同時使用時に温風温度が変動したり、若干低くなる場合があります。

温水温度暖房運転をする

放熱器やシステム（パネルヒーター）リモコンの運転スイッチの「入」「切」で機器の暖房運転ができない場合、下記操作で機器を運転します。

- お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

※メニューに暖房・暖房設定の表示が出ない場合は、この機能は使用できません。

台所リモコン

メイン画面から操作する場合

1 運転 入/切 **を「入」にする**

- 画面に給湯温度などが表示されます。
- 「切」のときは、運転 入/切 を押して「入」にします。



2 ◀ **を押す**

3 ▲ **または** ▼ **で［** **］を選択する**



4 決定 **または** ▶ **を押す**

5 ▲ **または** ▼ **で［運転入］を選択する**

- 音声で『暖房を開始します』とお知らせして、暖房運転を開始します。
- 暖房を停止する場合は、手順 1 から操作して、手順 5 で［運転切］を選択します。

  音声で『暖房を停止します』とお知らせして、暖房運転を停止します。



表示画面

切	入
	

6 決定 **または** ▶ **を押す**

台所リモコン

7 ▲ **または** ▼ **でお好みの温度レベルを選択する**



- レベル１～レベル７の７段階で設定できます。
- スイッチを押すたびに…
  - ▲：温度が上がるメロディーと共に音声で『温度レベルを○○に設定しました。』とお知らせします。
  - ▼：温度が下がるメロディーと共に音声で『温度レベルを○○に設定しました。』とお知らせします。

8 決定 **を押す**

※決定 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

9 **放熱器の操作をする**

- 放熱器に温度調節機能がある場合は放熱器に付属の取扱説明書に従い操作してください。

メニューから操作する場合

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

1 メニュー **を押す**

2 ▲ **または** ▼ **で［暖房］を選択する**



3 決定 **または** ▶ **を押す**

4 **［運転］で** 決定 **または** ▶ **を押す**

次ページへ

温水温度暖房運転をする

台所リモコン

5 ▲ **または** ▼ **で［入］を選択する**

- 音声で『暖房を開始します』とお知らせして、暖房運転を開始します。
- 暖房を停止する場合は、手順 1 から操作して、手順 5 で［切］を選択します。
  音声で『暖房を停止します』とお知らせして、暖房運転を停止します。



運転中の表示は 69 ページ参照

6 決定 **を押す**

7 ▲ **または** ▼ **で［温度レベル］を選択する**

8 決定 **または** ▶ **を押す**

9 ▲ **または** ▼ **でお好みの温度レベルを選択する**

- レベル 1 ～レベル 7 の 7 段階で設定できます。
- スイッチを押すたびに…
  ▲：温度が上がるメロディーと共に音声で『温度レベルを○○に設定しました。』とお知らせします。
  ▼：温度が下がるメロディーと共に音声で『温度レベルを○○に設定しました。』とお知らせします。



10 決定 **を押す**

※決定 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

11 **放熱器の操作をする**

- 放熱器に温度調節機能がある場合は放熱器に付属の取扱説明書に従い操作してください。

⚠警告

●パネルヒーターの表面にさわらないでください。やけどの危険性があります。特に小さなお子様のいる家庭では注意が必要です。

お知らせ

●浴室暖房や床暖房との同時使用時に設定した温度レベルにならない場合があります。

温水温度暖房のタイマー運転をする（時刻設定）

●必ず時計を合わせてから操作してください。（☞ 19 ページ）
● 1 日のうち、必要な時間帯だけに暖房運転ができます。
●お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコン

1 メニュー **を押す**

2 ▲ **または** ▼ **で［暖房］を選択する**



3 決定 **または** ▶ **を押す**

4 ▲ **または** ▼ **で［タイマー］を選択する**

5 決定 **または** ▶ **を押す**

6 ▲ **または** ▼ **で［タイマー①時刻］を選択する**

●タイマー①とタイマー②で別の時刻が設定できます。
●タイマー②を設定する場合は［タイマー②時刻］を選択してください。



7 決定 **または** ▶ **を押す**

8 **タイマー運転時間を設定する**

● 30 分単位で設定できます。
●タイマー運転時間の設定方法の詳細は、右ページの「タイマー運転の使いかた」を参照してください。
● ▲ ▼ を同時に押すと設定をリセットできます。



9 決定 **を押す**

●音声で『タイマー時刻を設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

※決定 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

タイマー運転の使いかた

操作するスイッチ　　画面表示／補足

「ON」時間の設定

1 ▲ **で［ON］を選択する**

- ［ON］を選択する前に ◀ または ▶ で［ON］開始時刻に合わせてください。



2 ◀ **または** ▶ **で時刻を変更する**

- 暖房運転をしたい時間帯を設定できます。
- 「ON」時間は ▒ で表示されます。



※ 12:00 ～ 20:00「ON」の場合

3 決定 **または** ▼ **を押す**

- 「ON」時間の設定を終了します。

「OFF」時間の設定

1 ▼ **で［OFF］を選択する**

- ［OFF］を選択する前に ◀ または ▶ で［OFF］開始時刻に合わせてください。



2 ◀ **または** ▶ **で時刻を変更する**

- 暖房運転をしない時間帯を設定できます。
- 「OFF」時間は空白で表示されます。



※ 12：00 ～ 20：00「ON」から
15：00 ～ 20：00「ON」に変更する場合

3 決定 **または** ▲ **を押す**

- 「OFF」時間の設定を終了します。

温水温度暖房のタイマー運転をする(温水温度暖房タイマー)

- タイマーの時刻設定をしてから操作してください。(☞ 73 ページ)
- タイマーは、設定を解除するまで、毎日設定時刻にタイマー運転します。
- お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム(床暖房・浴室暖房乾燥機など)の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコン

1 メニュー **を押す**

2 ▲ **または** ▼ **で［暖房］を選択する**



3 決定 **または** ▶ **を押す**

4 ▲ **または** ▼ **で［タイマー］を選択する**

5 決定 **または** ▶ **を押す**

6 ▲ **または** ▼ **で［タイマー運転］を選択する**



7 決定 **または** ▶ **を押す**

台所リモコン

8 ▲ **または** ▼ **で設定するタイマーを選択する**



●スイッチを押すたびに…
[切] ⟷ [入（タイマー①）] ⟷ [入（タイマー②）]
と切り替わります。

●タイマー①を選択した場合は『暖房タイマー①を設定しました』、タイマー②を設定した場合は『暖房タイマー②を設定しました』と音声でお知らせして、温水温度暖房タイマーを設定します。

●タイマー設定を解除する場合は、手順 **1** から操作して手順 **8** で［切］を選択すると、音声で『暖房タイマーを解除しました』とお知らせして、温水温度暖房タイマーを解除します。

※タイマー①とタイマー②は同時に設定できません。

9 決定 **を押す**

お知らせ

●暖房タイマー設定［入］中およびタイマー運転中は次のようなマークが表示されます。（台所リモコンのみ）
〈タイマー設定［入］中〉　〈タイマー運転中〉

温水温度暖房の省エネ暖房をする

●省エネの時間帯を設定してから操作してください。（☞ 79 ページ）
●省エネ暖房は、設定を解除するまで、毎日設定時刻に省エネ運転します。
●お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコン

1 メニュー **を押す**

2 ▲ **または** ▼ **で［暖房］を選択する**



3 決定 **または** ▶ **を押す**

4 ▲ **または** ▼ **で［省エネ暖房］を選択する**



5 決定 **または** ▶ **を押す**

6 ▲ **または** ▼ **で［省エネレベル］を選択する**



7 決定 **または** ▶ **を押す**

8 ▲ **または** ▼ **でお好みの省エネレベルを選択する**

- ［−レベル 1］～［−レベル 4］の４段階で設定できます。
- 省エネ暖房を解除するときは、手順 1 から操作して手順 12 で［切］を選択します。



台所リモコン

9 **決定** **を押す**

●音声で『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

10 **▲** **または** **▼** **で［省エネ暖房運転］を選択する**



11 **決定** **または** **▶** **を押す**

12 **▲** **または** **▼** **で［入］を選択する**



13 **決定** **を押す**

●音声で『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

●［切］を選択した場合は『解除しました』とお知らせして、設定が完了します。

※決定 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

お知らせ

●省エネ暖房とは ･･･
温水温度暖房を運転しているとき、設定された省エネの時間帯では温度レベルを省エネ設定のレベル分下げて暖房します。（表示画面に変化はありません）

例えば
温度レベル［レベル 7］で温水温度暖房を運転しているときに、下図のように省エネ設定を［－レベル 1］に設定すると、省エネの時間帯の 21：00 ～ 5：00 の間は、［レベル 7］よりレベル 1 低い［レベル 6］で暖房運転します。



※温度レベルは［レベル 1］が最も低い設定です。例えば［レベル 2］で暖房運転中に省エネレベルを［－レベル 4］に設定した場合は、省エネの時間帯では［レベル 1］で運転します。

温水温度暖房の省エネの時間帯を設定する

省エネ暖房する時間帯を設定します。
- 必ず時計を合わせてから操作してください。（☞ 19 ページ）
- お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコン

1 メニュー **を押す**

2 ▲ **または** ▼ **で［暖房］を選択する**



3 決定 **または** ▶ **を押す**

4 ▲ **または** ▼ **で［省エネ暖房］を選択する**



5 決定 **または** ▶ **を押す**

6 ▲ **または** ▼ **で［省エネタイマー］を選択する**



7 決定 **または** ▶ **を押す**

8 **お好みの時刻を設定する**
- 30 分単位で設定できます。
- タイマー運転時間の設定方法の詳細は、「タイマー運転の使いかた」（☞ 74 ページ）を参照してください。



台所リモコン

9 **決定 を押す**

●音声で『タイマー時刻を設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

※決定 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

停電時にお湯を使う

停電時は､ポータブル電源または停電対応ユニットを利用してお湯を使うことができます。
(台所リモコンで停電モードに変更が必要です)
停電モードは給湯運転に限定し消費電力を抑えます｡停電モードに変更せずに使用すると、機器の故障や、保護装置が起動し自動で電源が遮断されることがありますのでご注意ください。

※停電モード対応の給湯器でのみ使用できます。
※給湯器の取扱説明書の「主な仕様・能力表」をご確認ください。
※ポータブル電源または停電対応ユニット（インバーター）の取扱説明書もよくお読みいただき、正しくご使用ください。

台所リモコン

ポータブル電源

1 機器の電源プラグをポータブル電源に差し込む



- ５分間無操作の場合は、画面表示が消えて通常モードになります。
  運転スイッチを押した場合も通常モードになります。
- 右の画面を表示中（約５分間）は、暖房機能や凍結予防機能がはたらきません。

2 5分以内に 決定 を5秒以上押す

3 ▲ または ▼ で［設定する］を選択する



停電対応ユニット

1 車のアクセサリーソケット（シガーソケット）に停電対応ユニット（別売）を接続し、車のエンジンをかけてから停電対応ユニットの電源を「ON」にして、機器の電源プラグを停電対応ユニットに差し込む





台所リモコン

4 決定 を押す

点滅(黄緑)

- 音声で『停電モードを設定しました』とお知らせして、停電モードに切り替わります。
- 台所リモコン、浴室リモコンの運転ランプと給湯温度表示が点滅し、 が点灯するとお湯が使えます。

■台所リモコン

■浴室リモコン

- 5分を過ぎたときは、手順 1 からやり直してください。
- **誤って停電モードになってしまった場合は、再度台所リモコンの 決定 を5秒以上押してください。手順 3 の画面が表示されたら、[解除する]を選択して 決定 を押してください。**

停電時にお湯を使う

■ ご使用前に必ずご確認ください

- 給湯器の電源ケーブルに電源プラグは付いていますか？
  電源プラグが付いていない場合は、使用できません。
- ガス・水は供給されていますか？
  ガスが遮断されている状態や断水時には使用できません。



■ 停電モードについて

- 運転スイッチを「切」にすることはできません。
- 自動運転やおいだき、予約運転など、おふろに関する操作はできません。（スイッチ受付音は鳴ります）
- 浴室暖房や床暖房などの暖房機能は使用できません。
- 浴室リモコンのふろ温度表示は出ません。
- 時計（現在時刻）は表示しません。

■ お願い

- 停電時に給湯器を使用する場合は、必ず台所リモコンで停電モード（前ページ参照）に変更してご使用ください。
- 停電が復帰したら、給湯器の電源プラグを元のコンセントに差し込んでください。

（ポータブル電源に接続する場合）

- お湯を使い終わったら、給湯器の電源プラグを抜き、ポータブル電源の電源を切ってください。再びお湯を使うときは、はじめからやり直してください。

（停電対応ユニットに接続する場合）

- 車のエンジンをかけて、アイドリング状態でご使用ください。（アイドリングストップ機能付きの車は、その機能を「OFF（切）」してください）ただし、アイドリングが条例などで禁止されている場合は、それに従ってください。なお、車の発電能力やバッテリーの状態により停止する場合があります。
- お湯を使い終わったら、給湯器の電源プラグを抜き、停電対応ユニットの電源と車のエンジンを切ってください。再びお湯を使うときは、はじめからやり直してください。

■ 停電モード使用時のご注意

● 停電モード中は凍結予防機能がはたらきません。

屋外の水が凍るおそれがある場合で給湯器をご使用にならない場合は、給湯器の取扱説明書の「冬期の凍結による破損防止について」の【水抜きによる方法】に従って、給湯器の水抜きを行ってください。

- お使いの給湯器によっては、停電モード中は給湯能力が制限されることがあります。お湯の量が少なかったり設定温度にならないなどの現象が起こることもありますが、故障ではありません。
- 電源延長ケーブルを使用する場合は 50m までとし、短いケーブルを継ぎ足しての延長はしないでください。
- 停電モードで給湯器を運転させる場合は、充電器など給湯器以外のものを同時に動作させないようにしてください。
- 車のバッテリー状態や停電対応ユニットの保護回路またはポータブル電源の保護装置により給湯器が使用中に停止する場合がありますので、お湯から水への急激な温度変化にご注意ください。

（ポータブル電源に接続する場合）

- ドレンアップ機能ありの給湯器をお使いの場合、オーバーフロー接続口からドレン水があふれることがありますが故障ではありません。
- 接続可能なポータブル電源については、当社の Web サイトでご確認ください。

（停電対応ユニットに接続する場合）

- 12V バッテリー搭載車で電流ヒューズ 15A 以上のアクセサリーソケットを使用してください。低い容量のものを使用するとヒューズが切れる可能性があります。
- 停電対応ユニットは雨がかからないように、必ず車内に置いてご使用ください。

自動浴槽洗浄システムをお使いの場合は

●本製品は、自動浴槽洗浄システムの機能の動作中にリモコンの操作が制限・変更されます。
機能・操作方法については、自動浴槽洗浄システムの取扱説明書をご覧ください。
MBC-302(C)シリーズ、MBC-MB302VC(A)専用の機能です。

「ふろ掃除」運転中の動作について

●「ふろ掃除」運転中は、「湯はり・たし湯・たし水・おいだき・マイクロバブル」の各操作をすることができません。「ふろ掃除」運転が終了してから操作を開始してください。

●「ふろ掃除」運転開始時に給湯温度が 46℃以上に設定されている場合、［優先］表示の出ているリモコンの給湯温度（☞ 25 ページ）が 45℃へ変更されます。

●おふろの予約運転の湯はり開始時に「ふろ掃除」運転している場合は、「ふろ掃除」運転が終了してから湯はりを開始します。

故障かな？と思ったら

リモコン表示画面の時刻表示部に故障表示が点滅する

浴室リモコン

台所リモコン

以下の故障表示が点滅した場合は、表中の「処置」をしてみてください。

故障表示	原　因	処　置
013	長時間ガスを使い続けたことで、マイコンメーターのガス漏れ監視機能がはたらきました。機器の故障ではありません。	すべてのガス機器（テーブルコンロ・ファンコンベクター・床暖房を含む）の使用を 1 時間以上止めてください。故障表示が消えれば再使用できます。
021	お湯を長時間（約 1 時間以上）使い続けた。	いったん給湯栓やシャワーを止めてから再使用してみてください。
031	お湯はり中に停電があった。	お湯はり中に停電すると、安全のため停電復帰時にはお湯が出ないしくみになっています。いったんすべての給湯栓を閉めてから本体操作部の運転スイッチを「切」にし、再度「入」にしてから再使用してください。
032	浴槽の排水栓を閉め忘れた。	浴槽の排水栓をしっかりと閉めてから、再度自動運転を行ってください。
043	暖房水がなくなっている。	注水口から水を補給してください。
101 102 103	機器の給気または排気の異常。	機器の給気口または排気口を塞いでいる物がないか確認してください。外観上機器に異常が見当たらない場合でも、しばらくすると使用できなくなりますので、早急にお買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所へご連絡ください。
111 112 113	ガスが止まっている。	ガスが止まっていないか確認してください。
	機器のガス栓が閉まっている。	機器のガス栓が全開になっているかを確認してください。(18 ページ参照)
161	機器から出るお湯の温度が異常。	給湯栓やシャワーをもっと開いて流量を増やして使用してください。
380	機器内の CO センサーの寿命が近付いた。	しばらくは使用できますが、CO センサーの寿命に達すると使用できなくなりますので、お早めにお買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所へご連絡ください。CO センサーの交換（有料）や機器の点検（有料）または買い替えもおすすめします。
502	水道が断水している。	水道が断水していないか確認してください。
	機器の給水元栓が閉まっている。	機器の給水元栓が全開になっているかを確認してください。(17 ページ参照)
632	浴槽にお湯がない。（お湯が少ない）	浴槽の排水栓がしっかり閉まっているかを確認し、循環アダプター上端より 5cm 以上お湯がある状態でおいだきしてください。
	循環アダプターのフィルタが詰まっている。	循環アダプターのフィルターを掃除し、元通りに取り付けてください。
888	機器の点検時期になった。	機器のあんしん点検（有料）または買い替えをおすすめします。点検の依頼はリンナイ保守点検コールセンターへご連絡ください。なお、この表示は当社ホームページ（機器本体の取扱説明書を参照）に記載の方法でリセットできます。
900 901 902 903 991 992 993	機器の給気または排気の異常。	排気筒や給排気筒トップに「異物が侵入」「密着して物が置かれている」「シートで覆われている」など、機器の給排気の障害になる物がないかを確認して撤去してください。
920	機器内の中和器の寿命が近付いた。	920点滅の間はしばらくは使用できますが、中和器の寿命に達して930が点滅すると使用できなくなりますので、早めにお買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所へご連絡ください。中和器の交換（有料）や機器の点検（有料）または買い替えもおすすめします。
930	機器内の中和器の寿命に達した。	

上記以外の故障表示が点滅した場合は次の操作をしてください。

1 お湯を使っている場合は、給湯栓を閉めます。 **全閉にする**



2 運転スイッチを「切」にして、再び「入」にします。

3 再び使用してみてください。

上記の操作をしても故障表示が点滅するときは、お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所に修理を依頼してください。その際は、表示されている故障表示の数字もお知らせください。

アフターサービスについて

■アフターサービス（点検・修理など）を依頼される前に

●85 ページの「故障かな？と思ったら」の項を見てもう一度ご確認ください。
確認のうえそれでも不具合のある場合、あるいはご不明の点がある場合は、ご自分で修理なさらないで、必ずガス栓、給水元栓を閉め、電源プラグを抜いて（分電盤の専用スイッチを「切」にして）から、お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所にご連絡ください。

●アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをお知らせください。
①製品名（ガス熱源機）・ガスの種類（銘板表示のもの…機器本体の取扱説明書「安全上のご注意」参照）
②品名（銘板表示のもの…機器本体の取扱説明書「安全上のご注意」参照）
③故障または異常の内容（故障表示の数字など…85 ページ参照）
④ご住所・お名前・電話番号・道順（付近の目印など）
⑤訪問ご希望日

■保証について

●アフターサービス・保証については機器本体に準じます。
●機器本体の保証書は機器本体に同梱されています。必ず「販売店名・購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
●当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定期間の一定条件のもとに、無料修理に応ずることを約束致します。（詳細は保証書をご覧ください）
●保証期間経過後の故障修理については、修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理致します。
●保証書を紛失されますと保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので大切に保管してください。
●凍結による故障の場合は保証期間内であっても有料となりますのでご注意ください。
●自然災害（虫や小動物・雑草などの侵入など）による故障は、保証期間内でも有償修理となりますのでご承知おきください。

■お客様の個人情報の取り扱いについて

●当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
●当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

060 00012 62582 0

U332-0504(00)K