

取扱説明書

天井埋込タイプ
温水式浴室暖房乾燥機

家庭用

BL認定品

保証書付

プラズマクラスターTMおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。



2室換気型

型式名

RBH-C333WK2SNP(A)


HBD-5420KCSKSJ2P

3室換気型

型式名

RBH-C333WK3SNP(A)

HBD-5420KCSKSJ3P



このたびは、温水式浴室暖房乾燥機をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

ご愛用の皆様へ

- ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただき安全に正しくお使いください。
- 幼いお子様にはこの取扱説明書を触れさせないでください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。

- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120-054321）にて再購入してください。
- この機器は国内専用ですので、海外で使用しないでください。
- この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかたをされますと著しく寿命が縮まります。

Rinnai

●・機能と特長について


浴室では…

浴室を健やかで、リラックスできる家族想いの快適空間に！

暖房運転


寒い時期、入浴前に浴室を暖めたり、入浴中の暖房ができます。同時にマイナスイオンを放出しイオンコントロールします。

(☞ 15 ページ)



暖房予約

入浴時間に合わせて、浴室暖房が予約できます。暖房運転時にマイナスイオンを放出しイオンコントロールします。(☞ 17 ページ)



*イオンコントロール…マイナスイオンの割合を上げてイオンバランスを整えます。


脱衣室では…

寒いときは暖房で、暑い夏は涼風で脱衣室を快適に！

暖房運転

寒い時期、入室前に脱衣室を暖めたり、入室中の暖房ができます。


(☞ 25 ページ)



暖房予約

入室時間に合わせて、脱衣室暖房が予約できます。

(☞ 27 ページ)



涼風運転


送風と換気で、暑い時期快適に入浴できます。同時にマイナスイオンを放出しイオンコントロールします。
(☞ 19ページ)



乾燥運転

浴室乾燥

浴室を乾燥させることにより、カビの発生を抑えます。





衣類乾燥

洗濯物を乾燥することができます。
ランドリーパイプは別売品です。

涼風運転

送風で、暑い時期の入浴後のからだのほてりを和らげます。
(☞ 29ページ)




※乾燥運転中にプラズマクラスターイオンを浴室に放出することにより、浮遊するカビ菌を空中で減少させます。(すでに壁面などに生えたカビ菌を除去することはできません。)

●・機能と特長について

換気運転

換 气


浴室、トイレ、脱衣室の換気扇としてご使用できます。
(☞ 31ページ)



※RBH-C333WK2SNP(A)、HBD-5420KCSKSJ2P
は2室（浴室、脱衣室）の換気になります。

24時間換気

浴室、トイレ、脱衣室から24時間少風量の換気を行います。
(☞ 33ページ)



24時間換気は、各居室外
壁面などにある自然給気
口を利用して、住居全体
の換気をします。

※イラストは RBH-C333WK3SNP(A)、HBD-5420KCSKSJ3P をイメージしています。
※ RBH-C333WK2SNP(A)、HBD-5420KCSKSJ2P は2室（浴室、脱衣室）の換気になります。

もくじ

●機能と特長について	1	●よくあるご質問(Q&A)	39
●もくじ	4	●故障かな?と思ったら	40
●安全上のご注意	5	リモコンについて	40
●各部のなまえとはたらき	13	温風吹出口(ルーバー)からの風について	40
本体	13	温度について	41
リモコン	13	換気について	41
●浴室の暖房の使いかた	15	乾燥について	42
●浴室の暖房予約運転の使いかた	17	音について	43
●浴室の涼風の使いかた	19	その他	44
●乾燥の使いかた	21	●リモコンにこんな表示が出たら	45
上手な衣類乾燥のしかた	23	●ご参考に	
こんな衣類は乾燥させない	23	長期使用製品安全表示制度に関するお願い	46
衣類量の目やす	24	アフターサービス	48
乾燥時間の目やす	24	リモコンの初期設定一覧	49
●脱衣室の暖房の使いかた	25	仕様	50
●脱衣室の暖房予約運転の使いかた	27	寸法図	51
●脱衣室の涼風の使いかた	29	●保証書	
●浴室と脱衣室を同時に運転するときは	30	●裏表紙	
●換気の使いかた	31		
●外部換気スイッチによるトイレの換気の使いかた	32		
●24時間換気の使いかた	33		
●風向きの調節のしかた	35		
●時間の表示について	36		
●日常のお手入れ	37		
リモコンのお手入れ(汚れたらそのつど)	37		
フロントパネルのお手入れ(汚れたらそのつど)	37		
エアフィルターのお手入れ(1カ月に1回程度)	38		

こんなときも
あわてないで

- 温風が出ない
- 運転音が大きい

詳しくは 39 ページをご覧ください

● 安全上のご注意

必ずお守りください

この機器を安全に正しくお使いいただくために、ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

■製品を正しくお使いいただくためや、お客様や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」です。



分解禁止

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



アースする

この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

機器の設置



■お客様ご自分で機器の設置および付帯設備工事はしない

機器の設置・移動および付帯設備工事については必ずお買い上げの販売店、または施工店に依頼し、安全な位置に正しく設置して使用してください。

■CF・FE式ふろがまや給湯器との併設禁止

浴室または、浴室に隣り合わせている脱衣室などにCF式、FE式のふろがまや給湯器が設置してある場合は、機器本体を取り付けないでください。

排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。

■浴室以外に機器を設置しない

室内の温度が上昇し、壁や天井などの変色、クロスのはがれなど思わぬ事故や機器の故障の原因になります。

改造・分解禁止



分解禁止

■お客様ご自身で機器やリモコンを分解・修理・改造をしない

感電・火災など思わぬ事故や故障の原因になります。

- お客様ご自身では絶対に工具を使用して分解したり、修理・改造は行わないでください。




異常時の処置



■異常音・水漏れ・こげ臭いなど異常を感じた場合は直ちに運転を中止する

- ① 異常音・水漏れ・こげ臭いなど異常を感じた場合は直ちに運転を中止してください。

※特に、こげ臭いなどの異臭時には、機器につながっている宅内の電源ブレーカーを「OFF」にしてください。異常のまま使い続けると機器の故障・感電・火災などの思わぬ事故の原因になります。



- ② 「よくあるご質問（Q&A）」「故障かな？と思ったら」（☞ 39～44ページ）に従い処置をしてください。

- ③ 上記処置をしても直らない場合は使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120-054321）に連絡してください。

■地震・火災など緊急の場合の処置

地震・火災など緊急の場合は直ちに使用を中止してください。また、熱源機の取扱説明書に従って停止操作を行ってください。


入浴時のご注意



■長時間、温風や送風に直接当たらない


長時間にわたり直接温風や送風を身体に当てないでください。顔や頭部に温風や送風を長時間当てる「のぼせ」、「脱水症状」や「低温やけど」などの、「体調変化」や「健康障害」の原因になります。特に次のような方が使用する場合は、入浴中は機器を停止するか、周りの人が注意してください。

- ・疲労の激しいとき
- ・お酒や睡眠薬を飲まれた方
- ・皮膚の弱い方
- ・皮膚感覚の弱い方
- ・お年寄り
- ・温風が体に当たることを好まない方
- ・乳幼児、お子様、病気やけがなどで自分の意思で体を動かせない方



■頭髪や身体を乾かすために使用しない

脱水症状や低温やけどの原因になります。



● 安全上のご注意

！警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。


火災予防



■引火、爆発のおそれのあるものを使用しない


ベンジン・ガソリン・シンナー・スプレー缶やカセットボンベなどを機器の近くに置いたり、使用しないでください。

火災や爆発のおそれがあります。




■食用油・動物系油脂・機械油・パーマ液・ドライクリーニング油・ベンジンやシンナー・ガソリン・樹脂（セルロース系）などが付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥させない

油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。



■衣類乾燥時は、洗濯物のポケットにライター・マッチなどの可燃物を入れて干さない

火災のおそれがあります。




使用上のご注意



■機器やランドリーパイプにぶらさがったり、異常に重いもの（ランドリーパイプ 1 本あたり 5kg 以上）を干したりしない

思わぬ事故につながります。



■この機器はアースが必要です




アースする

アースがされていることを確認してください。

アースが不完全な場合、機器の故障や漏電による感電のおそれがあります。

アース線はガス管・水道管・避雷針・電話のアース線には接続しないでください。

ご不明な場合はお買い上げの販売店、または施工店にご確認ください。



⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。


使用上のご注意



■運転中に温風吹出口（ルーバー）・吸込口グリルなどに指や棒を入れない


けがや故障の原因になります。

- 内部でファンが高速回転しています。
- 特に小さなお子様がいるご家庭では注意してください。



■温風吹出口（ルーバー）・吸込口グリルに紙・布・異物などを入れたり、開口部をふさいだりしない

機器の故障の原因になります。




■機器やリモコンに故意にお湯や水をかけない

思わぬ事故や故障の原因になります。



■フロントパネルやエアフィルターを外して運転しない


機器の故障の原因になります。



■機器・リモコン・ランドリーパイプに浴室用洗剤・防カビ剤・塩素系洗剤・殺虫剤・ベンジン・シンナー・アルコール・アセトンなどの洗剤・溶剤をふきかけない

万が一、かかったときはすぐに水でぬらした布でふき取ってください。さび、故障の原因になります。

また、機器の樹脂部分に付着した洗剤などを放置するとひび割れ、変色などの原因になります。



● 安全上のご注意

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

使用上のご注意



- 煙が出るタイプの防カビ剤の使用は控える。使用する場合には、機器全体をビニールなどで覆い、機器内に防カビ剤が入らないようにする
(☞ 37 ページ)

機器内部には銅・しんちゅう・アルミ製部品を使用しており、防カビ剤に含まれる成分と反応して、機器内部の部品の故障・さびの原因になります。

- 機器に洗濯物をぶらさげない

けがや故障の原因になります。

- 機器周辺に火気を近づけない、機器周辺で火気を使用しない

火災や故障の原因になります。

- サウナ機器との併設はしない

機器の故障の原因になります。

- 暖房・乾燥の運転中や運転停止後しばらくは、吸入口グリル・温風吹出口(ルーバー) やその周りに手を触れない

やけどの原因になります。

お子様に対するご注意



- 小さなお子様一人での機器の使用はしない

思わぬ事故の原因になります。

凍結予防運転について



- 凍結予防運転のため機器および熱源機のコンセントや電源ブレーカーを「OFF」にしない

- ・気温が低くなったときの温水配管の破損を防止するため、機器が停止中でも、熱源機内蔵の温水循環ポンプを自動的に運転し、配管内に温水を循環させます。
- ・冬期には、機器および熱源機のコンセントや電源ブレーカーを「OFF」にしないでください。凍結予防運転ができなくなり機器が破損することがあります。(詳しくは、熱源機の取扱説明書をご覧ください。)
- ・長期不在など、やむを得ず機器および熱源機のコンセントや電源ブレーカーを「OFF」にする場合は、熱源機の取扱説明書に記載されている方法に従って機器の水抜きを行ってください。
(不凍液を使用している場合は、水抜きの必要はありません。)

衣類乾燥時のご注意




- ドライクリーニング表示がされている衣類の乾燥はしない
縮みの原因になります。
- 熱に弱い衣類や、縮みの気になる衣類、麻、再生繊維（レーヨンなど）
を使った衣類は乾燥しない
縮み・変色・型くずれの原因になります。

お手入れ時のご注意



- すべりやすい履物をはいたり、不安定な踏み台
を使用しない
- 浴槽の縁やフタの上にのらない
転倒やけがの原因になります。
 - 機器などの掃除をするときは、足元に十分に注意してください。



- お手入れ前には必ず運転を停止する
やけどやけがのおそれがあります。
 - 手袋などで指先を保護してください。
 - 機器が冷えていることを確認してください。

● 安全上のご注意

お願ひとお知らせ

機器使用全般について

- 小さなお子様がリモコンで遊んだり、いたずらをしないよう注意する
思わぬ事故の原因になります。
- 貴金属などのアクセサリー（ネックレス・ピアス・時計など）は熱くなるため、取り外して入浴する
- 動植物に温風・送風を直接当てない
動植物に悪影響をおよぼす場合があります。
- 事故防止のため、この機器専用の付属品、別売部品以外は使用しない
- 雷が発生し始めたときは、すぐに使用をやめ、機器につながっている宅内の電源ブレーカーを「OFF」にする
機器の故障の原因になります。
- 風向調節はリモコンで操作する（☞ 35 ページ）
手で温風吹出口（ルーバー）を動かすと正しい位置からずれたり、機器の故障の原因になります。
- 熱により変形・損傷しやすいものは浴室の外に置く
暖房・乾燥運転時は、浴室の温度が上昇します。
- 食品・動植物・精密機械・美術品の保存や船舶・車への搭載など
特殊用途には使用しない
それらの家財や商品の品質が低下する原因になります。
- 室内に化粧品を放置しない
クリーム・ゼリー状の化粧品類は、体温以上の温度になると変質するおそれがあります。
- 経年的に紫外線などの影響でフロントパネルや温風吹出口（ルーバー）が変色する場合があります
- 井戸水・温泉水・塩水・地下水を使用しない
水質によっては、機器や配管を腐食させる原因になります。
- 入浴剤をご使用の場合、入浴剤の色がついた水滴が機器本体から落ちることがあります
- 温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用しない
温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用した湯水や湯気が機器に付着しますと、変色・腐食などにより性能および耐久性を著しく損なう原因になります。
- 浴室内で毛染め剤やマニキュア除光液を使用するときは、機器にかかるないようにする
機器に付着すると、シミになる場合があります。



お願いとお知らせ

衣類乾燥運転について


- 温風吹出口（ルーバー）の吹き出し方向は、必ず洗濯物に温風が当たる角度に調節する吹き出し角度によって乾燥時間が異なります。
- 「こんな衣類は乾燥させない」(☞ 23ページ) をよく読み、洗濯物を干す

換気・24時間換気運転について

- 他の部屋で開放型の暖房器具（ストーブやファンヒーターなど）を使用している場合は、24時間換気運転中であっても、定期的に窓を開けるなどの換気を行う定期的に窓を開けるなどの換気の頻度については、お使いの暖房器具の取扱説明書に従ってください。
- 高気密住宅で使用している場合は、リモコンの24時間換気スイッチを「OFF」にしない換気不足による室内空気汚染の原因になります。
- 涼風・乾燥・換気運転時は各居室に設けられている自然給気口（換気口）を閉じない
- 入浴中や洗濯物を干したままで換気運転をすると、寒い時期は結露水が滴下する場合があるので注意する
- 入浴後は必ず換気運転を行う
水滴がついたまま長時間運転を行わない場合、カビの発生の原因となります。浴室および機器を良好に保つために必ず換気運転を行ってください。


● 各部のなまえとはたらき

本体




リモコン


浴室操作




脱衣室操作




24 時間換気操作




浴室の暖房の使いかた



1 暖房スイッチを押す



- 暖房運転が開始します。
- プラズマクラスター・ランプが点灯（青色）し、マイナスイオンが発生します。
- 暖房スイッチを押すたびに下記のようにコースを変更できます。



お知らせ

- 運転時間は以下の時間で運転を開始します。


	初めてご使用のとき	次回からご使用のとき
2室換気型	30分	前回設定が1時間未満の場合 前回の設定時間 前回設定が1時間以上の場合 1時間
3室換気型	30分	前回の設定時間

»»» 温度の調節は

2 暖房温度スイッチを押す



- 暖房温度スイッチを押すたびに下記のように室温レベルを変更できます。



「H1」(高) 「H2」(中) 「H3」(低)
(初期設定)

お知らせ

- マイナスイオンが浴室内のイオンバランスを整えます。
- 設定室温は「H1」、「H2」、「H3」の3種類です。暖房温度を押すごとにタイマー時間表示部に約5秒間表示されます。

表 示	H 1	H 2	H 3
温度設定	高	中	低

- 温度が上がりにくい場合は「H1」、温度が上がりすぎる場合は「H3」でご使用ください。「H3」でも、暑く不快と感じる場合は、ご使用をお控えください。

ワンポイント


- 運転前に浴室の窓とドアを閉めてください。ドアの給気口が開閉できる場合は、給気口を閉めてください。
- 入浴中に暖房運転をした場合、温風が直接身体に当たると肌寒く感じられることがあります。
入浴中は風量を「弱」にして、風向きを身体に当たらない方向へ切り替えてのご使用をおすすめします。(☞ 35ページ)
- 浴室が冷えている場合は、入浴前にあらかじめ暖房「強」を長めに運転してください。短い時間では浴室室内が十分に暖まらない場合があり、肌寒く感じられることがあります。浴室の種類、大きさ、外気温などによって、浴室の暖まる時間は異なります。
- 24時間換気運転中(☞ 33ページ)に暖房運転にした場合は、換気ファンはいったん停止し、約10秒経ってから運転を開始します。
- 他の温水端末(床暖房・ファンコンペクターなど)との同時使用は、温風温度が上がりにくくなるため、できるだけ避けてください。

お知らせ


- 冷風防止機能により、温水の温度が十分に上がるまでは温風は出ません。
- 浴室室内上下の温度差によって足元が寒く感じられることがあります。
- 開始時のコースは暖房「強」で運転を開始します。
- 風量は室温に合わせて変動します。
- 温度、風向きは前回の設定で運転を開始します。
- リモコンの残り時間表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。
- 設定時間が終了したあと、機器本体の運転は機器を冷やすためにしばらく運転してから(約2分後)停止します。

》》》 風向きの調節は

③ 風向スイッチを押す



- 風向スイッチを押すたびに下記のように風向きを変更できます。



》》》 運転時間の変更は

④ 時間設定スイッチを押す



スイッチ	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
▲ (増える)	1~30分まで	1分刻み
▼ (減る)	30分~1時間まで	5分刻み
	1~6時間まで	0.5時間(30分)刻み

- 時間設定スイッチを押し続けると、設定時間が連続して増える、または減ります。
- 設定時間が終了すると残り時間の表示が消え、暖房ランプとプラズマクラスターランプが消灯し、約2分後に暖房運転が停止します。

》》》 途中で停止したいときは

⑤ 停止するまで暖房スイッチを押す




- 暖房運転が停止します。


お願い

- 風向きの調節について詳しくは☞ 35ページをご覧ください。

浴室の暖房予約運転の使いかた




1 暖房予約スイッチを押す



- 暖房予約ランプと表示部が点滅します。

》》》 予約時間の変更は
2 時間設定スイッチを押す



スイッチ	設定時間 (範囲)	設定時間 (単位)
▲ (増える)	1 ~ 30 分まで	→ 1 分刻み
▼ (減る)	30 分 ~ 1 時間まで	→ 5 分刻み
	1 ~ 10 時間まで	→ 0.5 時間 (30 分) 刻み
	10 ~ 12 時間まで	→ 1 時間刻み

- 時間設定スイッチを押し続けると、設定時間が連続して増える、または減ります。

お知らせ

- 表示部の時間は、暖房予約運転までの時間を表示します（暖房運転の設定時間の表示ではありません）。

- 予約時間は以下の時間で表示されます。

初めてご使用のとき	次回からご使用のとき
8時間	前回の設定時間

お知らせ

- 連続して 10 秒間、時間設定の操作をしないと、表示が消え、予約時間がキャンセルされます。

ワンポイント

- 運転前に浴室の窓とドアを閉めてください。ドアの給気口が開閉できる場合は、給気口を閉めてください。
- 他の温水端末(床暖房・ファンコンペクターなど)との同時使用は、温風温度が上がりにくくなるため、できるだけ避けてください。

お知らせ



- 冷風防止機能により、温水の温度が十分に上がるまでは温風は出ません。
- リモコンの残り時間表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。

予約待機中の操作について

予約待機中に暖房、または他の機能を運転するときは、運転したい機能のスイッチを押して運転します。運転中に予約時間が経過すると暖房予約運転に切り替わります。

予約待機中の予約内容変更について

予約待機中に予約時間を変更するときは、▼・▲を押して予約時間を変更することができます。

運転時間を変更したいときは

運転時間の設定は、暖房運転が始まってから行ってください。予約待機中は運転時間の設定はできません
●設定時間が終了したあと、機器本体の運転は機器を冷やすためにしばらく運転してから（約2分後）停止します。

③

暖房予約スイッチを押す



- 暖房予約ランプが点灯し、予約運転待機になります。

■予約を解除したいとき

- 暖房予約スイッチを押してください。



- 暖房予約ランプが消灯して暖房予約運転が解除されます。

■予約時間が経過すると…

- 暖房予約ランプが消灯して、暖房(強)ランプとプラスマクラスターランプが点灯して暖房運転を開始します。



- 暖房運転が開始されてからの操作は、「浴室の暖房の使いかた」をご覧ください。（☞15・16ページ）

お知らせ




- 暖房運転時間について
(以下の時間で運転を行います)


2室換気型	1時間
3室換気型	2時間

- リモコンの「残り時間」表示は、暖房予約待機中は運転開始までの残り時間を、暖房運転中は暖房運転の残り時間の目安を表示します。


浴室の涼風の使いかた



1 涼風スイッチを押す



- 涼風運転が開始します。
- プラズマクラスターが点灯（青色）し、マイナスイオンが発生します。
- 涼風スイッチを押すたびに下記のようにコースを変更できます。




»»» 風向きの調節は

2 風向スイッチを押す



- 風向スイッチを押すたびに下記のように風向きを変更できます。



お知らせ

- 運転時間は以下の時間で運転を開始します。

初めてご使用のとき	次回からご使用のとき
30分	前回の設定時間

お願い


- 風向きの調節について詳しくは 35 ページをご覧ください。

お知らせ

- 暖房運転、乾燥運転直後に涼風運転をした場合は、機器内部が冷えるまでしばらくは温風が出ます。
- 風向きは前回の設定で運転を開始します。
- 浴室のドアの給気口を十分に開けてください。また、給気口がない場合はドアを少し開けてください。
- リモコンの残り時間表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。

》》》 運転時間の変更は

③ 時間設定スイッチを
押す



スイッチ	設定時間 (範囲)	設定時間 (単位)
▲ (増える)	1 ~ 30 分まで	1 分刻み
▼ (減る)	30 分 ~ 1 時間まで	5 分刻み
	1 ~ 10 時間まで	0.5 時間 (30 分) 刻み
	10 ~ 12 時間まで	1 時間刻み

- 時間設定スイッチを押し続けると、設定時間が連続して増える、または減ります。
- 設定時間が終了すると残り時間の表示が消え、涼風ランプとプラズマクラスターランプが消灯し、涼風運転が停止します。


》》》 途中で停止したいときは

④ 停止するまで涼風
スイッチを押す



- 涼風運転が停止します。

乾燥の使いかた



スピード乾燥

●早く乾燥したいときはスピード乾燥運転を使用してください。

●初めてご使用の時は運転時間は2時間に設定されています。標準乾燥に比べ運転音が少し大きくなります。


標準乾燥

●初めてご使用の時は運転時間は3時間に設定されています。

1 乾燥スイッチを押す




- 乾燥運転が開始します。
- プラズマクラスターランプが点灯（青色）し、除菌イオンが発生します。
- 乾燥スイッチを押すたびに下記のようにコースを変更できます。




》》》 風向きの調節は

2 風向スイッチを押す



- 風向スイッチを押すたびに下記のように風向きを変更できます。



お知らせ

- 運転時間は以下の時間で運転を開始します。

	初めてご使用のとき	次回からご使用のとき
スピード乾燥	2時間	前回の設定時間
標準乾燥	3時間	前回の設定時間

お願い

- 風向きの調節について詳しくは35ページをご覧ください。

ワンポイント

- 洗濯物は「上手な衣類乾燥のしかた」を参考にしてください。(☞ 23ページ)
- 乾燥運転前に、下記の内容を確認してください。
 - 衣類乾燥運転では、浴槽にはフタをしてください。お湯が残っていない場合でも、フタをした方が早く乾燥できます。
 - 衣類乾燥運転では、温風が洗濯物に当たるように風向きを調節してください。(☞ 23・35ページ)
 - 浴室の窓とドアを閉めてください。温風が逃げないようにして、ドアの給気口を十分に開けてください。給気口がない場合は、ドアを少し開けてください。
 - 浴室が湿気でぬれている場合は、あらかじめぞうきんなどでふき取ると、早く乾きます。
 - 衣類乾燥運転終了後はすみやかに衣類を浴室から出すことをおすすめします。衣類に、においがつくことがあります。

お知らせ



- 衣類乾燥は運転中に洗濯物を追加すると十分に乾燥しない場合があります。
- 衣類乾燥に必要な時間は洗濯物の種類や量、脱水状態、浴室の種類や大きさ、気温や湿度、洗濯物を吊る位置によって異なります。運転停止時、十分に乾いていない場合は、再度乾燥運転をしてください。
- 浴室乾燥は、天井・壁面などのお手入れのしにくい所の乾燥を目的としています。そのため床面などの風の届きにくい所が一部乾かない場合があります。
- 風向きは前回の設定で運転を開始します。
- リモコンの残り時間表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。
- 運転中にプラズマクラスターの作動音が「ジー」と音が聞こえる場合がありますが異常ではありません。

》》》運転時間の変更は

③ 時間設定スイッチを押す



スイッチ	設定時間 (範囲)	設定時間 (単位)
▲ (増える)	1 ~ 30 分まで	→ 1 分刻み
▼ (減る)	30 分 ~ 1 時間まで	→ 5 分刻み
	1 ~ 6 時間まで	→ 0.5 時間 (30 分) 刻み

- 時間設定スイッチを押し続けると、設定時間が連続して増える、または減ります。
- 設定時間が終了すると残り時間の表示が消え、乾燥ランプとプラズマクラスターランプが消灯し、乾燥運転が停止します。

》》》途中で停止したいときは

④ 停止するまで乾燥スイッチを押す




- 乾燥運転が停止します。

● 乾燥の使いかた

○○上手な衣類乾燥のしかた

上手で無駄のない衣類乾燥をしていただくためのポイントを紹介しています。

- 洗濯物は十分に脱水してから乾燥させてください。
- 洗濯物を途中で並べかえたり向きをかえると、むらなく乾かせます。



- 洗濯物のシワを伸ばし、重なった部分をなくして干してください。


※長めの洗濯物は浴槽の水を抜き、浴槽の中まで伸ばして干すとシワになりにくいです。(乾燥時間は長くなります。)



- 厚手で乾きにくいものは中央に、薄手で乾きの早いものは端に置くとむらなく乾かすことができます。



- ベルト部などの乾きにくい部分は、温風吹出口（ルーバー）近くに干し、ポケットは裏返すと早く乾かすことができます。



- 洗濯物は温風が当たる位置に干してください。

※温風が当たらないと最後まで乾燥しない場合があります。



- 洗濯物の間を温風が通り抜けやすいよう5～10cmの間隔をあけてください。




※一度にたくさん干さないでください。洗濯物の間隔がせまいと風が当たらず十分に乾かない場合があります。

※ランドリーパイプ1本につきハンガー7～10本を目やすとしてください。

※衣類の量が多いときはハンガーの間隔をせばめ全体が風に当たるようにしてください。



- 機器の温風は洗濯物の方向に出るようにリモコンで温風吹出口（ルーバー）を調節してください。



詳しくは、「風向きの調節のしかた」をご覧ください。(☞ 35ページ)

○○こんな衣類は乾燥させない

- ・絹製品、皮革製品、毛皮製品
(変色や衣類のいたみの原因になります。)
- ・熱に弱い衣類
(衣類のいたみの原因になります。)
- ・ウールの衣類(縮むことがあります。)
- ・接着剤で取り付けたワッペン、発泡プリントのついている衣類
(ワッペンがはがれたり、接着部や発泡プリントが溶けるおそれがあります。)
- ・ニット、折り目の粗い生地など
(綿や麻の繊維でも生地の織りかたなどにより縮むことがあります。)

これらの絵表示のあるものは干さない

または	または	または	または
または	または	または	または

衣類量の目やす

●ハンガー数による目やす

(ハンガーは5~10cmの間隔)

質量	ハンガー数
4kg	13本以上+ピンチハンガー
2kg	8~12本程度+ピンチハンガー
1kg	7本程度以下+ピンチハンガー

※衣類が多い場合は、ハンガーの間隔を少しせばめて、衣類全体に温風が当たるようにしてください。

代表的な衣類の重さ(参考)

バスタオル1枚	250~300g
タオル1枚	130~150g
シャツ(綿)1枚	110~130g
男性用パンツ(綿)1枚	60~80g
パジャマ(綿)上下	450~500g
靴下(綿)1足	60~70g

●洗濯物の量による目やす

4kg
女性用パジャマ1組 作業服1枚 作業ズボン1枚 カッターシャツ2枚 靴下3足 子供用ワンピース2枚 バスタオル2枚 タオル2枚 枕カバー2枚
ランニングシャツ1枚 パンツ3枚 シャツ2枚 男性用パジャマ1組 子供用パンツ1枚 子供用ベチコート1枚 赤ちゃん用前かけ1枚 スリップ5枚 ガードル1枚 ショーツ1枚
2kg
バスタオル2枚 タオル1枚 パンツ2枚 シャツ2枚 男性用パジャマ1組 女性用パジャマ1組 靴下2足 スリップ3枚 ショーツ1枚


乾燥時間の目やす

衣類量	乾燥時間		条件
	スピード乾燥	標準乾燥	
4kg 2kg	約1時間30分~2時間 約1時間~1時間20分	約2時間~2時間30分 約1時間20分~1時間40分	<ul style="list-style-type: none"> 浴室周辺温度、湿度 15°C 65% 上記洗濯物を脱水機にて5分間脱水したものを使用 浴室内は水滴がない乾燥状態 ユニットバス1坪

お知らせ (6)

- 季節、気温、浴室の乾燥状態および広さによって乾燥時間が変化します。
- また、洗濯物の種類、脱水時間、洗濯物を干す位置や状態などによって乾燥時間が変化します。
- 洗濯物の種類、量、脱水時間、洗濯物を干す位置や状態によっては十分に乾かない場合があります。その場合は追加で乾燥運転を行ってください。
- 洗濯物が多いときは、途中で並べ替えたり、向きを変えると効率良く乾燥できます。


● 脱衣室の暖房の使いかた



1 暖房スイッチを押す ➤



- 暖房運転が開始します。
- 暖房スイッチを押すたびに下記のようにコースを変更できます。



》》》 運転時間の変更は

2 時間設定スイッチを押す ➤



スイッチ	設定時間 (範囲)	設定時間 (単位)
▲ (増える)	1 ~ 30 分まで	1 分刻み
▼ (減る)	30 分 ~ 1 時間まで	5 分刻み
	1 ~ 6 時間まで	0.5 時間 (30 分) 刻み

- 時間設定スイッチを押し続けると、設定時間が連続して増える、または減ります。
- 設定時間が終了すると残り時間の表示と暖房ランプが消灯し、約 2 分後に暖房運転が停止します。

お知らせ (0))

- 運転時間は以下の時間で運転を開始します。

	初めてご使用のとき	次回からご使用のとき
2室 換気型	30分	前回設定が1時間未満の場合: 前回の設定時間 前回設定が1時間以上の場合: 1時間
3室 換気型	30分	前回の設定時間



- 運転前に脱衣室の窓とドアを閉めてください。
- 脱衣中に暖房運転をした場合、温風が直接身体に当たると肌寒く感じられることがあります。予約暖房などを使って入室前に脱衣室を暖めることをおすすめします。
- 脱衣室が冷えている場合は、入室前にあらかじめ暖房「強」を長めに運転してください。
短い時間では脱衣室内が十分に暖まらない場合があり、肌寒く感じられることがあります。
- 24時間換気運転中(☞33ページ)に暖房運転をした場合は、換気ファンは一旦停止し、約10秒経ってから運転を開始します。
- 他の温水端末(床暖房・ファンコンペクターなど)との同時使用は、温風温度が上がりにくくなるため、できるだけ避けてください。

お知らせ (0)

- 冷風防止機能により、温水の温度が十分に上がるまでは温風は出ません。
- 脱衣室内上下の温度差によって足元が寒く感じられることがあります。
- 開始時のコースは暖房「強」で運転を開始します。
- 風量は室温に合わせて変動します。
- リモコンの残り時間表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。
- 設定時間が終了したあと、機器本体の運転は機器を冷やすためにしばらく運転してから(約2分後)停止します。


»»途中で停止したいときは

③ 停止するまで暖房 スイッチを押す




- 暖房運転が停止します。

● 脱衣室の暖房予約運転の使いかた




1 暖房予約スイッチを押す



- 暖房予約ランプと表示部が点滅します。

》》》 予約時間の設定は

2 時間設定スイッチを押す



スイッチ	設定時間 (範囲)	設定時間 (単位)
▲ (増える)	1 ~ 30 分まで	→ 1 分刻み
▼ (減る)	30 分 ~ 1 時間まで	→ 5 分刻み
	1 ~ 10 時間まで	→ 0.5 時間 (30 分) 刻み
	10 ~ 24 時間まで	→ 1 時間刻み

- 時間設定スイッチを押し続けると、設定時間が連続して増える、または減ります。

お知らせ

- 表示部の時間は、暖房予約運転までの時間を表示します（暖房運転の設定時間の表示ではありません）。
- 予約時間は以下の時間で表示されます。

初めてご使用のとき	次回からご使用のとき
8時間	前回の設定時間

お知らせ

- 連続して 10 秒間、時間設定の操作をしないと、表示が消え、予約時間がキャンセルされます。
- 表示部の時間は、予約暖房運転までの時間を表示します（暖房運転の設定時間の表示ではありません）。



ワンポイント

- 運転前に脱衣室の窓とドアを閉めてください。
- 他の温水端末(床暖房・ファンコンペクターなど)との同时使用は、温風温度が上がりにくくなるため、できるだけ避けてください。

お知らせ



- 冷風防止機能により、温水の温度が十分に上がるまでは温風は出ません。
- リモコンの残り時間表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。

予約待機中の操作について

予約待機中に暖房、または他の機能を運転するときは、運転したい機能のスイッチを押して運転します。運転中に予約時間が経過すると暖房予約運転に切り替わります。

予約待機中の予約内容変更について

予約待機中に予約時間を変更するときは、▼・▲を押して予約時間を変更することができます。

運転時間を変更したいときは

運転時間の設定は、暖房運転が始まってから行ってください。予約待機中は運転時間の設定はできません

- 設定時間が終了したあと、機器本体の運転は機器を冷やすためにしばらく運転してから（約2分後）停止します。

③

暖房予約スイッチを 押す



- 暖房予約ランプが点灯し、予約運転待機中になります。

■予約を解除したいとき

- 暖房予約スイッチを押してください。



- 暖房予約ランプが消灯して暖房予約運転が解除されます。

■予約時間が経過すると…

- 暖房予約ランプが消灯して、暖房(強)ランプが点灯して暖房運転を開始します。



- 暖房運転が開始されてからの操作は、「脱衣室の暖房の使いかた」をご覧ください。（☞ 25・26ページ）

お知らせ




- 暖房運転時間について
(以下の時間で運転を行います)

2室換気型	1時間
3室換気型	2時間

- リモコンの「残り時間」表示は、暖房予約待機中は運転開始までの残り時間を、暖房運転中は暖房運転の残り時間の目安を表示します。


● 脱衣室の涼風の使いかた




お知らせ

- 暖房運転、乾燥運転直後に涼風運転をした場合は、機器内部が冷えるまでしばらくは温風が出ます。
- リモコンの残り時間表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。

1 涼風スイッチを押す



- 涼風運転が開始します。
- 涼風スイッチを押すたびに下記のようにコースを変更できます。



お知らせ

- 運転時間は以下の時間で運転を開始します。

	初めてご使用のとき	次回からご使用のとき
2室換気型	30分	前回設定が1時間未満の場合「前回の設定時間」 前回設定が1時間以上の場合「1時間」
3室換気型	30分	前回の設定時間

》》》 運転時間の変更は

2 時間設定スイッチを押す



スイッチ	設定時間（範囲）	設定時間（単位）
▲ (増える)	1 ~ 30 分まで	1 分刻み
▼ (減る)	30 分 ~ 1 時間まで	5 分刻み
▲ (増える)	1 ~ 10 時間まで	0.5 時間 (30 分) 刻み
▼ (減る)	10 ~ 12 時間まで	1 時間刻み

- 時間設定スイッチを押し続けると、設定時間が連続して増える、または減ります。
- 設定時間が終了すると残り時間の表示と、涼風ランプが消灯し、涼風運転が停止します。

》》》 途中で停止したいときは

3 停止するまで涼風スイッチを押す



- 涼風運転が停止します。

● 浴室と脱衣室を同時に運転するときは

〈同時運転の例〉

浴室用の設定：暖房「強」運転、設定時間は2時間

脱衣室用の設定：涼風「強」運転、設定時間は3時間



浴室と脱衣室とで、同時に暖房運転や涼風運転をすることができます。

また、浴室を乾燥運転、脱衣室を暖房運転などそれぞれ異なる運転の組み合わせができます。

●操作方法


浴室の運転方法については、浴室用のご使用方法（☞ 15～24ページ）をご覧ください。

脱衣室の運転方法については、脱衣室用のご使用方法（☞ 25～29ページ）をご覧ください。

お知らせ (0)

- リモコン表示は運転の残り時間の目やすを表しています。タイマー時間が終了したあと停止します。
- 運転コースを変更する場合は、リモコン本体の変更したい機能のスイッチを押すことにより新しい機能で運転が開始されます。
- 運転時間を変更する場合は、時間設定スイッチを押して残りの運転時間を設定します。
- 24時間換気運転中に浴室・脱衣室の同時運転を行うと、同時運転中は24時間換気の換気風量が下がります。
- 24時間換気中に浴室・脱衣室をそれぞれまたは同時に暖房運転すると、部屋の温度を下げないため、換気運転を停止します。
- 浴室・脱衣室それぞれの暖房の停止から1時間経過後、自動で24時間換気を再開します。

● 換気の使いかた



1 換気スイッチを押す



- 換気運転が開始します。

お願い

- 浴室に窓がある場合は、窓を閉めてください。冬期に窓を閉めずに換気を行うと、機器が凍結し破損するおそれがあります。
- 沿槽に水、またはお湯が残っているときは、必ず沿槽にフタをしてください。
- 浴室のドアの給気口を十分に開けてください。また、給気口がない場合はドアを少し開けてください。
- 入浴中や、沿槽にフタなしでの湯張り中は、換気運転を停止してください。機器本体内に結露が発生し、本体から水滴が落ちる場合があります。

》》》 運転時間の変更は

2 時間設定スイッチを押す



スイッチ	設定時間 (範囲)	設定時間 (単位)
▲ (増える)	1 ~ 30 分まで	→ 1 分刻み
▼ (減る)	30 分 ~ 1 時間まで	→ 5 分刻み
	1 ~ 10 時間まで	→ 0.5 時間 (30 分) 刻み
	10 ~ 12 時間まで	→ 1 時間刻み

- 時間設定スイッチを押し続けると、設定時間が連続して増える、または減ります。
- 設定時間が終了すると残り時間の表示と換気ランプが消灯し、換気運転が停止します。

》》》 途中で停止したいときは

3 換気スイッチを押す

お知らせ

● 運転時間について

初めてご使用のとき	次回からご使用のとき
3時間	前回の設定時間

- リモコンの残り時間表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。
- 運転時間は前回の設定で運転を開始します。



- 換気運転が停止します。

● 外部換気スイッチによるトイレの換気の使いかた

トイレに外部換気スイッチを設けてある場合、外部換気スイッチにより、トイレの換気運転ができます。また、遅れ停止機能により外部換気スイッチを「切」にすると、換気は一定時間運転(遅れ運転)し、その後自動停止します。換気の遅れ運転時間は、0~10分の間で設定することができます。

お願い



- 外部換気スイッチは、別途工事が必要です。



ワンポイント

- 24時間換気運転中（☞33ページ）にトイレの換気をしても、24時間換気は運転を続けます。

● トイレの換気運転をする

1 外部換気スイッチを押す

- トイレの換気を行います。



お知らせ

- 24時間換気運転中に外部換気スイッチ（トイレ）を押すと、一旦、換気ファンが停止し、約10秒後に換気運転を開始します。

● トイレの換気運転を停止させる

2 外部換気スイッチを再度押す

- 停止します。




お知らせ

- 外部換気スイッチ（トイレ）を再度押すと、一旦、換気ファンが停止し、約10秒後に通常の24時間換気運転に戻ります。

● トイレ外部換気の遅れ運転時間を設定する

1 (換気運転中に) 換気スイッチを長く押す(3秒以上)

- 表示部の残り時間表示が点滅し、時間設定モードに切り替わります。



2 時間設定スイッチを押し、運転時間を設定する




スイッチ	設定時間（範囲）	設定時間（単位）
(▲増える) ・ (▼減る)	0~10分まで	→ 1分刻み

換気の遅れ運転時間が設定されます。

お知らせ

- 0~10分の間で設定できます。
- 換気時間を設定した後、約10秒経過すると、表示部は残り時間表示に戻ります。
- 時間設定スイッチを押した後、[換気]を押しても換気時間がセットできます。
- 初期設定値は「0」分です。

● 24時間換気の使いかた




● 24時間換気運転をする

1 24時間換気スイッチを押す



- 24時間換気運転が開始します。
- 24時間換気スイッチを押すたびに下記のように換気風量を変更できます。



お知らせ

- 冬期の風量は標準より低く設定されます。

お知らせ

- 24時間換気運転中のみ操作できます。
(他の運転を併用している場合は操作できません。)
- 浴室の一時停止時間について

初めてご使用のとき	次回からご使用のとき
1時間	前回の設定時間

ワンポイント

- 浴室、脱衣室、トイレに窓がある場合は、窓を閉めてください。
窓が開いていると住居全体の換気ができなくなり、24時間換気の効果が損なわれることがあります。
また、冬期に窓を閉めずに24時間換気を行うと、機器が凍結し破損するおそれがあります。
- 24時間換気運転中に他のコースで運転を行うと、他のモードを優先して運転します。ただし、脱衣室またはトイレに換気ダクトが接続されている場合は、脱衣室またはトイレからの換気は継続します。また、他の運転コースの運転が終了すると24時間換気運転に戻ります。
- 24時間換気中に浴室・脱衣室をそれぞれまたは同時に暖房運転すると、部屋の温度を下げないため、換気運転を停止します。
- 浴室・脱衣室それぞれの暖房の停止から1時間経過後、自動で24時間換気を再開します。
- 停電などで24時間換気が停止したときは、停電から復帰後自動復帰しますが、24時間換気ランプで運転していることを確認してください。
24時間換気が停止したままのときは、24時間換気を運転してください。

お知らせ

- リモコンの残り時間表示は一時停止時間の目やすを表示しています。

24時間換気「冬期」について

- 通常は「標準」でご使用ください。
冬期など肌寒さ（気流感）を感じる場合は、「冬期」でご使用ください。
「標準」から「冬期」に切り替えると、換気風量を下げる運転します。

24時間換気運転を停止させる

》》一時停止時間の変更は

③ 時間設定スイッチを押す



スイッチ	設定時間（範囲）	設定時間（単位）
▲ (増える)	2室換気型 1~30分まで	1分刻み
	30分~1時間まで	5分刻み
▼ (減る)	3室換気型 1~30分まで	1分刻み
	30分~1時間まで	5分刻み
	1~6時間まで	0.5時間(30分)刻み

- 時間設定スイッチを押し続けると、設定時間が連続して増える、または減ります。
- 一時停止を解除するときは再度浴室換気切スイッチを押してください。
24時間換気が再開されます。

④ 24時間換気スイッチを3秒以上押し続ける




- 24時間換気運転が停止します。

△注意

- 24時間換気を長時間停止しない。
居住空間の空気が汚染され、人体に影響をおよぼす原因となる場合があります。

● 風向きの調節のしかた




△注意




- 運転中に温風吹出口（ルーバー）・吸込口グリルなどに指や棒を入れない
けがや故障の原因になります。
 - ・内部でファンが高速回転しています。
 - ・特に小さなお子様がいるご家庭では注意してください。
- ルーバーは、指で操作しない
リモコンで調節するとき、誤った動きの原因になることがあります。また能力が下がったり安全装置がはたらいたり、故障することがあります。

1 風向スイッチを押す




- 風向スイッチを押すたびに下記のように風向きを変更できます。



■ ルーバーの各位置およびスイングの範囲

〈スイングの範囲〉



- ルーバーの位置は風向スイッチを押すごとに表示部に5秒間表示されます。

風向位置	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	スイング
表示文字	F1	F2	F3	F4	F5	F0

お知らせ (6))


- 暖房・涼風・乾燥の各運転開始時は、それぞれ前回運転時に設定した風向きになります。
- 暖房運転の「強」「弱」と乾燥運転の「スピード」「標準」は、それぞれで風向きを記憶しています。

お知らせ (6))

- 風向切替（ルーバー）の初期設定値は以下のとおりです。

暖房	F3
乾燥	F3
涼風	F3

● 時間の表示について



● 時間の表示・カウントダウンについて

設定時間	表示(浴室用)	表示(脱衣室用)	カウントダウン
1~30分まで	分表示 例) 残り時間 30 ■分 ■時間 ■温度	分表示 例) 残り時間 30 ■分 ■時間	1分刻み 30→29→…→2→1
30分~1時間まで	時間表示 例) 残り時間 1.5 ■分 ■時間 ■温度	時間表示 例) 残り時間 1.5 ■分 ■時間	5分刻み 55→50→…→35→30
1~10時間まで	時間表示 例) 残り時間 1.5 ■分 ■時間 ■温度	時間表示 例) 残り時間 1.5 ■分 ■時間	0.5時間刻み 10→9.5→…→1.5→1.0
10~24時間まで	時間表示 例) 残り時間 12 ■分 ■時間 ■温度	時間表示 例) 残り時間 12 ■分 ■時間	1時間刻み 12→11→10

● 各運転の最大設定時間と初期設定時間について

運転		最大設定時間	初期設定時間	
浴室	暖房	6時間	30分	
	暖房予約(予約時間)	24時間	8時間	
	暖房予約(暖房時間)	6時間	2室換気型	1時間
	涼風	12時間	3室換気型	2時間
	乾燥	6時間	30分	
	標準	6時間	2時間	
脱衣室	暖房	6時間	30分	
	暖房予約(予約時間)	24時間	8時間	
	暖房予約(暖房時間)	6時間	2室換気型	1時間
	涼風	12時間	3室換気型	2時間
	換気	12時間	3時間	
	浴室換気切	2室換気型 3室換気型	1時間	6時間

● 日常のお手入れ

安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行ってください。

△ 注意



- 機器やリモコンに故意にお湯や水をかけない
思わぬ事故や故障の原因になります。
- 機器・リモコン・ランドリーパイプに浴室用洗剤・防カビ剤・塩素系洗剤・殺虫剤・ベンジン・シンナー・アルコール・アセトンなどの洗剤・溶剤をふきかけない
万が一、かかったときはすぐに水でぬらした布でふき取ってください。さび、故障の原因になります。
また、機器の樹脂部分に付着した洗剤などを放置するとひび割れ、変色などの原因になります。
- 煙が出るタイプの防カビ剤の使用は控える。使用する場合には、機器全体をビニールなどで覆い、機器内に防カビ剤が入らないようにする
機器内部には銅・しんちゅう・アルミ製部品を使用しており、防カビ剤に含まれる成分と反応して、機器内部の部品の故障・さびの原因になります。



- 機器などの掃除をするときは、足元に十分に注意する
転倒やけがの原因になります。
 - ・すべりやすい履物をはいたり、不安定な踏み台を使用しないでください。
 - ・浴槽の縁やフタの上にのらないでください。
- お手入れ前には必ず運転を停止する
やけどやけがのおそれがあります。
 - ・手袋などで指先を保護してください。
 - ・機器が冷えていることを確認してください。
 - ・循環ファンが止まり温風が出なくなったことを確認してください。



お願い




- みがき粉・化学ぞうきん・ガラスクリーナー・タワシなどの固いものなどは絶対に使用しないでください。樹脂部の割れ、傷、変形および変色の原因になります。
- もし、煙が出るタイプの防カビ剤を使用するときには

機器内部に防カビ剤が入らないようする。(実施の例を参照してください。)

実施の例

- ① 浴室内を乾かす。
- ② 機器の運転を停止する。(※1)
- ③ 大きめのビニール袋でフロントパネル全体を覆い、天井にテープで固定する。
- ④ 防カビ剤をセットし、くん煙する。
- ⑤ 2時間以上放置後、ビニール袋を取り外す。
- ⑥ 防カビ剤の取扱説明書に記載されている方法にしたがって換気を行う。

(※1) 24時間換気運転をスイッチ長押しで停止し、作業後に必ず運転を再開してください。(P.33・34ページ)



お知らせ



- エアフィルターにゴミやほこりがたまると、風量が減り、暖房や乾燥効果が低下する場合があります。


（リモコンのお手入れ（汚れたらそのつど））

からぶきする

- 汚れがひどいときは、やわらかい布に水で薄めた台所用中性洗剤をつけてふき取った後、水を含んだ布で軽くふき取ってください。

（フロントパネルのお手入れ（汚れたらそのつど））

運転停止中に、やわらかい布をぬるま湯でぬらして、
よくしぼってからフロントパネルをふく




エアフィルターのお手入れ（1カ月に1回程度）

1カ月に1回程度、もしくは汚れたらそのつどお手入れしてください。

1 運転停止中に、エアフィルターを取り外す


エアフィルター中央凹部に指をかけ、右図の矢印の方向へ外してください。



- エアフィルターの裏側に水がたまっていることがありますので、注意してください。
- 網の部分に無理な力を加えないでください。強く押さえると、網が破損する場合があります。
- すべりやすい履物をはいたり、不安定な踏み台を使用しないでください。
- 浴槽の縁やフタの上にのらないでください。

2 エアフィルターを掃除機などで掃除する

掃除機のブラシなどを使ってほこりを吸い取ってください。
また、特にひどい汚れが付着しているときは、薄めた台所用中性洗剤でエアフィルターを洗った後、十分に乾かしてください。



- ドライヤーによる乾燥は絶対にしないでください。
エアフィルターの反り、変形の原因になります。




3 エアフィルターを取り付ける


エアフィルターはゆっくり、カチッと音がするまで挿入してください。



- 水洗いをしたときは、水気をよくきってから十分に乾かした後、取り付けてください。



- エアフィルターを外したまま運転しない。
故障の原因になります。



よくあるご質問 (Q&A)

温風が出ない

暖房スイッチを押してもすぐに温風が出ない




冷風防止機能により、機器内が暖まるまで風が出ないしくみになっています。
そのまましばらくお待ちください。
(暖房スイッチを押してから、2~3分後に温風が出てきます。)

運転音が大きい

以前より運転音が大きくなつた



エアフィルターのほこり詰まりが考えられます。
38ページを参照しフィルターを掃除してください。



排気口のほこり詰まりが考えられます。お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120-054321）に連絡してください。

暖房や乾燥運転時に「ピシッ」ときしむような音がする



温度変化にともない機器内の樹脂部品が膨張・収縮し、こすれることで発生する音です。
異常ではありません。

● 故障かな？と思ったら

故障かな？と思ってよく調べてみると故障でない場合もあります。
修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

お願い



- このほかに異常があるときや、お分かりにならないときは、お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120-054321）へご連絡ください。

（リモコンについて）

状況・現象

原 因

処 置

運転スイッチを押してもランプ
が点灯せず運転もできない。
運転スイッチを押してもランプ
が点灯しない。

ブレーカーが作動またはヒューズが溶
断したか、機器本体の漏電ブレーカー
が作動しています。

修理が必要です。お買い上げの販
売店、または当社お客様センター
(フリーダイヤル: 0120-054321)
へご連絡ください。

リモコンの残り時間表示
部に残り時間および
「- -」以外の表示が出
ている

異常表示。

「リモコンにこんな表示が出たら」
を参照して処置してください。
(☞ 45ページ)

熱源機の故障または漏水異常。

熱源機の取扱説明書に従ってチェック
してください。それでも直らないとき
はお買い上げの販売店、または当社
お客様センター(フリーダイヤル:
0120-054321)へご連絡ください。

（温風吹出口（ルーバー）からの風について）

状況・現象

原 因

処 置

風量が少ない
温風は出るが風が弱い。
ファンからバサバサ音がする。

エアフィルターのほこり詰まりか、
またはエアフィルターに水滴が付着
している。

エアフィルターの清掃をしてく
ださい。(☞ 38ページ)
水滴を除去してください。

浴室・脱衣室が暖まらない
(温風が出ない)
暖房、乾燥スイッチを押
して動作させても温風が
出ない。

暖房運転は冷風防止機能により、温
水温度が十分に上がるまで風が出な
いしくみになっている。

そのまましばらく待ってください。
(暖房スイッチを押してから、2~
3分後に温風が出てきます。)

機器の異常。

修理が必要です。お買い上げの販
売店、または当社お客様センター
(フリーダイヤル: 0120-054321)
へご連絡ください。

熱源機の異常。

熱源機の取扱説明書に従ってチェック
してください。それでも直らないとき
はお買い上げの販売店、または当社
お客様センター(フリーダイヤル:
0120-054321)へご連絡ください。

● 故障かな？と思ったら

○ 温度について

状況・現象	原 因	処 置
浴室・脱衣室が暖まらない 温風は出ているが風が弱い。	エアフィルターのほこり詰まり。	エアフィルターの清掃をしてください。 (☞38ページ)
暖房運転をしても 浴室・脱衣室が暖まらない 温風は正常に出ている。	浴室・脱衣室のドア（給気口）・窓が開いている。 「弱」設定になっているか設定温度が低い。	ドア（給気口）・窓を閉めてください。 「強」設定にし、設定温度を上げてください。 (☞15・25ページ)
	他の温水端末器（床暖房・ファンコンベクターなど）と同時に使用している。	温風温度が上がりにくくなるため、同時の使用をできるだけ避けてください。

○ 換気について

状況・現象	原 因	処 置
浴室から24時間換気ができない 換気されない。	浴室を暖房運転している。 浴室換気切が設定されている。	機器の故障ではありません。 (浴室暖房の運転中、浴室換気切設定中は24時間換気は行いません。)
	浴室暖房の運転停止から1時間経過していない。	機器の故障ではありません。 (浴室暖房の運転停止から1時間経過後、自動で浴室からの24時間換気を再開します。)
脱衣室から24時間換気ができない 換気されない。	脱衣室を暖房運転している。 浴室換気切が設定されている。	機器の故障ではありません。 (脱衣室暖房の運転中、浴室換気切設定中は24時間換気は行いません。)
	脱衣室暖房の運転停止から1時間経過していない。	機器の故障ではありません。 (脱衣室暖房の停止から1時間経過後、自動で脱衣室からの24時間換気を再開します。)
換気をしても浴室が乾かない	換気運転で浴室を乾燥しようと長時間必要なうえ、十分に乾かない場合がある。	機器の故障ではありません。 乾燥運転をしてください。 (☞21ページ)

乾燥について

状況・現象	原 因	処 置
浴室が乾かない 浴室の一部（床）が乾かない。	浴室の角など乾きにくい場所は完全に乾燥しない場合がある。	機器の故障ではありません。 (☞21~24ページ)
衣類が乾かない	衣類の種類や量、脱水状態、浴室の種類や大きさ、気温や湿度、干し方、風向きによって、十分に乾燥しない場合がある。	機器の故障ではありません。 (☞21~24ページ)
乾燥能力が低下した 温風は出ているが風が弱い。	エアフィルターのほこり詰まり。	定期的なエアフィルターの清掃をしてください。 (☞38ページ)
	浴室のドア・窓・浴槽のフタが開いている。 ドアの給気口が閉まっている。	ドア・窓・浴槽のフタを閉めてください。 ドアの給気口を開けてください。 (☞21~24ページ)
	洗濯物に温風が当たっていない。	ルーバーの風向きを調節してください。 (☞35ページ)
乾燥能力が低下した 温風は正常に出ている。	洗濯物の量が多い。	洗濯物に温風が当たる程度の量に調整してください。 (☞23ページ)
	衣類乾燥前に浴室がぬれている。 または気温が低い。	機器の故障ではありません。
	他の温水端末器（床暖房・ファンコンベクターなど）と同時に使用している。	温風温度が上がりにくくなるため、同時の使用をできるだけ避けてください。

●・故障かな？と思ったら

音について

状況・現象	原 因	処 置
換気や涼風の音が大きい	屋外の風が強いと風量を保つために音が大きくなることがある。	一時的なもので異常ではありません。
	トイレや脱衣室の吸気口、屋外の排気口のほこり詰まり。	機器の故障ではありません。 定期的な清掃をおすすめします。
運転切替時、しばらくしてから「ピシッ」と音がする	温度変化にともなう熱膨張・収縮。	一時的なもので異常ではありません。
運転音が大きい	エアフィルターのほこり詰まり。	定期的なエアフィルターの清掃をしてください。 (☞38ページ)
運転時に「バサバサ」と音がする	エアフィルターのほこり詰まりか、またはエアフィルターに水滴が付着している。	エアフィルターの清掃をしてください。 (☞38ページ) 水滴を除去してください。
ルーバーの開き具合によって運転音が変わる	ルーバーの位置によって風の流れが変わるために。	機器の故障ではありません。
ルーバーが閉じるときに「コトンコトン」と音がする	ルーバーが閉じるときのルーバー位置確認。	機器の故障ではありません。
上記以外の運転時異常音がする	締付部のゆるみ。 ファンモーターの振動。 機器内部へのほこり詰まり。	点検・修理が必要です。お買い上げの販売店、または当社お客様センター(フリーダイヤル:0120-054321)へご連絡ください。
	エアフィルターのガタツキ。	エアフィルターをしっかりと挿入してください。

その他

状況・現象	原因	処置
水滴が落ちる 機器本体から水滴が落ちる。 また色のついた水滴が落ちる。	浴室が結露しているときや入浴中に換気運転をしたとき、機器本体に付着している水滴が落ちる場合がある。また入浴剤をご使用の場合は入浴剤の混ざった浴槽水が蒸発し、結露したり色のついた水滴が落ちる場合がある。	水滴をふき取ってください。 また入浴中は換気運転を停止してください。
	機器本体からの水漏れ。	修理が必要です。お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120-054321）へご連絡ください。
運転中のにおいや乾燥 運転後の衣類のにおいが 気になる	浴室や機器が暖まることによりにおいが出る場合がある。また、洗濯物が生乾きになっている場合や浴室に長時間放置した場合に、においがつく場合がある。	早めに取り出してください。 機器の故障ではありません。
	浴室の温かい湿気が冷やされて白く見えたり結露することがある。	機器の故障ではありません。

● リモコンにこんな表示が出たら

この機器には、安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。使用中に機器が停止したら、安全装置が作動していないか調べてください。

●リモコン表示部にエラーをお知らせします。

安全装置が作動したときの表示	安全装置	原因	処置方法
04 点滅	熱源機異常	熱源機の漏水異常	熱源機の取扱説明書を読んで給水してください。
15 点滅	室温高温異常	・ 使用中に10分間室温が規定温度を超えた ・ 電気系統の故障	
31 点滅	浴室室温サーミスタ断線・短絡		
32 点滅	浴室湯温サーミスタ断線・短絡		
33 点滅	脱衣室室温サーミスタ断線・短絡		
34 点滅	脱衣室湯温サーミスタ断線・短絡	電気系統の故障	修理が必要です。 お買い上げの販売店、または当社お客様センター(フリーダイヤル: 0120-054321)へご連絡ください。
62 点滅	循環ファン回転数異常		
68 点滅	換気ファン回転数異常		
70 点滅	電源パルス異常		
95 点滅	熱源機異常	熱源機側の故障	

●・長期使用製品安全表示制度に関するお願ひ

●長期使用製品安全表示制度について

- 長期使用製品安全表示制度とは「経年劣化による重大事故発生率は高くはないものの、その残存台数が多く長期間使用されることが多いために、重大事故が一定程度発生している消費生活用製品について、製造・輸入業者が、経年劣化によるリスクの注意喚起をする表示をし、消費者に適切な行動を促す制度」です。
- 本機器は長期使用製品安全表示制度で指定された対象製品です。


●機器への表示について

- 長期使用製品安全表示制度の対象製品は、機器本体と付属のリモコンに製造年・設計上の標準使用期間および長期使用時の注意喚起文を表示することになっています。
機器のフロントパネルおよびリモコンの上面に下記項目が表示されていますので、確認してください。
※お客様ご自身でラベルをはがさないでください。

本体



リモコン



●・長期使用製品安全表示制度に関するお願ひ

●設計上の標準使用期間について

- この機器は、設計上の標準使用期間^{*}を 10 年と算定しております。

※設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件（下記の「設計上の標準使用期間の算定根拠について」を参照）で適切な取扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間で、機器ごとに設定されるものです。保証書にある無償修理期間とは異なるものですのでご注意ください。

●設計上の標準使用期間の算定根拠について

- この機器の設計上の標準使用期間は、製造年を開始時期とし、一般社団法人日本ガス石油機器工業会が定める使用条件に従って以下の標準使用条件を想定して耐久試験を行い、経年劣化により安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないことを確認した時期を終了時期として設定しています。

標準使用条件

家族構成		4人世帯
環境条件	電圧	100V
	周波数	50Hz – 60Hz
	温度	20°C
	湿度	65% RH
	設置条件	標準設置
負荷条件		定格負荷
想定時間 1 年の使用時間	暖房時間	181 時間／年
	乾燥時間	325 時間／年
	涼風時間	120 時間／年
	換気時間	1460 時間／年

注：24 時間換気（常時換気）のものは、8760 時間／年とする

※使用頻度、使用環境、設置条件が上記標準的な使用条件と異なる場合、または本来の目的以外の方法で使用された場合は、記載の設定標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。

※設計上の標準使用期間は、製品を保証する期間ではありません。

● アフターサービス

● 修理のお申し込み

「よくあるご質問（Q&A）」「故障かな？と思ったら」（☞ 39～44ページ）をご覧いただき、もう一度ご確認ください。

⚠ 警告

確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120-054321）にご連絡ください。
そのままご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

- (1) お名前・ご住所・電話番号・道順（できるだけくわしく）
- (2) 型式名…型式名は、型式ラベル（フロントパネル表面に表示）に表示してあります。
- (3) 現象（できるだけくわしく）
- (4) 訪問ご希望日

● 保証について

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

● 保証期間中の故障修理について

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。保証書を紛失されますと、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので大切に保管してください。

● 保証期間経過後の故障修理について

お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120-054321）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

- BL認定品は「優良住宅部品」「瑕疵保証・賠償責任保険付」です。
- 一般財団法人ベターリビングお客様相談室の電話番号は「03-5211-0680」です。

● 補修用性能部品の保有期間について

- 補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造打切後10年間となっています。なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。（ただし、保有期間経過後であっても、補修用性能部品の在庫がある場合は有料修理いたします。）

● 定期整備のおすすめ（有料）

- 長期間、安全快適にご使用いただくために「定期整備」（3年に1回程度）を受けられることをおすすめします。
- 「定期整備」はお買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120-054321）にご用命ください（有料）。

● お客様の個人情報の取扱いについて

- 当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- 当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

● 交換部品のお求めは

- 当社交換部品・お手入れ品の販売サイト（R.STYLE）では、交換部品やお手入れ品などを幅広く取り扱っております。交換部品はお客様自身でお取り替えできる部品が対象です。



当社製品の交換部品・お手入れ品をインターネット販売サイトよりご注文いただけます。

<https://www.rinnai-style.jp/>

リモコンの初期設定一覧

運転	コース	風向	温度	設定時間
浴室	暖房	強	F3	30分
		弱	F3	
	予約暖房	—	—	8時間 (予約時間)
	涼風	強	F3	30分
		弱		
	乾燥	スピード	F3	2時間
		標準	F3	3時間
脱衣室	暖房	強	—	30分
		弱		
	予約暖房	—	—	8時間 (予約時間)
	涼風	強	—	30分
		弱		
	換気	—	—	3時間
浴室換気切		—	—	1時間

※機器の電源が遮断されると、上記の設定が初期設定（工場出荷時）に戻ります。

設定を変更されている場合は再度設定しなおしてください。

仕様


項目		仕様			
型式名	RBH-C333WK2SNP(A) HBD-5420KCSKSJ2P		RBH-C333WK3SNP(A) HBD-5420KCSKSJ3P		
	浴室用	脱衣室用	浴室用	脱衣室用	
設置様式	浴室天井埋め込み設置				
浴室適用サイズ	1.25坪以下のユニットバス	1.0坪以下の脱衣室	1.25坪以下のユニットバス	1.0坪以下の脱衣室	
外形寸法(フロントパネル)	高さ 25 × 幅 474 × 奥行 349 (mm)				
質量	本体 7.0kg、換気ボックス 8.0kg				
乾燥方式	温風循環吹き出し方式				
熱源	暖房用温水 (80°C、2.0ℓ/分)				
電源	AC100V 50 – 60Hz				
接続	電気	100V3芯(アース1芯)			
	通信線	24V2芯			
	温水	CH ジョイント 10A 接続			
	排気	Ø100			
風量 50-60Hz	乾燥	スピード	吹き出し 6.5m³/分 換気 120m³/時		
		標準	吹き出し 4.7m³/分 換気 80m³/時		
	暖房	強	吹き出し 4.8m³/分	吹き出し 2.8m³/分	吹き出し 4.8m³/分
		弱	吹き出し 4.2m³/分	吹き出し 1.4m³/分	吹き出し 4.2m³/分
	涼風	強	吹き出し 4.1m³/分 換気 80m³/時	吹き出し 2.7m³/分 換気 —	吹き出し 4.1m³/分 換気 80m³/時
		弱	吹き出し 3.7m³/分 換気 80m³/時	吹き出し 1.4m³/分 換気 —	吹き出し 1.4m³/分 換気 —
	換気	強	150m³/時		200m³/時
	24時間換気		60 ~ 180m³/時		80 ~ 200m³/時
騒音 50-60Hz	乾燥	スピード	49dB	—	49dB
		標準	42dB	—	42dB
	暖房	強	42dB	42dB	42dB
		弱	35dB	30dB	35dB
	涼風	強	40dB	42dB	40dB
		弱	38dB	29dB	38dB
	換気	強	37dB		40dB
	24時間換気		25 ~ 39dB		25 ~ 40dB
消費電力 50-60Hz	乾燥	スピード	39W	—	39W
		標準	24W	—	24W
	暖房	強	17W	35W	17W
		弱	15W	12W	15W
	涼風	強	17W	30W	17W
		弱	15W	10W	15W
	換気	強	14W		25W
	24時間換気		5 ~ 20W		6 ~ 25W
待機電力		1.8W		1.8W	
熱出力(定格)	3.3kW (△T = 60K)		2.1kW (△T = 60K)	3.3kW (△T = 60K)	2.1kW (△T = 60K)
リモコン	ワイヤードリモコン 高さ 120 × 幅 116 × 奥行 10 (mm)				

※騒音値は当社の無響室における測定値です。


寸法図

本体

単位 : mm



リモコン







型式名
RBH-C333WK2SNP(A)
RBH-C333WK3SNP(A)
HBD-5420KCSKSJ2P
HBD-5420KCSKSJ3P

温水式浴室暖房乾燥機 保証書

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。
本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

記

- 保証期間は、お買い上げの日から2年間(熱交換器は3年間)とし、機器本体とリモコンを対象とします。
保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、当社お客様センターにご相談ください。
リンナイ(株) お客様センター フリーダイヤル: 0120-054321
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 保証についての規定は下記をご覧ください。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店またはよりの弊社窓口が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷。
 - 犬・猫・鳥・鼠・くも・ゴキブリなどの小動物や昆蟲類の侵入などに起因する不具合。
 - 火災、塩害、風水害、地震、落雷、煤煙、腐食性等の有毒ガス、ほこり、異常気象、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。
 - 消耗部品の取り替えおよび保守などの費用。

- (ト) 樹脂仕上、鋳など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
- (チ) 本書の提示がない場合。
- (リ) 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合あるいは字句が書き替えられた場合。
- (ヌ) 指定外の使用電源(電圧)の使用による故障および損傷。
- (ル) 温泉水・井戸水・地下水を給水したことによる不具合。
- (ヲ) 熱源機からの供給温水能力が不足する事による本機の出力不足。

- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社お客様センターにお問い合わせください。

リンナイ(株) お客様センター

フリーダイヤル: 0120-054321

*保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは取扱説明書をご覧ください。

お買い上げ日および販売店名

お客様	ご芳名	販売店	店名
	ご住所		住所
	お買い上げ日		扱者印
	年 月 日		電話番号

修理記録

この機器の修理記録は、機器に付属の故障診断シートに記録します。

お客様へ

この保証書をお受取りになるときにお買い上げ日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。

リンナイ株式会社

〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
TEL 代表 052(361)8211



製品についてのお問い合わせは

本社	052(361)8211	〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
東支社	03(3471)9047	〒140-0002 東京都品川区東品川1-6-6
東京支店	03(3471)9047	〒140-0002 東京都品川区東品川1-6-6
北関東支店	048(770)6001	〒362-0014 上尾市本町3丁目3番7号
東関東支店	043(273)3360	〒261-0026 千葉市美浜区幕張西2丁目7-1
南関東支店	045(320)03051	〒221-0825 横浜市神奈川区反町2-16-8
東北支社	022(288)3251	〒984-0038 仙台市若林区伊在3丁目1-2
北海道支店	011(530)5555	〒060-0057 札幌市中央区南7条東1丁目1番1
新潟支店	025(247)6610	〒950-0864 新潟市東区紫竹2丁目1-74
中部支社	052(363)8001	〒454-0806 名古屋市中川区澄池町14-27
関西支社	06(6786)3612	〒532-0005 大阪市淀川区三国本町1-10-40
中国支店	082(277)5167	〒733-0833 広島市西区商工センター4丁目2-1
四国支店	087(821)8055	〒760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号
九州支社	092(281)3234	〒812-0029 福岡市博多区古門町2番3号

修理についてのお問い合わせは

お客様センター 0120-054321



269801

RBHC333-2640(00)◎