

PS取付アダプタ設置工事説明書

型 式		
UX-G-G	UX-G-G1	UX-G-G2
UOP-G-G	UOP-G-G-UW	
UOP-G-G1	UOP-G-G1-UW	
UOP-G-G2	UOP-G-G2-UW	
UOP-G-G3	UOP-G-G3-UW	

工事される方へのお願い

- 本品を指定する機器にご使用ください。
- 作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。
- 機器を正しく安全に使用していただくために、この設置工事説明書をよくお読みになり、正しく取り付けてください。

梱包部品一覧表

品番	部 品 名	個数	備 考
1	PSアダプタ上	1	
2	PSアダプタ横	2	
3	PSアダプタ下	1	注1)
4	⊕トラス小ねじ	8	M4×8
5	⊕なべ小ねじ	3	M5×10 注2)
6	電源ケーブル	1	
7	リモコンケーブル	1	
8	圧着接続子	4	

注1) UX-G-G・UOP-G-G・UOP-G-G-UW の品番①と③は同一形状です。

注2) UX-G-G・UX-G-G2・UOP-G-G・UOP-G-G-UW・UOP-G-G2・UOP-G-G2-UW の品番⑤の個数は4個です。


取付方法

- 機器本体上部に付いている金具を取りはずし(ねじ※2本)、PSアダプタ上①を同じねじで機器本体上部に取り付けてください。
- 機器本体底面に付いている2つの金具(左・右)をそれぞれ取りはずし(ねじ☆左右各2本または各1本)、PSアダプタ下③を同じねじで機器本体底面に取り付けてください。
- PSアダプタ横②をPSアダプタ上①・下③に取り付けてください。(トラス小ねじ④左右各4本) 注3)
- 金枠に横棧が付いている場合は横棧を取りはずしてください。
- PSアダプタ上①の穴またはPSアダプタ横②の左上側の穴を金枠上部のなべ小ねじ⑤aに引掛け、PSアダプタ横②の右下側またはPSアダプタ下③を金枠に固定し(なべ小ねじ⑤b左右各1本)、上部のなべ小ねじ⑤aを締め付けてください。(型式によりなべ小ねじ⑤a・bの位置が異なりますので注意してください)

注4) ※・☆印のねじは機器に付いているものをお使いください。また、機器から取りはずした金具上・下左・下右は使用しません。

注5) 電源ケーブル・リモコンケーブル・圧着接続子は既設配線の長さが不足する場合に使用してください。


⑥電源ケーブル



⑦リモコンケーブル




⑧圧着接続子



注3) UX-G-G・UOP-G-Gは品番②が品番①③の手前にきます。

設置図



070 00004 57641 2



BU200-1714X01(00)

A4R-Wh-BK