排気カバー設置工事説明書

型　　式
WOP-3301 138-R620 WOP-6301-A 138-R653

工事される方へのお願い

○本品を指定する機器にご使用ください。
○作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。
○機器を正しく安全に使用していただくために、この設置工事説明書をよくお読みになり、正しく取り付けてください。

取り付け上の注意点

○排気カバーと周囲の「不燃材料以外の材料による仕上げをした建築物等の部分」とは、下記の離隔距離をとってください。

排気カバーの周囲の離隔距離（単位：ｃｍ）

方向	上方	前方	側方	下方
距離	60 （30）	30	15	15

備考：（　）内は防熱板を取り付けた場合および「不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分」との距離を示す。



梱包部品一覧

部　品　名	個数
排気カバー本体	1
排気ガード	1

部　品　名	個数
㊉トラス小ねじ（M4X8）	4

熱源機への取付方法

※暖房回路に不凍液を入れたり（給湯暖房機の場合）、熱源機のフロントカバーを外して行う作業は、排気カバーを取り付ける前に行ってください。

（1）排気カバー本体のねじ①２本をいっぱいまでゆるめて固定板が動くようにしてください。
（2）（1）で動くようにした固定板を、熱源機の排気口両側にそれぞれ引っ掛けてください。
（3）取付板が排気カバー本体に密着するまでねじ①２本を締め付け、排気カバー本体を熱源機の排気口に固定してください。
※排気カバー本体を前後上下に動かし、固定板が熱源機の排気口にしっかりと固定されていることを確認してください。
（4）排気ガードを右下の「排気ガードの取り付け方（横から見た図）」の手順１．～4．で排気カバー本体に取り付け、付属の㊉トラス小ねじ（M4X8）②4 本で固定してください。





排気ガードの取り付け方〔横から見た図〕

固定板取付部詳細図(透視図)



07000012416694
OPU25-1095X03(00)
A4R-Wh-BK