

修理・お取り扱いのご相談は ますお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店

電話

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記 TOTO 窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口

修理を依頼する前に「故障かな？と思ったら」(P.62～69) をご確認ください。
お問い合わせの際は、商品名・品番をご連絡ください。



商品のお問い合わせは

TOTO(株) お客様相談室へ
TEL ☎ 0120-03-1010
FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00 (夏期休暇・年末年始を除く)

安心・信頼の

TOTOメンテナンス(株) 修理受付センターへ

ホームページ <http://www.tom-net.jp/>

TEL ☎ 0120-1010-05
FAX ☎ 0120-1010-02

受付時間：8:00～19:00

訪問修理：年中無休（一部地域を除く）

営業時間：9:00～18:00

TOTOメンテナンス(株) TOTO パーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00 土・日・祝日 10:00～18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

※インターネットでの部品購入は TOTOWeb ショップへ (24 時間受付)

<http://www.toto.jp/ec/html/index.htm>



修理のご用命は



交換部品・別売品の
ご購入は

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。
詳細は TOTO ホームページをご覧ください。

愛情点検



こんな症状は
ありませんか？

- 水漏れる(配管接続部、ウォシュレット本体)
- ウォシュレット本体や便座にひびや割れが入っている
- 異常な音やこげ臭いにおいがする
- 電源コードを動かすと電源が切れたり入ったりする
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い
- ウォシュレット本体や操作部が異常に熱い
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

このような症状のときは、コンセントから電源プラグを抜き、止水栓を閉めて、必ずTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。
※異常・故障状態のままのご使用は、火災、感電、室内浸水の原因になります。



こちらからはご愛用者登録はできません。
(メーカー管理用です。)

2019.1.15
D07390

TOTO 株式会社

TOTO ホームページ <https://jp.toto.com>

TOTO

ウォシュレット[®] ネオレスト AH・RH

「ウォシュレット」は TOTO 株式会社の登録商標です。

取扱説明書 保証書付

有料で延長保証できます。

70ページ



NEOREST

AH2W CES(TCF)9898 * R型
AH1 CES(TCF)9788 * R型



RH2W CES(TCF)9878 * R型
RH1 CES(TCF)9768 * R型

- このたびは、本製品をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

ご使用の製品名・品番を
ご確認ください。

製品名
・
品番

製品名・品番を
便ふた裏に記載しています。



お使いの機種によって使える機能が異なります。

		■品番体系について	
		総合セット品番 CES〇〇〇〇	
		便器部 CS〇〇〇〇 ウォシュレット部 TCF〇〇〇〇	
お使いの機種を ご確認のうえ、 このチェック欄に チェック <input checked="" type="checkbox"/> して ください。			
製品名(機種)		ネオレスト	
機能		AH2W	AH1
品番		RH2W	RH1
お使いの機種		CES(TCF)9898*R型	CES(TCF)9788*R型
		CES(TCF)9878*R型	CES(TCF)9768*R型
基本機能	洗う	おしり洗浄 おしりソフト洗浄 ビデ洗浄 ワイドビデ洗浄	● ●
		洗浄位置調節 水勢調節 ムーブ洗浄 マッサージ洗浄	● ●
		かわかす 温度を変える	● ●
		温風乾燥 温度調節	● ●
せいけつ	においをとる	脱臭 においきれい きれい除菌水で せいけつに保つ	● ● - ●
		水を流す オート便器洗浄	● ●
		リモコン便座・便ふた開閉 オートふた開閉	● ●
		光で演出する 瞬间暖房便座 便座を温める 便座の温度などを 下げて節電する	● ● - ●
便利機能		暖房便座 おまかせ節電 スーパーおまかせ節電 タイマー節電	- ● ●
		室内暖房 タイマー室内暖房 冷込防止	● -
		便器の水たまり面を 下げる	● ●
		水面下げる	52
お手入れする		便器そうじ お掃除リフト 便ふた着脱 ノズルそうじ 抗菌	31 32 33 35 72

きれいを 守る せいけつトイレ



自動でせいけつ機能がはたらきます。
(詳しくはP.18・19)

使用前 近づく 座る 立ち上がる

トイレ入室時の 気になるにおいをとる	においきれい*1
便器内の においをとる	脱臭 オートパワー脱臭
きれい除菌水で 便器をせいけつに	便器きれい 便器きれい
きれい除菌水で ノズルをせいけつに	ノズルきれい

*1 「においきれい」機能がある場合のみ

もくじ

はじめに

使いかた

お手入れ

必要なとき

安全上のご注意	4
使用上のお願い	8
各部のなまえ	10
準備	12
基本の使いかた	14
自動でできること(せいけつ)…	18
脱臭/ノズルきれい/便器きれい 便器内LED/きれいサイン/においきれい	
自動でできること(便利機能)…	20
オート便器洗浄/オートふた開閉 やわらかライト/瞬間暖房便座	
温度調節 (温水/便座/乾燥/室暖)	22
室内暖房	24
節電機能	26
お手入れ	30
●電源プラグ	30
●ウォシュレット本体	31
●便器	31
便器そうじ	
●本体のすき間	32
●脱臭フィルター	34
●ノズル	35
ノズルそうじ	
●においきれい	36
●給水フィルター付水抜栓	38
●給水フィルター(便器)	39
設定を変える	40
こんなときは	56
●停電で水が流せないとき	56
●断水で水が流せないとき	58
●リモコンで操作できないとき	58
●脱臭が弱くなったとき	59
●凍結予防をするとき	60
●長期間使わないとき	61
故障かな?と思ったら	62
アフターサービス	70
重大事故防止のお願い	71
仕様	72
交換部品/別売品	74
製品の安全使用/ご愛用者登録	75
定期的な点検	76
保証書	79

安全上のご注意

安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、正しくお使いください。

表示と意味



死亡や重傷を負う可能性がある内容です。



傷害や物的損害が発生する可能性がある内容です。



してはいけない
禁止の内容です。



必ず実行していただく
強制の内容です。

はじめに




故障したままで
使いつづけない！

■故障したときは…

- 電源プラグを抜き、
止水栓を閉める

<床給水・壁給水の場合>



<壁排水リモデルの場合>



※1 すっきりパネル(左)裏面に付属

●故障とは

配管や製品からの水漏れ、ひび割れ、異音や異臭、
発煙、製品が異常に熱い、便座クッションのはずれ、
便器の詰まりなど

●故障したまま使いつづけると

火災、感電、発熱、ショート、けがや室内浸水の原因になります。

■設置するときは…

- 車両や船舶などの移動体に設置しない
(火災、感電、ショート、故障や、便座、
便ふた、ウォシュレット本体などがはずれて落下することによるけがの原因)

■お使いのときは…

- 飲用可能な水以外は使わない
(故障や皮膚の炎症などの原因)
- 温風吹出口は、指や物を入れたり衣服でふさいだりしない
(感電、故障ややけどの原因)

■お使いのときや

お手入れ、点検のときは…

- ウォシュレット本体や電源プラグに、水やお湯、洗剤をかけない
(火災や感電、発熱、ショート、製品の割れによるけがや室内浸水の原因)

■お手入れや点検のときは…

- 逆流防止装置(バキュームブレーカー、
Oリング)は、定期点検する
(水が逆流し、人体に影響をおよぼす原因)
⇒アフターサービス
「定期点検のおすすめ」(P.70)

火災、感電、
発熱、ショートを
防ぐために

■電源コード、電源プラグなどは…

- ぬれた手で抜き差ししない
- 雷が発生しているときは、触れない
- 破損するようなことをしない
・引っ張る、ねじる、無理に曲げる、
傷をつける、加工する、
加熱する、重いものを載せる、束ねる、挟み込む、など



- ガタついているコンセントは使わない
- コンセントや配線器具の定格を超えて使わない
・たこ足配線など



- 指定の電源(交流100V)以外で使わない

- 給水ホースと電源プラグ・コンセントを接触させない
(結露などによる、火災や感電の原因)

- 電源プラグの刃などについたはこりは、定期的に取り除く
・プラグを抜き、かわいた布でふいてください。



- 根元まで差し込む
- 抜くときは、電源プラグ本体を持つ

- コードを引っ張ると、
プラグやコードが傷みます。



- コンセントに差し込む際、電源プラグにアース線を挟み込まないようにする
(ショートの原因)



■設置するときは…

- 浴室など、湿気の多い場所に設置しない
- アース(D種接地)工事は、必ずする
(故障・漏電時の感電の原因)
・工事は、お近くの工事店に依頼してください。

■お使いのときや、 お手入れ、点検のときは…

- たばこなど、火気類を近づけない
- 分解や修理、改造はしない

■お手入れや点検のときは…

- 必ず電源プラグをコンセントから抜く
(感電や誤作動による故障の原因)

身体への影響を
防ぐために

■お使いのときは…

- 便座に長時間座らない
(低温やけどの原因)
・低温やけどを防ぐために、次のようなかたが使うときは、周囲のかたが、便座の温度を「切」、乾燥の温度を「低」にしてください。
[自分で温度調節できないかた]
お子様、お年寄りなど、病気のかた、
身体の不自由なかた
[眠り込むおそれのあるかた]
かぜ薬など眠気を誘う薬の服用、深酒、疲労の激しいかたなど



- 化学療法を受けているかた、免疫不全症のかたなど、極度に免疫力が低下して医師の治療を受けているかたは、ご使用に際し医師に相談する
・身体への著しい障がいをまねくおそれがあります。
- 電池の液が漏れて、身体や衣服に付着したときは、きれいな水で洗い流す
(目や皮膚の障がいをまねく原因)

安全上のご注意 (つづき)

⚠ 注意

水漏れや 室内浸水を 防ぐために

■水漏れが発生したときは…

- 止水栓を閉める

■お使いのときは…

- 給水ホースを曲げない、つぶさない、カッターなどで傷つけない
- 汚物・トイレットペーパー以外のものや、大量のトイレットペーパーを流さない
- 便器が詰まったときは、水を流さない

- 使ったあとは、必ず水を流す
(便器が詰まるこにより、汚水があふれて室内浸水したり、便器洗浄不良になる原因)

- 便器が詰まったときは、電源プラグを抜き、詰まりをとる
(オート便器洗浄がはたらくと、汚水のあふれによる室内浸水の原因)
- 市販の詰まり除去用の器具(商品名: ラバーカップなど)を使ってください。

- 便器やタンク、給水管や止水栓の結露は、かわいた布でふき取る
(結露水が、床にシミを作ったり、腐らせたりするおそれ)
- トイレの換気を行うと、結露しにくくなります。

■お手入れのときは…

- 止水栓や元栓を開けたまま、給水フィルターや給水フィルター付水抜栓を取りはずさない
(水が噴き出す原因)

- 給水フィルターや給水フィルター付水抜栓を取りはずした場合は、確実に締める

■外気温が0°C以下になるときは…

- 凍結による破損の予防をする
(ウォシュレット本体内部や給水配管が凍結すると、内部の部品が破損し、水漏れの原因)
- 暖房するなどしてトイレを暖めてください。

けがを 防ぐために

■お使いのときは…

- 破損部はさわらない
- お掃除リフトでウォシュレット本体が上がった状態で使用しない
- お掃除リフトでウォシュレット本体を下げるときは、本体と便器のすき間に指を入れない
- ウォシュレット本体がガタついた状態で使用しない
(ウォシュレット本体がはずれて落下するおそれ)

次のこともご注意ください

■お使いのときは…

- 強い力や衝撃を与えない、便座・便ふたやウォシュレット本体の上に乗らない、重いものを載せない
(割れたり、ウォシュレット本体がはずれて落下することによるけがの原因。製品が破損して、けがや室内浸水の原因)
- 便器の中に熱湯を注がない
(便器が破損して、けがや室内浸水の原因)
- 便器のたまり水(封水)を切らさない
(下水ガスや塩素ガス、硫化水素などによる設備・機器の腐食の原因)

- 電池の+−表示をよく確かめて入れる
- 使い切った電池は、早めに取り出す
- 電池を交換するときは、
 - 2本同時に新しい電池と入れ替える
 - 新しい電池2本の鉛柄をそろえる
【鉛柄の指定なし】
(電池の液漏れ、発熱、破裂や発火の原因)

■お手入れのときは…

- プラスチック部分(ウォシュレット本体など)や給水ホースは、うすめた台所用中性洗剤を使う
 - トイレ用や住宅用洗剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、ナイロンたわしなどは使わない
(故障やプラスチックを傷め、割れてけがや、給水ホースが傷むと水漏れの原因)

■長期間使わないときは…

- 止水栓を閉めて水を抜き、安全のため電源プラグを抜く
 - 再使用時は、一度通水してから使ってください。
(火災や発熱、腐敗した水による皮膚の炎症の原因)
- リモコンや電池ボックスから電池を取り出しておく(電池の液漏れの原因)

■床や壁の汚損を防ぐために

- 床に落ちた小便などは、よくしぼったぞうきんでふき取る


■設置するときは…

- 室内暖房吹出口から15cm以上空間を確保する^{※1}
(温風による壁面の変色などの原因)

使用上のお願い

■着座スイッチについて

- 便座に座ると着座スイッチが入り、各機能が使えます。
(着座スイッチが入ると「カチッ」という音がします。)



- 便座に深く腰かけてください。
便座に浅く座ると着座スイッチが入らない場合があります。



お知らせ

- ・体重の軽いお子様が使用されるときは、着座スイッチが入りにくい場合があります。
- ・便座が上下する構造のため、便座クッションと便器の間にすき間を設けています。

■正しくお使いいただくためのご注意

- 長時間の洗浄や洗いすぎに注意してください。
(目安: 約10秒~20秒) また、局部内は洗わないでください。
- ※常在菌を洗い流してしまい、体内的菌バランスが崩れる可能性があります。
- 習慣的に便意を促すためには使用しないでください。
また、洗浄しながら故意に排便しないでください。
- 局部に痛みや炎症などがあるときは、使用しないでください。
- 局部の治療・医療行為を受けている方のご使用については、医師の指示を守ってください。

■傷つきや破損を防ぐために

- ウォシュレット本体、リモコンなどプラスチック部分は、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふく



- 便ふたに寄りかからない



■誤作動や故障を防ぐために

- リモコン送信部・受信部をふさがない
(ウォシュレット本体の誤作動の原因)
- 落雷の可能性があるときは、電源プラグを抜いておく
- 便座・便ふたカバーは取り付けできません。
(着座スイッチが正常に検知しない、また便座・便ふたが正常に開閉しない原因)



- トイレ室内に冷暖房器具を設置するときは、ウォシュレット本体に冷暖房の風や熱が直接当たらないようにしてください。

(安全装置が誤作動する原因)

- ウォシュレット本体や便座、ノズルに小便をかけない
(故障や変色の原因)

- リモコンの操作面に強い力を加えない

- トイレ用洗剤で便器を掃除するときは、3分以内に洗い流し、便座・便ふたは開けたままにしておく

- 便器に残った洗剤はふき取ってください。
(洗剤の気化ガスがウォシュレット本体内に入ることによる、故障の原因)

- 便ふたをはずしたまま使用しない

- 便ふたを取りはずしてご使用になる場合は、別途スペーサーが必要です。ご購入はTOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへご連絡ください。(裏表紙)

- 直射日光を当てない

(変色や暖房便座の温度ムラ、リモコンでの作動不良の原因)

- ラジオなどは、ウォシュレット本体から離して使う
(ラジオに雑音が入る原因)

- 幼児用補助便座、やわらか補高便座などは、使用後取りはずす

(取り付けたままだと、一部の機能が使えない原因)

- 便座・便ふたの上にものを置かない、手で押さえない

(着座スイッチが入り、リモコンのボタンに触れたときノズルから温水が出て、床などをぬらす原因)

- 室内暖房吹出口^{※1}をふさがない
(故障や変色の原因)

■機器認定

- 本機内蔵の無線装置は、電波法に基づく小電力データ通信の無線設備として認証を受けています。証明表示は無線設備上に表示されています。したがって本機を使用するときに無線局の免許は不要です。

ただし、本機に以下の行為を行うと法律で罰せられることがあります。

- ・本機内蔵の無線装置を分解／改造する
- ・本機内蔵の無線装置に貼られている証明ラベルをはがす



水まわり用車いすをご使用の方へ

設定の変更が必要です。



⇒お問い合わせはTOTO(株)お客様相談室へ

各部のなまえ


ウォシュレット本体表示部





ウォシュレット本体左側面



便器部左側面




便ふた・便座裏面



はじめに

準備

初めてお使いになるとき




リモコンに貼る点字シールを
無料で準備しています。


ご希望のかたは、TOTOホームページ
「カタログ請求」よりご請求ください。
(TOTOホームページ) <https://jp.toto.com>
インターネット環境がない場合は
TOTO(株)お客様相談室へご相談ください。
(カタログNo.1529)

1.電池を入れる

1 リモコンをハンガーから取りはずす



2 電池カバーを開き、単3乾電池を2本入れる



3 リモコンをハンガーに取り付ける

■電池について
・電池は、アルカリ乾電池をご使用ください。
・電池の液漏れや破裂などを防ぐために、「安全上のご注意」を必ずお守りください。(P.5、7)

2.時刻を合わせる


1 メニュー/戻る 押す



2 メニュー で「時刻設定」を 選び 決定 押す



3 メニュー で時刻を 合わせる 決定 押す




4 現在時刻 を設定しました 決定 押す

(戻るとき→)

3.電源を入れる

1 電源プラグを差し込む (ノズルがいったん出て戻る)


2 電源プラグの作動確認をする^{※1}



「切表示」ランプ
①「切」ボタンを
押す
製品への通電
が切れる

②「入」ボタンを
押す
製品への通電
がはじまる


3 「運転」ランプの点灯を 確認する




※1 電源プラグには、製品内部で漏電が起きたときに、製品への通電を切る「漏電保護機能」がついています。正しく作動するか確認してください。

4.止水栓を開ける


1 すっきりパネルを 取りはずす



2 止水栓を全開にする <床給水・壁給水の場合>




<壁排水リモデルの場合>



※1 すっきりパネル(左)裏面に付属


3 すっきりパネルを 取り付ける

・すっきりパネルは、
便器上面と便器側面に
あわせて、すき間が
ないように取り付ける




基本の使いかた

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。



リモコンで便器洗浄や便ふた・便座の開閉をするとき



※1 汚物やトイレットペーパーを流すときには使用しないでください。

※2 リモコン送信部

※3 AH1・RH1以外

※4 表面シート、ボタンは「抗菌」です。

おしり洗浄・おしりソフト洗浄・ビデ洗浄・ワイドビデ洗浄について

- おしり洗浄・おしりソフト洗浄は、排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- ビデ洗浄・ワイドビデ洗浄は、生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- おしり・おしりソフト・ビデ・ワイドビデとも洗浄時間は約10秒～20秒を目標にご使用ください。

●リモコンに貼る点字シールを、無料で準備しています。
→詳しくは、P.12をご覧ください。

基本の使いかた

メニュー画面について




お好みの設定ができます

メニュー / 戻る
ひとつ前に戻りたいときは、 を押す

かんたん操作で設定ラクラク！

リモコンで設定できる内容の一覧です。

●詳細説明は該当ページをご覧ください。



自動でできること

ふだんは自動で
きれい除菌水^{※1}を使って
きれいにします。

・以下は、初期設定での
動きです。

便器に
近づく

便座に
座る^{※3}

便座から
立ち上がる



便座から
立ち上がる



脱臭開始

便器内においをとる
脱臭




きれい除菌水^{※1}で
ノズルをせいけつに
ノズルきれい



きれい除菌水^{※1}で
便器をせいけつに
便器きれい

プレミスト
→便器内にミスト
をかけて、汚れ
を付きにくくす
る



アフターミスト
(ノズルの自動洗浄後)
・洗浄機能を使わなかった
ときは、約25秒後
→便器内にきれい除菌水^{※1}
のミストをかける

便器内LED



きれいサイン



トイレ入室時の気になる
においをとる
においきれい^{※4}

はじめの設定
「オート」


「においきれい」ボタンを押すと、開始^{※5}

使う時間帯に合わせて自動ではたらきます
・トイレを使う時間帯をウォシュレットが自動で見つけ、よく使う時間帯
の約60分前からはたらきはじめ、あまり使わない時間帯になると止ま
ります。
(使わない時間帯でも便器に近づくと、においきれいがはたらきます。
(約60分後に停止します。))

せいけつ

■便器内LED

便器きれい・ノズルきれい
中に、光ってお知らせ




■きれいサイン

「きれい」機能がはたらくと
光でお知らせ
(においきれい^{※4}を除く)



■においきれいランプ^{※4}
においきれい中に、光って
お知らせ



■お知らせ

■お好みの設定 に変えるには

・定期的な「脱臭フィルター」のお手入れ
が必要です。(P.34)

・「プレ脱臭」の入/切
・標準の「脱臭」の入/切
・「オートパワー脱臭」の
入/切
(すべてP.46)

リモコンのボタンを押して
きれい除菌水を使うこともできます

ノズルの場合

ノズル
きれい
押す



(ノズルを洗浄したあと、ノズル付近
から水が出ます。)

●ノズルを出してお手入れをしたいとき
→「ノズルそうじ」(P.35)

便器の場合(きれい仕上げ)

1 メニューに戻る
押す

2 ◆で「お手入れ」を選び
決定押す

3 ◆で「きれい仕上げ」を選び
決定押す

(便器内にきれい除菌水のミストをかけます。)

お知らせ

・ノズルが出ているときや便座に座って
いるときは使えません。

●ブラシなどを使って、便器のお手入れを
したいとき(P.31)

※1 きれい除菌水とは

水^{※2}に含まれる塩化物イオンを電気分解
して作られる、除菌成分(次亜塩素酸)を含
む水です。時間がたつともとの水に戻
るので、環境にやさしいのが特長です。

・「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、
おそらく必要になるものではありません。
・使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状
など)によっては、効果が異なります。

※2 水道水および飲用可能な井戸水(地下水)
です。

※3 お湯を出す準備のために、ノズル付近か
ら数秒間水が出ます。

※4 AH1・RH1以外

※5 「においきれい」がはたらかないとき
→「故障かな?と思ったら(P.67)」をご
覧ください。

自動でできること

便利機能

自動機能が搭載されています。

・以下は、初期設定での動きです。

便器に
近づく^{※1}



便座に
座る



便座から
立ち上がる



便器から
離れる



■お好みの設定
に変えるには

便座を
使用



立つて
使用




- 次の場合はオート便器洗浄しません。
 - 便器洗浄後の約60秒間
(約60秒経過後、リモコンで便器洗浄する)
 - ・便座に座る時間や便器の前に立つ時間が約6秒未満のとき
(リモコンで便器洗浄する)
 - ・便座に座った時間で洗浄が切り替ります。
約6~30秒：「小洗浄」
約30秒以上：「大洗浄」
 - ・タンク給水中(ウォシュレット本体表示部のランプ点滅中)は、便器洗浄しません。
 - ・立って使用するとき、トイレのレイアウトなどにより、eco小洗浄するまで最大約20秒かかることがあります。

- ・「オート設定」の入/切
- ・「水が流れるまで」
(5秒/10秒/15秒)
(すべてP.42)

自動で水を流す
**オート
便器洗浄**

便座を
使用



便ふたが
開く



立つて
使用



便ふたが
開く

※便座はリモコンで開けてください。




便ふた・便座が
閉まる
(約40cm以上離れて、
約90秒後)

- ・便ふたをリモコンや手で閉じると、約15秒間自動で開きません。(リモコンで開閉する)
- ・便座に座らなかったとき、便座に座る時間や便器の前に立つ時間が短いときは、自動で閉まるまで約5分かかります。

- ・「オート設定」の入/切
- ・「ふたが開くまで」
(15秒/30秒/90秒)
- ・「ふたが閉まるまで」
(25秒/90秒)
- ・「開きかた」
(便ふた/便座・ふた)
(すべてP.44)

自動で便ふたを開く
**オート
ふた開閉**

やわらかな光で
トイレ室内を演出
やわらかライト



- ・「やわらかライト」の入/切
(P.48)

瞬間暖房便座^{※2}



- ・便座に座るまでの時間が短いときは、温まっていない場合があります。


※1 小さなお子様などが使用される場合は、人体検知センサーが検知しにくいことがあります。

※2 AH1・RH1以外

温度調節

温水 / 便座 / 乾燥 / 室暖※1

高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。



ご注意

- 機能のない項目は表示されません。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと初期画面に戻ります。
設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

室内暖房 (AH2W・RH2W)

室温+約10°Cで、トイレ内を暖めます。


(トイレの広さや壁、床、建築構造、外気温などの環境条件により、設定温度まで室温が上昇しないことがあります。)



種類	内容
室暖の入/切	<p>リモコンで操作します。 「入」→室内暖房を開始 「切」→約10秒後に自動で止まる (操作のしかた→右記)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●暖房開始から約12時間後に自動で止まります。(切り忘れ防止) ●室温が設定温度(上限約25°C)以上のときは、約20秒間風が出て、自動で止まります。
タイマー室暖	<p>あらかじめ暖房したい時間を設定すると、毎日その時間に自動でトイレ室内を暖めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●現在時刻の設定ができていないと、タイマー設定ができません。(P.12)
冷込防止	<p>「入」に設定すると、室温が約5°C以下になったとき、自動で室内暖房を開始します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●室温が約7~10°C(当社試験条件)になると、停止します。

ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと初期画面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。



節電機能

種類

節電は「おまかせ節電」、「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
便座の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

●「おまかせ節電」は、あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。



- 瞬間暖房便座をお使いのときは(AH2W・RH2W)
→使わないときは低温で待機するため、「おまかせ節電」の設定はありません。

種類	こんなときに	節電を設定したとき	節電がはたらいているとき	AM	PM
		ウォシュレット本体表示部	便座ヒーター	0 4 6 8	5 9 0
自動で節電	おまかせ節電 ウォシュレットに自動で節電してもらいたい あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座温度を下げます。	 	点灯(オレンジ色) 消灯 点灯 点灯 	例：PM9:00からAM6:00頃まであまり使用しない場合 設定温度※1 低温※2 低温※2	
	スーパーおまかせ節電 もっと節電したい 「おまかせ節電」しながら、さらに使わない時間帯は自動で便座ヒーターを切りります。	 	点灯(オレンジ色) 消灯 点灯 点灯 	例：AM0:00からAM4:00頃まで使用しない場合 設定温度※1 低温※2 切※3 低温※2	
節電決めた時間に	タイマー節電 決めた時間帯だけ節電したい(6時間/9時間) 一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターなどを切ります。	 	点灯(緑色) 消灯 点灯 	例：AM8:00からPM5:00まで設定した場合 設定温度※1 切※3 設定温度※1	
	タイマー節電+(スーパー)おまかせ節電 自動の節電とタイマー節電で、とことん節電したい 「タイマー節電」と「(スーパー)おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「(スーパー)おまかせ節電」がはたらきます。	 	●「(スーパー)おまかせ節電」中： 「(スーパー)おまかせ節電」時のランプ表示(上記) ●「タイマー節電」中： 「タイマー節電」時のランプ表示(上記)	例：「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」の例を組み合わせた場合 設定温度※1 低温※2 切※3 設定温度※1 低温※2	

●節電がはたらいているとき(便座ヒーター「低温」または「切」)でも、次の場合は一時的に温かくなります。
(ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。)

· AH1・RH1：便座に座る(約15分間で設定温度になります。)

· AH2W・RH2W：便器に近づく、または便座に座る(約60秒間で設定温度になります。)

※1 P.22で設定した便座温度です。

※2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。

※3 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

節電の設定は P.28・29

節電機能

設定のしかた

1 メニュー / 戻る
押す



2 ◆で「節電」を選ぶ
決定 押す



節電を設定すると
「節電」ランプが点灯(緑色)
します。


ご注意

- 機種により表示が異なります。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと初期画面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

お使いの機種
AH1・RH1

おまかせ 節電

3 ◆で「おまかせ節電」
を選ぶ



4 ◆で「おまかせ」を選ぶ




おまかせ節電を
おまかせに
設定しました
(戻るとき→○)

お使いの機種
AH2W・RH2W

スーパー おまかせ 節電

3 ◆で「おまかせ節電」
を選ぶ



4 ◆で「スーパーおまかせ
節電」を選ぶ



スーパーおまかせ節電を
入に設定しました
(戻るとき→○)

タイマー節電

3 ◆で「タイマー節電」
を選ぶ



4 ◆で節電時間「6時間/9時間/
切」を選ぶ



5 ◆で開始時刻を合わせる



タイマー節電
を設定しました
(戻るとき→○)

■節電時間や開始時刻を変えるとき → 手順3からやり直す

節電を切る

上記の各手順4で
「切」を選ぶ



タイマー節電を
切に設定しました
(戻るとき→○)

使いかた


お手入れ

電源プラグ


電源プラグ(目安:月に1回)



- 1 電源プラグを抜き、
かわいた布でふく





- 2 電源プラグを差し込み、
作動確認をする
(電源プラグについて→P.13 ※1)




「切表示」ランプが、
①で点灯、②で消灯すれば正常です。

警告

- 電源プラグの刃などについたほこりは、定期的に取り除く
 - プラグを抜き、かわいた布でふいてください。
- 根元まで差し込む
- 抜くときは、電源プラグ本体を持つ
 - コードを引っ張ると、プラグやコードが傷みます。



お手入れの際は
安全のため
電源プラグを
抜いてください。^{※1}



※1 「ノズルそうじ」「便器そうじ」使用時は除く
※1 電源プラグを差し込んで約10秒間は便ふたが自動で開きません(準備運転中のため)。リモコンで操作してください。

ウォシュレット本体

便器

ウォシュレット本体(ふだん)



- 水でぬらした
やわらかい布
・トイレットペーパー
・かわいた布
・ナイロンたわし
(傷つきの原因)

- 1 電源プラグを抜き、
水でぬらしたやわらかい布
をよくしぼって、ふく

■汚がひどいときは

- うすめた台所用中性洗剤をふくませたやわらかい布でふいてから、水ぶきする



- 2 電源プラグを差し込む
・「運転」ランプが点灯する

お願ひ

- ウォシュレットは電気製品です。内部に水が入ったり、洗剤がウォシュレット本体と便器のすき間に残らないよう、気をつけてください。(プラスチックを傷めたり、故障の原因)
- トイレ用洗剤で便器を掃除するときは、3分以内に洗い流し、便座・便ふたは開けたままにしておいてください。
 - 便器に残った洗剤はふき取ってください。(洗剤の氯化ガスがウォシュレット本体内に入ることによる、故障の原因)
- ノズルまわりにあるカバーは、無理な力で押したり引っ張ったりしないでください。(破損や故障の原因)
- 便座裏面や便座クッションなども、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼってふいてください。(汚れ付着などによる変色の原因)

便器(ふだん)




- 1 電源プラグを抜き、
トイレ用ブラシなどで
お手入れする

■便器の水面を下げてお手入れする
ことができます。(電源プラグを差し込んでください。)
「便器そうじ」

- ① ● 押す
② ▲で「お手入れ」を選び ● 押す
③ ▲で「便器そうじ開始/停止」を選び ● 押す
・便器に水が流れ排水されたのち、約50秒間水面が下がる
便器内のそうじをしてください。
↓
・便器の水が排水され、もとの水位に戻る

- 途中で止みたいとき ● 押す



■便器が詰まったときは

- 市販の詰まり除去用の器具(商品名: ラバーカップ洋式など)を使う
- 水位が便器の上面近くまである場合は、手動ポンプなどを使用し便器上面より10cm以上下げる(ラバーカップ洋式など使用時に汚水があふれて室内浸水の原因)

■床が汚れたときは

- よくしぼったぞうきんでふき取る(床にシミを作ったり、腐らせたりするおそれ)
- 立って小用したときの跳ね返りは座ってすることで軽減できます。

- 2 電源プラグを差し込む
・「運転」ランプが点灯する

お願ひ

- ウォシュレット本体や、ウォシュレット本体と便器のすき間に、水がかかるないよう気をつけてください。(室内浸水の原因)
- 撥水性や防汚性のある洗剤・表面コート剤などは使用しないでください。
陶器表面を傷めることはありませんが、洗剤やコート剤の成分が陶器表面を覆ってしまい、防汚効果が十分発揮できなくなります。


お手入れ

本体のすき間（ウォシュレット本体と便器）

ウォシュレット本体と便器のすき間（目安：月に1回）


ウォシュレット本体をお掃除リフトボタンで持ち上げて、便器とのすき間をお手入れできます。

- 電源プラグを抜き、便座・便ふたを開ける




- すき間のお手入れをする

・うすめた台所用中性洗剤をふくませたやわらかい布でふいてから、洗剤が残らないよう水ぶきする



- 便座を閉じて、ウォシュレット本体を「カチッ」と音がするまでしっかり押し下げる




- 電源プラグを差し込む
・「運転」ランプが点灯する

本体のすき間(ウォシュレット本体と便ふた)


ウォシュレット本体と便ふたのすき間（目安：月に1回）

便ふたを取りはずして、すみずみまでお手入れができます。

- お掃除リフトボタンを押す
・ウォシュレット本体の前側が上がる



- すき間のお手入れをする



- 便ふたを取りはずす

- 電源プラグを抜き、便ふたを取りはずす

機種(AH・RH)を確認！

- 便ふたを少し手前に傾ける
 A : 便ふたを外側に広げ
 B : ヒンジ部を凸部からはずし引き上げる
 C : 便ふたをはずす


- 水でぬらしたやわらかい布をよくしばって、ふく

- 便ふたを取り付ける

- D : ピンとヒンジ部を合わせる
 便ふたを少し手前に傾ける
 A : 便ふたを外側に広げながら
 E : ヒンジ部を凸部に合わせ取り付ける
 ※指をはさまないように注意してください。

- 電源プラグを差し込み、便ふたを開閉して取り付けを確認する

・「運転」ランプが点灯する




お手入れ

脱臭フィルター

脱臭フィルター (目安: 月に1回)

1 電源プラグを抜き、脱臭フィルターを取りはずす


- ・つまみを持って、外側に引き出す
- ・無理に引っ張らない
(破損や故障の原因)



脱臭フィルター

2 歯ブラシなどで掃除をする


- ・水洗い時は、取り付け前に水気を取る
- ・汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、交換をおすすめします。
(購入はP.74)



歯ブラシなど

3 脱臭フィルターを取り付け、電源プラグを差し込む

- ・「運転」ランプが点灯する



「カチッ」と音がするまで
確実に押し込む



ノズル 脱臭フィルター

ノズル

ノズル (目安: 月に1回)

<汚れが気になるとき(ノズルそうじ)>



やわらかい布




トイレットペーパーなど
(傷つきの原因)

1 ノズルを出す

- ➊ 押す
 - ➋ で「お手入れ」を選び、 押す
 - ➌ で「ノズルそうじ開始/停止」を選び、 押す
- ・ノズルが出て掃除のための水が出る
 - ・約5分後に自動で戻る


2 やわらかい布で水ぶきする

- ・ノズルを無理に引っ張ったり、押し込んだり、押さえつけたりしない
(破損や故障の原因)



3 押す

- ・ノズルが戻る



お手入れ

においきれい

においきれい^{※1} (目安:月に1回)

においきれいは、運転時間が一定時間に達すると、ウォシュレット本体表示部の「においきれい」ランプが消灯し、においきれいの運転を停止します。

(お手入れ時期のお知らせです。)


→「脱臭フィルター」と「においきれいカートリッジ」のお手入れを行ってください。

お手入れが終わったら必ず手順⑧「においきれいの運転時間をリセットする」の設定を行い、運転時間をリセットしてください。

脱臭フィルターのお手入れ

1 電源プラグを抜き、脱臭フィルターを取りはずす

- ・つまみを持って、外側に引き出す
- ・無理に引っ張らない
(破損や故障の原因)




2 歯ブラシなどで掃除する

- ・水洗い時は、取り付け前に水気を取る
- ・汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、交換をおすすめします。
(購入はP.74)




3 脱臭フィルターを取り付ける



においきれいカートリッジのお手入れ


4 ルーバーを取りはずす



5

においきれいカートリッジを取りはずし、水洗いする

においきれいカートリッジ<黒色>



取扱注意

- ・無理な力を加えない(破損の原因)
- ・落としたりしない(破損の原因)
- ・洗剤や歯ブラシなどは使わない(破損や故障の原因)




脱臭カートリッジ<白色>

- ・脱臭カートリッジは水洗いできません。(異臭の原因)
間違えないようにご注意ください。

6 においきれいカートリッジとルーバーを取り付ける

- ・確実に奥まで押し込む
- ・においきれいカートリッジを取りはずしたままで使用しない



7 電源プラグを差し込む

- ・「運転」ランプが点灯する

8 においきれいの運転時間をリセットする^{※2}

- ・電源プラグを差し込んで約10秒間は設定を受け付けません。

【運転時間リセット】

メニュー表示
① ○ 押す

② ▲ で「においきれい」を選び、決定 押す

③ ▲ で「運転時間リセット」を選び、決定 押す

④ 「においきれいのお手入れをしましたか?」が表示されたら

➡ で「はい」を選び、決定 押す

・「ピッ」という電子音が鳴ります。

・においきれいの運転時間がリセットされます。

- においきれいは、運転時間が一定時間に達すると運転を停止します。
必ず「運転時間リセット」の設定を行ってください。



※1 AH1・RH1以外

※2 電子音を「入」に設定しておいてください。(P.52)

お手入れ

給水フィルター付 水抜栓

給水フィルター付 水抜栓 (目安:半年に1回)

<水勢が弱くなったと思ったとき>

1 止水栓または元栓を閉める (P.4)

- ・給水が止まる

△注意

止水栓や元栓を開けたまま、給水フィルター付水抜栓を取りはずさない
(水が噴き出す原因)


2 ノズル きれい 押す

- ・ノズルカバーが開く(給水管の圧抜き)

3 電源プラグを抜く


6 給水フィルター付水抜栓・ カバーを取り付ける

- ・給水フィルター付水抜栓を押し込み、
④ドライバーで確実に締める



4 カバー・給水フィルター付 水抜栓を取りはずす

- ・給水フィルター付水抜栓を④ドライ
バーでゆるめたあと、引っ張る



5 歯ブラシなどで掃除をする

- ・給水フィルター付水抜栓取付穴のゴミ
も取り除く
- ・汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、
交換をおすすめします。
(購入はP.74)

7 電源プラグを差し込む ・「運転」ランプが点灯する


8 止水栓または元栓を開ける (P.13)



給水フィルター(便器)

給水フィルター(便器) (目安:半年に1回)

1 すっきりパネル(左)を 取りはずす



裏面に、開閉工具(付属)
があります。

- ・給水フィルターをふたから取り
はずし、歯ブラシなどで掃除する
- ・洗剤は使わない
- ・給水フィルターに無理な力を加えない
(変形の原因)
- ・汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、
交換をおすすめします。(購入はP.74)



2 止水栓または元栓を閉める (P.4)

- ・給水が止まる

△注意



止水栓や元栓を開けたまま、
給水フィルターを取りはずさない
(水が噴き出す原因)

3 ノズル きれい 押す


- ・ノズルカバーが開く(給水管の圧抜き)

4 電源プラグを抜き、 給水フィルターのふたを開けて 給水フィルターを取り出す

- ・開閉工具(付属)を使用する



6 給水フィルターをふたに 取り付けたあと、ふたを 開閉工具で締め付ける



壁排水リモ델の場合




7 止水栓または元栓を開ける (P.13)

- ・止水栓と配管接続部から水漏れがない
か確認する

8 開閉工具を もとに戻して すっきりパネル を取り付ける

- ・すっきりパネルは、便
器上面と便器側面にあ
わせて、すき間がない
ように取り付ける




9 電源プラグを差し込む ・「運転」ランプが点灯する

設定を変える

設定一覧

お使いになるかたや
ご家庭の状況に合わせて
便利で使いやすいように
いろいろな設定ができます。



表示画面
・ボタンを押すと約10秒間
ライトが点灯

ご注意

- 機能のない項目は表示されません。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと初期画面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。


設定の種類		変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定できる機種	設定のしかた 参照ページ
便器洗浄	オート設定	・自動で便器洗浄する/しない	入/切	すべての機種
	水が流れるまで	・自動で洗浄するまでの時間を変える	5秒/10秒/15秒	
	オート設定	・自動で便ふたを開閉する/しない	入/切	
	ふたが閉まるまで	・自動で閉まるまでの時間を変える	25秒/90秒	
	ふたが開くまで	・リモコンや手で閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える	15秒/30秒/90秒	
	開きかた	・便ふたのみ自動で開閉する/便座と便ふたを自動で開閉する	便ふた/便座・ふた	
	ノズルきれい	・自動でノズルを洗浄する/しない	入/切	
	便器きれい	・自動で便器内にミストをかける/かけない	入/切	
	プレ脱臭	・便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない	入/切	すべての機種
	脱臭	・便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない	入/切	
オート機能	オートパワー脱臭	・立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない	入/切	
	やわらかライト	・やわらかライトを使う/使わない	入/切	
	便器内LED	・便器内を照らすライトを使う/使わない	入/切	
せいけつ	きれいサイン	・きれいサインを光らせる/光らせない	入/切	すべての機種
	においきれい	・においきれいをよく使う時間帯に自動でする/常にする	オート/連続	
	運転時間リセット	・「においきれい」のお手入れのときに使用します。(P.37)	—	
その他設定	時刻設定	・現在時刻を設定する	—	すべての機種
	水面下げる	・便器の水たまり面を下げる	—	すべての機種
	凍結防止	・自動で水を流して凍結防止する/しない(流動方式→P.60)	入/切	
	電子音	・電子音を鳴らす/鳴らさない	入/切	
	便器洗浄水量 6Lモード	・便器洗浄水量を6Lに変更する/しない	入/切	すべての機種
	便器洗浄水量 8Lモード	・便器洗浄水量を8Lに変更する/しない	入/切	

必要なとき


設定を変える

オート便器洗浄


1 メニュー / 戻る
押す



2 ◆で「オート機能」を選ぶ
押す




3 ◆で「オート便器洗浄」を選ぶ
押す



自動で便器洗浄する/しない
オート設定


4 ◆で「オート設定」を選ぶ
押す



5 ◆で「入/切」を選ぶ
押す




オート設定を
切に設定しました
(戻るとき→メニュー/戻る)



この画面での設定項目
1. オート設定
2. 水が流れるまで

自動で洗浄するまでの
時間を変える
水が流れるまで*1

4 ◆で「水が流れるまで」を選ぶ
押す



5 ◆で「5秒/10秒/15秒」を選ぶ
押す




水が流れるまでの時間を
15秒に設定しました
(戻るとき→メニュー/戻る)

*1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。


設定を変える

オートふた開閉



1 メニュー / 戻る
押す



2 ◆で「オート機能」を選ぶ
決定 押す



3 ◆で「オートふた開閉」を選ぶ
決定 押す




この画面での設定項目
1.オート設定
2.ふたが閉まるまで
3.ふたが開くまで
4.開きかた

◆で項目の枠を動かし、
◆で設定を選び、
決定で決定する

自動で便ふたを開閉する/しない
オート設定

4 ◆で「オート設定」を選ぶ
決定 押す




5 ◆で「入/切」を選ぶ
決定 押す



オート設定を
切に設定しました
(戻るとき→○)

自動で閉まるまでの
時間を変える
ふたが閉まるまで^{※1}

4 ◆で「ふたが閉まるまで」を選ぶ
決定 押す




5 ◆で「90秒/25秒」を選ぶ
決定 押す



ふたが閉まるまでの時間を
25秒に設定しました
(戻るとき→○)

自動で開くまでの
時間を変える
(リモコンや手で閉めたとき)
ふたが開くまで^{※1}

4 ◆で「ふたが開くまで」を選ぶ
決定 押す



5 ◆で「15秒/30秒/90秒」を選ぶ
決定 押す



ふたが開くまでの時間を
30秒に設定しました
(戻るとき→○)

便ふたのみ自動で開閉する/
便座と便ふたを自動で開閉する
開きかた^{※1}

4 ◆で「開きかた」を選ぶ
決定 押す



5 ◆で「便ふた/便座・ふた」を選ぶ^{※3}
決定 押す



開きかたを
便座・ふたに
設定しました
(戻るとき→○)

※1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。


※2 「25秒」に設定すると、自動で閉まったあと約15秒間は自動で開きません。

※3 「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。


設定を変える

せいけつ


1 メニュー/戻る
押す



2 ◆で「オート機能」を選ぶ
決定 押す



3 ◆で「せいけつ」を選ぶ
決定 押す




◆で項目の枠を動かし、
◆で設定を選び、
決定で決定する

この画面での設定項目
1. ノズルきれい
2. 便器きれい
3. プレ脱臭
4. 脱臭
5. オートパワー脱臭

自動でノズルを洗浄する/しない
ノズルきれい

4 ◆で「ノズルきれい」を選ぶ
決定 押す




5 ◆で「入/切」を選ぶ
決定 押す

ノズルきれいを
切に設定しました
(戻るとき→メニューバック)

自動で便器内にミストをかける/かけない
便器きれい

4 ◆で「便器きれい」を選ぶ
決定 押す




5 ◆で「入/切」を選ぶ
決定 押す

便器きれいを
切に設定しました
(戻るとき→メニューバック)

便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない
プレ脱臭

4 ◆で「プレ脱臭」を選ぶ
決定 押す



5 ◆で「入/切」を選ぶ
決定 押す

プレ脱臭を
入に設定しました
(戻るとき→メニューバック)

便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない
脱臭

4 ◆で「脱臭」を選ぶ
決定 押す



5 ◆で「入/切」を選ぶ
決定 押す

脱臭を
切に設定しました
(戻るとき→メニューバック)

立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない
オートパワー脱臭

4 ◆で「オートパワー脱臭」を選ぶ
決定 押す



5 ◆で「入/切」を選ぶ
決定 押す


オートパワー脱臭を
切に設定しました
(戻るとき→メニューバック)

必要なとき


設定を変える

ライト


1 メニュー/戻る
押す



2 ◆で「オート機能」
を選ぶ
決定
押す




3 ◆で「ライト」
を選ぶ
決定
押す



この画面での設定項目
1. やわらかライト
2. 便器内LED
3. きれいサイン

やわらかライトを使う/使わない
**やわらか
ライト**

4 ◆で「やわらか
ライト」
を選ぶ
決定
押す




5 ◆で「入/切」
を選ぶ
決定
押す



やわらかライトを
切に設定しました
(戻るとき→メニュー戻る)

便器内を照らすライトを使
う/使わない
便器内LED

4 ◆で「便器内LED」
を選ぶ
決定
押す




5 ◆で「入/切」
を選ぶ
決定
押す



便器内LEDを
切に設定しました
(戻るとき→メニュー戻る)

きれいサインを
光させる/光らせない
きれいサイン

4 ◆で「きれいサイン」
を選ぶ
決定
押す



5 ◆で「入/切」
を選ぶ
決定
押す




きれいサインを
切に設定しました
(戻るとき→メニュー戻る)


設定を変える

においきれい

1 メニュー/戻る
押す



2 ◆で「においきれい」
を選ぶ



決定
押す

においきれいを
よく使う時間帯に自動でする/
常にする
においきれい

3 ◆で「においきれい」
を選ぶ



4 ◆で「オート/連続」
を選ぶ



決定
押す


においきれいを
連続に設定しました
(戻るとき→メニューボタン)

時刻設定

1 メニュー/戻る
押す



2 ◆で「時刻設定」
を選ぶ



決定
押す

現在時刻を設定する
時刻設定

3 ◆で時刻を
合わせる



決定
押す

現在時刻
を設定しました
(戻るとき→メニューボタン)




◆で項目の枠を動かし、
◆で設定を選び、
決定で決定する

必要なとき


設定を変える

その他設定

1 メニュー / 戻る
押す



2 ◆で「その他設定」を選ぶ
押す




押す

便器の水たまり面を下げる
(水の跳ね返り低減や検便のときなど)

水面下げる

◆で「水面下げる」を選ぶ
押す




便器内の水が流れて
低い水位でたまる

お知らせ

- 便器洗浄すると、通常の水面の高さに戻ります。
- 水面を下げて使いたい場合に、都度設定してください。

3 ◆で「凍結防止」を選ぶ
押す



4 ◆で「入/切」を選ぶ
押す

<「入」に設定する場合> 設定すると約10分間隔で便器洗浄して凍結を防止します。



押す

押す

10分間隔で
便器洗浄して
設定する?


押す

押す

押す

凍結防止を
入に設定しました
(戻るとき→○)

3 ◆で「電子音」
を選ぶ
押す



4 ◆で「入/切」
を選ぶ
押す



押す

押す

電子音を
切に設定しました
(戻るとき→○)



この画面での設定項目

- 水面下げる
- 凍結防止
- 電子音
- 便器洗浄水量 6Lモード
- 便器洗浄水量 8Lモード



設定を変える

その他設定(つづき)

1 メニュー/戻る
押す



2 ◆で「その他設定」を選ぶ
押す




- この画面での設定項目
- 1.水面下げる
 - 2.凍結防止
 - 3.電子音
 - 4.便器洗浄水量 6Lモード
 - 5.便器洗浄水量 8Lモード




「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.65) の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

「便器洗浄水量8Lモード」に設定している場合は、8Lモードの設定を解除してから行ってください。

3 ◆で「便器洗浄水量 6Lモード」を選ぶ
押す




4 決定
押す
押すたびに切り替わる
便器洗浄水量を6Lに変更




床排水の場合は洗浄水量が、大3.8L/小3.3L/eco小3.0L→大6.0L/小5.0L/eco小4.5Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8L/小3.6L/eco小3.4L→大6.0L/小5.0L/eco小4.5L)

「便器洗浄水量6Lモード」に設定している場合は、6Lモードの設定を解除してから行ってください。

3 ◆で「便器洗浄水量 8Lモード」を選ぶ
押す



4 決定
押す
押すたびに切り替わる
便器洗浄水量を8Lに変更



床排水の場合は洗浄水量が、大3.8L/小3.3L/eco小3.0L→大8.0L/小6.0L/eco小4.5Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8L/小3.6L/eco小3.4L→大8.0L/小6.0L/eco小4.5L)


※1 設定を変更するときは、電子音を「入」に設定しておいてください。(P.52)

こんなときは


停電で水が流せないとき(断水していないとき)

■手動レバー(停電時便器洗浄用)で便器の水を流すことができます。
※停電していないときは、手動レバーを引っ張っても便器洗浄しません。
動作確認をするときは、電源プラグを抜いてください。

1 すっきりパネル(左)を取りはずす




2 手動レバーを止まる位置まで引き続ける(約30秒) ・便器の水たまり面が上昇します。




3 「ピピッ」と電子音が鳴り、 給水が止まつたら、 手動レバーをはなす

・便器の水が流れます。
※便器洗浄後、または途中で手動レバーをはなすと、約60秒間は便器洗浄しません。
約60秒以上たってから、もう一度便器洗浄してください。



4 すっきりパネルを取り付ける

・すっきりパネルは、便器上面と便器側面にあわせて、すき間がないように取り付ける。



お願い

・停電が復帰したら、必ず大洗浄してください。
(排水管に汚物が停滞する可能性があるため)

※バケツで便器の水を流すこともできます。(P.58)


長期間(2日以上)停電が続くときは電池ボックスに乾電池を入れてください。

お願い


・電池ボックスは水にぬらさないでください。
(故障の原因)

1 すっきりパネル(左)を取りはずす(P.56)


2 電池ボックスを袋から取り出す




3 電池ボックスに単3乾電池(2本)を正しく入れる



4 電池ボックスを袋に入れる



5 電池ボックス用コードを電池ボックス用プラグ差し込み口に取り付ける



■手動レバーでの便器洗浄のしかた (P.56手順②③)

※停電が復帰したら、電池ボックス用プラグを抜き、乾電池を取り出し、コードを袋に入れて、すっきりパネルを取り付けてください。(P.56)

■電池について

- ・電池は、アルカリ乾電池をご使用ください。
- ・電池の破裂や液漏れなどを防ぐために、「安全上のご注意」を必ずお守りください。(P.5、7)

こんなときは

断水で水が流せないとき

1 バケツで水を流す

2 流した後、水位が低くなったら水をつぎ足す

・においを防ぐため


お願い

- ・作業前に、「オート便器洗浄」を「切」にしてください。(P.42)
- ・断水が復帰したら、必ず大洗浄してください。
(排水管に汚物が停滞する可能性があるため)



リモコンで操作できないとき

- ウォシュレット左側面のボタンでも、便器洗浄できます。



- 表示画面に電池切れ予告マーク「□」が点灯しているときは、乾電池を交換してください。




■乾電池の交換のしかた

1 電源プラグを抜く

2 リモコンをハンガーから取りはずす (P.12)

3 電池カバーを開け、単3乾電池(2本)を交換する (P.12)

・電池切れ予告マークが消灯する



4 リモコンをハンガーに取り付ける

5 電源プラグを差し込む

・「運転」ランプが点灯する

お願い

- ・乾電池を交換すると、現在時刻・節電機能など「入」「切」の設定が解除される場合があります。
もう一度設定してください。


脱臭が弱くなったとき

脱臭フィルターを掃除してください。(P.34)


それでもにおいが気になるときは、脱臭カートリッジを交換してください。(購入はP.74)

1 電源プラグを抜く

2 ウォシュレット本体(右側)のルーバーを取りはずす



3 脱臭カートリッジを取りはずす




ご注意

- ・脱臭カートリッジの黒粉が手に付いたときは、すぐに手を洗ってください。(炎症を起こすおそれ)

4 新しい脱臭カートリッジとルーバーを取り付ける

・確実に奥まで押し込む



5 電源プラグを差し込む

・「運転」ランプが点灯する

こんなときは

凍結予防をするとき

外気温が0°C以下になるときは、凍結予防を行ってください。

- 便器の種類によって凍結予防のしかたが異なります。便器の種類に合わせて、作業してください。

お願い

- 外気温が0°C以下になるときは、節電しないでください。(製品が破損するおそれ)
- 周囲の温度が0°C以下にならないよう、トイレ内を暖めるか、凍結予防を行ってください。
- 作業前に、「オート便器洗浄」(P.42)「オートふた開閉」(P.44)を「切」にしてください。

流動方式

便器とウォシュレットの水を、一定の間隔で自動で流して、凍結を予防する方法です。

■設定のしかた(P.52)

- リモコンで「凍結防止」を「入」にしてください。

凍結防止中は、次のように作動します。

- 「運転」ランプが点滅する
- 約10分間隔で便器洗浄する
- 約50mlの水が約5分間隔でノズル付近から出る(ノズルは収納したまま)



ヒーター付便器・水抜併用方式

1 水抜栓を操作して、給水を止める

お願い

- 止水栓は開けたままにしておいてください。(製品内部の水が抜けずに凍結破損するおそれ)



2 ノズルきれい 押す

- ノズルカバーが開く(給水管の圧抜き)

3 電源プラグを抜く

4 配管の水を抜く

- ①カバー・給水フィルター付水抜栓を取りはずす

- 給水フィルター付水抜栓をθドライバーでゆるめたあと、引っ張る



- ②水抜きが終わったら、給水フィルター付水抜栓・カバーを取り付ける


- 給水フィルター付水抜栓を押し込み、θドライバーで確実に締める



5 電源プラグを差し込む

- 「運転」ランプが点灯する

6 すっきりパネル(右)を取りはずす



7 タンクの水を抜く

- すっきりパネル裏面のラベル「タンク内水抜き作業手順」参照

8 便座温度を「高」にする(P.22)

- 保温のため、作業後は便座・便ふたを閉めておく

■再度ウォシュレットをお使いになるときは

- 再通水が必要です。(P.61)

お知らせ

- ヒーター付便器は室温が5°C以下になると自動でヒーターが入ります。
- 凍結のおそれがないときは、ヒーター付便器の電源プラグを抜いておいてください。

長期間使わないとき

別荘などのトイレを長期間使わないときは、水抜きをしてください。

- (タンク内の水が腐敗して皮膚の炎症などを起こす原因)
- (凍結して製品破損などを起こす原因)

- ご注意 「お掃除リフト」(P.32)で本体が上がった状態での水抜きはしないでください。

水抜きのしかた

1 ■ 流動方式のとき

止水栓または元栓を開める(P.4)

■ヒーター付便器・水抜併用方式のとき

水抜栓を操作して、給水を止める(P.60手順①)

お願い

- 止水栓は開けたままにしておいてください。

2 滝大 [] を押してタンクの水を抜く


3 ノズルきれい 押す

- ノズルカバーが開く(給水管の圧抜き)

4 電源プラグを抜く

5 配管の水を抜く(P.60手順④)

6 水抜きレバーを引き出す



7 手を離し、水抜きレバーを元に戻す

8 ■ヒーター付便器・水抜併用方式のみ

便器内のタンクの水を抜く

- すっきりパネル裏面のラベル「タンク内水抜き作業手順」参照

■凍結のおそれがあるときは

- 便器のたまり水(封水)に不凍液を入れるなどして凍結しないようにしてください。(不凍液はそのまま流さず、使用前に回収し、廃棄処分してください。)

■再度ウォシュレットをお使いになるときは

- 再通水が必要です。(下記)

再通水のしかた

1 止水栓または元栓を開ける(P.13)

または、水抜栓を操作して、給水する

- 配管やウォシュレット本体から水漏れしていないことを確認する

2 電源プラグを抜いているときは

電源プラグをコンセントに差し込む

- 「運転」ランプが点灯する


3 ①ノズルから水を出す

- (1)便座の左側を押したまま、

- (2)リモコンの「おしり」ボタンを押して、ノズルから水を出す

- ・水は紙コップなどで受けしてください。

- (3)リモコンの「止」ボタンを押す



②滝大 [] を押す

- 便器に水を流しながらタンクに給水します。ウォシュレット本体表示部のランプが点滅し、給水が完了すると点灯に変わります(最大約80秒)。

※給水が完了するまで便器洗浄できません。タンク給水中はすべての操作をしないでください。

■残水が凍結して水が出ないとき

- トイレ内を暖め、お湯に浸した布で給水ホースと止水栓を温める

4 便器に水がたまつから、もう一度


滝大 [] を押す

故障かな？と思ったら

まず、P.62～69の処置方法をお試しください。
それでも直らないときは、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。

次の場合は電源プラグを抜いて、TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ連絡してください。

●運転、便座、
節電ランプが
点滅している




●電子音が
止まらない



まず、ご確認ください

運転ランプが 点灯していますか？

- 電源プラグの切表示ランプが点灯していませんか？
→「入」ボタンを押す（ランプ消灯）
- 「運転」ランプが点滅していませんか？
→「凍結防止」設定が「入」になっています。（P.52、60）
- 配電盤のブレーカーが入っていますか？
→停電したり、ブレーカーが「切」になっていないか確認する





節電ランプが点灯 していませんか？

- 点灯中は節電中（P.26）のため、便座の温度を下げたり便座ヒーターを切ったりしています。

リモコンで 動きますか？

- 表示画面に「□」が表示されていますか？
→乾電池を交換する（P.12、58）
- リモコン送信部やリモコン受信部がふさがれていますか？
→障害物やゴミ・水滴などを取り除く



こんなとき

おしり・ビデ洗浄・ノズル

温風乾燥

*1 AH1・RH1以外

ご確認ください

参照
ページ

- 冬場など気温が低いときは、お湯を出す準備のためリモコンのボタンを押してからノズルが出てくるまで時間がかかる場合があります。 →一度便座を立ち、再度お使いください。
- 約2時間以上連続して座っていませんか？（安全のため、操作できなくなります。）→一度便座を立ち、再度お使いください。
- 他で水を使用していたり、断水などにより給水圧が大きく減少すると安全のため機能が停止することがあります。
→電源プラグを抜き、約10秒後に再度差し込んでください。
同じ現象を繰り返すとき→故障の可能性があります。
TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ連絡してください。 70
- 便座に浅く座ると、着座スイッチが入らない場合があります。
→便座に深く腰掛けてお使いください。 8
- 便座・便ふたカバー、幼児用便座などを使っていませんか？
→カバーは、はずしてください。
幼児用便座や、やわらか補高便座は、使うたびにはずしてください。 9
- 「ノズルきれい」ボタンを押していませんか？
・「ノズルきれい」ボタンを押したときは、ノズル付近からきれい除菌水が出て、ノズルを洗浄します。
→ノズルを出してお手入れしたいときは「ノズルそうじ」をしてください。 35
- 断水していませんか？
→「止」ボタンを押し、断水が終わるのを待ってください。 13
- 止水栓が閉まっていますか？
→止水栓を全開にしてください。 13
- 給水フィルター付水抜栓にゴミが詰まっていますか？
→フィルターを掃除してください。 38
- 水勢の設定が弱くなっていますか？ 14
- 温水温度の設定が「切」または低くなっていますか？
●給水温度やトイレ室温が低い場合、吐水はじめの温水温度が低いことがあります。 22
- おしり・おしりソフト・ビデ・ワイドビデ洗浄は約5分間連続使用すると自動で止まります。
●着座スイッチが検知しにくくなっていますか？
→便座に深く腰掛ける。途中で腰を浮かせたり、便座の前よりに座ると、着座スイッチが検知しにくくなり途中で止まることがあります。 8
- ウォシュレット本体表示部の「運転」ランプ（緑色）が点滅していませんか？
・「凍結防止（流動方式）」設定が「入」になっています。
(ノズル付近から約5分間隔、便器から約10分間隔で水を流します。)
●便座に座ると、お湯を出す準備のために数秒間水が出ます。
●きれいサインがサイクル点灯していませんか？
・「ノズルきれい」がはたらき、ノズルを洗浄しています。 52,60
- 「においきれい」が「入」のときは、内部の部品を洗浄するため水が出る場合があります。 18
- 乾燥温度の設定が低くなっていますか？ 22
- 約10分間連続使用すると自動で止まります。
●着座スイッチが検知しにくくなっていますか？
→便座に深く腰掛ける。途中で腰を浮かせたり、便座の前よりに座ると、着座スイッチが検知しにくくなり途中で止まることがあります。 8

必要なとき

故障かな？と思ったら

こんなとき	ご確認ください	参照ページ
便器洗浄しない	<ul style="list-style-type: none"> ●止水栓が全開になっていますか？ ●停電していませんか？ →手動レバー（停電時便器洗浄用）で便器洗浄できます。 ●断水していませんか？ →バケツで水を流してください。 ●ウォシュレット本体表示部のランプが点滅していませんか？ ・タンク給水中です。（最大で約60秒かかります。） 	13 56 58 —
ボタンを押しても便器洗浄しない	<ul style="list-style-type: none"> ●「オート便器洗浄」が「切」になっていませんか？ →「入」にしてください。 ●「入」の場合でも、次のときは、「オート便器洗浄」を行いません。 ・便器洗浄後の約60秒間 →約60秒経過後、リモコンで便器洗浄してください。 ・便座に座る時間や便器の前に立つ時間が約6秒未満のとき →リモコンで便器洗浄してください。 ・立って使用した後、便器の正面に立っているとき →トイレ室内から出て、最大約20秒後に水が流れます。 ●便座に浅く座ると、着座スイッチが入らない場合があります。 →便座に深く腰かけてお使いください。 	42 15 15 — 8
自動で便器洗浄しない/タイミングが遅い（オート便器洗浄）	<ul style="list-style-type: none"> ●「オート便器洗浄」のタイミングは、変更できます。 (約10秒後→約5秒後または約15秒後) 	42
勝手に便器洗浄する	<ul style="list-style-type: none"> ●「オート便器洗浄」が「入」になっていませんか？ →「切」に変更することもできます。 ●着座スイッチが検知しにくくなっていますか？ →便座に深く腰掛ける。途中で腰を浮かせたり、便座の前により座ると、着座スイッチが検知しにくくなり使用中に便器洗浄することがあります。 ●ウォシュレット本体表示部の「運転」ランプ（緑色）が点滅していませんか？ ・「凍結防止（流动方式）」設定が「入」になっています。 (ノズル付近から約5分間隔、便器から約10分間隔で水を流します。) 	42 8 52,60
汚物がきれいに流れない	<ul style="list-style-type: none"> ●止水栓が全開になっていますか？ ●給水フィルターが詰まっていますか？ →フィルターを掃除してください。 ●トイレ以外で水を使っていませんか？ →他を止めてから、便器洗浄してください。 ●大・小・eco小のボタンを使いすることができます。 ・大洗浄（大便時）：トイレットペーパー（シングル）10mまで ・小洗浄（小便時）：トイレットペーパー（シングル）3mまで ・eco小洗浄：男子小用時やお手入れのときなど、トイレットペーパーを流さないとき ●汚物の種類（軽い、やわらかい、粘っこい）によっては、流れにくいことがあります。 →もう一度便器洗浄してください。洗浄水で洗い流せないときは、ブラシなどで掃除してください。 ●タンク給水中は便器洗浄できません。 →ウォシュレット本体表示部の「運転」ランプが点灯し、給水が完了してから便器洗浄してください。 	13 39 — 15 33 —

便器洗浄

こんなとき	ご確認ください	参照ページ
汚物がきれいに流れない	<ul style="list-style-type: none"> ●排水管の状況により、汚物が流れにくいことがあります。 →「便器洗浄水量6Lモード」または「便器洗浄水量8Lモード」に洗浄水量を変えると、改善されることがあります。 	54
便器洗浄水量が変わった/便器洗浄時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> ●約24時間以上便器洗浄を使わなかった場合は、次の便器洗浄のみ（大・小・eco小のいずれの場合も）自動で便器洗浄水量を約8Lにアップし、排水管内部に汚物がとどまっている場合などに排出しやすくなります（排水管保護洗浄）。このとき、便器洗浄の時間が通常より長くなります。 	—
便器洗浄したあとに便器内に水が少量流れる	<ul style="list-style-type: none"> ●他で水を使用していたり、断水などにより給水圧が大きく減少すると、便器水たまり面の高さを戻すために水を補給します。 ・同じ現象を繰り返すときは→故障の可能性があります。 TOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ連絡してください。 	70
バリウムがきれいに流れない	<ul style="list-style-type: none"> ●バリウムなどの水より比重が大きいものは、流れにくいことがあります。 →もう一度便器洗浄してください。洗浄水で洗い流せないときは、ブラシなどで掃除してください。 	31
便器ボウル面に洗い残りがある	<ul style="list-style-type: none"> ●便器ボウル面に油などの見えない汚れが付いている可能性があります。 →トイレ用中性洗剤（研磨剤なし）で掃除してください。 	31
手動レバー（停電時便器洗浄用）で便器洗浄しない	<ul style="list-style-type: none"> ●停電していないときは、手動レバーを引っ張っても便器洗浄しません。 動作確認をするときは、電源プラグを抜いてください。 ●手動レバーで便器洗浄するときは、「ビピッ」と電子音が鳴り給水が止まるまで、手動レバーを引っ張り続けてください。 ●手動レバーで便器洗浄したとき、途中で手動レバーをはなしたときは、約60秒間は便器洗浄できません。 →約60秒以上たってから、もう一度便器洗浄してください。 ●長期間（2日以上）停電が続く場合は、電池ボックスに乾電池を入れて便器洗浄してください。 ●電池ボックスに乾電池を入れているのに便器洗浄しないときは、乾電池が消耗しています。 →新しい乾電池に交換してください。 	— 56 — — 57 —
便座・便ふた（オートふた開閉）	<ul style="list-style-type: none"> ●「オートふた開閉」が「切」になっていませんか？→「入」にしてください。 ●「入」の場合でも、便座・便ふたを閉じてから約15秒間オートふた開閉を行いません。 ・便ふたをリモコンや手で閉じたとき (使い勝手を考慮して、便ふたが閉じてから次に開くまでの時間を設けています。) →いったんトイレの外に出て、約15秒以上たってから便器に近づくか、リモコンで開閉してください。 	44 15
自動で便ふたが開かない	<ul style="list-style-type: none"> ●「ふたが開くまで」を「30秒」・「90秒」に設定していませんか？ 	44
自動で便ふたが閉まらない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグを差し込んでから約10秒間は、自動で開きません。 →リモコンで開閉してください。 ●便座・便ふたカバーを取り付けていませんか？→カバーは、はずしてください。 ●小さなお子様などが使用される場合は、人体検知センサーが検知しにくいことがあります。 ●「オートふた開閉」が「切」になっていませんか？→「入」にしてください。 ●次の場合は約5分後に便ふたが閉まります。 ・便座に座らなかったとき ・便座に座る時間が約6秒未満のとき ・便器の前に立つ時間が約6秒未満のとき 	15 9 — 44 —

必要なとき

故障かな？と思ったら

便座・便ふた（オートふた開閉）

便座・便ふた

室内暖房※1

※1 AH1・RH1以外
※2 AH2W・RH2W以外

こんなとき	ご確認ください	参照ページ
便ふたが勝手に開く	<ul style="list-style-type: none"> ●人体検知センサーは、便器正面側のトイレのドアや壁を透過して人の動きを検知するため、トイレの外にいても「オートふた開閉」がはたらき、便ふたが開く場合があります。 →「オートふた開閉」を「切」に変更することもできます。 	44
便ふたが勝手に閉まる	<ul style="list-style-type: none"> ●トイレに小便器や洗面台が併設されていませんか？ →小便器などを使用する際に人体検知センサーが検知して便ふたが開閉することがあります。 ●「オートふた開閉」が「入」になっていませんか？ →「切」に変更することもできます。 ●「ふたが閉まるまで」を「25秒」に設定していませんか？ ●便座に浅く座ると、着座スイッチが入らない場合があります。 →便座に深く腰かけてお使いください。 	44 8
便ふたと便座が同時に開く	<ul style="list-style-type: none"> ●「開きかた」の設定が「便座・ふた」になっていませんか？ 	44
開くとき途中で止まる（閉まる）	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグを差し込んで最初に開くときに障害物があたると、次から途中で止まる（閉まる）ことがあります。 →障害物がない状態で電源プラグを抜き、約5秒後に差し込みなおし、リモコンの「便ふた開閉」ボタンを押してください。 	13,15
リモコンで開閉できない	<ul style="list-style-type: none"> ●自動では開くとき→「リモコンで動きますか？」を確認してください。 ●自動でも開かないとき <ul style="list-style-type: none"> ・便ふたが正しく取り付いていない可能性があります。 →正しく取り付けてください。 ・インバータ照明下では誤検知する可能性があります。 	62 33 —
便座が冷たい	<ul style="list-style-type: none"> ●「便座」ランプが点滅していませんか？^{※1} →TOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ連絡してください。 ●便座温度の設定が「切」または低くなっていますか？ ●便座に座るまでの時間が短いときは温まっていない場合があります。^{※1} ●節電中になっていますか？ <ul style="list-style-type: none"> ・ウォシュレット本体表示部の「節電」ランプが点灯、「運転」ランプが消灯している場合は、節電がはたらいています。 便座に座ると一時的に便座ヒーターが入り、約15分で温かくなります。^{※2} →節電が「入」になっている場合は、「切」に変更することもできます。 ●便座に長時間座っていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> ・座つてから約20分以上たつと温度が下がり、約1時間以上たつと便座ヒーターが「切」になります。 →一度便座を立ち、再度お使いください。 ●便座・便ふたカバーを取り付けていませんか？ →カバーは、はずしてください。 	70 22 20 26 — 9 70 24
便座が熱い ^{※1}	<ul style="list-style-type: none"> ●電子音が鳴っているときは、電源プラグを抜いて、TOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ連絡してください。 ●設定温度（上限約25°C）より室温が高いと、作動しません。 	—
作動しない	<ul style="list-style-type: none"> ●リモコンの乾電池を交換ませんでしたか？ →交換すると、「タイマー室内暖房」が解除される場合があります。 →リモコンの現在時刻を合わせてから、もう一度設定してください。 	12,24
タイマー室内暖房が作動しない	<ul style="list-style-type: none"> ●約12時間以上たつと、自動で止まります。（切り忘れ防止） 	—
途中で止まる		

こんなとき	ご確認ください	参照ページ
節電	<ul style="list-style-type: none"> ●節電ランプが点灯しない ●タイマー節電が作動しない ●スーパーおまかせ、おまかせ節電^{※2}が作動しない ●脱臭がきかない ●異臭がする ●オートパワー脱臭が作動しない ●においきれいがはたらかない^{※1} ●使わない時間帯でもにおいきれいがはたらく^{※1} ●やわらかライト便器内LEDきれいサインが点灯しない 	— 12,28 26 28 46 — 34 59 46 — 15 36 74 — 50 — 50 — 48 70
きれい		
必要なとき		

故障かな？と思ったら

きれい	こんなとき
	プレミストアフターミストが出ない
	プレミストが勝手に出る
	配管接続部から水漏れする
	ウォシュレット本体がガタつく
その他	使用時に水はね(おつり)がある
	水を流すと、床下から「ピシャピシャ」音がする
	水を流すと、「ゴボッゴボッ」と音がする

確認ください	参照ページ
●「便器きれい」が「切」になっていませんか？→「入」にしてください。 ●便座が開いているときは出ません。 ・「オートふた開閉」「開きかた」の設定が「便座・ふた」になっていませんか？ →「便ふた」に変更することができます。 ●アフターミスト終了後、約90秒間はプレミストしません。	46 44 —
●人体検知センサーは、便器正面側のドアや壁を透過して人の動きを検知するため、トイレの外にいても「便器きれい」がはたらき、プレミストする場合があります。 →「便器きれい」を「切」に変更することもできます。 ●洗浄機能（おしり・ビデなど）を使用しない時間が約8時間になると、「便器きれい」がはたらき便器内にミストをかけます。	46 19
●接続部のナットがゆるんでいたら、モンキーレンチなどできつく締めてください。 →それでも止まらないときは、止水栓を閉め、修理を依頼してください。	70
●便座クッションと便器の間に着座スイッチを作動させるためのすき間を設けています。便座に座ると便座が少し下がり、着座スイッチがあります。	8
●便器に臭気を遮断するための水たまりがあることが原因です。 →トレイットペーパーを浮かべておくと、多少は予防できます。	—
●便器洗浄後に便器のたまり水（封水）を確保するための仕組みにより、排水管で音がする場合があります。	—
●水が汚物と一緒に流れるときに、空気も同時に引っ張られるために出る音です。	—

確認ください	参照ページ
入室したとき	—
●「便器きれい」が「入」のときは、便器内に汚れを付きにくくするためプレミストがはたらき、ミストをかける音がします。 →「切」に変更することもできます。 ●「タイマー室暖」を設定しているときは、設定した時間に自動で作動します。 ^{※1} ●「冷込防止」が「入」のときは、室温が約5℃以下になると、自動で作動します。 ^{※1}	46 24 24
洗浄機能（おしり・おしりソフト・ビデ）を使用しているとき	—
●洗浄水を出すときに、ポンプを動かす音がします。	—
使用後、便器から離れるとき	—
●「オートパワー脱臭」が「入」のときは、便座から立ち上がって約60秒間、においを吸い込む力をアップするための音がします。 →「切」に変更することもできます。 ●「ノズルきれい」が「入」のときは、洗浄機能（おしり・ビデなど）を使用した場合に、ノズルを出してきれい除菌水で洗浄する音がします。 →「切」に変更することもできます。 ●「便器きれい」が「入」のときは、便座に座って使用した場合に、便器内にきれい除菌水のミストをかける音がします。 →「切」に変更することもできます。 ●「ノズルきれい」などがはたらいたあとに、ノズルを出して製品内部の残水を抜くための作動音がします。	46 46 46 —
使用していないとき（夜間など）	—
●「ノズルきれい」または「便器きれい」が「入」のときは、約8時間洗浄機能（おしり・ビデなど）を使用しない場合に、次のような音がします。 「ノズルきれい」：きれい除菌水でノズルを洗浄する音 ：動作のあとにノズルを出して製品内部の残水を抜く音 「便器きれい」：便器内にきれい除菌水のミストをかける音 →「切」に変更することもできます。 ●「おいきれい」 ^{※1} が「入」のとき： ・使用状況を学習して運転するため、使用頻度によっては長時間運転していることがあります。（設定が「オート」のとき） ・数日おきに、内部の部品を洗浄するための音がします。 ●人体検知センサーは、便器正面側のドアや壁を透過して人の動きを検知するため、トイレの外にいても「オートふた開閉」や「便器きれい」がはたらき、便ふたが開いたり、プレミストする場合があります。 →「オートふた開閉」や「便器きれい」を「切」に変更することもできます。	46 18 44,46
●小便に含まれるアンモニアによって黒いシミが発生する場合があります。 →便器や床に跳ねた小便は、すぐにふき取ってください。	—
●空気中に浮遊しているカビの胞子やバクテリアが便器に付いた汚れを栄養源にして繁殖したものです。 →トイレ用中性洗剤（研磨剤なし）で掃除してください。	—
●湿度が高く、水温と室温の差が大きいときに結露が発生します。 →かわいたい布でふき取ってください。 (防露便器でも室温と水温の差が15℃以上で室内の湿度が80%に達すると結露することがあります。)	—

※1 AH1・RH1以外

アフターサービス

修理を依頼する前に、「故障かな？と思ったら」(P.62～69)をご確認ください。

■保証書(P.79)に記載しています。

- この説明書は保証書付です。必ず「取付店・販売店、お取付日」などの記入をお確かめになり保証書をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、お取付日からウォシュレット部は1年間、便器部は2年間です。

■補修用性能部品の最低保有期間

- 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後ウォシュレット部6年、便器部10年となります。なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

■部品交換について

- 無料修理により取りはずされた部品・製品はTOTO(株)の所有となります。

■保証期間中に修理を依頼されるとき

- もう一度説明書をよくお読みいただきご確認のうえ、なお異常のあるときにはお求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターに修理を依頼してください。保証書の記載内容により修理いたします。
- 修理を依頼されるときは必ず保証書をご提示ください。

連絡していただきたい内容

- ご住所、ご氏名、電話番号
- 製品名、品番(TCF...) →便ふたの裏をご覧ください。
- お取付日 →保証書をご覧ください。
- 訪問ご希望日

【お客様の個人情報のお取扱い】

お客様からお預りした個人情報は関連法令及び社内諸規定に基づき、慎重かつ適切にお取扱いします。
詳しくはTOTOホームページをご覧ください。

定期点検のおすすめ

- 逆流防止装置(バキュームブレーカー、Oリング)は必ず6年ごとに定期点検を行ってください。(水が逆流し、人体に影響を及ぼす原因になります)
機能部品は、お取付日より3年以上たつものは定期点検をおすすめします。
なお、点検はTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご依頼ください。

お問い合わせ先

安心・信頼のTOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ <http://www.tom-net.jp/>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付付：年中無休 受付時間：8:00～19:00

訪問修理：年中無休（一部地域を除く）営業時間：9:00～18:00

定期点検を行った日付を記入しておきましょう！

日付
お取付日
1回目点検日
2回目点検日
3回目点検日

修理料金について【TOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご依頼の場合】

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。

標準修理料金は **技術料** + **部品代** + **訪問料** で構成されています。

ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

重大事故防止のお願い

重大事故防止のためのお願い

温水洗浄便座は電気製品です

故障したままのご使用や長年のご使用は、電子・電気部品が劣化し発煙発火の恐れがあります



定期的な点検を おすすめします

安心してご使用いただくため、定期的な点検(有料)をおすすめします。また、長期間(10年以上)ご使用の温水洗浄便座は買い替えをご検討ください。販売店、工事店またはメーカーへご連絡ください。

故障したままで 使わないでください

火災や感電、室内漏水の原因になります。異常に気づいたら、すぐに電源プラグを抜き、止水栓を閉めてご使用を中止し、販売店、工事店またはメーカーへご連絡ください。

温水洗浄便座・暖房便座を安全に使う3つのポイント

1

まず自分で
安全チェックを

2

異常があれば
販売店、工事店
またはメーカー
にご連絡を

3

長期間お使い
の製品は点検と
買い替えを

温水洗浄便座 セルフ安全チェックポイント

- 便座のゴム足が外れている、ガタツキがある
- 便座コードがねじれたり、便座で挟み込んだりしている
- 便座にひびや割れがある
- 便座が異常に熱いときや、冷たいときがある
- 製品から水漏れしている(内部の電子・電気部品が被水)
- 操作部のシールがめくれたり、ひび割れたりしている(内部の電子・電気部品が被水)
- 電源コードが熱くなっている
- 電源プラグの差込部が発熱・変色している

次のような症状は、火災や感電の原因になります。
電源プラグを抜き、止水栓を閉めて、すぐに販売店、工事店またはメーカーへご連絡ください。

一般社団法人
日本レストルーム工業会

<http://www.sanitary-net.com/>

トイレナビ

検索



詳細はこちらを
ご覧ください

一般社団法人
リビングアメニティ協会

必要なとき

仕様

項目	AH2W/RH2W	AH1/RH1
定格電源	交流100V 50/60Hz	
定格消費電力(ヒーター付便器の場合)	1379W(1419W)	1279W(1319W)
区分 ^{*1}	瞬間式	
年間消費電力量 ^{*2}	AH2W : 77kWh/年 (97kWh/年) AH1 : 109kWh/年(143kWh/年) RH2W : 67kWh/年 (81kWh/年) RH1 : 88kWh/年(113kWh/年)	
電源コード長さ	1.0m(漏電保護プラグ、アース線付)	
便器機能	便器洗浄水量	床排水 大3.8L、小3.3L、eco小3.0L 壁排水 大4.8L、小3.6L、eco小3.4L
	給水方式	水道直結式／タンク貯水ポンプ加圧併用
	洗浄方式	トルネード洗浄
	サイズ	エロンゲート
	凍結予防	流動方式 29L/h ^{*3} ヒーター容量 40W 安全装置 温度ヒューズ 電源コード長さ 1.1m(コンセント付)
ウォシュレット機能	洗浄装置	おしり洗浄 約0.32～0.43L/min(水圧0.2MPaのとき) おしりソフト洗浄 約0.32～0.43L/min(水圧0.2MPaのとき) ビデ洗浄 約0.29～0.43L/min(水圧0.2MPaのとき) ワイドビデ洗浄 約0.35～0.43L/min(水圧0.2MPaのとき)
		吐水温度 温度調節範囲：切、約30～40℃
		ヒーター容量 1200W
		安全装置 温度ヒューズ
	暖房便座	逆流防止装置 バキュームブレーカー、逆止弁
		表面温度 温度調節範囲：切、約28～36℃ (スーパーおまかせ節電時：切)
		ヒーター容量 500W 安全装置 温度ヒューズ
	脱臭装置	方式 O ₂ 脱臭
		風量 標準モード：約0.09m ³ /min、パワーモード：約0.16m ³ /min
		消費電力 標準モード：約1.7W、パワーモード：約5.3W
	温風乾燥装置	温風温度 ^{*4} 温度調節範囲：約35～60℃
		風量 約0.29m ³ /min
		ヒーター容量 350W 安全装置 温度ヒューズ
	においきれい	風量 約0.04m ³ /min
		消費電力 約0.5W
室内暖房装置	暖房能力	室温+約10℃ (ただし温度調節：最高約25℃)
		風量 約0.32m ³ /min
	ヒーター容量	350W
	安全装置	温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)
	給水圧力	最低必要水圧：0.05MPa(流動時 10L/min)、最高水圧：0.75MPa(静止時)
給水温度	0～35℃	
周囲使用温度	0～40℃	
製品寸法	[AH] 幅386×奥行691×高さ528mm [RH] 幅386×奥行689×高さ512mm	
製品質量	AH2W 約43.2kg/RH2W 約43.0kg (ウォシュレット部 AH2W 約6.9kg/ RH2W 約6.7kg、便器部 約36.3kg ^{*5}) AH1 約42.8kg/RH1 約42.6kg (ウォシュレット部 AH1 約6.5kg/ RH1 約6.3kg、便器部 約36.3kg ^{*5})	

*1 省エネ法(2012年度基準)の区分

*2 省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値、()内はタイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量

*3 水圧により、流動水量は変動します。

*4 温風吹出口付近における当社測定点の温度

*5 床排水、排水心200mmの便器の質量です。

●この製品は、日本国内専用品です。

■抗菌(※抗菌力は、抗菌加工された製品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。)

抗菌効果	製品表面の細菌の増殖を抑制します。これはJIS Z 2801の抗菌性試験方法による試験をJNLA認定試験所で実施し、その結果がJIS Z 2801の抗菌効果の基準を満たしたもので、これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬれり防止などの副次的効果を訴求するものではありません。			
	抗菌加工・抗菌加工部位は、下表の通りです。			
抗菌加工部位	便器タイプ	抗菌加工	抗菌加工部位	
	便器部	ウォシュレット部	便器部	ウォシュレット部
	セフィオンテクト [*]	○	○	便器ボウル・上面 暖房便座、便ふた、ノズル、リモコン(表面シート・ボタン)

※ 陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでツルツルにし、汚れが付きにくく、落ちやすいTOTO独自の技術です。

交換部品/別売品

●仕様、品番、希望小売価格などは、予告なく変更する場合があります。

交換部品

■給水フィルター(P.39)	■給水フィルター付水抜栓(P.38)	■脱臭フィルター(P.34)	■便座クッション(P.11)
			
品番 TH66435R	品番 TCM1790	品番 TCM1791	品番 TCM1792
希望 小売価格 ¥200(税抜)	希望 小売価格 ¥1,500(税抜)	希望 小売価格 ¥510(税抜)	希望 小売価格 ¥100(税抜)
■便ふたクッション(P.11) <AH用>	■便ふたクッション(P.11) <RH用>	■脱臭カートリッジ(P.59)	■おいきいカートリッジ(P.37)
			
品番 <AH用> TCM1793	品番 <RH用> TCM2092	品番 TCM1788	品番 TCM1789N
希望 小売価格 ¥450(税抜)	希望 小売価格 ¥280(税抜)	希望 小売価格 ¥1,200(税抜)	希望 小売価格 ¥1,950(税抜)

別売品

■フレグランスセット	■らくらくリモコン
心地よい香りでトイレを演出 芳香剤を置かなくても、トイレを使うときだけ自動でほのかに香ります。	
ケーズを脱臭排気口(P.11)に取り付けて、 フレグランスオイルシート ^{※1} を入れたト レーを差し込みます。	
ケース	セット内容 フレグランスオイルシート…8枚 ケース……………1個 トレー……………各1個
希望小売価格 ¥1,800(税抜)	品番 TCA337 希望小売価格 ¥8,500 (税抜)
■トレー(フレグランス後付けキット用)	■クッション(取付説明書付)
	
トレー (フレグランス 後付けキット用)	品番 TCA301 希望小売価格 ¥220(税抜)
トレー (フレグランス 機能付用)	※1 取り替えるときは、必ず専用のフレ グランスセットをお求めください。 交換の目安は約30日間です。 (一般家庭で標準的な使用条件にて 使用の場合)
品番 TCM2085 希望小売価格 ¥200(税抜)	

TOTOメンテナンス(株) TOTOバーツセンター(裏表紙参照) でご購入の場合

■お届けについて

ご注文から2週間以内に宅配便でお届けします。

※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届け日が遅れる場合があります。

あらかじめご了承ください。またお届けが大幅に遅れる場合は、お届け
予定期をご連絡いたします。

■お支払いについて

お届けした宅配業者に、商品代、送料、消費税相当額をお支払ください。
送料につきましては、別途TOTOバーツセンターへお問い合わせください。

■返品・交換について

交換部品の不良などによる返品・交換については、商品到着後8日以内
にTOTOバーツセンターまでご返送ください。

送料はTOTOバーツセンターが負担し商品を送付させていただきます。

お客様のご都合による返品・交換については、商品到着後8日以内に
TOTOバーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担となり
ますのでご了承ください。お客様の元で、汚れたり破損した商品や、
一度ご使用になられた商品の返品・交換はいたしかねますので、あらか
じめご了承ください。

製品の安全使用/ご愛用者登録

製品の長期使用に関する本体表示について

1 本体への表示内容

経年劣化により危険の発生が高まるおそれがある事を注意
喚起するために、以下の内容の表示をウォッシュレット本体
に行っています。

- 製造年(便ふたの裏面などに西暦4桁で表示していま
す。)
- 注意表記(便ふたの裏面などに下記の表記を表示していま
す。)



【想定安全使用期間】10年(一般家庭用に
設置された場合)
想定安全使用期間をこえてお使いいただき
た場合は、経年劣化による発火・けが等の
事故に至るおそれがあります。

2 想定安全使用期間とは

一般家庭用に設置された温水洗浄便座において、標準的な
使用条件の下で、適正な取り扱いで使用し、適正な維持管
理が行われた場合に、安全上支障なく使用できる期間とし
て、想定される期間です。無保証期間とは異なります。
また、偶発的な故障を保証するものではありません。

*一般家庭用以外(事務所、病院等、不特定多数の方が使
用される場合)に設置された場合は、使用条件により、
想定安全使用期間よりも早い時期に劣化するおそれがあ
ります。

3 標準的な使用条件

環境条件	電圧・周波数 AC100V 50/60Hz	機器の定格電圧/周 波数による
	温度 20°C	JIS A4422 による
	給水温度・ 給水圧 15°C 0.2MPa	JIS A4422 による
付加条件	定格負荷 製品仕様による 標準設置状態	JIS A4422 による
想定条件	4人家族(男性2人、女性2人) において、大便:1回/日・人、 小便男性:4回/日・人、小 便女性:4回/日・人の使用 回数で、一回ごとの洗浄便 座機能の使用時間をそれぞ れ15秒間とする	JIS A4422 による
取扱維持 管理	取扱説明書に記載された通常の使用方法、お手入れ、 点検・修理が行われている	

4 経年劣化とは

長期間にわたる使用や処置に伴い生じる劣化をいいます。

ご愛用者登録のお願い

末永くご愛用いただくためにお客様情報の登録をお願いいたし
ます。

ご登録いただいたお客様情報は製品安全に関する大切なお知らせや、
暮らしに役立つ情報の提供に使用させていただきます。
なお、お客様の個人情報は当社プライバシーポリシーに基づいて
適切に管理、取り扱いさせていただきます。
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

お手数ですがウォッシュレット部(TCF****)と
便器部(CS***)の両方の登録をお願いいたします。



登録のしかた



※表示位置は、
機種により異なります。

対応の端末機器をお持ちの方は、商品からアクセスし、
画面の案内に従って登録してください。

※複数台登録が可能です。

※通信料はお客様負担となります。

インターネットでも登録できます。

TOTOホームページにアクセスし、お客様サポートの
「製品のご登録」より画面の案内に従って登録してください。

※複数台登録が可能です。

TOTOホームページ
<https://jp.toto.com>

登録に関するお問い合わせは、
TOTO(株)ご愛用者登録相談室へお願いします。

TEL ☎ 0120-55-1172

受付時間：平日9:00～17:00

(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

定期的な点検

製品の長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により、安全上支障が生じるおそれがあります。
経年劣化による重大事故(火災、感電、やけど、けが、水漏れなど)を防止し、製品をより長く、安全・快適にお使いいただくために、お客さま自身による以下の点検を年1回以上実施いただきますようお願いします。

ウォシュレット本体

- ひび割れ・欠け・ガタツキ・変色がありませんか?
- 異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか?
- 水漏れがありませんか?
- 正常に作動していますか?

リモコン

- 乾電池が破裂・液漏れしていませんか?



電源プラグ

- (目安:月1回)
- ほこりが付いていませんか?
 - 異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか?

電源コード

- 傷み・はさみ込み・つぶれ・折れ曲がりがありませんか?
- 異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか?

止水栓

- 水漏れがありませんか?
- 傷み・はさみ込み・つぶれ・折れ曲がりがありませんか?

便ふた

- ひび割れ・欠け・ガタツキ・変色がありませんか?
- 正常に作動していますか?

- においきれいカートリッジ^{*1}
<黒色>(目安:月1回)
- 汚れ・目詰まりなどはありませんか?

- 脱臭排気口
においきれい吹出口^{*1}
(目安:月1回)
- 脱臭フィルター
(目安:月1回)
- ほこりが付いていませんか?

便座

- ひび割れ・欠け・ガタツキ・変色がありませんか?
- 異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか?
- 正常に作動していますか?
- 便座クッションがはずれていますか?

便器

- ひび割れ・欠け・ガタツキ・変色がありませんか?
- 水漏れがありませんか?

便器と床の間

- 水漏れがありませんか?
- 電源プラグに接触していませんか?
- 傷み・はさみ込み・つぶれ・折れ曲がりがありませんか?
- 水漏れがありませんか?

点検箇所	実施日(年・月・日)		
ウォシュレット本体	/ /	/ /	/ /
便ふた	/ /	/ /	/ /
リモコン	/ /	/ /	/ /
電源プラグ	/ /	/ /	/ /
電源コード	/ /	/ /	/ /
止水栓	/ /	/ /	/ /
給水ホース	/ /	/ /	/ /

点検箇所	実施日(年・月・日)		
においきれいカートリッジ ^{*1}	/ /	/ /	/ /
においきれい吹出口 ^{*1}	/ /	/ /	/ /
脱臭排気口	/ /	/ /	/ /
脱臭フィルター	/ /	/ /	/ /
便座	/ /	/ /	/ /
便器	/ /	/ /	/ /
便器と床の間	/ /	/ /	/ /

*1 AH1・RH1以外

MEMO

保証書

この保証書は、保証書の記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。お取付日から下記期間中に故障が発生した場合は、この保証書をご提示のうえ、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターに修理をご依頼ください。

<TOTOメンテナンス(株)修理受付センター>

〒105-8306 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング

TEL ☎ 0120-1010-05 FAX ☎ 0120-1010-02

お客様	おなまえ	様	取付店	TEL - - -
	〒		販売店	
	おところ		お取付日	
				年 月 日
	品 番	ネオレストAH2W-AH1 CES(TCF)9898*R型 CES(TCF)9788*R型 ネオレストRH2W-RH1 CES(TCF)9878*R型 CES(TCF)9768*R型	保証期間	ウォシュレット部 > お取付日から1年間 便器部 > お取付日から2年間 (防水機能 ^{※1} : お取付日から5年間)

*1 防水機能保証範囲例：便器陶器部の衝撃以外に自然に発生する割れ・ひびによる水漏れ

お客様へ

本書をお受け取りになると同時に、お求めの取付店・販売店、扱者印、お取付日が記入されていることを確認してください。
本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

無料修理規定

1 取扱説明書、施工説明書、本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。

2 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。

3 ご贈答品などで本書に記入してある取付店・販売店に修理がご依頼できない場合には、TOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。

4 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

- 使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造、分解、破壊行為による故障および損傷
- お取付後の移設などに起因する故障および損傷
- 建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する当該品の不具合
- ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸の製品内残留などによる不具合
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害やガス害(硫化水素ガス)、塩害、異常電圧による故障および損傷
- 製品の凍結による故障および損傷
- 指定以外の電源(電圧、周波数)、および送電線・周辺器具など外部から発生する電磁波による不具合
- 指定以外の水質(水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水)の給水による不具合
- 車輛・船舶などの移動体への搭載に使用された場合の故障および損傷
- 駅、商業施設など使用回数の多い場所に設置された場合の摩耗劣化による不具合
- ゴミかみや水あか固着による不具合
- 乾電池などの消耗による不具合
- 日常のお手入れ箇所(水抜栓やフィルターなど)のオーリングやパッキンなどの摩耗劣化による不具合
- 本書の提示がない場合
- 本書にお客様名、取付店・販売店、扱者印、お取付日の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

5 本書は日本国内においてのみ有効です。

6 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

部品交換について

無料修理により取りはずされた部品・製品はTOTO(株)の所有となります。

※本書は上記に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、TOTO(株)お客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにお問い合わせください。

修理完了後にお渡しする修理伝票には修理内容を記載していますので、紛失しないよう大切に保管してください。

TOTO 株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島 2-1-1
お客様相談室 TEL ☎ 0120-03-1010 FAX ☎ 0120-09-1010