

小型電気温水器(元止め式) 湯ぽっと

取扱説明書 保証書付

工事店様へのお願い

保証書に貴店名ならびに引渡し日をご記入のうえ、お客様にお渡しください。また、定期的に交換が必要な部品があることをお客様に必ずお伝えください。

定期点検情報掲載

品番

REAH03型 REAK03型
REAL03型 RECK03型
(壁掛けタイプ)



- ◆このたびは、TOTO湯ぽとをお求めいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆保証書に、取付店名、引渡し日などが記入されていることを必ずお確かめください。
- ◆この取扱説明書は保証書付ですので、大切に保管し、お使いになる方がいつでも見ることができるようにしてください。
- ◆この商品は貯湯式ですので、使用できる湯の量には限りがあります。
流しつばなしで使用せず、こまめに止めてください。
- ◆沸き上げ中に蛇口からポタポタ水滴が落ちますが、故障ではありません。

安全上のご注意	1
各部のなまえ	5
ご確認ください	7
タンクへ水を入れる	8

湯を沸かす	11
出湯温度変更の仕方	13
湯(水)を出す	13
自動止水時間の変更	14
湯と水の切り替えかた	15
水優先モードの設定の仕方	15
おまかせ節電機能	16
夏場に水のみを使用したい場合	17

各部のお手入れ	18
タンク内	19
止水栓フィルター/ 給水口フィルター	22
スパout	24
凍結による破損予防	27
長期間使用しないとき	27

故障かな?と思ったら	28
次のような場合は 故障ではありません	31
アフターサービス	33
仕様	36
保証書	38

はじめに

使いかた

お手入れ

こんなときは

安全上のご注意

安全のために必ずお守りください

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見ることができるように必ず保管してください。転居される場合は、新しく入居される方が商品を安全にお使いいただくために、この「取扱説明書」を新しく入居される方、または取り次ぎされる方にお渡しください。この「取扱説明書」では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容を理解してから本文をお読みください。

表示と意味



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示と意味



商品の取り扱いにおいてその行為を禁止するために用いています。



商品を分解することで感電などの傷害が起こる可能性を示しています。



防水処理のない商品を水場で使用すると、漏電によって感電や発火の可能性を示しています。



商品の特定の場所に触ることによって傷害が起こる可能性を示しています。



商品をぬれた手で扱うと感電する可能性を示しています。



防水処理のない商品を水がかかる場所で使用したり、水にぬらすなどして使用すると漏電によって感電や発火の可能性を示しています。



使用者に対し指示に基づく行為を強制しています。



安全アース端子付きの機器の場合、使用者にアース線を必ず接続するように指示しています。



使用者に電源プラグをコンセントから抜くように指示しています。



火災や感電を防ぐために




修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わない

感電や火災の原因になります。




機器本体や電源プラグに水をかけない

感電や火災の原因になります。



水がかかったり、表面に結露を生じるような湿気の多い場所、特に浴室やシャワールームには設置しない

感電や故障の原因になります。



ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない

感電の原因になります。



雷が発生しているときは、電源プラグに触れない

感電の原因になります。



ガタついているコンセントを使わない

感電や火災の原因になります。



電源コード・電源プラグが破損するようなことをしない

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

※傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたり、挟み込んだり、加熱したりしないでください。




指定する電源以外では使用しない

火災の原因になります。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない

たとえ配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。




機器本体や電源プラグに油や洗剤をかけない

感電や火災の原因になります。



アース（D種接地）工事がされていることを確認する

アース工事がされていないと故障や漏電のときに、感電する原因になります。



※取り付けられていない場合は、必ず取付工事店または、販売店に依頼して取り付けてください。



漏電遮断器が取り付けられていることを確認する

感電や火災の原因になります。

※取り付けられていない場合は、必ず取付工事店または、販売店に依頼して取り付けてください。



電源プラグを抜くときは、必ずプラグ本体を持って引き抜く

コードを引っ張るとプラグやコードが傷んで、火災や感電の原因になります。



電源プラグの刃などについたほこりは、1カ月に1回程度定期的に取り除き、根元まで確実に差し込む

電源プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、感電や火災の原因になります。

※電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



お手入れのときには、必ず電源プラグをコンセントから抜く

感電の原因になります。

はじめに

使いかた

お手入れ

こんなときは


! 注意

故障や事故、水漏れを防ぐために




タンク内に水がないときは、運転(電源)スイッチを入れない

空焚きとなり故障・事故の原因になります。
※必ずP.8【タンクへ水を入れる】の作業を行ってから運転(電源)スイッチを入れてください。



連結管など、接続配管やコードに無理な力や衝撃を加えない

水漏れ・漏電の原因になります。




水道水以外は使用しない

井戸水や造水などを使用すると腐食などにより水漏れするおそれがあります。



商品に強い力や衝撃を与えない

故障や水漏れの原因になります。



元止め式ですので、吐水口をふさいだり、浄水器やホース、節水器具などをつながない

タンクに異常圧がかかり水漏れの原因になります。




スパウトの先端を手でふさがない

水がスパウト内を通って逆流し、水漏れする原因になります。




長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く

思わぬ事故の原因になります。



落雷の可能性がある場合は、あらかじめ電源プラグを抜く

故障の原因になります。



電気温水器、水栓周辺の温度が氷点下にならないようにする


凍結により破損し、水漏れするおそれがあります。

※凍結による破損は保証期間内でも有料となります。



ご使用の際は、配管の周り(キャビネット内、点検口内を含む)を見て水漏れがないか確認する

部品の劣化・摩耗などによる水漏れが発見できず、家財などをぬらす財産被害発生のおそれがあります。



フィルターの清掃をする際は、止水栓または元栓を閉めてから行う

水が噴き出て、家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。



出る湯(水)の量が少なくなったら、止水栓、給水口のフィルターの点検・清掃を行う

フィルターのお手入れ→P.22・23

フィルターが詰まると、湯の量が減少したり機器の故障の原因になります。



必ず専用水栓を使用する

元止め式ですのでタンクの破損、水漏れの原因になります。

⚠ 注意

やけどやケガ、下痢・腹痛を防ぐために



湯は、飲料用に用いない


下痢・腹痛などを起こす場合があります。



排水時に熱い湯が出るおそれがあるので湯に触れない


また連結管も高温になるため触らない

やけどをするおそれがあります。



吸気栓に触れるときは、タンク内の湯を出し切って水になっていることを確かめてから行う

やけどをするおそれがあります。



タンク内の水を抜くときは、タンク内の湯が水になっていることを確かめてから行う

やけどのおそれがあります。



スパウトのキャップがゆるんでいないか確認する

キャップがゆるんだ状態でご使用になると、吐水時にキャップが飛び出して傷害を負う可能性があります。

はじめに


使いかた

お手入れ

こんなときは

各部のなまえ


本体周辺部




*図は節電タイプ

操作部

節電タイプ



標準タイプ




〈アクアオート(自動水栓)〉

Aタイプ


Bタイプ

ニューラバトリースペースタイプ



コンテンポラリータイプ

TENA型



TLE型




ゲースネックタイプ

壁付きタイプ




〈タッチスイッチ水栓〉



〈RESTROOM ITEM 01用水栓〉

洗面器用



汚物流し用



はじめに

ご確認ください

止水栓（必要別売品）

- フィルター付きの止水栓が取り付けられていますか？

フィルター付き止水栓を使用しない場合、電磁弁に異物がかみ込み、止水不良など、機器故障の原因となります。

* フィルター付きの止水栓が取り付けられていない場合は、取付店、取扱店または、TOTOメンテナンス(株)修理受付センター

TEL ☎ 0120-1010-05 FAX ☎ 0120-1010-02


にご連絡ください。

止水栓

フィルター

開閉工具

(電気温水器
本体に付属)




タンクへ水を入れる

次の手順で確実にタンクへ水を入れてください。水が入っていないと空焚きし、故障の原因になります。

1

カバー(3カ所)を取り外す



ご確認ください

吸気栓(2カ所)・排水栓・給水口
フィルターが閉まっていること

2



止水栓を開ける

3

電源プラグを差し込む

注意 コンセントに根元まで確実に差し込んでください。

- 電源投入後、5秒間水が出ます。
- スパウト内のセンサーランプは、電源を入れて約10分間は感知するたびに赤く点滅しますが、故障ではありません。
(ランプの点滅は10分後に消えます。)



ご確認ください


運転ランプが消えていること

注意 運転(電源)スイッチが「切」になっていることを確認してください。

節電タイプの場合



標準タイプの場合





ご確認ください

スパウトに湯水切り替えスイッチがある場合は、湯側にしていること

注意 水側になっている状態では、タンク給水スイッチを押してもタンクに給水しません。

湯水切り替えスイッチ操作について

湯水切り替えスイッチ付きスパウトのみ



湯水切り替えスイッチを押すとランプの点灯が切り替わります。

湯または水を出す際は、湯水切り替えスイッチ上のランプが点灯している側が出ます。湯水切り替えスイッチを押すとランプの点灯が切り替わり、湯と水が切り替わります。



4 タンク給水スイッチを押す

節電タイプの場合

標準タイプの場合

注意

電源投入時は動作準備に多少時間がかかります。電源プラグを差し込んだあと、約10秒待つてタンク給水スイッチを押してください。



断続的に水が出る

タンク給水中は空気を巻き込んだ状態でスパウトから約5分間断続的に水が出ます。

約1分間しか水が出ない場合は、電源プラグをコンセントより抜いて5秒程度してから再度電源プラグを差し込み、タンク給水スイッチを押してください。



満水になっていない状態

5

満水になら、もう一度タンク給水スイッチを押して水を止める

注意


満水になるまで約2~4分程かかります。
(セットするスパウトにより満水になるまでの時間が異なります。)

※水の出方が安定する前に水が止まつたら、再度タンク給水スイッチを押して水の出方を安定させ、タンクを満水にしてください。




満水の状態

節電タイプの場合



標準タイプの場合




注意

満水後、配管やタンク内の汚れを取り除くため、タンク給水スイッチを押し、5~6分程度スパウトから水を流してください。

ご確認ください

連結管接続部などから水が漏れていないこと


スパウトから水が出でていない状態で確認してください。



6

カバー(3カ所)を取り付ける

※コードを噛み込まないように上面化粧カバーを取り付けてください。



湯を沸かす

ご確認ください（タンクに水が入っていることを確認）

自動水栓の場合

スパウトのセンサー部に手を近づけ
水が連続的に出ることを確認する



湯水切り替えスイッチ付き自動水栓の場合


※またはスイッチ上のランプが「湯」になっていることを確認してください。

タッチスイッチ水栓の場合

「温水」、「出/止」スイッチを押して
水が連続的に出ることを確認する

注意

水が連続的に出ない場合は、P.8~10の「タンクへ水を入れる」に従い、確実にタンクへ水を入れてください。



1

運転(電源)スイッチ を押し、「入」にする

沸上げ運転を開始します。

△ 注意

タンク内に水がないときは、運転(電源)スイッチを入れない
空焚きとなり故障・事故の原因になります。


節電タイプの場合

運転ランプが点灯します。
沸上げ中は沸上げ中ランプも点灯します。



標準タイプの場合

沸上げ中はランプが点灯します。



自動的に通電が止まる

湯が沸き上がり、使える状態になります。

別売品の膨張水処理ユニットがセットされていない場合は、スパウトから湯がポトポト滴下することがあります。故障ではありません。

タンク内の水が沸き上がると止まります。 P.31「故障ではありません」を参照ください


<沸き上がり*時間の目安>

*沸き上がり温度は約70°Cです。

給水温度	5°C	15°C	25°C
REAH03型・REAK03型・RECK03型	約18分	約15分	約13分
REAL03型	約36分	約30分	約25分


節電タイプの場合

沸き上がると沸上げ中ランプが消灯します。
消灯するのは「沸上げ中」ランプのみで「運転」ランプ
は点灯したままで。



標準タイプの場合

沸き上がりとランプが消灯します。



タンク内の湯温が下がると再びヒーターに通電され、沸上げ中ランプが再点灯する
運転中は、これを繰り返して保温します。

便利な使いかた (RECKO3型のみ対応)

水栓のスイッチを使って、電気温水器の運転「入／切」ができる便利な機能があります。電気温水器が隠れた場所に設置されている場合など、たいへん便利です。


グースネックタイプ



タッチスイッチタイプ

**1**

または



を同時に5秒間長押しする

水側のランプが2秒間点滅し、設定モードに入り、湯側のランプが点滅を開始します。

※設定モードに入るまでの数秒間は湯(水)が出ますが故障ではありません。
設定モードに入ると湯(水)は止まります。

設定モードとなりランプが点滅します

**2**

を押し、設定を変更する

スイッチを押すごとに点滅パターンが入れ替わります。

設定したい点滅状態に切り替えてください。

点滅パターンによって現在の状態を表します

2回点滅(繰返し):運転「入」
1回点滅(繰返し):運転「切」

3

を5秒間長押しする

水側のランプが2秒間点滅し、設定変更完了となります。

設定完了

ランプが消灯して通常使用状態に戻ります

設定変更前の状態



ランプ消灯



注意

設定モード中に未操作の時間が1分以上続くと、設定変更前の状態で復帰します。


出湯温度変更の仕方

出湯温度調節ダイヤルがセンター位置の場合、
出湯温度は約36°Cです。

出湯温度調節ダイヤルを操作することで、
適温範囲内での温度変更が可能です。

<出湯温度調節範囲>

給水温度の目安	温度調節可能範囲の目安
約5°C	約31°C～約37°C
約15°C	約33°C～約38°C
約25°C	約35°C～約39°C



*沸き上げ温度:70°C時(沸き上げ直後)

*出湯温度の調節範囲は、給水温度により変動します。

湯(水)を出す

△ 注意




湯は、飲料用に用いない
下痢・腹痛などを起こす場合があります。

自動水栓の場合

<センサーを使った場合>


吐水口に手を近づける

センサーが感知して湯(水)が出ます。



手を離す


湯(水)が止まります。



<スイッチを使った場合>※出／止スイッチ付きタイプのみ

「出／止」スイッチを押す

湯(水)が出ます。



もう一度「出／止」スイッチを押す

湯(水)が止まります。

- 止め忘れても約1分間経過すると自動的に止まります。(RECKO3型は約30秒間経過で自動的に止まります。)
RECKO3型は時間の変更ができます。詳しくはP.14「自動止水時間の変更」をご参照ください。
- 標準タイプに限り、電源投入後、最初の3回は出／止スイッチを押した場合、約5分間水が出ます。

注意

洗面器や洗面ボウルに水をためる際は、その場を離れないでください。
標準タイプに限り、電源投入後、最初の3回は約5分間水が出るため、洗面器や洗面ボウルから
水があふれ出しあそれがあります。


タッチスイッチ水栓の場合



(または) スイッチを押す

湯(水)が出ます。

ランプが点灯します



もう一度



(または) スイッチを押す

ランプが消えて、湯(水)が止まります。

- 約30秒間経過すると自動的に止まります。
(時間の変更ができます。詳しくは以下「自動止水時間の変更」をご参照ください。)
- ランプ点灯中に、ランプが消えている方のスイッチを押すと湯・水を切り替えて出します。
例えば、温水が出ているときに「水」スイッチを押すと、湯→水に切り替わります。



使いかた

自動止水時間の変更 (RECKO3型のみ対応)

1

運転 と タンク給水 を同時に5秒間長押しする

2

タンク給水 を押す

湯(水)を出す時間を設定します。

スイッチを押すごとに切り替わる

沸上げ中	10秒設定
節電中	30秒設定
おまかせ節電	60秒設定

※初期設定は30秒に設定していますので、最初は節電中が点滅します。


3

運転 を押す

全ランプが同時点滅し設定変更完了となります。

設定完了

注意 未操作の時間が10秒以上続くと、設定変更前の状態で復帰します。




湯と水の切り替えかた

湯水切り替えスイッチ付きスパウトのみ

湯
水または **H/C** を押す

ランプが点灯している側が出ます。
湯水切り替えスイッチを押すと
ランプの点灯が切り替わり、
湯と水が切り替わります。

押すと
切り替わる押すと
切り替わる

水優先モードの設定の仕方

湯水切り替えスイッチ付きスパウトのみ

水優先モードとは湯設定で使用したあとでも、自動的に水設定に切り替わり、次に使うときは水が出る省エネの機能です。

- 湯の使用後、1分間使用がない場合は、水設定に切り替わります。
- 工場出荷時は水優先モードは、解除されています。



1分後


湯
水**H/C** を10秒間押す

設定／解除されると右図のような合図があります。

注意

タンクへ水を入れずに水優先モードを設定しないでください。
タンクへの給水がされず、空焚きの原因になります。

設定：「水」ランプが2秒間点滅
解除：「湯」「水」ランプが2秒間点滅



おまかせ節電機能 (節電タイプのみ)

おまかせ節電 工場出荷時の設定：切

■湯の使用が少ない時間帯を見つけてかしこく節電します。※1

よく使う時間帯

通常運転(約70°C沸上げ)

あまり使わない時間帯

沸上げ温度を約55°Cに下げて節電運転


全く使わない時間帯

沸上げ運転を「切」※2,3

※1 停電などで電源が切れた場合は、節電時間帯を見つけ直します。

※2 全く使わない時間帯が長く続いた場合、設備保護のため沸かし上げを行う場合があります。

※3 全く使ないと判断した時間帯に自動で沸上げ運転を「切」にするのは、電源投入から36日目以降になります。



ご確認ください

運転ランプが点灯していること

ON



スイッチを押す

おまかせ節電の設定を「入」にします。

OFF



スイッチを押す

おまかせ節電の設定を解除します。

節電中は節電中ランプが点灯します。

節電中：ランプ点灯（オレンジ色）

ランプ点灯
(緑色)

沸上げ中
運転

節電中
おまかせ
節電

タンク
給水

ON : ランプ点灯（緑色）
OFF : 消灯

節電中は沸上げ温度が下がるため、スパウトから出る湯の温度が低くなります。
いつもより湯がぬるくなりますが故障ではありません。

注意

節電中に出湯温度調節ダイヤルを回して、出湯温度を高くすると、通常運転に戻ったときに、熱めの湯が出る可能性があります。

夏場に水のみを使用したい場合

運転(電源)スイッチを押し、「切」にする

運転ランプが消えます。


注意

自動水栓のセンサー感知、タッチスイッチ水栓のスイッチ操作のために、電源プラグは抜かないでください。


注意

スパウトに湯水切り替えスイッチがある場合は、湯側にして水を使用してください。湯側にしていないとタンク内の水が滞留したままになります。

節電タイプの場合



標準タイプの場合



RECKO3型には、水栓のスイッチを使って電気温水器の運転「入／切」ができる便利な機能があります。詳しくはP.12「便利な使いかた」をご参照ください。

各部のお手入れ

電気温水器本体のお手入れ

汚れがひどいときなど

通常は、水でぬらした柔らかい布をよくしぼってふいてください。汚れがひどいときは、適量に薄めた家庭用中性洗剤を含ませた柔らかい布でふきとったあと、水ぶきを行ってください。

警告



機器本体や電源プラグに水をかけない
感電や火災の原因になります。

注意

- 「酸性」「アルカリ性」の表示のある洗剤およびたわし、クレンザーなどの使用は、本体を傷めますので絶対やめてください。

- 電気温水器本体はプラスチックでできていますので乾いた布やトイレットペーパーなどでふかないでください。傷つきの原因になります。



タンク内のお手入れ

年に1回程度は...

長期間の使用でタンク内が水あかなどで汚れることがあります。

年に1回程度は、タンク内の水を抜き、タンク満水、水抜きを2・3回繰り返し清掃してください。

P.19~21

定期的な点検

月に一度は...

電磁弁や逆止弁、出湯温度調節ダイヤルが固着すると、作動不良が生じるおそれがあります。1回/月は出湯(出水)および出湯温度調節ダイヤルを4~5回まわして異常がないか確認してください。

スパウトのお手入れ

快適にお使いいただくために、日頃のお手入れを行ってください。

P.24~26

電源プラグのお手入れ

月に一度は...

電源プラグにほこりなどがたまる、湿気などで絶縁不良となり、感電や火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

お手入れの際は、電源プラグを抜いてください。
(タンク内をお手入れの際は抜かないでください。)

止水栓フィルター／給水口フィルターのお手入れ

湯量が少なくなったときは...

ご使用中フィルターにゴミなどが詰まるとタンク内への給水量が少くなり、機器の故障の原因になります。出る湯(水)の量が少なくなったら、お手入れを行ってください。

P.22~23

水漏れ確認

日常の確認

ご使用の際、電気温水器周辺に水漏れおよび水漏れの形跡がないことを確認してください。水漏れなどが確認された場合は止水栓を閉めて、取付工事店または、TOTOメンテナンス(株)修理受付センター

TEL ☎ 0120-1010-05 FAX ☎ 0120-1010-02
までご連絡ください。

タンク内

長期間の使用でタンク内が水あかなどで汚れることがあります。

年に1回程度は、タンク内の水を抜き、水がきれいになるまで給水、排水を繰り返して清掃してください。

タンク内をお手入れする前に

運転(電源)スイッチを押し、「切」にする

カバー(3カ所)を取り外す 取り外しかた→P.8

ご確認ください

スパウトに湯水切り替えスイッチがある場合は、湯側にしていること 湯水切り替え→P.9

注意 水側になっている状態では、タンク給水スイッチを押してもタンクに給水しません。

3 タンク給水スイッチを押す

スパウトから湯が出ます。
途中で湯の温度を確認し、スパウトから出る湯が
水に変わるまで湯を出してください。



4 水になったら、もう一度タンク給水スイッチを押す


吐水が止まります。

△ 注意




水が出る前に湯が止まったら、再度タンク給水スイッチを押し、湯を出し切る
タンク内に湯が残っていると水抜きの際、やけどのおそれがあります。

節電タイプの場合




標準タイプの場合



5 止水栓を閉める


電気温水器本体に
取り付けの開閉工
具で中央凹部を右
に回す

開閉工具



6 タンク給水スイッチを押す

スパウトから少し水が出たあと、
水が止まることを確認してください。



7 電源プラグを抜く

タンク内のお手入れ

1 電気温水器の排水口に付属の水抜きチューブを差し込む
水抜きチューブの先に受け皿を置きます。


2 排水栓を全開にする（手前方向に回す）
排水栓は全開にしても本体から抜けません。

3 吸気栓（2カ所）を左に回し、取り外す
排水がはじまります。

△ 注意



吸気栓に触れるときは、タンク内の湯を出し切って水になっていることを確かめてから行うやけどのおそれがあります。



※水抜きは約2分かかります。


※水を抜く際は、必ず受け皿などで受けてください。

※約3Lの水が排水されます。

4 給水口フィルターを左に回し、取り外す

※給水口フィルターを外すと水が出ます。

受け皿などで水を受けてください。




5 排水終了後、排水栓を閉め、
吸気栓（2カ所）、給水口フィルターを
取り付ける

●排水の水がきれいになるまで a b の手順の給水・排水を繰り返してください。

a P.8「タンクへ水を入れる」②～⑤の作業を行ったあと電源プラグを抜き、止水栓を閉める

b P.20「タンク内のお手入れ」①～⑤の作業を行う



6 排水栓、吸気栓（2カ所）、給水口フィルターが閉まっていることを確認し、
水抜きチューブを抜く

7 止水栓を開けてタンクに水を入れる

タンクへ水を入れる→P.8

ご確認ください

水を入れたあと、排水口、吸気栓（2カ所）、給水口フィルターから水が漏れていないこと

タンク内のお手入れ完了後に

カバー(3カ所)を取り付ける [取り付け方→P.10](#)

1

2

3

電源プラグを差し込む

運転(電源)スイッチを押し、
「入」にする [湯を沸かす→P.11](#)

沸上げ運転を開始します。

△ 注意



タンク内に水がないときは、運転(電源)スイッチを入れない
空焚きとなり故障・事故の原因になります。


節電タイプの場合

運転ランプが点灯します。
沸上げ中は沸上げ中ランプも点灯します。



標準タイプの場合

沸上げ中はランプが点灯します。



止水栓フィルター／給水口フィルター


止水栓フィルターおよび給水口フィルターが詰まるとタンク内への給水量が少なくなり、機器の故障の原因になります。出る湯(水)の量が少なくなったら、次の手順でフィルターの掃除を行ってください。

フィルターをお手入れする前に


1

運転(電源)スイッチを押し、「切」にする
運転ランプが消えます。

節電タイプの場合



標準タイプの場合



2

上面化粧カバーを取り外す

取り外し方→P.8

3

止水栓または元栓を閉める


△ 注意



フィルターの清掃をする際は、
止水栓または元栓を閉めてから行う
水が噴き出て、家財などをぬらす財産損害
発生のおそれがあります。

電気温水器本体に
取り付けの開閉工
具で中央凹部を右
に回す

開閉工具




4

タンク給水スイッチを押す

スパウトから少し水が出たあと、水が止まるることを確認してください。

5

電源プラグを抜く



フィルターのお手入れ


1

電気温水器本体に取り付けの開閉工具で


止水栓フィルターふた／給水口フィルターを外す

※止水栓フィルターふた／給水口フィルターを外すと水が出ます。受け皿で水を受けてください。

止水栓



給水口



2

網目に詰まったゴミを取り除き、定流量弁は水ですすぐ


止水栓

※金ブラシは使用しないでください。
(フィルターの網が破れる可能性
があります。)



給水口

水中に入れゆすって洗う



注意

洗面器の排水に
流れないように
注意してください。




※ゴミがフィルターの内側にたまります。
のぞき込んで確認してください。

3

開閉工具で止水栓フィルターふた／給水口フィルターを取り付ける


止水栓



給水口

注意

定流量弁は必ず取り付けてください。
(取り付けないと商品が故障する可能性があります。)



③ 閉



右に回す

※止水栓フィルター、給水口フィルターを交換する場合はP.33を参照ください。

フィルターのお手入れ完了後に

1

止水栓を開ける


止水栓や給水口から水漏れがないか
確認してください。

2

電源プラグを差し込む


電気温水器本体に
取り付けの開閉工
具で中央凹部を左
に回す

開閉工具



3

タンク給水スイッチを押し、 スパウトから水が出ることを確認する



4

上面化粧カバーを取り付ける

取り付け方→P.10

5

運転(電源)スイッチを押し、 「入」にする

湯を沸かす→P.11

沸上げ運転を開始します。

△ 注意



タンク内に水がないときは、運転(電源)
スイッチを入れない
空焚きとなり故障・事故の原因になります。


節電タイプの場合

運転ランプが点灯します。
沸上げ中は沸上げ中ランプも点灯します。



標準タイプの場合

沸上げ中はランプが点灯します。



スパウト

※スパウトをお手入れする際は、電源プラグを抜いてください。

スパウトやスイッチ、センサーの表面を傷付けるものは使用しないでください。

- ・酸性洗剤、塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤
- ・シンナー、ベンジンなどの溶剤
- ・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ・ナイロンたわし、たわし、ブラシなど



スパウト部のお手入れ

軽い汚れの場合

水またはぬるま湯に浸した布を良く絞って、汚れをふき取ってください。


ひどい汚れの場合

適量に薄めた中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取ったあと、水ぶきしてください。



スイッチ部のお手入れ


温水スイッチと水スイッチのすき間をお手入れするときは、水またはぬるま湯に浸した綿棒や布で汚れをふき取ってください。ひどい汚れの場合、適量に薄めた中性洗剤を含ませた綿棒や布で汚れをふき取ったあと水ぶきしてください。



センサー部のお手入れ

センサーをお手入れするときは、水またはぬるま湯に浸した布で、汚れをふき取ってください。ひどい汚れの場合、適量に薄めた中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取ったあと、水ぶきしてください。お手入れの際は、センサー面を傷つけないようにご注意ください。

※センサーの表面に水あかなどが付着すると感知しにくくなります。センサーのお手入れは半年に1回程度、定期的に実施してください。




スパウトのガタつき

スパウトのガタつきがないことを確認する
ガタついているときは、スパウト下部のナットを締め付けてください。

壁付きタイプの場合

ガタついているときは、スパウト下部の止めねじを締め付けてください。



Aタイプ、Bタイプ、コンテンポラリータイプ(TENA型 平、TLE型)の場合

1

止水栓を閉める

2

泡まつキャップを取り外す

3

網目に詰まったゴミをブラシなどで取り除く



4

泡まつキャップをゆるまないようにしっかり取り付ける

※泡まつキャップを交換する場合は、P.34を参照ください。

5


止水栓を開ける



グースネックタイプの場合

泡まつキャップを外し、網目に詰まった汚れをブラシなどで取り除く


※泡まつキャップを交換する場合は、P.34を参照ください。



コンテンポラリータイプ(TENA型 曲線・直線)、ニューラバトリーースベースタイプの場合

泡まつキャップを外し、網目に詰まった汚れをブラシなどで取り除く


※泡まつキャップを交換する場合は、P.34を参照ください。



壁付きタイプの場合

泡まつキャップを外し、網目に詰まった汚れをブラシなどで取り除く

※泡まつキャップを交換する場合は、P.34を参照ください。



RESTROOM ITEM 01 洗面器用・汚物流し用

吐水口キャップを取り外し、網に詰まった
汚れをブラシなどで取り除く



タッチスイッチタイプの場合

整流キャップを取り外し、網に詰まった
汚れをブラシなどで取り除く

※整流キャップを交換する場合は、
P.34を参照ください。



凍結による破損予防

本商品は寒冷地対応ではありません。


電気温水器・水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。

凍結により破損した場合は保証期間内でも有料修理となります。

別売品による凍結防止運転について

WiークリータイマーRHE658型(凍結防止機能付)とセットすると凍結予防のため間欠吐水を行います。

対応機種：標準タイプ


品番	品名	形状
RHE658型	Wiークリータイマー (凍結防止機能搭載タイプ)	

注意 節電タイプの場合、Wiークリータイマーとのセットはできません。

長期間使用しないとき

長期間ご使用にならないときは、次の手順で水抜きを実施してください。

- 1 P.19「タンク内をお手入れする前に」の①～⑦、
およびP.20「タンク内のお手入れ」①～④の手順に従って本体内の水を抜く
- 2 電源プラグを差し込み、約10秒間待つ
水抜きチューブから少し水が出ます。
- 3 電源プラグを抜く
- 4 **膨張水処理ユニット取り付けの場合は**
排水ホッパーの水抜きキャップを開けて、排水ホッパー内の水を抜く
※水抜きキャップを開ける際は排水ホッパーを
手でしっかりと持つようにしてください。
※排水ホッパーホースがたるんでいる場合、
軽く持ち上げてホース内の水も抜いてください。
- 5 排水ホッパーの水抜きキャップを閉める
- 6 排水栓を閉め、吸気栓(2カ所)、給水口フィルターを取り付け、
水抜きチューブを抜く
- 7 カバー(3カ所)を取り付ける P.10



故障かな?と思ったら

△警告




修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わない
感電や火災の原因になります。

故障かな?と思ったら、まずこの章をご覧になり、処置方法をためしてみてください。それでも直らないときは、取付工事店、販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。

修理を依頼する前に次のことを確認してください。(節電タイプのみ)

点検サイン表示について

電気温水器本体操作部のランプを確認してください。



次の表を確認し、処置を行ってください。


確認の内容	確認結果	処置
操作部のランプ表示		

点滅パターン

点滅パターン

商品の異常が考えられます。

止水栓を閉めて、電源プラグを抜き、
取付工事店または
TOTOメンテナンス(株)
修理受付センター
TEL ☎ 0120-1010-05
FAX ☎ 0120-1010-02
までご相談ください。



点滅パターン

点滅パターン

▶ 空焚きしています。▶ 手順に従って、空焚きリセットを行ってください。

P.29

上記に該当しない場合は、P.30の「該当する現象について確認してください。」にお進みください。

空焚きリセットの方法【節電タイプ】

万が一空焚きした場合は、操作部のランプが点滅します。
その場合は、以下の手順で空焚きをリセットしてください。


運転ランプが点滅している場合

操作部のランプ表示



ご確認ください

止水栓が開いていること



1

タンク給水 スイッチを押す

点滅が解除され、
タンクに水が給水されます。



2

タンク内が満水になったことを確認する

満水になって
いない状態



満水の状態



3

運転 スイッチを押し、「入」にする

沸上げ運転が開始されます。



該当する現象について確認してください

Q

湯が沸かない。湯にならない

確 認 事 項	処 置 方 法
電源プラグが完全に差し込まれていますか?	▶ 電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。
元電源が入っていますか?	▶ ブレーカーを入れてください。
運転(電源)スイッチが入っていますか?	▶ 運転(電源)スイッチを入れてください。 P.11
スパウトの湯水切り替えスイッチが「水」側になっていませんか?	▶ 湯水切り替えスイッチを「湯」側に切り替えてください。 P.15
操作部のランプが点滅していませんか?	▶ 「点検サイン表示について」をご確認の上、処置を行ってください。 P.28
タンク内に水がない状態で運転(電源)スイッチを入れていませんか?	▶ 取付工事店またはTOTOメンテナンス(株)へご相談ください。(保証外修理となります)
停電していませんか?	▶ 停電していないことを確認してください。
(Wi-Fiクリータイマーを取り付けた場合) タイマーが正しく設定されていますか?	▶ 正しく運転時間帯の設定をしてください。 (詳細はWi-Fiクリータイマーの取扱説明書参照)

Q

湯も水も出ない。湯量が少ない

確 認 事 項	処 置 方 法
止水栓が完全に開いていますか?	▶ 止水栓を開けてください。
給水口フィルター、フィルター付き止水栓のフィルター、スパウトの吐水口が詰まっていますか?	▶ フィルター、スパウトの吐水口の掃除を行ってください。 P.22-23
断水していませんか?	▶ 断水していないことを確認してください。
電源プラグが完全に差し込まれていますか?	▶ 電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。
停電していませんか?	▶ 停電していないことを確認してください。
スパウトのセンサーの前に障害物がありませんか?	▶ あれば取り除いてください。
スパウトのセンサーの表面が汚れていませんか?	▶ 汚れていればきれいにふいてください。 P.24

Q

湯（水）が止まらない

確 認 事 項	処 置 方 法
スパウトのセンサーの前に障害物がありませんか?	▶ あれば取り除いてください。
スパウトのセンサーの表面が汚れていませんか?	▶ 汚れていればきれいにふいてください。 P.24
どうしても止まらない	▶ 止水栓を閉めて、電源プラグを抜き、取付工事店またはTOTOメンテナンス(株)にご相談ください。 TEL ☎ 0120-1010-05 FAX ☎ 0120-1010-02

Q

水漏れしている

確 認 事 項	処 置 方 法
機器本体からの水漏れですか?	▶ 止水栓を閉めて、電源プラグを抜き、取付工事店またはTOTOメンテナンス(株)にご相談ください。 TEL ☎ 0120-1010-05 FAX ☎ 0120-1010-02
配管接続部からの水漏れですか?	▶ 水漏れ箇所を締め直してください。



湯温が低い

確 認 事 項	処 置 方 法
温度調節の設定は、あっていますか？	▶ ご希望の湯温に調節してください。 P.13
「節電中ランプ」が点灯していませんか？ (節電タイプのみ)	▶ おまかせ節電機能が作動し、湯の使用頻度が低い時間帯は、沸き上げ温度を下げて節電運転しています。故障ではありません。



水の出方が安定しない

確 認 事 項	処 置 方 法
タンクが満水になっていますか？	▶ タンクが満水になるまで給水してください。 P.8~10



ブレーカーが作動する

確 認 事 項	処 置 方 法
ブレーカーの容量を越えていませんか？	▶ ブレーカーの容量を上げるか、他の電気商品の使用をお控えください。



湯が汚れている

確 認 事 項	処 置 方 法
タンク内や配管に工事の際の金属粉が残っていますか？	▶ タンク内の水を入れ替え清掃してください。 P.19~21 フィルターの掃除を行ってください。 P.22~23

こんなときは

次のような場合は 故障ではありません



現 象	理 由
使用中に湯がぬるくなる	▶ 連続して湯を使うとタンク内に水が給水されるため、湯が少なくなり、ぬるくなります。本商品は、タンクにためた湯を使用するため、連続使用で湯がぬるくなった場合は、沸かし上げる時間が必要です。
冬場に使用するとなかなか湯が出ない。沸上げに時間がかかるようになった	▶ 冬場は、水温が低いため、水栓と電気温水器の配管が長いと湯が出るのが遅くなったと感じことがあります。また水温が低いほど沸き上げは時間がかかります。
吐水時に一瞬湯温が高くなる	▶ 沸上げ時に機器内の配管の残水があたためられて、吐水されたためです。 (特に環境温度、および水温が高い場合に発生する可能性があります。) ▶ 「湯」側から「水」側に切り替えた直後では、ホース内に残った湯のために、出始めに少量のあたたかい水が出ることがあります。
スパウトから湯がポトポト滴下する	▶ 沸上げ中は吐水口から水が出ます。これは、タンク内部の膨張水を排出しているもので、故障ではありません。沸上げが終わると、膨張水の排出は止まります。また、別売品の膨張水処理ユニットを取り付けるとスパウトからの湯の滴下はありません。
「沸上げ中」「電源」スイッチのランプが消灯している	▶ タンク内の水が沸上がるとき、「沸上げ中」「電源」スイッチのランプは、消灯します。 P.11

現象	理由
吐水させると音がする、空気を巻き込みながら吐水する	<p>▶ タンク内の水が沸き上るとタンク内にエアー(水中に溶けていた空気や水蒸気)が発生します。</p> <p>▶ 吐水させると湯にエアーが混入するため音がしたり、吐水が乱れことがあります。</p>
湯がにおう	<p>配管工事用の接着剤や切削油のにおいと思われます。</p> <p>▶ 沸き上げてお湯の温度が高くなることで、においが感じやすくなります。しばらくの間使用していると、徐々に解消されます。</p>
手を差し出しても短時間で水が止まる(※)	<p>▶ 学習機能により、手の動きを感じし水を出し止めします。そのため、手を差し出したまま動かさなければ、障害物と判断し止まります。動きを感じすれば最大1分間水が出ます。</p>
手を外しても約15秒間水が止まらない(※)	<p>▶ 使用中にセンサー面に水滴や汚れが付くと、手を外しても水が出続けることがあります。その場合も学習機能の採用により約15秒間水が出たあと、止まります。水滴や汚れはふき取るようにしてください。</p>
通常よりも手を近づけたり、動かしたりしないと水が出なくなったり(※)	<p>▶ センサー面に水滴や汚れが付着していると学習機能が正常に作動しない可能性があります。センサー面は常にきれいな状態にしておいてください。</p>
続けて水を出し止めしていると、手を差し出しても水が出なくなる(※)	<p>▶ 学習機能では、水が止まってからすぐに手を入れる動作を10回続けて行うと、センサー感知距離が短くなります。そのため、手を差し出しても水が出ないことがあります。その場合は約15秒間何もしないでください。正常に戻ります。</p> <p>▶ 電源プラグを投入すると5秒間吐水する仕様になっています。</p>
勝手に水が出る	<p>▶ 凍結防止機能付タイマー(RHE658型)とセットで使用する場合、環境(気温)を感じし、凍結しそうな温度になると自動的に水を出し、商品の凍結を間欠流動方式で予防する機能であり、故障ではありません。</p> <p>▶ 24時間湯が使われない場合、自動的に湯または水が5秒間出ます。</p> <p>▶ 配管内の空気混入を防ぐための動作で故障ではありません。</p>
吐水させると音や振動がする	<p>▶ 高水圧や配管が長い場合や、加圧ポンプなどを使用していると、吐水時の流速が変化し配管などが振動して音が発生する場合があります。止水栓で調整したり、減圧弁(一軸減圧弁など※現場手配)を取り付けてください。</p>
吐水量が少なく湯温が低い	<p>▶ 水圧が低いと吐水量が少なく出湯温度が低くなることがあります。</p>

膨張水処理ユニット取り付けの場合

- 吐水時に膨張水処理ユニットより排水される
- ▶ 膨張水処理ユニットは、沸かし上げ時のスパウトからの湯の滴下を膨張処理継手を介して防ぎます。よって、吐水時にわずかながら排水側へ湯が流れます。

(※)自動水栓は学習機能を採用しており、センサー感知距離を15秒に一度自動設定します。そのためこのような現象が発生することがあります。故障ではありません。

アフターサービス



保証書（この説明書のP.38が保証書になっています）

- この商品は保証書の内容に従って保証されています。引渡し日、取付工事店名、扱者印が記入してあることを確認してください。また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は保証書をご確認ください。

保証について

保証期間中は

保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をよくご確認ください。例えば、「取扱説明書、施工説明書、貼付ラベルなどの注意書きに従っていない場合の不具合など」は有料になります。

保証期間中を過ぎているときは

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
→「修理を依頼されるときは」「修理料金について」(P.33・34)をご確認ください。

部品の交換について

無料修理により取り外された商品はTOTO株式会社の所有となります。

補修用性能部品の供給期間

この商品の補修用性能部品（機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えての必要が発生する可能性の大きいもの）の供給期間は製造打ち切り後7年です。

修理を依頼されるときは

修理依頼先


お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センター

ご連絡いただきたい内容

- ①住所、氏名、電話番号
- ②商品名
- ③品番
- ④取付店
- ⑤故障内容、異常の状況（どこから水漏れしているかなど）
- ⑥訪問希望日

ご不明な点や修理に関するお問い合わせ先

「TOTO（株）お客様相談室」または
「TOTOメンテナンス（株）修理受付センター」



修理料金について<TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合>

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。

標準修理料金は **技術料** + **部品代** + **訪問料** で構成されています。

ただし、補修用部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

補修用性能部品について

以下の補修用性能部品はお客様がご自分で取り替えできます。

部品名	泡まつキャップ				
	Aタイプ コンテンポラリータイプ (TENA型 平)	Bタイプ コンテンポラリータイプ (TLE型)	グースネックタイプ	壁付きタイプ	コンテンポラリータイプ (TENA型 曲線・直線) ニューラバトリースペースタイプ
形状					
品番	THB46-1	THB81	THB37	TH5	THB67
参照ページ	P.25	P.25	P.25	P.25	P.25
交換頻度の目安	点検時に破損したり、汚れが落ちないときなどは交換してください。				

部品名	吐水口用(タッチスイッチ水栓用)※1			フィルター	
	整流キャップ	整流網 ※2	パッキン	フィルター付き止水栓用	給水口用 ※3
形状					
品番	TH23190	TH66066	TH91953H	TH66435R	RB02853
参照ページ	P.25	P.25	P.25	P.20	P.20
交換頻度の目安	点検時に破損したり、汚れが落ちないときなどは交換してください。				

※1 : TLN22TER用です。

※2 : 整流網は整流キャップ1個当たり7枚使用しています。

※3 : 定流量弁は同梱していませんので、取り外したものをそのままお使いください。

詳細はP.23をご確認ください。

- 品番は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- お客様がご自分で交換できる部品は上表の部品のみです。その他の部品は修理技術者の方へご依頼ください。
- 補修用性能部品をご購入するときは、「TOTOパーツセンター」にお問い合わせください。
- TOTO製品の希望小売価格などの詳細は、TOTOWebショップをご確認ください。
<https://www.toto.jp/ec/html/index.htm>



TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターでご購入の場合

・お届けについて

ご注文から2週間以内に宅配便でお届けします。

※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届け日が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。

また、お届けが大幅に遅れる場合は、お届け予定日をご連絡いたします。

・お支払いについて

お届けした宅配業者に、商品代、送料、消費税相当額をお支払いください。

送料につきましては、別途 TOTO パーツセンターへお問い合わせください。

・返品・交換について

補修用性能部品の不良などによる返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。

送料はTOTOパーツセンターが負担し、商品を送付させていただきます。

お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。なお、送料はお客様負担となりますのでご了承ください。お客様の元で、汚れたり破損した商品や、一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

TOTO
パーツセンター

フリーダイヤルでのご注文 **TEL ☎ 0120-8282-55 FAX ☎ 0120-8272-99**
インターネットでのご注文 <https://www.toto.co.jp/>

仕様

機種品番		REAH/RECK03型 (節電タイプ)	REAH/REAK03型 (標準タイプ)	REAL03型		
おまかせ節電		内蔵	—			
貯湯量		約3L				
定格	電圧	AC100V				
	周波数	50/60Hz				
	消費電力	0.6kW		0.3kW		
給水方式		元止め式				
出湯温度		約36°C (ただし出湯温度調節ダイヤルで調節可能)				
出湯温度 調節範囲 の目安	給水温度 約5°C	約31°C~37°C				
	給水温度 約15°C	約33°C~38°C				
	給水温度 約25°C	約35°C~39°C				
沸き上げ温度		約70°C (おまかせ節電時約55°C または沸き上げ運転切)	約70°C			
沸き上げ時間	給水温度 約5°C→約70°C	約18分		約36分		
	給水温度 約15°C→約70°C	約15分		約30分		
	給水温度 約25°C→約70°C	約13分		約25分		
主要部品	ヒーター	シーズヒーター				
	温度調節器	サーミスター	バイメタル式			
安全装置	温度過昇防止器	手動復帰式バイメタル 温度ヒューズ				
	アース	電源プラグアース付き				
商品寸法		幅: 210mm × 高さ: 297mm × 奥行: 133mm (ケースの一部凸部を除く)				
商品質量(満水時)		約3.5kg (約6.0kg)				
電源プラグ		差込型 接地極付き2P				
電源コード		約0.7m				
感知距離		学習方式による感知距離変化型 (セットアップされる洗面器により、自動で感知距離を設定します。) ※タッチスイッチタイプを除く				
使用条件	使用環境温度	1°C ~40°C				
	使用水	水道水				
	使用水圧	最低必要水圧(流動時) : 0.07MPa 最高水圧(静止時) : 0.75MPa				

MEMO

TOTO

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。引渡し日から下記保証期間中に故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付工事店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)〒105-8306 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング(TEL ☎ 0120-1010-05・FAX ☎ 0120-1010-02)に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ 様	おところ 〒	保証対象 機種品番	自動水栓一体形電気温水器 REAH03型・REAK03型 REAL03型・RECK03型 スパウト TEN84型 TEN85型 TENA125型 TENA127型 TENA40型 TENA61型 TENA41型 TENA12型 TLN22TE型 TLE250型 TLE260型 TLE270型
工事付店名	〒	TEL	印	
引渡し日	年	月	日	保証期間 引渡し日から1カ年

★お客様へ

この保証書をお受け取りになるときに、品番、引渡し年月日、取付工事店名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従って正常な状態で保証期間内に故障した場合には、保証期間無料修理いたします。
- 保証期間内に損傷して無料修理を受ける場合は、取付工事店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)にご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。
- ご転居の場合は事前に取付工事店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してある取付工事店に修理がご依頼できない場合には、TOTOメンテナンス(株)にご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証書による補償範囲は機能部およびその付属品のみで、排水配管類は含みません。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - 一般的な洗面器以外(例えば業務用での使用または車両・船舶への搭載など)で使用した場合の不具合。
 - 空焚きなど、お客様が取扱説明書に記載された手順や注意を守らなかったことによる不具合や、お手入れを行わなかったことによる不具合。
 - メーカーが定める工事説明書などに基づかない施工、専門業者以外による移動・分解・修理・改造などに起因する不具合。
 - 建築躯体の変化などに起因する不具合、また塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
 - 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合。
 - ねずみ、昆虫などの動物の行為に起因する不具合。
 - 火災・爆発など事故、落雷・地震・噴火・風水害・津波など天変地異、凍結、または戦争・暴動など破壊行為による不具合。
 - 日常のお手入れ箇所(水抜栓やフィルターなど)のオーリングやパッキンの摩耗・劣化による不具合。
 - 乾電池・コマバッキンなどの消耗による不具合。
 - 電気・給水の供給トラブルなどに起因する不具合。
 - 指定規格以外の電気(電圧・周波数など)の使用や電力契約の間違いに起因する不具合。
 - 給水・給湯配管のさびや砂・ゴミなど異物流入に起因する不具合。
 - 温泉水、井戸水、造水などの水道水以外の水を供給したことによる不具合。
 - 輸送・搬入・移動などの落下や転倒、接触などに起因する不具合。
 - 本書の提示がない場合。
- 本書にお客様名、取付工事店名、引渡し日の記入の無い場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- 部品の交換について 無料修理により取り外された部品・商品はTOTO株式会社の所有となります。
- 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

サービス記録

年月日	サービス内容	担当者

※この保証書は本書に明示した保証期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、取扱説明書裏表紙に記載のTOTOフリーダイヤルまでお問い合わせください。

TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1

お客様相談室 TEL ☎ 0120-03-1010 FAX ☎ 0120-09-1010

修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P28)をご確認ください

修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店

〒

電話

—

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口



商品のお問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00（夏期休暇・年末年始を除く）



修理のご用命は

安心・信頼の
TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ <https://www.tom-net.jp>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：8:00～19:00

訪問修理：年中無休（一部地域を除く）

営業時間：9:00～18:00



交換部品・別売品の
ご購入は

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00 土・日・祝日 10:00～18:00

（夏期休暇・年末年始を除く）

※インターネットでの部品購入はTOTO Web SHOPへ（24時間受付）

<https://www.toto.jp/ec/html/index.htm>



お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社

TOTOホームページ <https://jp.toto.com>

2020.12
RD06336S