

7 取付手順 (つづき)


自動水栓一体形電気温水器の場合

注意

アクアオート用電源コードを必ず取り付けてください。
取り付けてないと、アクアオートが作動せず、吐水ができません。

(4) アクアオート用電源コードの取り付け <外部タイマー側>


- ① ウィークリータイマー背面のコネクターカバーを固定しているねじ（2個）を取り外す。
その後、コネクターカバーを垂直に持ち上げて外す。





- ② 黄色のコネクタ保護キャップを外し、アクアオート用電源コード（付属）のコネクタを差し込む。

※取り外したコネクタ保護キャップは不要のため捨てる。

- ・1台設置の場合：必ず上側に接続する。
- ・2台設置の場合：上下2本接続する。



- ③ アクアオート用電源コード（付属）のインシュロック凸部をケースの溝に引っ掛ける。



- ④ コネクタカバーをねじ（2個）で固定する。
(電動ドライバーなどを使わずに手で締めてください。)

注意 カバーを取り付ける際は、コードをかみ込まないようにしてください。


-7-

7 取付手順 (つづき)

(5) アクアオート用電源コードの取り付け <電温本体側>


RE01型 (REA01) の場合

- ① 点検力バーを取り外し、両サイドのねじ（2個）を取り外す。
その後、前面パネルを上方に引き上げながら取り外してください。
(前面パネルは上部のツメで固定しますので取り外し時は注意してください。)




- ③ アクアオート用電源コード（電温水器側）のコネクタを外し、外したコネクタ（ラベルが付いた側）と②で差し込んだアクアオート用電源コード（付属）のコネクタを接続する。
(外したコネクタは、ビニタイで束ねられているその他の配線と一緒に束ねてください。)

- ④ アクアオート用電源コードを、センサーコードなどと一緒にインシュロックで固定する。



- ② アクアオート用電源コード（付属）を背面のコード取入口から電温水器本体内部へ差し込む。



注意 コネクタはカチッと音がするまで確実に差し込んでください。

