

スペア付紙巻器

YH15ORS・YH15OLS

■工事店様へのお願い

この取扱説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。取り付け後は、貴店名ならびに取付日を保証書にご記入のうえ、この取扱説明書を必ずお客様にお渡しください。

■お客様へのお願い

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、この取扱説明書は保証書付きですので、大切に保存しておいてください。

安全上のご注意 (安全のために必ずお守りください)

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。
- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

表示	意味
 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

	は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。
	は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

設置に関する注意

 警告	 必ず実行	取付面には厚さ12mm以上の合板を使用する 取り付けが不安定となり、落下してけがをするおそれがあります。
		取付面が薄壁の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設け施工する 取り付けが不安定となり、落下してけがをするおそれがあります。
		取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具(別売品)を使用する 当社指定の固定金具(別売品)を使用しないと、取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。
		取り付けには同梱の壁取付ねじ(なべ頭タッピンねじφ4.5×35)を使用する 取り付けが不安定となり、落下してけがをするおそれがあります。
		取り付け完了後、商品にガタツキがないことを確認する 商品にガタツキがあると、商品が外れたり、壁が壊れたりしてけがをするおそれがあります。

設置に関するおねがい

- 壁にフリクがある場合、ワッシャーやスペーサーでフラット面を確保してください。
- ペーパー取り付けのため、開口側横に130mm以上の空間を確保してください。

使用に関する注意


 警告	 禁止	商品の上に乗らない 商品部材の破損により、倒れてけがをするおそれがあります。
 注意	 分解禁止	この説明書に記載された項目以外は分解しない 故障の原因になります。

使用上の おねがい


外径はφ120mm以下で芯ありペーパーの場合は内径φ38mmをご使用ください。芯なしペーパーでも内径φ32~38mmであれば使用できますが残り少なくなると芯棒から外れやすくなる場合があります。上記以外のペーパーですと使用できなかつたり、使いにくい場合があります。

各部のなまえ

■スペア付紙巻器の各部のなまえは以下のとおりです。



商品寸法




使いかた

YH150RSを示す

ペーパーの補充


■紙切板を押し上げて、芯棒にトイレットペーパーを差し込んでください。



ワンポイント

芯棒に差し込む際には、ペーパーを持ち上げるように行くと、引っ掛かりがなく、スムーズにできます。

■右図の場合、スペア側にペーパーを補充するときは、以下のよう補充してください。



①使用途中のペーパーを取り外します。 ②新しいペーパーを差し込みます。 ③再び元のペーパーを差し込みます。

取り付け前の準備

警告

- 取付面には厚さ12mm以上の合板を使用する
- 取付面が薄壁の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設け、施工する
- 取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具(別売品)を使用する

付属部品の確認

■次の部品があることを確認してください。

YH150RS用 フレーム本体	1台	ベースプレート取付ねじ (なべ頭タッピンねじ φ4.5×35)	4本
YH150RS用 ベースプレート	1台	フレーム本体固定ねじ (バインド小ねじ M4×6)	2本
		使用方法ラベル	1枚

固定金具 (別売品)

■固定金具が必要な場合は、下記の品番を別途ご注文ください。

品番	形状	セット内訳
T110D28	 φ6×30	樹脂プラグ/20個


スペアの交換



①紙切板を上げて、使用済みの芯を取り出します。 ②予備のペーパーを矢印の方向へ移動させます。 ③紙切板を下ろします。

ペーパーの取り出しとカット


■紙切板のある側からペーパーを取り出し、紙切板を押さえてペーパーを切ってください。



①紙切板を押さえる ②ペーパーを切る

取付位置

■下図を参考にして設置してください。
※ペーパー取り付けのため、開口側横に130mm以上の空間を確保してください。



YH150RS

YH150LS

取付方法 YH150RSを示す

■下図に従って、紙巻器を取り付けてください。


●部品の取り外し

- ①フレーム本体とベースプレートを固定しているテープをはがします。
- ②図のように、ベースプレートを手前に回転させ、フレーム本体の切り欠き部から軸受け部を外します。


ポイント

芯棒の緩衝材は、施工の最後に外す。

※裏面から見た状態を示しています。




- ③ベースプレートをフレーム本体の切り欠き部に沿って矢印の方向にスライドさせます。



●取り付け

- ①商品が水平になるように、穴位置をけがいてください。




警告

■取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具(別売品)を使用する

- ②下穴をあけ、ベースプレートを付属の取付ねじ4本で確実に固定してください。

ポイント

100mm以上のビットの長さを持つドライバーを使用する。




※上下の向きに気を付けて取り付けてください。


警告

■取り付けには、同梱のベースプレート取付ねじ(なべ頭タッピンねじφ4.5×35)を使用する

- ③図のようにフレーム本体の天板が手前になるように持ち、背面の切り欠き部に芯棒が入るように傾けます。




- ④フレーム本体の切り欠き部を芯棒に差し込み、芯棒に沿ってフレーム本体を矢印の方向にスライドさせます。
- ⑤フレーム本体の側板部が軸受けを通り越した状態で、図のように傾けたフレーム本体を正面に回転させます。



- ⑥フレーム本体を軸受けに沿って壁側にスライドさせ、フレーム本体をベースプレートに引っ掛けます。
- ⑦最後に、本体をベースプレートにねじ固定し、芯棒緩衝材を取り除きます。

ポイント

芯棒の緩衝材は、施工の最後に外す。



警告

■取り付け完了後、商品にガタツキがないことを確認する

お手入れの仕方

通常のお手入れの仕方

- 水または、ぬるま湯に浸した布をかたく絞ってからふいてください。

汚れがひどいときのお手入れの仕方

- 適量に薄めた中性洗剤を含ませた布でふき取ったあと、水ぶきし乾いた布などで水分をきれいにふき取ってください。

お手入れの際の注意事項

- 商品表面を傷つける以下のものは使用しないでください。
 - 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤
 - シンナー、ベンジンなどの溶剤
 - クレンザー、磨き粉など粗い粒子を含んだ洗剤
 - ナイロンたわし、ブラシなど



TOTO®

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日/ご購入日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店/販売店、またはTOTOメンテナンス(株) (TEL ☎ 0120-1010-05 FAX ☎ 0120-1010-02) に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ	見 本 様		
	おところ	〒		
取付店/販売店	〒	Ⓜ		
	電話	-		
取付日/ご購入日	年 月 日			

商品名	スぺア付紙巻器
品番	YH150RS・YH150LS
保証期間	取付日/ご購入日から2カ年

★お客様へ

- この保証書をお受け取りになるときに、取付日/ご購入日、取付店名/販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。

なお、本書は日本国内においてのみ有効です。

- 保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。

- (1) 上記用途以外で使用した場合の不具合。
- (2) 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
- (3) 弊社が定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
- (4) 建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
- (5) 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
- (6) 金属の腐食しやすい環境（海岸付近、温泉地など）に起因する不具合。
- (7) ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
- (8) 火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
- (9) 部品（乾電池など）の消耗による不具合。
- (10) 日常のお手入れ箇所（フィルターなど）や水抜栓などのリングやパッキンの摩耗・劣化による不具合。
- (11) 本書の提示がない場合。
- (12) 本書にお客様名、取付日/ご購入日、取付店名/販売店名、扱者印の記入のない場合。

●部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。

●補修用性能部品の供給期間

この商品の補修用性能部品（機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの）の供給期間は製造中止後10年です。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。

TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
お客様相談室 TEL ☎ 0120-03-1010 FAX ☎ 0120-09-1010

お客様専用窓口

商品のお問い合わせは
TOTO(株) お客様相談室へ
TEL ☎ 0120-03-1010
FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間:平日 9:00~18:00
土・日・祝日 10:00~18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は…
093-951-2526 (有料)へ

修理のご用命は 安心・信頼の
TOTOメンテナンス(株) 修理受付センターへ
TEL ☎ 0120-1010-05
FAX ☎ 0120-1010-02

ホームページ <http://www.tom-net.jp/>
受 付:年中無休 受付時間:8:00~19:00
訪問修理:年中無休(一部地域を除く)
営業時間:9:00~18:00


※携帯電話・PHS(除く)からのご利用は…
☎ 0570-05-1010 (有料)へ

交換部品・別売品のご購入は
TOTOメンテナンス(株) TOTOパーツセンターへ
TEL ☎ 0120-8282-55
FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間:平日 9:00~18:00
土・日・祝日 10:00~18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は…
093-952-8682 (有料)へ

お客様からお預かりした個人情報、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細はTOTOホームページをご覧ください。



TOTOホームページ <http://www.toto.co.jp/>

2010.8
YP03036N