

スタンド式紙巻器

YH63SD

■工事店様へのお願い

この取扱説明書の内容に沿って正しく取り付けください。取り付け後は、貴店名ならびに取付日を保証書にご記入のうえ、この取扱説明書を必ずお客様にお渡しください。

■お客様へのお願い

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、この取扱説明書は保証書付きですので、大切に保管しておいてください。

安全上のご注意 (安全のために必ずお守りください)

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

表示	意味
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

	⊘ は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。
	ⓘ は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

設置に関する注意

 注意	 必ず実行	人が通る位置など、ぶつかりやすい場所に設置しない 商品にぶつかり、けがをするおそれがあります。
		設置する前にクッションを台座の裏側に取り付ける 床を傷つけるおそれがあります。
		リモコン取付座を取り付ける際、六角穴付きボルトを無理に締めない 部品やねじが破損するおそれがあります。
		リモコン固定部品は必ず取り付ける リモコンが落下し、転倒したりけがをするおそれがあります。

設置に関するおねがい	<ul style="list-style-type: none"> ●設置前の作業は、毛布などを敷いて行ってください ●床面の状況に応じて、クッション貼付枚数を調整してください ●設置後に、リモコンが動作しているか確認してください ●スタンド本体は、手の届く範囲に設置してください
------------	---


使用に関する注意

 注意	 禁止	ぶら下がったり、揺らしたりなど、無理に動かしたりしない 商品が倒れてけがをするおそれがあります。
		商品を手すりとして使用しない 転倒したり、商品が破損してけがをするおそれがあります。
		商品をリモコンや芯棒の部分だけを持って移動させない 商品が破損してけがをするおそれがあります。
	 分解禁止	商品自体を転がして移動させない 床を傷つけるおそれがあります。
		この説明書に記載された項目以外は分解しない 故障の原因になります。


使用に関するおねがい	直径120mm以下、幅114mm以下、芯の内径38mm以上の芯ありペーパーを使用してください。上記に該当しないペーパーは、使用できなかつたり、使いにくい場合があります。
------------	--

各部のなまえ

■スタンド式紙巻器の各部のなまえは以下のとおりです。




リモコン取付座を取り外したとき



付属品品の確認

■次の部品があることを確認してください。
※使用しない部品は、なくさないように保管してください。



スタンド本体 (1台)


付属部品明細	
 キャップ (1個)	 リモコンハンガー取付ねじ (トラスM4×6mm) (3本)
 クッション (φ30×t=1mm) (8枚)	 六角レンチ (対辺5mm) (1本)

商品寸法

■リモコン取り付け時

■リモコンなし時

(単位：mm)




使いかた

スタンド式紙巻器の特長

■トイレットペーパーを2個取り付けることができます。
芯棒の両側からトイレットペーパーを差し入れてください。

スタンド式紙巻器の持ち方

■スタンドの軸を持って移動させてください。
※商品を移動させる際、リモコンや芯棒の部分だけを持って移動させたり、転がして移動させないでください。





⚠ 注意

- ぶら下がったり、揺らしたりなど、無理に動かしたりしない
- 商品を手すりとして使用しない
- 商品をリモコンや芯棒の部分だけを持って移動させない
- 商品自体を転がして移動させない

設置前の準備

- 台座裏にクッションを取り付けてください。
 - 設置前の作業は、毛布などを敷いて行ってください。
 - 床面の状況に応じて、クッション貼付枚数を調整してください。余ったクッションは、なくさないように保管してください。




A.スティックリモコン（別売）をセットする場合



スティックリモコンの取付方法

- 右図に従って、スティックリモコン（別売）を取り付けてください。
リモコン固定ねじ（リモコン同梱部品）は、先端が細めのタイプ（ビットサイズNo.1）のドライバーを使用してください。

- ①リモコン裏側の取付位置（左右2カ所）にリモコン固定部品を穴の開いた突起を上に向け、差し込む
- ②リモコンハンガーをリモコン取付座にリモコンハンガー取付ねじで取り付ける（3カ所）
- ③リモコン裏側の凹部をリモコンハンガー凸部に上から差し込む
- ④①のリモコン固定部品の穴にリモコン固定ねじを差し込みドライバーで締め付ける



キャップをリモコン取付座に付け替える場合



△注意


- リモコン固定部品は必ず取り付ける
- リモコン取付座を取り付ける際、六角穴付きボルトを無理に締めない
- 人が通る位置など、ぶつかりやすい場所に設置しない

設置推奨位置

- 下図を参考にして設置してください。

■：リモコン設置可能範囲
■：リモコン設置推奨範囲

(単位：mm)



- 設置後に、リモコンが動作しているか、確認ください。
- スタンド本体は、手の届く範囲に設置してください。

B.リモコンなしの場合

- 下図を参考にして、キャップに付け替えてください。
※取り外したリモコン取付座と六角穴付きボルトは、なくさないように保管してください。



お手入れの仕方

通常のお手入れの仕方

- 水または、ぬるま湯に浸した布をかたく絞ってからふいてください。

汚れがひどいときのお手入れの仕方

- 適量に薄めた中性洗剤を含ませた布でふき取ったあと、水ぶきし乾いた布などで水分をきれいにふき取ってください。

お手入れの際の注意事項

- 商品表面を傷つける以下のものは使用しないでください。
- 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤
 - シンナー、ベンジンなどの溶剤
 - クレンザー、磨き粉など粗い粒子を含んだ洗剤
 - ナイロンたわし、ブラシなど



TOTO

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日/ご購入日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店/販売店、またはTOTOメンテナンス(株)〒105-8306 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング (TEL ☎0120-1010-05 FAX ☎0120-1010-02) に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ	様
	おところ	〒
取付店/販売店	〒	Ⓔ
	電話	—
取付日/ご購入日		年 月 日

商品名	スタンド式紙巻器
品番	YH63SD
保証期間	取付日/ご購入日から2カ年

★お客様へ

- ・この保証書をお受け取りになるときに、取付日/ご購入日、取付店名/販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。なお、本書は日本国内においてのみ有効です。

- ・保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。

- (1) 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
- (2) 弊社が定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
- (3) 建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
- (4) 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
- (5) 金属の腐食しやすい環境（海岸付近、温泉地など）に起因する不具合。
- (6) ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
- (7) 火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
- (8) 部品（乾電池など）の消耗による不具合。
- (9) 日常のお手入れ箇所（フィルターなど）や水抜栓などのリングやパッキンの摩耗・劣化による不具合。
- (10) 本書の提示がない場合。
- (11) 本書にお客様名、取付日/ご購入日、取付店名/販売店名、扱者印の記入のない場合。

・部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。

- ・修理完了後にお渡しする修理伝票には修理内容を記載していますので、修理伝票は保管しておいてください。

TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
お客様相談室 TEL ☎0120-03-1010 FAX ☎0120-09-1010

お客様専用窓口



商品のお問い合わせは
TOTO(株) お客様相談室へ

TEL ☎0120-03-1010
FAX ☎0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00
(夏期休暇・年末年始を除く)



修理のご用命は 安心・信頼の
TOTOメンテナンス(株) 修理受付センターへ

TEL ☎0120-1010-05
FAX ☎0120-1010-02

ホームページ <http://www.tom-net.jp/>
受付：年中無休 受付時間：8:00～19:00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）
営業時間：9:00～18:00



交換部品・別売品のご購入は
TOTOメンテナンス(株) TOTOパーツセンターへ

TEL ☎0120-8282-55
FAX ☎0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00
土・日・祝日 10:00～18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

※インターネットでの部品購入はTOTOWebショップへ(24時間受付)
<http://www.toto.jp/ec/html/index.htm>

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細はTOTOホームページをご覧ください。



この印刷用版下データは、重度障がい者多数雇用企業
サンアーク TOTO(株) で作成しました。
「TOTOグループ」は障がい者雇用の推進に努力して
おります。

TOTOホームページ <http://www.toto.co.jp/>