施工説明書

INAX

洗たく機パン

PF-6464AC/L11
PF-7564C(L,R)/L11
PF-8064AC(L,R)/L11
PF-9064C(L,R)/L11
PF-9375C/L11

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
この施工説明書をよく読み、正しく本商品を施工してください。

施工前に必ずお読みください

●施工に際しては、必ずこの施工説明書に従い正しく施工してください。
※この施工説明書に記載されていない方法で施工され、それが原因で故障を生じた場合は、商品の保証を致しかねますので十分ご注意ください。
●製品に同梱されている「取扱説明書」は貴店名、据付年月日を忘れずに記入の上、必ずお客様にお渡しください。
●洗たく機パンを廃棄処分する場合は、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。
●洗たく機・乾燥機を設置、および使用する場合は、各々の機器の取扱説明書、および本体の注意表示にそってご使用ください。

安全のため必ずお読みください

●ここでは施工に際して守らないと人身事故や、家財の損害に結び付く注意事項を挙げています。施工前にこの項目をよくお読みいただき、正しく施工してください。

用語および記号の説明

⚠ 注意 …… 「取扱いを誤ると、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

❗ …… 必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠ 注意

❗ 排水管の接続は、必ず確実なシールをしてください。
※水漏れにより家財を汚したり腐らせる恐れがあります。

❗ 工事に使われる溶剤・洗剤・接着剤・その他薬品類は、容器などに記載の注意表示にしたがって正しくお使いください。
※誤った使いかたをすると人体に影響が出たり、使用部材の劣化や損傷の原因になることがあります。

❗ トラップ取付時に、オイル等の潤滑油は使用しないでください。
※トラップが破損し、水漏れの原因になることがあります。

❗ トラップに無理な荷重が加わるような配水管工事はしないでください。
※トラップや配管が破損し、水漏れの原因になることがあります。

商品図



各部寸法表

品番	a	b	c	d	e	f
PF-9375	930	870	750	690	30	82
PF-9064	900	820	640	560	40	82
PF-8064A	800	744	640	584	28	82
PF-7564	750	684	640	574	33	70
PF-6464A	640	618	640	618	11	55

部品の確認

本体には固定部材が同梱されています。部品と個数を確認してください。







洗たく機パン品番	部品品番	品名	数
PF-9375 PF-9064	PFL-100	固定ねじ（L=100）	4本
		化粧キャップ	4ヶ
PF-8064A	PFL-140	固定ねじ（L=80）	4本
		化粧キャップ	4ヶ
PF-6464A	PFL-120	固定ねじ（L=50）	4本
		化粧キャップ	4ヶ

施工上のご注意

● 施工が完了するまでダンボール等で、養生を確実に実施してください。
● トーチランプなどの火を直接あてないでください。
● 洗たく機パンの上に仕上壁を立ち上げないでください。
● シンナーなどの溶剤は使用しないでください。汚れをとる場合は中性洗剤をご使用ください。
● 設置場所は木質系床材とし、平坦でたわみのない床となるよう仕上げてください。
● トラップのパッキン類は、塩ビクロス等の上に長時間放置しないでください。変色の原因になることがあります。
● キャスター等のついた洗たく機をご使用になる場合は、局部的な集中荷重を緩和するため、洗たく機の脚の下に丈夫な板（10cm×10cm×1cm程度）を敷いてください。

施工方法

1 横引きトラップの場合

(1) 床を張る前に取付位置を決め、排水管（VP-50A）をトラップ中心点まであらかじめ配管しておきます。
(2) 床を仕上げた後、トラップ取付用作業口を開口します。（図1）
※ 各タイプ（L, C, R)に合わせて床を開口してください。
(3) あらかじめ配管した排水管をトラップ中心点から60～65mmの位置で切断します。
※排水管の排水勾配は1/50以上とってください。

図1 ※この図はRタイプの例を示します。



(4) トラップの下に受台を置き、レベルの調節をし、トラップの芯がトラップ中心点にくるよう接続します。（図2）

トラップ取付時各部寸法

品番	g	h	i
PF-9375	58	112	156
PF-9064	60	114	158
PF-8064A	60	114	158
PF-7564	60	114	158
PF-6464A	60	114	158

※ iは裏面図5の位置の寸法です。

図2



株式会社INAX
北海道支社 ☎011-271-1713
東北支社 ☎022-301-9712
首都圏統括支社 ☎03-5541-7111
関東支社 ☎048-668-1177
甲信支社 ☎0263-36-2166
中部統括支社 ☎052-201-1717
北陸支社 ☎076-264-1710
関西統括支社 ☎06-6539-3500
中国支社 ☎082-850-3917
四国支社 ☎087-815-3377
九州支社 ☎092-471-1794

PPB-0070(03050)

(5) 洗たく機パン固定部材を仕上げ床に固定します。
※固定方法は、洗たく機パン固定部材の取付けを参照してください。
(6) 洗たく機パンに締付フランジ〔A〕とトラップ本体〔B〕をトラップ締付工具（PBF-1K別売品）で締付け固定します。（図3、図4）
※トラップの内部部品のセット方法は、トラップに付属のセット図に従ってください。
※ トラップの適正な締付トルクは27.3～34.3Nm（280～350kgf·cm）です。締付トルクの管理ができない場合は、市販の300トルク専用レンチセット｛ミヤコ（株）大阪営業所品番：MTW300｝のご使用をおすすめします。

(7)洗たく機パンの周囲は、必要に応じてシールします。

図3



図4



2 縦引きトラップの場合

(1) 床を張る前に取付位置を決め、床面からのA寸法が250～300mmになるよう排水管（VP-50A）をトラップ中心に立上げ配管します。（図5）
(2) 床を仕上げた後、トラップ取付用作業口を開口します。（図1）
(3) トラップに接続ホース（BPH-6別売品）をセットし、排水管に約200mm差し込めるように切断します。（図5）
(4) 洗たく機パン固定具を仕上床に固定します。
※固定方法は、洗たく機パン固定部材の取付けを参照してください。
(5) 洗たく機パンに締付フランジ〔A〕とトラップ本体〔B〕をトラップ締付工具（PBF-1K別売品）で締付固定します。（図3、図4）
※トラップの内部部品のセット方法は、トラップに付属のセット図に従ってください。
(6) 接続ホースを排水管に落し込み、洗たく機パンを仕上げ床に固定します。
(7) 洗たく機パンの周囲は必要に応じて、シールします。
※縦引きトラップに排水管を直接接続することもできます。排水管（VP-50A）に接着剤を塗布して接続してください。（図6）

施工後の確認

(1) 洗たく機パンの取付にガタツキがないか確認してください。
(2) トラップ取付部、配管接続部からの漏水がないか水を張って確認してください。

図5



図6



お願い

洗たく機ホース固定バンドが付属しています。取扱説明書とともに施主様にお渡しください。

●洗たく機パンと洗たく機パン固定部材との組合せ一覧表

	PFL-50	PFL-50S	PFL-80	PFL-80S	PFL-90	PFL-90S	PFL-100(付属)	PFL-120(付属)	PFL-140(付属)
PF-9375	○	○					○		
PF-9064	○	○			○	○	○		
PF-8064A	○	○		○					○
PF-7564	○	○	○	○					
PF-6464A								○	

●化粧キャップ付固定ねじの取付け

洗たく機パンを所定の位置に置き、固定ねじを床にねじ込み、化粧キャップをはめてください。
(1) 別売の固定部材を使用される際は、化粧キャップのみはめてください。
※化粧キャップは、工事完了まで紛失しないでください。
(2) 電気ドライバーを使用して固定ねじを締め付ける場合、締め付けすぎないようご注意願います。
※締め付けすぎにより、床材や固定ねじを破損する恐れがあります。

例…図はPF-9064の場合を示します



3 洗たく機パン固定部材（別売品）の取付け

●固定ブロック（PFL-80、PFL-80S、PFL-90、PFL-90S）の場合

(1) 洗たく機パンを所定の位置に置き、洗たく機パンの位置ずれがないように、洗たく機パンの手前側をもち上げ、固定ブロックを下図の位置を参考に仮置きし、ブロック位置を床にマークします。
(2) 洗たく機パンを取り除き、マークした位置に合わせて床に固定ブロックをねじ止めします。







●L型取付金具（PFL-50（アルミ製））の場合

(1) 洗たく機パンを所定の位置に置き、洗たく機パンの手前側外周を床に鉛筆でマークし、洗たく機パンを取り除きます。



(2) マークした線から、洗たく機パンの厚み分だけ控えた位置をL型取付金具の垂直面に合わせた位置でL型取付金具を床にねじ止めします。



(3) 洗たく機パンを設置し、L型取付金具の付属のねじで洗たく機パンとL型取付金具をねじ止めします。
※PF-9375の場合は、L型取付金具を洗たく機パンの外側より取り付けてください。



●L型取付金具（PFL-50S（ステンレス製））の場合

(1) 洗たく機パン外周面に右図のようにL型取付金具を取り付け、ねじ孔をマークし、下穴（φ5）をあけます。この際マーク位置はL型取付金具長孔の中央部としてください。



(2) L型取付金具を洗たく機パンの所定位置に付属のねじで仮固定し、L型取付金具を下方いっぱいに下げた状態で所定の位置に置きます。



(3) 洗たく機パン下端と床間にすき間が出来ますのでL型取付金具の手前と左右の位置を鉛筆で床にマークし、洗たく機パンを取り除きます。



(4) 洗たく機パンからL型取付金具を取り外し、マークした線に合わせてL型取付金具を床にねじ止めします。



(5) 洗たく機パンを設置し、L型取付金具の付属のねじで洗たく機パンとL型取付金具をねじ止めします。
※PF-9375の場合は、L型取付金具を洗たく機パンの外側より取り付けてください。