


排水金具施工上のご注意

施工前に必ずお読みください。



- 排水金具取付けの際は、水漏れを防止するため、必ず指定位置に、シリコーンコーキングなどのシーリング材を塗布してください。
- 締付ナットは、陶器の破損を防止するため、ゴムパッキンの弾性を失わない程度に締付けてください。



0306**

M-H9803

無断転載・複写を禁ず