


フリーカットパイプ施工説明書

施工前に必ずお読みください。



①パイプを好きな長さに切断します。

* パイプカッター等を使用し、バリ等がないように切断してください。

②パイプにナット、リング、ワッシャ、パッキンの順に差込み、アダプターに取付けます。

* 部品の向きや入れ忘れにご注意ください。

③水栓金具に取付けます。

④水栓のハンドルを開いて通水し、漏れがないか確認します。

* 水漏れがある場合は、その箇所の施工をなおしてください。



注意

●水栓のメーカーによっては取付けられない場合があります。

●パイプの先端に重量のある器具や止水機能がある器具を取付けないでください。