


壁フレンジ

(VP、VU75塩ビ管用)

商品の機能が100%発揮されるよう、
本説明書の内容を十分ご理解のうえ正
しく施工してください。


●施工方法

- ① 塩ビ排水管を、壁仕上面と同一面上になる位置で切断します。



- ② フレンジを塩ビ排水管に仮挿入し、ガタの有無を確認してください。

※ VU管の場合、あらかじめ塩ビ用接着剤でフレンジにVU75管用アダプターを根元まで接着してください。




※ ガタがある場合には、③の作業時にフレンジ根元にφ10程度の太さで全周にシリコンシーラーを塗布してください。

※ AYボルトを使用する場合は、同梱の施工型紙を使用してあらかじめ下穴を開けてください。

- ③ 壁フレンジの裏側の凹み部に便器固定ボルトを裏側から通した状態で、**フレンジと排水管の両方に**塩ビ用接着剤を塗布し、フレンジを塩ビ排水管に確実に接着します。


※ フレンジを塩ビ排水管に接着する前に、便器固定ボルトをフレンジ裏側の凹み部に取り付けてください。接着後には取付けができません。




※ 4個のビス取付穴が床面と平行になるよう、フレンジを接着してください。

※ 便器固定ボルトおよび木ねじは、使用する便器の種類に応じて固定位置を変えてください。

S-206R、S-203U、C-26U、C-P17P：外側
C-25PU：内側



- ④ 木ねじでフレンジを固定します。



- ⑤ 取り付ける便器の排水口にガスケットを取り付け、壁フレンジ本体に接続し、ワッシャー、ナットで締結します。

