


タオル掛け

KF-11S
KF-12S
KF-13S

商品の機能が100%発揮されるよう、
本説明書の内容を十分ご理解のうえ
正しく施工してください。

●商品図



●施工前のご注意

●落下事故防止のため次の取付条件をお守りください。

〔乾式壁の場合〕

- 木ねじ固定の場合、ねじ込み深さが20mm以上になるように取付木（補強木）を設けてください。
- 仕上げのボード類の厚さが12.5mmを越える場合は越えた分だけ長いねじを別途用意してください。

〔湿式壁の場合〕


- 別売のAYボルトを使用してください。
（品番：AY-21(1P) (M4×40) 4本 下穴φ7.5×40mm）
- 壁仕上材（モルタル、モルタル+タイル等）の厚さは20mm以下としてください。
- ALC壁やコンクリートブロックの中空部にはAYボルトは固定できません。
- 木ずり下地、ラスボード下地の時は、乾式壁と同じようにあらかじめ壁裏に補強木を入れ、必要なねじ込み深さを確保してください。

●取付面に凹凸がないことを確認してください。


※取り付けできない場合があります。凹凸を削るかスペーサーを使用してフラット面を確保してください。

●施工方法


- ①片側のブラケットを壁にあて、ねじの下穴位置をけがき、下穴(φ3mm)をあけます。



- ②付属のタッピンねじで固定します。



- ③もう一方のブラケットの位置決めをした後、下穴(φ3mm)をあけます。



- ④付属のタッピンねじで固定します。

