

# 排水金具取付上のご注意

- ① スポンジパッキンを排水金具のつば下にはめる。
- ② 漏れ防止のため、右図矢印のネジ部にシリコンコーキング等のシール剤を塗布する。
- ③ 排水口にさし込み、三角パッキンとナットで締める。  
漏水チェックを必ずしてください。

排水金具が変形しない程度にナットを締め付けてください。  
排水金具が変形し漏水の原因になります。



- ④ 袋ナットで直管と排水金具を接続する。  
漏れ防止のため、平パッキンを必ず入れてください。

