


左手前専用木ねじの注意

梱包されています木ねじ（4本）の中に**左手前専用木ねじ**があります。
この左手前専用木ねじは、他の3本の木ねじと取付け方が異なります。下
記の注意事項を必ず読んで施工してください。

■左手前専用木ねじ（梱包部品を確認してください。）

左手前専用木ねじ

※ 左手前専用木ねじは、必ず便器に向かっ
て左手前側に取り付けてください。




左手前専用木ねじは、ここだけに使用
します。

1. 左手前専用木ねじの取付け（アタッチメントを据置く前）

（下記以外は施工説明書をご覧ください。）


- (1) 左手前専用木ねじにワッシャーを差し込みます。
- (2) 下穴をあけたら、左手前（図A部）に左手前専用木ねじを取り付けます。



2. 和風アタッチメントの設置

和風アタッチメントを斜め手前からゆっくりと便器に据え置きます。

※ このとき、和風アタッチメントのトラップ部を便器の金隠し部にぶつかけたり、左手前専用木ねじのねじ部を傷めたりしないように注意してください。



3. 左手前専用木ねじの固定

左手前専用木ねじをワッシャーとナットで固定し、化粧キャップを取り付けます。

