





# 金属幕板取付説明書

(金属幕板対応用レンジフード)

この取付説明書は、金属幕板対応用レンジフードと組み合わせて、取り付けられる金属幕板の説明書です。  
レンジフードの取付説明書およびウォールキャビネット施工説明書とあわせてお読みください。


**部品の確認** 次の部品が同梱されていることを確認してください。

		 <p>トラスタッピンねじ (φ4×8) : 2本</p>
		 <p>トラスタッピンねじ (φ4×14) : 4本</p>
		 <p>トラスタッピンねじ (φ4×30) : 2本</p>

金属幕板 1枚


取付ベース 2個

## 作業の流れ



## 金属幕板の取付手順

1. 取付ベースの取り付け (図1参照)




金属幕板に同梱されている取付ベース(2本)を、ウォールキャビネットの側板の上面および前面に合わせて、付属のトラスタッピンねじ(φ4×14)4本で上下2ヶ所を固定します。

片側が壁面になる場合は、向かい側のウォールキャビネット側板の上面および前面位置に合わせて、事前に墨出しを行ってから、付属のトラスタッピンねじ(φ4×30)2本で取り付けてください。

※ねじ固定の壁面下地に鋼板が使用されている場合はφ2.5の下穴をあけて取り付けをおこなってください。

<p><b>警告</b> 壁面固定には、ウォールキャビネット用のトラスタッピンねじ(φ4×14)は使用しない。</p> <p>ねじが壁面の取付棧に届かないと、ねじが外れて金属幕板が落下するおそれがあります。</p>	<p><b>注意</b> ウォールキャビネットへの固定には、壁面固定用のトラスタッピンねじ(φ4×30)は使用しない。</p> <p>ねじがキャビネットの側板を貫通します。</p>
---	--

2. 金属幕板の取り付け (図2参照)



取付ベース上部の長穴に金属幕板裏上部にある金具のツメを差し込み、金属幕板下部左右2ヶ所を付属のトラスタッピンねじ(φ4×8)2本で固定します。