


流し用混合水栓

SF-135K(260)-G 一時止水機構付

製品の機能が100%発揮されるよう、
本説明書の内容を十分ご理解のうえ
正しくお取り付けください。

●施工順序




- 順序 ①給水ソケット取り付け
②給水台座の取り付け
③給湯台座取り付け
④銀口一付
⑤混合水栓本体取り付け

●施工上の注意


1.給水ソケットの取り付け

ソケットに締付ナットおよびワッシャーを組み込んだまま給水側配管に取り付ける。その際、ソケット上面が石綿ボードのほぼ中央に納まるようにしてください。




2.給水、給湯配管の芯出し

芯出しが不十分ですと器具の取り付けができなくなることがありますので次図の寸法を厳守してください。




●器具の取り付け

1.給水側器具の取り付け




ソケットにナット、ワッシャーを組み込み配管末端に接続する
【施工上の注意1.の図参照】
水切り上面から給水台座をねじ込みツバ下面が天板に接するまで締め付ける
ソケットの締付ナットを締めて器具を固定する

2.給湯側器具の取り付け



給水台座に器具本体を取り付け(仮り止め)て
給湯台座の位置を決める
位置が決まればワッシャーを組み込みナットを締め付け給湯台座を固定する



給湯配管側の銅パイプをふくらませて銀口一付けする。

●取り付け完了図

