

ブース形(深形)レンジフードファン(熱交換・強制同時給排気タイプ)  
形名  
V-604KQH8

ブース形(深形)レンジフードファン(強制同時給排気タイプ)  
形名  
V-604KCQ8

### 据付説明書

### 販売店・工事店様用

- 据付けを始める前に必ずこの据付説明書をお読みになり、正しく安全に据付けてください。
- ・据付けは販売店様、または専門の工事店様が実施してください。

■ 本製品は住宅の台所用です。業務用途では使用できません。  
■ 本製品の据付けにあたっては、地域により防災上での制限（内装材の制限、可燃物との距離の制限、ジャバラの使用など）がありますので、詳細は行政官庁または、消防署にお問い合わせください。  
■ 接続ダクトはφ150の鋼板管・スパイラルダクトのいずれかをご用意ください。

■ 別冊の「取扱説明書」はお客様用です。必ずお渡しください。

## 安全のために必ず守ること



! 警告	
	直接水のかかる場所や湿気の多い場所には据付けない 感電および故障の原因。
	改造や必要以上の分解はしない 火災・感電・けがの原因。
	ランプを点検する際は必ず電源プラグをコンセントから抜くか、分電盤のブレーカーを切る 通電状態では感電の原因。

! 注意	
	指定のランプを使用する 間違ったランプを使用するとランプ周辺が高温になり、やけどの原因。
	本体の据付けは十分強度のあるところを選んで確実に行う 落下によりけがの原因。
	据付けの際は手袋を着用する 着用しないとけがの原因。

## 据付け前のお願い

下図の寸法を守る (本体の下端からガスレンジまでは80cm以上必要です)	直接コンクリートなど、傷のつきやすいものうえには置かない
(モータ故障や排気ガスによる塗装面のサビ発生の原因となります)	
ダクト工事	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・給排気ダクトは雨水の浸入を防ぐため屋外に向けて1/100以上の下りこう配をつける。 先端に屋外フード（システム部材）などを取付けることをおすすめします。また、屋外フードはメンテナンスができる位置に取付けてください。</li> <li>・給気ダクトと排気ダクトの先端は排気が給気に混ざらないような位置に設け、また汚れた空気（燃焼ガスなど）を吸い込まない位置に取付けてください。</li> <li>・給気ダクトには、結露防止のため断熱処理を行ってください。</li> <li>・次のようなダクト工事はしない。（風量低下や異常音発生の原因になります）</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・極端な曲げ</li> <li>・多数の曲げ</li> <li>・吐出口のすぐそばでの曲げ</li> <li>・しづり</li> <li>・システム部材の選定には圧損の少ないものを使用してください。 (製品性能が得られないことがあります)</li> </ul>	
給排気ダクトの先端には条件に合ったシステム部材が用意してあります、ご利用ください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・鳥などの侵入防止用ベントキャップ</li> <li>・雨水の浸入防止用防水フード</li> <li>・吹き上げが強いところには耐外風高性能フードを取り付けてください。</li> <li>・給気ダクトに取付ける屋外フードは、防虫網付をご用意ください。</li> </ul>	
・風の影響を受けやすいため、空調機や給気口からの風が直接あたらないようにしてください。 (油煙等の漏れの原因となります)	

## 外形寸法図



## 据付方法

本体の据付けには、天井据付と壁据付けがあります。


この製品は給・排気方向を後・上に選択できます。

詳しくは裏面を参照ください。

### 1 据付け前の準備

本体を据付ける前にダクト配管・取付壁の準備をします。

#### 後給排気の場合



#### お願い

- ・新築・既築により準備が異なりますか？ いずれの場合も十分強度をもたせてください。

#### 天吊ボルト

- ・天井据付けの場合は外形寸法図を参照して天吊用穴位置にあらかじめ市販の天吊りボルト（M8）2本を埋め込む。


#### 板張りの場合

- ・板厚20mm以上の場合は直接壁に据付ける。  
20mm以下の場合は20mm以上になるよう補強板を据付ける。

#### コンクリート、タイル、土壁の場合

- ・新築の場合はあらかじめ補強板を壁に埋め込む。
- ・既築の場合はコンクリートビスなどを利用するか補強板を固定して据付ける。  
(補強板が壁面より露出することになりますのでレンジフードファンは壁に密着しません)

### 2 前パネルをはずす



#### ダクト配管

- ・壁穴をあけてその中にφ150のダクト（鋼板管・スパイラルダクト）を配管し、その周囲の仕上げを行う。

#### 1 本体内の前パネル側コネクターのチューブをすらし、コネクターのツメを押さえながら本体側コネクターから引き抜く。

#### 2 本体内の両側にある取付ねじをはずす。

#### 3 前パネルを本体から取りはずす。


- ・少し上に持ち上げて手前に引き、下部ツメを角穴からはずす。  
(2) 手前下方に引いて、上部ツメを本体初部からはずす。

#### お願い

- ・KQHタイプのみ  
・ロスナイエレメントは、変形しやすいものなので、ロスナイエレメントに前パネルをあてないように取りはずしてください。

\*コネクターロック部に近いところでツメを押す。

### 3 給気吹出フードの取付け




同梱の給気吹出フードを本体に付属のねじ（長）5本で据付ける。

#### お願い

- ・据付けの際、本体内にねじを落とさないよう注意してください。

## 4 給・排気方向の選択



■同梱のダクト接続口の取付け  
ダクト接続口は工場出荷時、電気式シャッターの上部に仮固定してあります。

### 〈上部給排気の場合〉


- 1 ダクト接続口のテーピングをします。
- 2 ダクト接続口を付属のねじ（短）各4本で図のように取付ける。

### 〈後給排気の場合〉

- 1 ダクト接続口のテーピングをします。
- 2 後給排気側のカバーをします。

- 3 後給排気側にダクト接続口を付属のねじ（短）各4本で図のように取付ける。
- 4 上部給排気側にカバーをはずしたねじ（各4本）でカバーを図のように取付ける。

## 5 天井/壁に据付ける



### ■天井据付けの場合


- 1 外形寸法図を参照して給排気方向と天吊用穴位置を確認後、吊りボルトを埋め込み、ナット（市販品各4個）と付属の天吊用ワッシャー、ゴムワッシャーを取付ける。
- 2 本体を吊りボルトに吊し、付属の特殊ワッシャー（4個）を差し込む。
- 3 左図のように付属の特殊ワッシャー、ゴムワッシャー、天吊用ワッシャーを介してナット（市販品）で固定する。  
●水平に取付いていることを確認する。
- 4 壁面に向けて本体下部を付属の木ねじ2本で固定する。

### ■壁据付けの場合

壁取付金具を「据付け前の準備」の項目を参照して、付属の木ねじ4本で壁面に水平に取付ける。

- 1 本体下部のねじ穴に、本体裏側から付属のスペーサ（両面テープ付）を貼り付ける。（2か所）
- 2 本体の引掛部を壁取付金具に引掛ける。  
**お願い**  
●引掛部が左図のように壁取付金具に入りきっていることを確認してください。  
●水平に取付いていることを確認する。
- 3 壁面に向けて本体下部を付属の木ねじ2本で固定する。

## 6 排気ダクトの接続




あらかじめ配管してあるダクトとダクト接続口（給気・排気）を接続し、市販のアルミテープなどで風漏れのないようテーピングする。

### ■お願い

- ダクト配管の曲がりが多かったり、配管が長いと風漏れしやすくなるため、その部分にもテーピングしてください。
- ダクト接続口に無理な力を加えないでください。変形し、風漏れやシャッター動作不具合の原因になります。

## 7 電気工事




- 1 本体から出ている電気式シャッター接続コードのコネクターを、電気式シャッターのコネクターに、カチッと音がするまでしっかりと差し込み、電気式シャッター接続コードをコードクリップで固定する。

- 2 アース端子を使用して必ずD種接地工事を実施する。


- 3 電源プラグをコンセントに差し込む。

## 8 前パネルの取付け



- 1 前パネル上部のツメを本体切欠部に引掛ける。
- 2 前パネル下部のツメを本体下部の角穴に押し込み、下にさげる。
- 3 前パネルと本体の両側を本体内部から図のようにはすした取付ねじ2本で固定する。
- 4 前パネルのコネクターを本体に差し込み接続する。  
●はずれないことを確認する。
- 5 チューブをかぶせる。

## 9 上幕板/側板の取付け




- 1 上幕板取付金具（方向性あり）左右各1個を付属のねじ（長）各2本で天面カバーとともに取付ける。
- 2 上幕板取付金具と天面カバーの間に上幕板を差しこみ、付属のねじ（銀）2本で上幕板取付金具に固定する。

### 〈上幕板の調整のめやす〉


上幕板取付金具のねじをゆるめて、左図の範囲で上幕板の取付位置を調整します。

### システム部材の側板（P-3220KP）を取り付ける場合



- 1 電気式シャッターの左側奥のねじをはずす。
- 2 上幕板取付金具（方向性あり）左右各2個を天面カバーとともに取付ける。  
●付属のねじ（長）7本とはすしたねじ（電気式シャッターと共に締め）で固定する。
- 3 側板を上幕板に付属のねじ（長）各2本で取付ける。
- 4 上幕板取付金具と天面カバーの間に上幕板を差しこみ、付属のねじ（銀）2本で上幕板取付金具に固定する。

## 10 フィルター・バッフル板の取付け



- 1 バッフル板は上部を差しこみ、下側をはめ込む。（KQHタイプのみ）

**お願ひ**  
●バッフル板は必ず中央になるように取付けてください。（捕集効率を高めるために必要です）


- 2 フィルターの取手を持ち、上部を差しこみ、下側をはめ込む。

## □ 据付け後の確認

■据付けが終わりましたら、次の確認をしてください。


### △ 警告

ランプを点検する際は必ず電源プラグをコンセントから抜くか、分電盤ブレーカを切る。（感電の原因）



- 1 本体はしっかりと固定されていますか？  
ランプはゆるんでいませんか？
- 2 レンジフード内のコネクターが「カチン」と音がするまでしっかりと差し込まれていますか？
- 3 D種接地工事は実施されていますか？

■電源プラグをコンセントに差し込み、次の確認をしてください。



- 1 電源プラグはしっかりと差し込まれていますか？
- 2 ランプスイッチ「入」を押すとランプが点灯しますか？
- 3 風量切換スイッチを押して風量が切替わりますか？
- 4 それぞれの風量で運転した場合、振動や異常音がありませんか？

■試運転後、天井および壁などに内装用接着剤や塗料が使用される場合がありますので、本体の保護のために保護材で覆ってください。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号