

洗面器用排水金具スパッド部

T6W1型
T6W2型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工・取扱説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

1 安全上の注意

(安全のために必ずお守りください)

取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

- この説明書では商品を安全に正しく取り付けただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。
- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



表示	意味
 注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生する可能性があることを示しています。

 **必ず実行していただく「強制」内容です。**


注意
 **必ず実行**
 ゴムパッキンを忘れずに取り付ける締付ナットをしっかりと締め付ける
 水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

2 排水金具スパッド部


※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。



- ②スパッドと陶器の間にスカートパッキンを押し込み、スパッドに組み込む。
- ③ゴムパッキン・スリップワッシャーの順にスパッドに組み込む。
- ④あらかじめ指に締付ナットを通し、スパッドを取付穴の中心で引き寄せ、締付ナットを手で締め込む。



- ⑤最後にスパナなどの工具を使用して確実に締め込む。
- ⑥洗面器をカウンターにセットしてから排水管を取り付ける。



3 施工手順

- 1 スパッドの取り付け
洗面器をカウンターにセットする前に **2** 排水金具スパッド部の順番で部品を取り付ける。
①洗面器を裏返してあらかじめ指にスカートパッキンを通し、スパッドを落とさないように取付穴に差し込む。
右上図のように、スパッドを切り落し部以外から取付穴に入れ、切り落し部を通過させるように差し込んでください。
※始めに切り落し部から差し込むと、取付穴とスパッドが干渉し、通過しない場合があります。

4 定期的な点検

注意
 **必ず実行**
 定期的(年2回)に、配管まわりの水漏れや、ガタツキがないか確認してください。
 劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

※この説明書は、必ずお客様にお渡しください。
再生紙を使用しています。