

TOTO

トラップカバー

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けください。
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分に説明ください。

安全に関するご注意 (安全のために必ずお守りください)

施工の前に、この「安全に関するご注意」をよくお読みのうえ、正しくお取り付けください。この説明書では、商品を安全に正しくお取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表示	意味
	注意 この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	○は、してはいけない「禁止」内容です。左図は、「禁止」を示します。		●は、必ず実行していただく「強制」内容です。左図は、「必ず実行」を示します。
--	-----------------------------------	--	--

注意

	禁止 カバーに衝撃を与えない カバーが破損してけがをしたり、カバーが外れて取り付けできなくなる可能性があります。
	必ず実行 設置工事に使用する部品は必ず付属部品および指定部品を使用する 正常な取り付けができなくなる可能性があります。 設置工事は、この説明書に従って確実に行う 正常な取り付けができなくなる可能性があります。

同梱部品

■部品があるか、下記を参照して確認してください。

上カバー (上)	上カバー (下)	下カバー	内装材 (型紙用)
(1個)	※注意書ラベル有 (1個)	(1個)	
固定金具	木ねじ (固定金具用)	施工説明書	取扱説明書
(4個)	(φ4.5×38 : 9本)	本紙 (1枚)	お客様にお渡しください (1冊)

注意


上カバーの(上)と(下)を逆に取り付けると全体の色調が合いません。必ず確認してください。

施工業者の皆様へ
内装材は型紙として使用します。


取り付け前の準備

1 内装材の取り出し

①外装箱を開梱し、施工説明書、取扱説明書、固定金具を取り出す。




②外装箱を手前に倒す。




③取っ手を手前に引き出し、内装材とトラップカバーを取り出す。

※内装材の表面は型紙になっています。トラップカバーを取り出したあと、**内装材を裏返してください。**




2 型紙の組み立て


①取り出した内装材を広げ、「▼」マークに沿って型紙を切り離す。



②「□」部分も切り離す。



③図の要領で折り曲げ、直角になるように組み立てる。




注意

型紙の角度が直角にならないと、取付位置がずれてトラップカバーと手洗器にすき間が生じるおそれがあります。


取付方法

1 型紙のあわせ

①組み立てた型紙Aを手洗器の横方向(図参照)から陶器底面の排水管接合部にはめ込む。




②切り離れた型紙Bを型紙Aとあわせる。




2 取付穴位置に下穴をあける

※幅木がある場合は、「幅木対応について」をご確認ください。


①型紙のカバーラインと下カバーの上端面をあわせ、取付位置を決める。
※あふれ縁からの設置高さが760mmの場合は、型紙の \square 箇所を切り取ってください。



②下カバー取付穴位置(1カ所)をけがく。



③下カバー取付穴に下穴をあけて木ねじ(1カ所)で仮固定する。



④固定金具取付穴位置(8カ所)をけがく。

⑤型紙を取り外す。


⑥固定金具取付穴位置(8カ所)に下穴をあける。

3 固定金具の取り付け

注意

固定金具を固定する前に左右のすれがないか確認すること!

固定金具を取付穴位置(8カ所)に木ねじで固定する。



4 カバーの取り付け

①下カバーを木ねじで床に本固定する。


②上カバー(下)(注意書ラベルが貼付している方)を固定金具の穴(2カ所)に差し込む。

③上カバー(上)も同様に、カバー上部と手洗器にはめ込みながら、固定金具の穴(2カ所)に差し込む。

※このとき、「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

※手洗器とカバーのすき間からのぞきながら行うと、容易に取り付けることができます。

④カバーのすき間は、上カバー(上)(下)を上にはずして調整する。




すき間があった場合

固定金具のねじをゆるめて、真っすぐになるように調整してください。調整後、再度カバーを取り付け、きちんと取り付いていることを確認してください。


取り付け前のご注意

<取付条件>

(単位: mm)



便器より250mm以上離れた場所に設置してください。





<事前工事>

固定金具の木ねじが取り付け部分に厚み12mm以上の合板を入れてください。

<施工完了図>

あふれ縁設置高さ760mm

あふれ縁設置高さ800mm




※寸法出しの際は壁側から行ってください。(幅木からはありません)

※()寸法は施工誤差などにより変動します。(単位: mm)

<幅木対応について>


①トラップカバーを壁面に沿わせた状態で、幅木のサイズにあわせてカットの位置を決定する。



②カッターで切り込みを入れてから、はさみなどで切り落としてください。

注意

カッターで切り込みを入れないと割れるおそれがあります。



※下に廃材(ダンボールなど)を敷いてください。

各部のなまえ

