

TOTO

スパッド

施工説明書

T52SR32型・TU82C32型
T82CR32型・T82C38型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。


注意

必ず実行  ゴムパッキンを忘れずに取り付ける
締付ナットをしっかりと締め付ける

水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。


1 部品の確認

次の部品があることを確認してください。



※品番によっては図と現品の形状が一部異なります。


2-1 分解図



※品番によっては図と現品の形状が一部異なります。


2-2

(上給水の場合)



3-1 取付要領

① 洗浄管に袋ナット、パッキンガイド(またはスリップワッシャー)、パッキン(小)を挿入する。




注意

パッキンガイドの向きと順番を間違えると水漏れのおそれがあります。


(横給水の場合)

- ②スパッドを便器の取付穴に差し込む。

下図のように切り落し部以外から取付穴に入れ、切り落し部を通過させるように差し込んでください。
※始めに切り落し部から差し込むと、取付穴と干渉し、通過しない場合があります。




- ③スカートパッキンを取付穴に差し込み、スパッドに組み込む。




- ④ゴムパッキン(大)・スリップワッシャー(大)の順にスパッドに組み込む。

- ⑤あらかじめ指に締付ナットを通し、スパッドを取付穴の中心で引き寄せ、締付ナットを手で締め込む。



- ⑥モータレンチなどの工具を使用して締付ナット確実に締め込む。




- ⑦①でセットしたスパッドに洗浄管を差し込んで、袋ナットを締める。



(上給水の場合)

- ②あらかじめ指にスカートパッキンを通し、スパッドを落とさないように取付穴に差し込む。

下図のように切り落し部以外から取付穴に入れ、切り落し部を通過させるように差し込んでください。
※始めに切り落し部から差し込むと、取付穴と干渉し、通過しない場合があります。




- ③スパッドと陶器の間にスカートパッキンを押し込み、スパッドに組み込む。




- ④ゴムパッキン(大)・スリップワッシャー(大)の順にスパッドに組み込む。

- ⑤あらかじめ指に締付ナットを通し、スパッドを取付穴の中心で引き寄せ、締付ナットを手で締め込む。



- ⑥モータレンチなどの工具を使用して締付ナット確実に締め込む。



- ⑦①でセットしたスパッドに洗浄管を差し込んで、袋ナットを締める。

