プッシュマスター

BRIDGESTONE

流量調整機能付継手
（NFC13J4 / NFC13J4ST）



【NFC13J4】

■施工方法

・本品は弁棒を回転することで
流量調整が可能な製品です。

・本品は通水方向に指定があります。
通水方向が継手本体刻印の「→」と
同方向になるように配管して下さい。

・専用スタンド付（NFC13J4ST）製品は、
スタンドをカットして高さ調整が可能です。

・スタンドバーとベースプレートを接着
する場合は、ABS用接着剤をご使用下さい。

・継手は分解しないでください。



【NFC13J4ST 施工例】

■流量調整方法

・弁棒はマイナスドライバーを使い、
必ず「手まわし」で調整を行って下さい。
電動工具などで無理に回すと、止水機能が
損なわれる恐れがあります。

・弁棒開度別の継手吐出流量は下図の通りです。
流量を調整する際の参考として下さい。





株式会社ブリヂストン

2012.5　改1