



洗濯機用 VP・VU 兼用排水トラップ

426-031-75

取扱施工説明書

施工前・使用前に必ずお読み下さい。
お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管して下さい。

安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」を良くお読みの上、正しくご使用下さい。

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守って下さい。

注意 取り扱いを誤った場合に、使用者が軽症を負うか、または、物的損害のみが発生する危険な状態が生じる事が想定されます。

お守り頂く内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

注意 気をつけて頂きたい「注意」を表します。

禁止 してはいけない「禁止」を表します。

強制 必ず実行して頂く「強制」を表します。

■施工上のご注意

- 本品を設置する際は、設置するスペースや排水管を十分確認して下さい。また、メンテナンスの可能な所に設置して下さい。
- 本品を VP75 に接続する際は、VU ソケットを取り外して下さい。
- 洗濯機用防水パンには設置しないで下さい。
- 凍結の可能性がある場所には設置しないで下さい。凍結により破損及び故障する恐れがあります。
- 本品を施工される際は、強い衝撃を与えたり（ものを落とす、たたく等）、必要以上の力をかけたりしないで下さい。破損及び故障の恐れがあります。
- 施工完了後、水を流して各部から漏水が無いか確認して下さい。漏水により家財に損害を与える恐れがあります。


■使用上のご注意

- 洗濯機用排水ホースを取り付ける際は、エルボにしっかりと差込、付属のワイヤーバンドで確実に固定して下さい。ホースの取り付けが不十分ですと、漏水により家財に損害を与える恐れがあります。
- トラップ内のゴミ等を定期的に取り除いて下さい。トラップ内にゴミが溜まると、排水時の漏水により家財に損害を与える恐れがあります。
- 本品に物を落としたり、叩く等の強い衝撃を与えないで下さい。破損及び故障の恐れがあります。
- 本品に熱湯や油、シンナー等の溶剤を流さないで下さい。破損及び故障する恐れがあります。又、漏水により家財に損害を与える恐れがあります。


製品同梱明細・各部名称

* 下記をご参照の上、同梱部材をご確認下さい。

洗濯機用排水ストラップ	1 個
ワイヤーバンド	1 個
インナー	1 個
ビス	3 本
取扱施工説明書	1 枚



寸法図




取付方法

* 施工する前に排水管が VP、VU75 である事を確認して下さい。


1. 床面を仕上げ、排水管を仕上げた床面で切断します。

注意 排水管は床面よりはみ出さない様に切断して下さい。




2. 排水管に本品を取り付けます。

① 本体より、本体ツバ部を外します。




② 本体ツバ部の裏面にシリコンを塗布します。次に本体ツバ部の接続部及び排水管の内側に塩ビパイプ用接着剤を塗布し、本体ツバ部を排水管に差込みます。

注意 本体ツバ部の裏側には必ずシリコンを塗布して下さい。




取付方法 (つづき)

③付属の3本のビスで本体ツバ部を床面に固定します。



④エルボの向きを決めてから、エルボを手で固定しながら、締付ナットを締め付けて本体ツバ部に固定します。

*締付ナットを本体ツバ部に固定する際は、本体ツバ部にパッキンが入っている事を確認して下さい。



以上で取り付け作業は完了です。インナー及び、本取説はお客様へお渡し下さい。

*取付後、水を流して各部より漏水が無いかを確認して下さい。漏水が発見された場合は施工しなおして下さい。

使用方法

●洗濯機用ホースの接続方法


①洗濯機用排水ホースをエルボの内側に差し込み、ワイヤーバンドにて締め付けて固定します。

*軟質ホースエンドの場合は、付属のインナーを洗濯機用排水ホースの内側に差し込んで下さい。

②水を流して、漏水が無いかを確認します。

❗洗濯機用排水ホースを取り付ける際は、エルボにしっかりと差し込み、付属のワイヤーバンドにて確実に固定して下さい。ホースの取り付けが不十分ですと、漏水により家財に損害を与える恐れがあります。

*軟質のホースエンドの場合は、付属のインナーを洗濯機排水ホースの内側に差し込んでください。



使用方法

●エルボの向きの調整方法


①締付ナットを回して緩めます。

*締付ナットを緩める際は、エルボを持って回して下さい。

②エルボの向きを調整し、エルボを手で固定したまま、締付ナットを回して締め付けます。

③洗濯機用排水ホースを接続して水を流し、漏水が無いか確認します。

❗エルボの向きを変える際は、必ず締付ナットを緩めてから行って下さい。



お手入れのしかた

トラップに詰まったゴミ等を取り除く際は、下記の手順で行って下さい。

❗トラップ内のゴミは定期的に取り除いて下さい。トラップ内にゴミが溜まりますと、排水時に漏水が発生し家財に損害を与える恐れがあります。

①ワイヤーバンドを緩めて洗濯機用排水ホースをエルボから取り外します。


②締付ナットを回して緩め、本体ツバ部から取り外します。

③本体ツバ部からスロート、カップを抜き取り、ゴミ等を取り除きます。

クレンザー等の目の粗い洗剤やたわし、又は酸性洗剤・ベンジン・油等のご使用は、金属部を傷つけたり、プラスチック部・塗装面を傷めますので、ご注意ください。

④①～③の逆の手順で取り付け直します。

⑤水を流して、各部に漏水が無いかを確認します。漏水が発見された場合は取り付け直して下さい。



ご購入店名 (施工業者名)



本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4 ☎(06)6538-1124

無断転載・複写を禁ず