



ポップアップ スプリンクラー (13・20兼用)

530-102

取扱施工説明書

使用前・施工前に必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

このたびは、ポップアップスプリンクラー(13・20兼用)をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

安全上のご注意

使用前・施工前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

使用上のご注意



禁止


- 本製品は散水用ですので本来の目的以外に使用しないでください。
- 火気の近くでは使用しないでください。
- 肥料や薬剤などの混入された水は使用しないでください。
- 夏期の高湿時期、温度が異常に上がる場所(コンクリートなど)では使用しないでください。



注意

- 凍結の恐れがある場合は水抜きを行ってください。
- 本体内部にスプリングが組込まれています。指を挟まないように注意してください。
- 本品は内部にプラスチック製の小さな部品が組込まれています。散水範囲の調整の際には無理な力をかけないでください。
- 本品を配管にねじ込む際は締めすぎないようにしてください。ケースが破損する恐れがあります。

各部のなまえ



仕様

材質	PVC	取付ネジ	底部:Rc3/4, Rc1/2 側面:Rc1/2
使用流体	上水道水	散水角度	全回転・部分回転兼用
使用圧力	0.2~0.4MPa	仰角	23°

性能表


動水圧(MPa)	0.2	0.3	0.4
流量(L/分)	11.2 (10.3)	13.5 (12.5)	15.7 (15.0)
飛半径(m)	11.7 (10.5)	12.4 (11.2)	13.7 (12.0)

* ()内はRc1/2

* 流量、飛半径は参考値

取付方法

* 下図は、底部接続口を使用した場合の施工例です。



- ①本品を配管に接続します。
 - ②小石、砂利、土の順に埋込みます。
- * (A)の箇所は水抜き穴です。土・砂などで水抜き穴が埋まらないようにしてください。
* 側面接続口を使用する場合は、側面接続口のプラグを取外し、底部接続口Rc1/2に取付けて底部接続口をふさいでください。

使用方法

フルサークル(全角度回転)


切替レバーを上げることにより、全角度回転し、円形面積に散水します。

パートサークル(部分角度回転)

切替レバーを下げ散水角度調節レバーの間隔を調節することにより、部分角度回転し、扇形面積に散水します。





フルサークル (全角度回転)

* 斜線部分散水範囲



パートサークル (部分角度回転)

* 斜線部分散水範囲



注意 散水角度調節レバーを調節する場合は、指などをケガする恐れがあります。注意してください。



株式会社 カクダイ 本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4 ☎(06)6538-1124