

スーパーつば出し工具 (フレキパイプ用)

6081 取扱説明書

使用前に必ずお読みください。

お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果(傷害・物損)に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守って下さい。

注意 取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または、物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

注意 気をつけていただきたい「注意」を表します。

禁止 してはいけない「禁止」を表します。

強制 必ず実行していただく「強制」を表します。

ご使用上の注意


注意 他社製フレキを使用した場合、つば出し加工が正しくできないことがあります。

禁止 ロックナットおよびアダプターがゆるんだ状態で使用しないでください。


- フレキつば出し加工は必ず3つ山をつぶしてください。3つ山以外でつぶされますと水もれの原因になります。
- ホルダー、セットプレートは重要ですので、なくさないようケースに入れて保管してください。
- 使用前にホルダーとアダプターが正しい位置にあるか、セットプレートで確認してください。

同梱明細

- スーパーつば出し工具体
- 取扱説明書




各部のなまえ



使用前に

以下の手順でホルダーに、ガタツキがないか確認してください。



- ①ホルダーの「φ20用」側にセットプレートを取り付けます。
*セットプレートはホルダーのツメ側に取り付けてください。
- ②ホルダーを本体に取り付けてハンドルが水平になるまで下ろします。
*ハンドルを下ろす際、指などをケガしないようにご注意ください。
- ③ホルダーを⇄方向へ動かし、ガタツキがないか確認します。





ガタツキがある場合は、以下の手順でストローク調整を行ってください。

- *作業は上記の続きで行ってください。
- ①ハンドルが水平の状態、シャフトとロックナットをスパナ掛けてゆるめます。
- ②調整ネジをまわして、アダプターがセットプレートに当たるように調整をします。
- ③ロックナットを締めて固定し、ホルダーにガタツキがないことを確認します。

使用方法



- ①巻フレキを「パイプカッター」で必要な長さに切断し、切り口のバリを取ります。
- ②ホルダーのツメ側より3つ山のみ出るようにフレキパイプを取り付けます。



- ③ハンドルを上げた状態でホルダーを本体に取り付け、クランプレバーでしっかり固定します。
*セットプレートは使用しないでください。
- ④ハンドルが水平になるまでゆっくり押し下げます。
*水平状態からさらに無理な力を加えないでください。
*作業面がすべる場合は、付属のゴム台を使用してください。
- ⑤本体が浮き上がらないように押さえながらハンドルを持ち上げて、クランプレバーをゆるめ、ホルダーをはずしてフレキパイプを取り出します。