

# 施工説明書

シャワートイレ用

# 大型壁リモコン (電池式)

- CWA-112 【流す・乾燥付】
- CWA-113 【流す付】
- CWA-114 【乾燥付】
- CWA-115

このたび当社商品をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。

### 注意

- この施工説明書をよく読み、正しく本商品をお取り付けください。
- 施工後は必ず試運転を行ってください。

### 【ご購入の前に】

- インバーター照明下でリモコンを使用した場合、トイレ環境条件によりシャワートイレが作動しないことがあります。ご購入前に特殊な照明をご使用でないかご確認ください。
- 日本国内専用品ですので、海外でのご使用はお避けください。

### 【設置上のご注意】

- インバーター照明下でリモコンを使用した場合、トイレ環境条件によりシャワートイレが作動しないことがあります。

## 必ず確認してください！

### ■リモコン取付け位置


リモコンはできる限り、シャワートイレ本体のリモコン受光部側の壁に取り付けてください。

- 反対側の壁に取り付ける場合は、必ず取付位置で動作確認を行ってから取り付けてください。また、リモコン受光部側の壁の前に洗面台などがあり便器からの距離が遠い場合は、動作しない場合があります。このようなときは便器中心から1300mm以内に信号反射用のスクリーンを設置してください。


※スクリーンは現場でご用意ください。図の寸法は、リモコン信号を確実に受信するのに必要な寸法です。ただし、トイレ壁の仕上げや色（特に黒系の色）等により、受信条件が悪くなる場合がありますので、ご注意ください。

- このリモコンは防湿仕様ではありません。バスルーム等の水のかかるところや、表面に水滴が生じるような湿気の多い場所には、設置しないでください。



受光部側の壁にリモコンを取り付ける場合



→: リモコン信号の発信方向



受光部反対側の壁にリモコンを取り付ける場合



## 準備工具

プラスドライバー



厚さ5mm以上の合板壁や柱の場合は必要ありません。

## シャワートイレを併設する場合、信号コードを変更してください


シャワートイレを2台以上併設する場合、お手元のリモコンで信号コードを変更してください。

### ●信号コード表

信号コード	「+」スイッチ 2秒押し	「-」スイッチ 2秒押し	洗浄強さランプ点滅パターン (設定完了時の表示)
信号0 (お買い上げ時)	↓	↑	洗浄強さ SPRAY STRENGTH ●○○○○○
信号1	↓	↑	洗浄強さ SPRAY STRENGTH ●○○○○○
信号2	↓	↑	洗浄強さ SPRAY STRENGTH ○○●○○○
信号3	↓	↑	洗浄強さ SPRAY STRENGTH ○○○●○○

### 〈手順1〉リモコンの発信信号変更



- (1)「おしり」と洗浄強さ「+」と「-」を同じタイミングで6秒間押ししてください。



- (2) 全ての洗浄強さランプが点滅します。変更モードへ入ったことを示します。



- (3) 変更モードの状態では、60秒以内に、洗浄強さ「+」または「-」を2秒押し、任意の信号コードに設定します。



- (4) 対応する信号の洗浄強さランプが点滅したら完了です。

- ※ 信号コードの選択方法・完了時のランプ点滅パターンは、右の「信号コード表」をご覧ください。
- 「+」スイッチで信号3まで上げた後、他の信号に変更する場合、「-」スイッチを押しください。
- 「-」スイッチで信号0まで下げた後、他の信号に変更する場合、「+」スイッチを押しください。

### 〈手順2〉シャワートイレ本体の受信信号変更


- (1) シャワートイレの電源プラグをいったん抜きます。
- (2) 再度、電源プラグを差し込んでから、10秒以内に本リモコンの「止」スイッチを10回以上連続で押しして完了です。

＜Kシリーズの場合＞  
受信信号コード変更方法は以下の通りです。

- 1) 本体操作部の「止」+「おしり」+「便座」と同じタイミングで6秒押し
- 2) シャワートイレ本体の便座、温水の表示ランプが全て点滅します。点滅後、60秒以内に、本リモコンの「止」ボタンを押して完了です。

## 部品の確認 (梱包内容を確認してください)

壁リモコン本体



ブラケット

※ブラケットは本体裏面に付いた状態ですが、下へスライドすると外れます。



乾電池 (単三形 2本)



プラスチックアンカー



木ねじ




### 別売品

盗難防止ねじセット (品番: A-6132)

- 盗難防止ねじ (M2 × L6)
- ナット (M2 2種)
- ワッシャー (2 × 6 × 0.4)



## 各部の名称



※大型壁リモコンには、ワイド洗浄・マッサージ洗浄・便座温度・温水温度等のスイッチがありません。各シャワートイレ専用のリモコンと併設するか、シャワートイレ本体に操作部があるものは、本体で操作してください。

※温風乾燥機能のないシャワートイレでは、乾燥スイッチを押しても乾燥機能は作動しません。

※本説明書以外の取付方法で、お取り付けされた際の故障・不具合につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。また、商品または商品の取付に関するご相談は、お買い求めの取扱店にご相談ください。なお、LIXIL 修理受付センターでも商品の取り付けを承っておりますが、その場合は別途料金が必要となります。


※お客さまに必ず本書と取扱説明書をお渡しください。お渡しするときは、使用方法をご説明ください。

## 施工方法

### ① リモコンの位置決め

1. リモコンの電池フタを外し、付属の乾電池（単三形2本）を入れます。

**注意 1** 参照



2. リモコンを取り付けようとする位置に置き、実際に便座に座って「止」スイッチを押します。このとき、シャワートイレ本体が確実に受信することを下記の要領で確認します。

**注意 2** **注意 3** 参照

※ シャワートイレ本体の温水表示ランプ「低」が一瞬点滅、電源ランプが一瞬点滅、または本体より電子音がします。



#### 注意 1


- 電池のプラスとマイナスの向きを間違いないように入れてください。
- 電池は、新しいものと古いものを混ぜて使用しないでください。
- 付属の電池を使用してください。

#### 注意 2

この際、おしり洗浄やビデ洗浄のスイッチを押すとシャワーが噴出しますので注意してください。

#### 注意 3

リモコン取付け位置の上方に、リモコンを脱着する際に必要なスペースが充分あること確認してください。




### ② ブラケットの取付け

リモコンのブラケットを壁の材質に合わせた施工方法で、取付位置に取り付けます。 **注意 3** 参照

●厚みが 5mm 以上の合板壁、柱などの場合

ブラケットを付属の木ねじでしっかり固定します。




●厚みが 5mm 以下の合板壁の場合（石こうボード等）

(1) 直径 6mm の下穴をあけます。（石こうボードは直径 5mm）

(2) プラスチックハンマー等を使って、プラスチックアンカーを軽く打ち込みます。

(3) ブラケットを付属の木ねじでしっかりと固定します。締め付けていくと初めは堅く、一旦ゆるくなって再び堅くなります。




●タイル、コンクリートの場合

(1) 直径 6mm、深さ約 33mm の下穴をあけます。


(2) プラスチックハンマー等を使って、プラスチックアンカーを軽く打ち込みます。

(3) ブラケットを付属の木ねじでしっかりと固定します。



### ③ リモコンの取付け


リモコンをブラケットの上に合わせ、下へリモコンを押し下げて取り付けます。




●リモコン盗難防止ねじ・ナットを取り付ける場合

※ねじ・ナットはリモコンの付属品ではありません。別途手配してください。  
【盗難防止ねじ・ナットセット品番：A-6132】


(1) リモコン裏側の穴（A部）に接着剤を注入した後、ナット【M2 2種】を入れて固定します。



(2) リモコンをブラケットの上に合わせ、下へ押し下げてリモコンを取り付けます。



(3) ブラケット下部の穴に、盗難防止ねじ【M2 × L6】とワッシャー【2 × 6 × 0.4】を取り付けて、リモコンを固定します。



#### 注意 4

- シャワートイレの着座センサーを ON にする方法は機種によって異なります。（便座を押さえる、便座に触る、着座センサーを紙や布で覆うなど）詳しくは本体取扱説明書をご確認ください。
- 着座センサーを ON にして、おしり洗浄やビデ洗浄のスイッチを押すとシャワーが噴出します。周囲に飛び散らないように手のひらで受けてください。

### ④ 試運転

シャワートイレ本体の着座センサーを ON にしたまま、大型壁リモコンのおしりスイッチを押してシャワーが出ることを確認します。 **注意 4** 参照  
（試運転の方法はシャワートイレ本体の施工説明書参照）