


# シャワートイレの ご使用方法

## ■ メインスイッチのご使用方法

- ① **止**  
●おしり●ビデ●乾燥の動作が止まります。
- ② **おしり**  
押すたびにおしり洗浄・ワイド洗浄・ワイドS洗浄に切り替わります。
- ③ **ビデ** 女性専用  
押すたびにビデ洗浄・ワイド洗浄・スーパーワイドビデ洗浄に切り替わります。
- ④ **洗浄強さ**  
おしり洗浄、ビデ洗浄の洗浄強さを調節します。
- ⑤ **洗浄位置**  
洗浄位置を前後に調節します。  
(標準位置より前2段階、後ろ2段階の5段階で調整できます。)
- ⑥ **便フタ開/閉** ☆  
便フタを開閉するとき 사용합니다。
- ⑦ **便座開/閉** ☆  
便座を開閉するとき 사용합니다。
- ⑧ **流す** ☆  
便器内洗浄をするとき 사용합니다。
- ⑨ **電池マーク** (表示が点滅したら電池を交換してください。)
- ⑩ **サブスイッチ**  
(内側参照)

※機種によっては、一部機能(☆印付)がない場合があります。



## ■ サブスイッチのご使用方法

- ① **乾燥** ☆  
ぬれた部分を乾かすときに使用します。
- ② **ターボ脱臭**  
強力に便鉢内のニオイを除去します。
- ③ **マイルド**  
押すたびにおしり洗浄・ワイド洗浄・ワイドS洗浄に切り替わります。
- ④ **マッサージ**  
強弱をつけた洗浄です。(おしり洗浄、マイルド洗浄のみ)
- ⑤ **ノズルそうじ**  
ノズルの掃除に使用します。
- ⑥ **イオン** ☆  
プラズマクラスターイオンで付着菌を除菌。においを抑えます。
- ⑦ **便座温度**  
暖房便座の温度を調節します。
- ⑧ **温水温度**  
温水温度を調節します。
- ⑨ **フルオート便座** ☆  
便器に近づくると自動で便フタが開き、離れると閉まります。
- ⑩ **照明** ☆  
足元と便鉢内をほのかに照らします。
- ⑪ **自動洗浄** ☆  
便座から立ち上がると自動的に便器内を洗浄します。
- ⑫ **節電**  
使用していないとき、温水温度と便座温度を下げるスーパー節電と、8時間温水と暖房便座を切るワンタッチ節電があります。
- ⑬ **電源**  
シャワートイレ本体の電源を入/切します。

※機種によっては、一部機能(☆印付)がない場合があります。

