



三菱設備用ロスナイ
外気処理ユニット(床置ビルトイン形加熱加湿付直膨タイプ)
システム部材 給気口用除じんフィルター
形名

PGL-150LMB

PGL-200LMB

取扱説明書 (据付工事説明書付)

この給気口用除じんフィルターは、外気処理ユニットに取付け、給気を浄化してきれいな空気を室内に入れるために使用するものです。また、既に取付けられている場合は交換用となります。

- 据付けを始める前に、説明書をよくお読みになり正しく安全に据付けてください。
- 据付けは販売店・工事店様が実施してください。
- お客様ご自身では据付けしないでください。(安全や機能の確保ができません)
- 据付けには必ず付属部品および指定の部品を使用してください。
- 本部材を据付けても外気処理ユニット本体のエアフィルター等の定期的な清掃は必要です。

据付工事終了後は必ずこの説明書をお客様にお渡しください。

ご使用の前に説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
なお、お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ず守ること


- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

	警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
	指示に従い必ず行う	お手入れの際は必ず分電盤ブレーカーを切る感電やけがをすることがあります

	注意	誤った取扱いをしたときに軽傷または建物・機械などの物的損害に結びつくもの
	指示に従い必ず行う	据付けは確実に 落下によりけがをすることがあります 据付けやお手入れの際は、手袋を着用する着用しないとけがをすることがあります

外形寸法図

単位 (mm)



※PGL-150LMBは3枚入り、PGL-200LMBは4枚入りです
※質量：0.3kg (1枚あたり)

付属部品 銘板……………1枚




適用機種一覧

下記機種以外には据付けできません
※BCP対応機種 (形名末尾-B) も同様に適用可能です。

形名	適用形名
	外気処理ユニット
PGL-150LMB	LB-150DF8-50、LB-150DF8-60
PGL-200LMB	LB-200DF8-50、LB-200DF8-60

据付方法




加湿部メンテナンスパネルをはずす

- ・ねじをはずして、手前に引きはずす。

お願い

- 取付ねじは給気口用除じんフィルター取付け後に再度使用しますので、なくさないでください。

据付方法つづき



加湿エレメント、エリミネーターを引き出す

1. エリミネーターを取り出す。(エリミネーターは連結されています)
2. 手前の加湿エレメントに入る給水チューブをはずし、加湿エレメントを取り出す。
3. 奥の加湿エレメントも同様に給水チューブをはずしてから取り出す。


加湿エレメント数量

150 タイプ	3 列	6 個
200 タイプ	4 列	8 個

お願い

- 加湿エレメントを引き出し、給水チューブに残った水をドレン皿に出してください。
- 給水チューブは、折り曲げ・引っ張りなどしないでください。
- 加湿エレメントの引き出しの際は、加湿エレメントの「ここを持つ」表示がある取手部をつかんで引き出してください。加湿体(白色部)には触れないでください。(破損や水漏れの原因となります)

- ※ 給気口用除じんフィルターを使用する場合、エリミネーターは使用しません。自治体のルールに従って廃却してください。
- ※ 交換時はエリミネーターではなく、給気口用除じんフィルターが取り付けられていますので、同様に取りはずしてください。
- ※ エリミネーターが取り付けられている位置にごみ等がないか確認し、適宜取り除いてください。




パッキンを剥がす

1. エリミネーター上部のパッキンを根元から剥がす。
2. エリミネーター奥のパッキンのミシン目から左半分を、上から下に向かって割く。

150 タイプ	3 箇所(3列分)
200 タイプ	4 箇所(4列分)


※ 剥がしたパッキンは自治体のルールに従って廃却してください。



給気口用除じんフィルターを取付ける

1. 給気口用除じんフィルターを取付ける。
 - ・ エリミネーターが取り付けられていた位置に挿入してください。
 - ・ フィルターに押印されている「下側」の表示が下側になるように挿入してください。
 - ・ フィルターに押印されている「加湿エレメント側」の表示が加湿エレメント側になるように挿入してください。
 2. 奥の加湿エレメントから順に、給水チューブを取付けながら入れる。
 3. 加湿部メンテナンスパネルを取付け、取付ねじで固定する。
 4. 付属の銘板を加湿部メンテナンスパネルの表側に貼付ける。
- ※ 取付ねじを締め付けないと加湿部メンテナンスパネルがはずれ水漏れの原因となりますので、必ずねじ止めを実施してください。
- ※ 給気口用除じんフィルター、加湿エレメントに倒れや傾き、ズレがないことを確認してください。(正しく取付けられていないと、ごみ・ほこり等の異物の室内落下や水漏れの原因となります。)

清掃のしかた



掃除機でほこりを吸い取る

1. 据付方法①～②を参照して給気口用除じんフィルターを取りはずす。
2. 給気口用除じんフィルターの加湿エレメント側のゴミを取り除き、掃除機でほこりを吸い取る。(刷毛のない掃除機で表面をなぞるように吸い取ってください)
3. 据付方法④を参照して給気口用除じんフィルター、加湿部メンテナンスパネルを取付ける。

お願い

- 給気口用除じんフィルターを水や熱湯で絶対に洗わないでください。(フィルターの変形や破損の原因となります)
- 交換後(ご使用済み)のフィルターは、自治体のルールに従い廃却してください。

■メンテナンスについて

交換・清掃時期はご使用条件によって異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。(保証期間ではありません)

交換時期：3年に1度を目安に交換してください。

清掃時期：1年に1度以上を目安に清掃してください。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、再生紙を使用しています。