

## 取扱説明書


工事説明書別添付

## パイプファン（給気用）

トイレ用

品番

FY-08PS1BL



優良住宅部品

サニタリー用ファン便所用

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」（2～3ページ）を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

・この取扱説明書に記載されていない方法で使用され、それが原因で故障が生じた場合は、商品の保証を致しかねますのでご注意ください。

### もくじ

安全上のご注意	2～3
各部の名前と使いかた	4
仕様	4
お手入れのしかた	5
保証とアフターサービス	6

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



**注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

<b>警告</b>	
 <b>分解禁止</b>	<p>■絶対に分解したり修理・改造しない 火災・感電・けがの原因となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●修理はお買い上げの販売店・工事店またはこの説明書に記載の「修理に関するご相談窓口」へご相談ください。</li> </ul>
 <b>水ぬれ禁止</b>	<p>■水につけたり、水や洗剤をかけたりしない(モーター、スイッチなどの電気部品) ショートや感電のおそれがあります。</p>
 <b>ぬれ手禁止</b>	<p>■電源プラグや分電盤のブレーカーはぬれ手で抜き差し、切/入しない 感電のおそれがあります。</p>
 <b>禁止</b>	<p>■ガス漏れのときは換気扇のスイッチを入れたり切ったりしない スイッチ火花によりガス爆発の原因となります。</p> <p>■電源コード、電源プラグを破損するようなことはしない(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、引っ張ったりしない) 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。</li> </ul>
 <b>禁止</b>	<p>■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外では使用しない たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災の原因となります。</p> <p>■お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く、または分電盤のブレーカーを切る 感電やけがをすることがあります。</p> <p>■電源プラグのホコリなどは定期的にふき取る 電源プラグにホコリなどがたまり、湿度などで絶縁不良となり、火災の原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。</li> </ul> <p>■電源プラグは根元まで確実に差し込む 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。</li> </ul>

## 注意

 <p>接触禁止</p>	<p>■運転中は羽根の中に指や物を入れない けがのおそれがあります。</p>		<p>■使用を終了した製品は放置せず、撤去する 万一の場合、落下により、けがをするおそれがあります。</p>
 <p>禁止</p>	<p>■電源コードを引っ張ってプラグを抜かない プラグを持って抜かないとコードが傷み、ショートや発火することがあります。</p>		<p>■部品は確実に取り付ける 落下により、けがをするおそれがあります。</p>
 <p>電源プラグを抜く</p>	<p>■長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。</p>		<p>■本体は、しっかり取り付いているか、確認する 落下により、けがをするおそれがあります。</p>
	<p>■設置工事は必ず専門の工事業者に依頼する けがをするおそれがあります。</p>		<p>■お手入れの際は、ゴム手袋を使用する 板金・樹脂部品などの切り口や本体の突起、角などでけがをすることがあります。</p>

## お願い

■高温になる場所（周囲温度40℃以上）に取り付けしないでください。  
製品の変形やモーターの寿命を縮めます。


■台所など、油煙の発生する場所に取り付けしないでください。  
ルーバーなどの破損の原因となります。

# 各部の名前と使いかた

品番および経年劣化に係る  
注意喚起のための表示位置

## 各部の名前

**お願い** 品番をご確認ください。  
(修理依頼などのアフターサービスをご利用の際に、品番が必要になります)



## 使いかた

### ■電源スイッチ (別売品)

電源スイッチは、設置されていない場合もあります。




入	運転するとき。
切	停止するとき。

スイッチのパイロットランプは、パイプファンの消費電力が小さいため、点灯しない場合があります。

### ■寸法図

単位：mm



## 仕様

定格	品番	消費電力(W)	換気風量(m <sup>3</sup> /h)	騒音(dB)	質量(kg)
単相 100V 50/60Hz	FY-08PS1BL	3.0/3.5	40/41	33.5/33.5	0.85

上記仕様は静圧OPa (パスカル) 時の値です。  
静圧OPa (パスカル) とは、パイプファンにおよぼす圧力が「0 (ゼロ)」の状態を示します。

# お手入れのしかた (1か月に1回程度)

## お願い

■高い所での作業となりますので足場には十分お気を付けてください。

■お手入れ後、熱による乾燥はしないでください。

変形、変質の原因となります。

■台所用中性洗剤をお使いください。

住宅用、家具用アルカリ性合成洗剤などは樹脂部の変色、破損のおそれがあります。



下記のようなものなどは使用しないでください。



金属タワシ

お手入れには、パナソニック推奨のネオマライト.H (FY-XA300)をおすすめします。



ネオマライト.Hは、換気扇やレンジフードの油污れを落とすために最適な台所用アルカリ性合成洗剤です。樹脂部品への影響については十分に確認しておりますが、その他アルカリ性合成洗剤については変色・破損のおそれがありますので使用しないでください。

ネオマライト.Hは、最寄りのパナソニック販売店でお買い求めいただけます。ご使用時は本体に表示している使用方法、ご使用上の注意をよくお読みください。

## ルーバーのはずしかた


①両手でロック端子 (2か所) を押え、

②壁面と垂直な方向に引きながらはずす。(ホコリの落下に気をつけてください)



## ルーバーのお手入れ

台所用中性洗剤をとかしたぬるま湯に浸し、水洗いしたあと、からぶきをして水けをよくふきとってください。



## 本体のお手入れ

①本体を壁または天井に取り付けたまま、ホコリを掃除機で吸い取り、

②台所用中性洗剤を浸した布でふきとったあとからぶきしてください。



# 保証とアフターサービス (よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

●診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年保有しています。ただし、その後4年間は補修用同種部品または交換可能な同種部品などを供給します。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

このパイプファンは、優良住宅部品（BL）の保証制度をご利用いただけますので必ずご記入ください。

販売店名	
電話	( ) -
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは

「各部の名前と使いかた」(4ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源を切って、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	パイプファン（給気用）
●品番	FY-08PS1BL
●故障の状況	できるだけ具体的に

## 優良住宅部品（BL）の保証について

本製品は、（一財）ベターリビングより優良住宅部品の認定を受けたもので、BLマーク証紙を貼り付けてあります。優良住宅部品が自宅に据え付けられ引き渡されたのち2年以内にメーカー責任不良が発生した場合は、優良住宅部品の保証制度により無償で修理を保証いたします。また、下記の特定部分については優良住宅部品が自宅に据え付けられたのち、3年以内にメーカー責任不良が発生した場合は優良住宅部品の保証制度により無償で修理を保証いたします。当該優良住宅部品の保証責任等を負うべき者がその責務を果たすことができなくなり、かつ、継承者がいない場合には、財団によって当該保証責任等の履行に代わる措置が講じられます。

**特定部分** | 羽根、本体、ルーバー（ただし、モーター等電動機構部品、スイッチを除きます）

ただし、下記の事項に係る修理は無償修理保証の対象から除きます。

1. 住宅用途以外で使用した場合の不具合
2. お客様が適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合
3. 当社が定める工事説明書等に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解などに起因する不具合
4. 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う磨耗等により生じる外観上の不具合
5. 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合
6. なすみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
7. 火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異または戦争・暴動等破壊行為による不具合
8. 消耗部品の消耗に起因する不具合
9. 指定規格以外の電気を使用したことに起因する不具合

■転居や贈答品などでお困りの場合は、裏表紙に記載のご相談内容に応じた窓口へご連絡ください。

## 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

---

# MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.

**(本体への表示内容) 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について**

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内容の表示を本体におこなっています。



【製造年】本体に西暦4ケタで表示してあります。  
【設計上の標準使用期間】15年  
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

**(設計上の標準使用期間とは)**

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

●「経年劣化とは」

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

**■標準使用条件 日本産業規格 JIS C 9921-2 による**

環境条件	電圧	単相100Vまたは単相200V	機器の定格電圧による
	周波数	50 Hzおよび / または60 Hz	
	温度	20℃	JIS C 9603参照
	湿度	65%	
設置条件	標準設置	機器の工事説明書による	
負荷条件		定格負荷 (換気量)	機器の取扱説明書による
想定時間	1年間の使用時間	換気時間 <sup>a)</sup> 台所 2410時間/年 居室 2193時間/年 トイレ 2614時間/年 浴室 1671時間/年	
注 <sup>a)</sup> 常時換気 (24時間連続換気) のものは、8760時間/年とする。			

**サポート総合窓口**

<https://panasonic.jp/support/>



**使い方・お手入れなどのご相談窓口**



パナは サイネichon  
**0120-878-314**

【受付時間】 9:00～18:00  
月～土曜日 (祝日・正月三が日を除く)

■FAX **0570-044-500**

**Help desk for foreign residents in Japan**  
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787  
Open : 9:00 - 17:30  
(closed on Saturdays/Sundays / national holidays)

- 掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ご使用の回線 (IP電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。



**修理に関するご相談窓口**

家電専門店・量販店でご購入されたお客様は



パナは イヨ  
**0120-878-554**

■上記電話番号をご利用  
いただけない場合 **03-6633-6700**



<https://panasonic.jp/support/repair.html>

住宅会社・工務店・工事店でご購入されたお客様は



パナニ イコー  
**0120-872-150**

■上記電話番号をご利用  
いただけない場合 **06-6906-1090**

【受付時間】 月～土 / 9:00～19:00  
日・祝日・年末年始 / 9:00～18:00



<https://sumai.panasonic.jp/support/repair/>

**愛情点検**

**長年ご使用のパイプファンの点検を！**



**こんな症状  
はありませんか**

- ・スイッチを入れても回転音がない
- ・不規則に聞こえたり回転しない。
- ・運転中に異常音が生じたり振動がある。
- ・異臭がする。
- ・その他、異常を感じる。

**ご使用  
中止**

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買い上げの販売店または工事店に点検・修理を依頼してください。

パナソニック株式会社

パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

© Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2001-2023

08PK54200LBL-P0301-12023