Panasonic®

トイレ手洗い収納 アラウーノ手洗い
背面収納キャビネット 取扱説明書

（品番：GHA7FH2□□）□□：色品番

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った取付設置をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です。）

⃠ してはいけない内容です。

⚠警告

⃠ **■給水金具部に力を加えない**
（水漏れの原因となります。）

1 各部の名前と使いかた



カウンターの開け方・閉め方

〈開け方〉



〈閉め方〉



※カウンター扉を無理に押し下げないでください。
故障の原因となります。

扉の開け方・閉め方

〈開け方〉



扉の左側をカチッという音がするまで押す。

〈閉め方〉



同じく扉の左側をカチッという音がするまで押す。

2 お手入れのしかた

■お手入れは、やわらかい布でから拭きするか、固くしぼった布で水拭きしてください。

■汚れがひどい時は、中性洗剤をしみこませたやわらかい布で拭き、その後、水拭きをしてから乾いた布で水分をきれいに拭き取ってください。

■シンナー・ベンジン・酸性・アルカリ性洗剤は使用しないでください。

■クレンザーや、みがき粉を含んだ洗剤や、たわしなどは表面に傷がつきますので、絶対に使用しないでください。

パナソニック株式会社　水廻りシステムビジネスユニット
〒571- 8686 大阪府門真市大字門真1048番地

©Panasonic Corporation 2012

S-762
DC1208-1012