

## 取扱説明書

2連ペーパーホルダー

品番

CHA25WS : 白


CHA25WSK : 白

CHA25SV : シルバー

CHA25SVK : シルバー

保管用

取付説明付き



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

## 安全上のご注意

必ずお守りください

◎人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**注意**

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。



禁止

してはいけない内容です。



必ず守る

実行しなければならない内容です。

## 注意

■ 取付上

■ 使用上



必ず守る


- 取り付け面の下地は取り付け強度確保のため厚さ 12mm 以上の合板を使用する  
落下によるけがの原因になります。
- 取り付け面に十分な強度が確保できない場合、厚さ 30mm 以上の木枠を設け、取り付ける  
落下によるけがの原因になります。
- 取り付け完了後、製品にがたつきがないことを確認する  
製品が外れたり、壁が壊れたりしてけがや転倒の原因になります。
- 取付面が石膏ボード、タイル、コンクリート壁の場合は、樹脂プラグを使用する  
落下によるけがの原因になります。



禁止

- 製品各部にぶら下がったり、寄り掛かったりしない  
破損により、けがや故障するおそれがあります。
- 温風器、ドライヤー、直射日光などの熱を直接製品に当てない  
製品や部材が変色、変形し、破損やけがにつながるおそれがあります。
- トイレトーパー以外の重いものを芯棒にかけない  
落下によるけがの原因になります。
- 製品表面を傷つける以下のものは使用しない  
酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤、シンナー、ベンジン、クレゾールなどの溶剤、クレンザー磨き粉など粗い粒子を含んだ洗剤、ナイロンたわし、ブラシなど。

## 各部のなまえと付属部品




付属部品を確認してください。

| 付属部品                               |     |
|------------------------------------|-----|
| 壁取付ねじ<br>トラスタッピンねじ 4 × 35          | 4 本 |
| カウンター取付ねじ<br>トラスタッピンねじ 4 × 15 (12) | 4 本 |

( ) は末尾が K 品番の場合。


# 寸法図 (寸法単位：mm)




## 取り付けかた (寸法単位：mm)

(壁に取り付ける場合)

- 1 製品が水平になるように、穴位置をけがいでください。



- 2 下穴をあけ、壁取付ねじ (トラスタッピンねじ 4 × 35) 4 本で固定してください。  
[下面] の刻印のある面を下側に向けて固定してください。




※カウンターに取り付ける場合はカウンター取付ねじ  
<トラスタッピンねじ 4 × 15(12)> 4 本で固定してください。  
ペーパーホルダーの高さより長いドライバーをおすすめします。

( ) は末尾が K 品番の場合。

# 使いかた


## ペーパーを取り付ける

- 1 紙切板を上げる。
- 2 下からペーパーをセットする。
- 3 紙切板を下げる。






## ペーパーを取り外す

- 1 紙切板を上げる。
- 2 ペーパー（芯）を持って上に引き上げる。
- 3 紙切板を下げる。



## 間違えてペーパーを取り付けた場合の取り外しかた


- 1 指で芯棒を上へ上げ、ペーパーを傾ける。
- 2 ペーパーをひねりながらゆっくりと手前に引っ張り出す。
- 3 紙切板を下げる。



## ペーパーをカットする

- 1 ペーパーをつまみ、斜め下に引き出す。
- 2 ペーパーを引き上げて、カットする。

ペーパーの残量が少なくなった場合やペーパーの質や切りかたにより、切りにくい場合があります。



# お手入れのしかた

## 日常

- 柔らかい布で水ぶきしてください。

## ガンコな汚れ

- 適量に薄めた中性洗剤を含ませた布でふき取ったあと水ぶきし、乾いた布などで水分をきれいにふき取ってください。

## ⚠ 注意



禁止

- 製品表面を傷つける以下のものは使用しない  
酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤、シンナー、ベンジン、クレゾールなどの溶剤、クレンザー磨き粉など粗い粒子を含んだ洗剤、ナイロンたわし、ブラシなど。

# お客様相談窓口のご案内

消耗品・交換部品・  
後付パーツの  
ご用命は

## ハイ・パーツショップ 一般のお客様用

<https://sumai.panasonic.jp/parts/>

【受付時間】月～金 / 9:00～18:00 土・日・祝日 / 9:00～17:00



ゴーパーツ  
**0120-055-802**

※携帯電話からもご利用になれます。

※GW休暇・夏季休業・年末年始はお休みまたは受付時間を変更させていただく場合があります。

※ビジネスのお客様はお取引先の販売ルートへお問い合わせください。

●左記番号がご利用いただけない場合は…06-6906-1224



修理のご用命は

## 修理ご相談窓口 ※インターネットでの依頼も可能です。

<https://sumai.panasonic.jp/support/repair/>

【受付時間】月～土 / 9:00～19:00 日・祝日・年末年始 / 9:00～18:00



パナニイコー  
**0120-872-150**

※携帯電話からもご利用になれます。

●左記番号がご利用いただけない場合は…06-6906-1090



商品の  
お問い合わせは

## 住宅設備・建材商品ご相談窓口

<https://sumai.panasonic.jp/support/>

【受付時間】365日 / 9:00～18:00



個人のお客様 **0120-878-093**  
法人のお客様 **0120-187-150**

※携帯電話からもご利用になれます。

●左記番号がご利用いただけない場合は…06-6780-5779

●左記番号がご利用いただけない場合は…06-6904-7270

●FAX … 0120-872-460



Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787  
Open: 9:00 – 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

ご相談窓口における  
お客様の個人情報の  
お取り扱いについて

パナソニックハウジングソリューションズ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニックハウジングソリューションズ株式会社  
水廻りシステム事業部

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地

© Panasonic Housing Solutions Co., Ltd. 2022

B0112-50522