

# PS 取付アダプタ設置工事説明書

型式


UX-G030-17	
UOP-G030-20	UOP-G030-20-UW
UOP-J030-16	UOP-J030-16-UW
UX-S610X390	UX-S610X390-UW
UOP-T030-20	

## 工事される方へのお願い

- 本品を指定する機器にご使用ください。
- 作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。
- 機器を正しく安全に使用していただくために、この設置工事説明書をよくお読みになり、正しく取り付けてください。

## 梱包部品一覧表


品番	部 品 名	個数	備考
1	PS アダプタ上	1	
2	PS アダプタ左	1	
3	PS アダプタ右	1	
4	⊕トラス小ねじ (M4X8)	4	UX-G030-17 UX-S610X390 UX-S610X390-UW UOP-T030-20
		2	UOP-G030-20 UOP-G030-20-UW UOP-J030-16 UOP-J030-16-UW



## 取付方法

- (1) 機器本体上部に付いている金具を取りはずし(ねじ※ 2本)、PSアダプタ上①を同じねじで機器上部に取り付けてください。
- (2) 機器本体底面に付いている2つの金具(左・右)をそれぞれ取りはずし(ねじ☆左右各2本または各1本)、PSアダプタ左②・右③を同じねじで機器本体底面に取り付け、PSアダプタ左②・右③とPSアダプタ上①をねじ④で固定してください。  
(UX-G030-17・UX-S610X390 と UOP-T030-20 の場合は左右各2本、他の型式は左右各1本)
- (3) PSアダプタ上①の穴を金枠上部の小ねじに引っ掛け、PSアダプタ左②・右③を金枠に固定し(小ねじ左右各1本)、上部の小ねじを締め付けてください。

注)※・☆印のねじは機器に付いているものを取りはずしてお使いください。  
また、機器から取りはずした金具上・下左・下右は使用しません。



070 00005 56795 2



BU129-1128X08(00)

A4R-WH-BK